

檢員: 10221
驗員: 10221

COD-990405G

臺灣檢驗科技股份有限公司

附錄 III.4-43 化學需氧量檢驗記錄表
檢驗方法: 重鉻酸鉀迴流法 NIEA W515.54A

分析日期: 2010/4/5

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量	
				COD mg/L	相對差異百分比 ±15%
PG4005401	20.00	1.00	9.70	2.16	
PG4005402	20.00	1.00	9.73	1.87	
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量 COD mg/L	相對差異百分比 ±15%
PG4005401	20.00	1.00	9.68	2.36	8.7
查核樣品編號	水樣體積 mL	硫酸亞鐵鉍體積 mL	化學需氧量 CODmg/L	查核樣品回收率 %	查核樣品回收率 ±15%
990405-W515.QC	20.00	7.93	19.55	20.00	97.7
	20.00	7.93	19.55		97.7
K ₂ Cr ₂ O ₇	K ₂ Cr ₂ O ₇	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂		
體積 V2 mL	濃度 M2	體積 V1 mL	濃度 M1		
10.00	0.004167	10.18	0.0246		
空白測定 A1 =	9.92	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	相對差異百分比 %		
空白測定 A2 =	9.92	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	0.00		
空白平均 A =	9.92	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂			

※注意事項: 1. 化學需氧量 COD(mg/L) = $\frac{(A-B) \times N \times 1000}{V}$
2. 硫酸亞鐵鉍溶液之測定容許範圍 ~ 高濃度為 0.120-0.130M, 低濃度為 0.024-0.056M。
3. 空白樣品分析: 每批樣品至少執行二次空白分析, 取測定 mL 數平均, 相對差異百分比應小於 1.0%。
4. 空白樣品測定體積 ~ 高濃度必須 < 測定體積且 > 測定體積 × 0.95。
5. 硫酸亞鐵鉍溶液測定體積小於 1.0 mL 時, 樣品應予適當稀釋。

FORM-TESP-PW-315-01
發行日期: 99.04.01 版次: 8.1
審核: 10221
4/6

臺灣檢驗科技股份有限公司

BOD-990409G

檢員: 10221
驗員: 10221

附錄 III.4-44 生化需氧量檢驗記錄表
檢驗方法: NIEA W510.54B

分析日期: 第0天: 2010/4/9
第5天: 2010/4/14

樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)						
PG4012101	201.00	8.96	8.980	201.00	8.118	8.229	250.0	0.751	OK	0.127	0.127	
PG4012102	201.00	8.96	8.980	201.00	7.52	7.565	250.0	1.415	OK	0.924	0.924	
PG4012103	201.00	8.97	8.990	201.00	-	-	60.0	-		-	-	
	201.00	8.96	8.980	201.00	8.06	8.108	250.0	0.872	OK	0.272	0.272	
PG4013301	201.00	8.96	8.980	201.00	7.56	7.625	250.0	1.354	OK	0.851	0.851	
稀釋水空白	201.00	8.97	8.990	201.00	8.77	8.822	300.0	0.167	-	-	-	-
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析 誤差%
PG4012101	201.00	8.95	8.970	201.00	8.20	8.249	250.0	0.721	OK	0.091	0.109	
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC濃度(mg/L)	配製濃度(mg/L)	濃度 (mg/L)	QC回收率	QC重複分析 誤差%
990409-W510.QC	201.00	8.96	8.980	201.00	4.34	4.366	6.0	198.435	198.000	-8.4	100.2	3.9
	201.00	8.95	8.970	201.00	4.48	4.507		190.892		7.1	96.4	
樣品控制	201.00	8.97	8.990	201.00	6.38	6.418	8.0	稀釋之比 f	0.20	樣品溶氧消耗量(mg/L)		0.64
	201.00	8.96	8.980	201.00	5.69	5.724	10.0					0.65
	201.00	8.96	8.980	201.00	5.10	5.130	12.0					0.64
硫代硫酸鈉	硫代硫酸鈉		硫代硫酸鈉		硫代硫酸鈉							
標定	體積(mL)A	濃度 N	體積(mL)	平均值(mL)B	濃度 N							
0天	20.00	0.0250	19.98	19.99	0.0250	溶氧 DO(mg/L)=S*N*8000/V*300/(300-2)						
			20.00			值 量:BOD ₅ (mg/L)=((D1-D5)-(B1-B5))*D/P						
						f=(稀釋後水樣中之菌體體積)/(樣品控制中之菌體體積),實驗值重複誤差為2.0 mL						
						P=取量體積(mL)/水樣體積 V (mL)						
5天	20.00	0.0250	19.91	19.92	0.0251							

※樣品培養五天後, 應選擇溶氧消耗量大於 2.0 mg/L 且殘餘溶氧在 1.0 mg/L 以上稀釋後計算, 同時稀釋溶氧消耗量應介於 0.6 至 1.0 mg/L, 空白溶氧消耗量應小於 0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-310-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 15

審核: 10221 4/6

分析日期: 第0天: 2010/4/8
第5天: 2010/4/13

第5天: 2010/4/13

※樣品培養五天後，應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算，同時植物溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L，空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期：99.04.01 版次：8.4

頁次: 14

審核: vizlay 1/15

分析日期: 第0天: 2010/4/7
第5天: 2010/4/12

第5天: 2010/4/12

※保品培養五天後，應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋溫度計數，同時植物溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L，空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期：99.04.01 版次：8.4

頁次: 13

審核: vizky 1 $\frac{4}{4}$

分析日期: 第0天: 2010/4/2
第5天: 2010/4/7

※樣品培養五天後，選擇溶解量消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶質在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算，同時恆溫溶解消耗量應介於0.6至1.0 mg/L，空白溶解消耗量應小於0.2 mg/L。

頁次: 12

審核: vitzky 1 ⁴/₄

檢驗方法:醇酚法 NTEA W437.51C

分析日期: 2010/4/13

註：氮氮濃度(mg/L) = 檢量線求得氮氮之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

頁次: 60

審核: vicky 1 ⁴/₁₄

附錄 III 4-49 氨氮檢驗記錄表

儀器廠牌: O.I.

檢驗方法: 釐酌法 NIEA W437.51C

分析日期: 2010/4/9

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4008701	10.00	1.00	2362	0.051	0.051	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	訊號強度
PG4008702	10.00	1.00	769	0.019	0.019	STD0	0.00	0.000	0.000	255
PG4009801	10.00	1.00	8655	0.180	0.180	STD1	0.50	5.000	0.050	2402
PG4009802	10.00	1.00	9374	0.195	0.195	STD2	1.00	10.000	0.100	4777
PG4010301	10.00	1.00	2317	0.050	0.050	STD3	3.00	30.000	0.300	14456
PG4012101	10.00	1.00	335	-0.004	-0.004	STD4	5.00	50.000	0.500	24284
PG4012102	10.00	1.00	23545	0.485	0.485	STD5	10.00	100.000	1.000	48703
PG4012103	10.00	1.00	7707	0.161	0.161	STD6	20.00	200.000	2.000	97499
						標準溶液= 10.000 mg/L				
						定量體積= 100.00 mL				
						相關係數 r= 1.0000				
方法空白	10.00	1.00	155	0.006	0.006	相當總量 X= (Y- -142.18)/(48825.6)				
檢查樣品	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。				
981208-W437	3.00	10.00	14333	0.296	0.300					
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認				
PG4008701	10.00	1.00	2370	0.051	0.051	取量(mL)	訊號強度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%			
990409-W437.QC	10.00	1.00	21551	0.444	0.444	0.478	92.9			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品總量(μg)	添加總量(μg)	添加回收量(μg)	添加回收率%
	PG4008701	49.50	0.051	0.50	10.000	50.00	6998	2.539	5.000	4.773
							7178	0.150	4.957	99.1

註: 氨氮濃度(mg/L) = 檢量線求得氨氮之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-437-01 發行日期: 98.04.15 版次: 3.0

頁次: 59

審核: vicky 1 4/2

附錄 III 4-50 氨氮檢驗記錄表

儀器廠牌: O.I.

檢驗方法: 釐酌法 NIEA W437.51C

分析日期: 2010/4/7

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4002901	10.00	1.00	645	0.016	0.016	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	訊號強度
PG4003001	10.00	1.00	830	0.039	0.039	STD0	0.00	0.000	0.000	255
PG4005401	10.00	1.00	156	-0.004	-0.004	STD1	0.50	5.000	0.050	2653
PG4005402	10.00	1.00	350	-0.004	-0.004	STD2	1.00	10.000	0.100	5073
PG4005501	10.00	500.00	53572	1.056	528.080	STD3	3.00	30.000	0.300	5925
PG4008601	10.00	1.00	90297	1.778	1.778	STD4	5.00	50.000	0.500	24509
PG4008602	10.00	1.00	1144	0.026	0.026	STD5	10.00	100.000	1.000	49733
PG4008603	10.00	1.00	9120	0.969	0.969	STD6	20.00	200.000	2.000	102742
PG4009001	10.00	1.00	796	-0.012	-0.012	標準溶液= 10.000 mg/L				
PG4009002	10.00	1.00	797	-0.012	-0.012	定量體積= 100.00 mL				
方法空白	10.00	1.00	368	-0.004	-0.004	相關係數 r= 0.9998				
檢查樣品	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相當總量 X= (Y- -162.57)/(50879.2)				
981208-W437	3.00	10.00	14467	0.288	0.300	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。				
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認				
PG4008601	10.00	1.00	90959	1.791	1.791	取量(mL)	訊號強度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%			
990407-W437.QC	10.00	1.00	22578	0.447	0.447	0.478	93.5			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品總量(μg)	添加總量(μg)	添加回收量(μg)	添加回收率%
	PG4008601	49.50	1.778	0.50	0.000	50.00	88.007	5.000	4.637	92.7

註: 氨氮濃度(mg/L) = 檢量線求得氨氮之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-437-01 發行日期: 98.04.15 版次: 3.0

頁次: 57

審核: vicky 1 4/8

檢驗員: 17751
驗算員: 17721

臺灣檢驗科技股份有限公司 硬度-990406G

附錄 III.4-53 總硬度檢驗記錄表

檢驗方法: EDTA 滴定法 NIEA W208.51A

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度溫度 mg/L
✓ PG4005401	25.00	100	18.2	72.80
✓ PG4005402	25.00	100	19.40	136.00
✓ PG4008601	25.00	100	25.58	103.20
✓ PG4008602	25.00	100	27.41	57.60
✓ PG4008603	25.00	100	27.41	164.80
方法空白	100.00	100	0.00	0.00
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度溫度 mg/L
PG4005401	25.00	100	18.2	74.40
查核樣品編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度溫度 mg/L
9903102-W.Q.C	25.00	100	18.2	150.00
添加標準品 1 分析	樣品重量 (g)	樣品含量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)	標準品添加量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)	EDTA 滴定 體積(mL)
RG4005401	25.00	72.80	100	26.00
	樣品總重 (g)	樣品總量 (μg)	添加總量 (μg)	添加回收率 %
	1820.00	1000.00	1000.00	104.0
				相對差異百分比 < 15%

EDTA 總定溫度:

標準鈣濃度 (mg/L)	標準鈣體積 (mL)	EDTA 總定溫度 (mL)	EDTA 總定溫度 B (CaCO ₃ mg/L)
1.00	10.00	10.00	1.0000
空白總定 D =	0.00	0.00	mL EDTA

※注意事項: 1. 總硬度 (以碳酸鈣表示, mg/L) = A × B × D × 1000 / V
A: 水樣總定時所用 EDTA 溶液體積扣除空白分析所用 EDTA 溶液體積 (mL)
2. 執行方法空白時, A 直接以水樣總定時所用之 EDTA 溶液體積代入計算。
3. EDTA 總定量不可超過 15mL, 超過時表示樣品總硬度溫度已超過 600 mg/L, 樣品應做稀釋。
4. 污水、廢水及含有懸浮固體之水樣應以稀釋—硫酸消化法進行前處理, 而總硬度低於 5 mg/L 者, 應以低總硬度水樣之方法測定。
FORM-TESP-PW-208-01
發行日期: 97.11.01 版次: 5.0

頁次: 5

審核: 17744 1 4/

臺灣檢驗科技股份有限公司

Cd-990408G

檢驗員: 17751
驗算員: 17721

附錄 III.4-54 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			
✓ PG4009001	100.00	1.0	10	-0.0002	-0.0002	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度
✓ PG4008701	100.00	1.0	21	0.0000	0.0000	STD0	0.00	0.0000	21
✓ PG4008702	100.00	1.0	22	0.0000	0.0000	STD1	0.30	0.0030	180
✓ PG4009201	100.00	1.0	31	0.0002	0.0002	STD2	0.50	0.0050	283
✓ PG4009202	100.00	1.0	32	0.0002	0.0002	STD3	1.00	0.0100	569
✓ PG4009801	100.00	1.0	20	0.0000	0.0000	STD4	3.00	0.0300	1725
✓ PG4009802	100.00	1.0	32	0.0002	0.0002	STD5	5.00	0.0500	2936
✓ PG4009901	100.00	1.0	1889	0.0330	0.0330	STD6	10.00	0.1000	5632
PG4011301	100.00	1.0	18	-0.0001	-0.0001	標準溶液 = 1.0000 mg			
PG4011601	100.00	1.0	21	0.0000	0.0000	定置體積 = 100.00 mL			
方法空白	100.00	1.0	15	-0.0001	-0.0001	相關係數 r = 0.9998			
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢定濃度(mg/L)	相當濃度 X = (Y - 22.0131) / 56529.6374			
990323-E	1.00	100.00	579	0.0098	0.0100	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需 < 15%, 其餘需 < 10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認			
PG4009001	100.00	1.0	17	-0.0001	-0.0001	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢定濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	1.00	605	0.01032	0.010
990407-E.Q.C	100.00	1.0	583	0.0099	0.0099	回收率 %			
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量
分析		體積(mL) × 濃度(mg/L)	體積(mL) × 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg	μg	μg	%
PG4009001	100.00	0.0000	1.00	1.0000	100.00	554	0.0094	1.0	0.0000
						563	0.0096	1.0	0.0000
								1.0000	94.1
								1.0000	95.6
									1.6

註: 重金屬濃度(mg/L) = 檢量線求得重金屬濃度(mg/L) × 稀釋倍數

附錄Ⅲ.4-55 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4009002	100.00	1.0	36	0.0002	0.0002	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹²
PG4013101	100.00	1.0	21	0.0000	0.0000	STD0	0.00	0.0000	21	<±10%
PG4013102	100.00	1.0	23	0.0000	0.0000	STD1	0.30	0.0030	180	6.7
						STD2	0.50	0.0050	283	7.7
						STD3	1.00	0.0100	569	3.2
						STD4	3.00	0.0300	1725	-0.4
						STD5	5.00	0.0500	2936	-3.1
						STD6	10.00	0.1000	5632	0.8
						標準溶液= 1.0000 mg				
						定置體積= 100.00 mL				
						相關係數 r= 0.9998				
方法空白	100.00	1.0	15	-0.0001	-0.0001					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990323-8E	1.00	100.00	579	0.0099	0.0100	-1.5				
						註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG4009002	100.00	1.0	34	0.0002	0.0002	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	定置體積(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990407-8E-QC	100.00	1.0	63	0.0108	0.0108	0.0100	107.7	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
						0.01032 0.010 3.2				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L			μg	μg	%
	PG4009002	100.00	0.0002	1.00	1.0000	100.00	610	0.0104	1.0000	101.6
						622	0.0106	1.0000	103.8	2.1

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 35

審核: []

附錄Ⅲ.4-56 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4009001	100.00	1.0	25	0.0016	0.0016	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹²
PG4008701	100.00	1.0	21	0.0014	0.0014	STD0	0.00	0.0000	5	<±10%
PG4008702	100.00	1.0	37	0.0024	0.0024	STD1	0.20	0.0200	301	-0.7
PG4009201	100.00	1.0	46	0.0030	0.0030	STD2	0.50	0.0500	716	4.0
PG4009202	100.00	1.0	34	0.0022	0.0022	STD3	1.00	0.1000	1455	2.5
PG4009801	100.00	1.0	26	0.0017	0.0017	STD4	3.00	0.3000	4480	-0.2
PG4009802	100.00	1.0	19	0.0012	0.0012	STD5	5.00	0.5000	7624	-2.3
PG4009901	100.00	1.0	19	0.0012	0.0012	STD6	7.00	0.7000	10315	1.1
PG4011301	100.00	1.0	17	0.0011	0.0011	標準溶液= 10.0000 mg				
PG4011601	100.00	1.0	23	0.0015	0.0015	定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	15	0.0009	0.0009	相關係數 r= 0.9998				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990323-8E	1.00	100.00	1462	0.0980	0.1000	-2.0				
						註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG4009001	100.00	1.0	27	0.0018	0.0018	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	定置體積(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990407-8E-QC	100.00	1.0	1430	0.0959	0.0959	0.1000	95.9	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
						0.10476 0.100 4.8				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L			μg	μg	%
	PG4009001	100.00	0.0016	1.00	10.0000	100.00	1547	0.1037	10.0000	102.1
						1554	0.1042	10.0000	102.6	0.5

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 33

審核: []

附錄 III.4-57 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目:  Cr (鉻)

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4009002	100.00	1.0	33	0.0022	0.0022	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4013101	100.00	1.0	7	0.0004	0.0004	STD0	0.00	0.0000	5	<±10%
PG4013102	100.00	1.0	10	0.0006	0.0006	STD1	0.20	0.0200	301	-0.7
						STD2	0.50	0.0500	716	-4.0
						STD3	1.00	0.1000	1455	2.5
						STD4	3.00	0.3000	4480	-0.2
						STD5	5.00	0.5000	7624	-2.3
						STD6	7.00	0.7000	10315	1.1
						標準溶液= 10.0000 mg				
						定置體積= 100.00 mL				
						相關係數 r= 0.9998				
						相當濃度 X= (Y- 0.8251) / 14903.1748				
						註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
方法空白	100.00	1.0	8	0.0005	0.0005					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990323-8E	1.00	100.00	1475	0.0989	0.1000	-1.1				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG4009002	100.00	1.0	41	0.0027	0.0027	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	定置體積(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990407-8E.QC	100.00	1.0	1566	0.1050	0.1050	0.1000	105.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
								0.10476	0.100	4.8
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L		μg	μg	%
	PG4009002	100.00	0.0022	1.00	10.0000	100.00	1467	0.0984	1.0	0.2181
							1466	0.0983	1.0	0.2181
								10.0000	96.2	0.0

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 32

審核: 

附錄 III.4-58 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目:  Cu (銅)

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4009001	100.00	1.0	344	0.0023	0.0023	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4008701	100.00	1.0	479	0.0039	0.0039	STD0	0.00	0.0000	218	<±10%
PG4008702	100.00	1.0	461	0.0037	0.0037	STD1	0.20	0.0200	1858	0.9
PG4009201	100.00	1.0	393	0.0029	0.0029	STD2	0.50	0.0500	4333	3.1
PG4009202	100.00	1.0	1114	0.0112	0.0112	STD3	1.00	0.1000	8583	2.4
PG4009801	100.00	1.0	347	0.0024	0.0024	STD4	3.00	0.3000	26109	0.0
PG4009802	100.00	1.0	342	0.0023	0.0023	STD5	5.00	0.5000	44242	-1.9
PG4009901	100.00	1.0	65	-0.0009	-0.0009	STD6	7.00	0.7000	60141	0.9
PG4011301	100.00	1.0	244	0.0012	0.0012					
PG4011601	100.00	1.0	331	0.0022	0.0022					
方法空白	100.00	1.0	236	0.0011	0.0011					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990323-8E.QC	1.00	100.00	8740	0.0994	0.1000	-0.6				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG4009001	100.00	1.0	322	0.0021	0.0021	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	定置體積(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990407-8E.QC	100.00	1.0	8479	0.0964	0.0964	0.1000	96.4	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
								0.10449	0.100	4.5
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L		μg	μg	%
	PG4009001	100.00	0.0023	1.00	10.0000	100.00	9186	0.1045	1.0	0.2325
							9121	0.1038	1.0	0.2325
								10.0000	101.4	0.7

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 30

審核: 

附錄 III.4-59 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/4/8

分析項目: 2,4-二氯苯酚 (2,4-DCP)						分析日期: 2010/4/5					
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線					
PG4009002	100.00	1.0	373	0.0027	0.0027	標 準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG4013101	100.00	1.0	205	0.0007	0.0007	STD0	0.00	0.0000	218	<±10%	
PG4013102	100.00	1.0	227	0.0010	0.0010	STD1	0.20	0.0200	1858	0.9	
						STD2	0.50	0.0500	4333	3.1	
						STD3	1.00	0.1000	8583	2.4	
						STD4	3.00	0.3000	26109	0.0	
						STD5	5.00	0.5000	44242	-1.9	
						STD6	7.00	0.7000	60141	0.9	
						標準溶液= 10.0000 mg 定置體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	245	0.0012	0.0012	相關係數 r= 0.9998					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 142.5781) / 86518.1611				
990323-8E.QC	1.00	100.00	8748	0.0995	0.1000	-0.5	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認				
PG4009002	100.00	1.0	364	0.0026	0.0026	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核結果濃度(mg/L)	回收率%	1.00	9183	0.10449	4.5
990407-8E.QC	100.00	1.0	9070	0.1032	0.1032	0.1000	103.2	0.100	0.100	4.5	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
	PG4009002	100.00	0.0027	1.00	10.0000	100.00	8708	0.0990	0.2666	10.0000	1.2
							8811	0.1002	0.2666	10.0000	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 29

審核: [170172]

附錄 III.4-60 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/4/8

分析日期: 2010/4/8												
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG4007401	100.00	1.0	51921	1.7501	1.7501		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG4007101	100.00	1.0	13	-0.0077	-0.0077		STD0	0.00	0.0000	17	<±10%	
PG4007402	100.00	1.0	50792	1.7119	1.7119		STD1	0.10	0.1000	2910	9.6	
PG4007403	100.00	1.0	26206	0.8793	0.8793		STD2	0.30	0.3000	8583	5.8	
PG4008701	100.00	1.0	42063	1.4163	1.4163		STD3	0.50	0.5000	14569	3.0	
PG4008702	100.00	1.0	1333	0.0370	0.0370		STD4	1.00	1.0000	30130	-1.2	
PG4009002	100.00	1.0	2164	0.0651	0.0651		STD5	3.00	3.0000	91559	-3.1	
PG4009801	100.00	1.0	1294	0.0357	0.0357		STD6	5.00	5.0000	146259	1.1	
PG4009802	100.00	1.0	15373	0.5125	0.5125		標準溶液= 100.0000 mg					
PG4010301	100.00	1.0	16065	0.5359	0.5359		定置體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	20	-0.0075	-0.0075		相關係數 r= 0.9997					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 240.6207) / 29529.6105					
990323-8E	0.50	100.00	14831	0.4941	0.5000	-1.2	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG4007401	100.00	1.0	51292	1.7288	1.7288	1.2	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核結果濃度(mg/L)	回收率%	0.50	15577	0.5193	0.500	3.9
990407-8E.QC	100.00	1.0	22579	0.7565	0.7565	0.8000	94.6					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG4007401	100.00	1.7501	1.00	100.0000	100.00	81637	2.7564	175.0134	100.0000	100.6	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 28

審核: [170172]

附錄 III.4-61 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/4/8

分析日期: 2010/4/8													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線							
PG4009001	100.00	1.0	1807	0.0530	0.0530	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註			
						STD0	0.00	0.0000	17	<±10%			
						STD1	0.10	0.1000	2910	9.6			
						STD2	0.30	0.3000	8583	5.8			
						STD3	0.50	0.5000	14569	3.0			
						STD4	1.00	1.0000	30130	-1.2			
						STD5	3.00	3.0000	91559	-3.1			
						STD6	5.00	5.0000	146259	1.1			
						標準溶液= 100.0000 mg							
						定置體積= 100.00 mL							
						相關係數 r= 0.9997							
方法空白	100.00	1.0	24	-0.0073	-0.0073	相當濃度 X= (Y- 240.6207) / 29529.6105							
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確切濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 240.6207) / 29529.6105						
990323-8E	0.50	100.00	14881	0.4958	0.5000	-0.8	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG4009001	100.00	1.0	1720	0.0501	0.0501	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確切濃度(mg/L) 相對誤差值±10%			
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	0.50	15577	0.51935	0.500 3.9			
990407-8E.QC	100.00	1.0	22535	0.7550	0.7550	0.8000 94.4							
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量 (μg)		定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)									
	PG4009001	100.00	0.0530	1.00	100.0000	100.00	31829 1.0697	1.0	5.3036	100.0000	101.7	0.0	
						31830 1.0697	1.0	5.3036	100.0000	101.7			

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 21

審核: []

附錄 III.4-62 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Mn (錳)

分析日期: 2010/4/8

分析日期: 2010/4/8															
分析編號		水樣體積 mL		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG4007401		100.00	1.00	137188	0.3474	0.3474		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註			
PG4007402		100.00	1.00	191741	0.4854	0.4854		STD0	0.00	0.0000	26	<±10%			
PG4007403		100.00	1.00	176152	0.4460	0.4460		STD1	0.20	0.0200	7460	3.1			
PG4008701		100.00	1.00	179816	0.4552	0.4552		STD2	0.50	0.0500	18830	3.7			
PG4008702		100.00	5.00	76608	0.1942	0.9712		STD3	1.00	0.1000	38346	2.5			
PG4009001		100.00	1.00	3595	0.0096	0.0096		STD4	3.00	0.3000	119066	-0.5			
PG4009002		100.00	1.00	2052	0.0057	0.0057		STD5	5.00	0.5000	201646	-2.1			
PG4009801		100.00	1.00	3939	0.0105	0.0105		STD6	7.00	0.7000	273606	1.1			
PG4009802		100.00	1.00	21341	0.0545	0.0545		標準溶液= 10.0000 mg							
PG4010301		100.00	20.00	50042	0.1271	2.5412		定置體積= 100.00 mL							
方法空白		100.00	1.00	35	0.0006	0.0006		相關係數 r = 0.9998							
檢量線查核		取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確切濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (206.6116)) / 395464.9095							
990323-8E		1.00	100.00	39209	0.0997	0.1000	-0.3	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。							
重複分析編號		水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認							
PG4007401		100.00	1.00	136356	0.3453	0.3453	0.6	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確切濃度(mg/L)	相對誤差百分比%			
查核樣品編號		體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	40908	0.1040	0.100	4.0			
990407-8E.QC		100.00	1.00	36914	0.0939	0.0939	0.1000	93.9							
添加標準品 分析		分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
			體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L			μg	μg	%	%
		PG4007401	100.00	0.3474	1.00	10.0000	100.00	178059	0.4508	1.00	34.7426	10.0000	103.3		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 26

審核: []

附錄 III.4-63 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/4/8

分析日期: 2010/4/8													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG4009001	100.00	1.0	21	0.0014		0.0014	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG4009201	100.00	1.0	52	0.0040		0.0040	STD0	0.00	0.0000	13	<±10%		
PG4009202	100.00	1.0	70	0.0055		0.0055	STD1	0.20	0.0200	236	0.8		
PG4009801	100.00	1.0	29	0.0021		0.0021	STD2	0.50	0.0500	556	5.4		
PG4009802	100.00	1.0	30	0.0021		0.0021	STD3	1.00	0.1000	1136	2.9		
PG4009901	100.00	1.0	475	0.0403		0.0403	STD4	3.00	0.3000	3513	-0.5		
PG4011301	100.00	1.0	20	0.0013		0.0013	STD5	5.00	0.5000	5970	-2.5		
PG4011601	100.00	1.0	29	0.0020		0.0020	STD6	7.00	0.7000	8045	1.3		
PG4013101	100.00	1.0	10	0.0004		0.0004	標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r= 0.9997 相當濃度 X= (Y- 5.4205) / 11635.5818 註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15% , 其餘需<±10%。						
PG4013102	100.00	1.0	10	0.0004		0.0004							
方法空白	100.00	1.0	7	0.0002		0.0002							
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	檢量線確認 取量(mL) 訊號強度 相當濃度(mg/L) 實際濃度(mg/L) 相對誤差值±10%						
990323-8E	1.00	100.00	1144	0.0978	0.1000	-2.2							
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認 取量(mL) 訊號強度 相當濃度(mg/L) 實際濃度(mg/L) 相對誤差值±10%						
PG4009001	100.00	1.0	24	0.0016	0.0016	*							
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1210	0.10348	0.100	3.5		
990407-8E.QC	100.00	1.0	1140	0.0975	0.0975	0.1000	97.5						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量 (μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		定量體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
	PG4009001	100.00	0.0014	1.00	10.0000	100.00	1168	0.1000	1.0	0.1354	10.0000	98.6	
							1173	0.1003	1.0	0.1354	10.0000	99.0	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 24

審核: []

附錄 III.4-64 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/4/8

分析項目：NI(鎳)											分析日期：2010/4/8	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線				
PG4009002	100.00	1.0	56	0.0043		0.0043		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比
								STD0	0.00	0.0000	13	<±10%
								STD1	0.20	0.0200	236	0.8
								STD2	0.50	0.0500	556	5.4
								STD3	1.00	0.1000	1136	2.9
								STD4	3.00	0.3000	3513	-0.5
								STD5	5.00	0.5000	5970	-2.5
								STD6	7.00	0.7000	8045	1.3
								標準溶液= 10.0000 mg				
								定量體積= 100.00 mL				
								相關係數 r= 0.9997				
方法空白	100.00	1.0	14	0.0008		0.0008		相當濃度 X= (Y- 5.4205) / 11635.5818				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		實際濃度(mg/L)		相對誤差值±10%				
990323-8E	1.00	100.00	1138	0.0974		0.1000		-2.6				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)		相對差異百分比%		檢量線確認		
PG4009002	100.00	1.0	66	0.0052		0.0052		*		取量(mL)	訊號強度	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)		查核相當濃度(mg/L)	回收率%	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	
990407-8E.QC	100.00	1.0	1239	0.1060		0.1060		0.1000	106.0	0.10348	0.100	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mg/L	mg/L		μg	μg	
	PG4009002	100.00	0.0043	1.00	10.0000	100.00	1193	0.1021	1.0	0.4343	10.0000	
							1204	0.1030	1.0	0.4343	10.0000	
										97.8	98.6	
											0.9	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 23

審核: []

附錄 III.4-65 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4009001	100.00	1.0	16	0.0000	0.0000	STD0	0.00	0.0000	18	<±10%
PG4008701	100.00	1.0	12	-0.0007	-0.0007	STD1	0.20	0.0200	129	1.6
PG4008702	100.00	1.0	30	0.0024	0.0024	STD2	0.50	0.0500	287	5.6
PG4009201	100.00	1.0	29	0.0022	0.0022	STD3	1.00	0.1000	583	1.0
PG4009202	100.00	1.0	27	0.0018	0.0018	STD4	3.00	0.3000	1745	-0.6
PG4009801	100.00	1.0	21	0.0008	0.0008	STD5	5.00	0.5000	2930	-1.8
PG4009802	100.00	1.0	19	0.0004	0.0004	STD6	7.00	0.7000	3986	1.0
PG4009901	100.00	1.0	90	0.0128	0.0128	標準溶液= 10.0000 mg 定置體積= 100.00 mL 相關係數 r= 0.9998				
PG4010001	100.00	1.0	17	0.0001	0.0001					
PG4011301	100.00	1.0	23	0.0012	0.0012					
方法空白	100.00	1.0	11	-0.0009	-0.0009	相當濃度 X= (Y- 16.4256) / 5725.8449				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢定濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990323-8E	1.00	100.00	571	0.0968	0.1000	-3.2				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG4009001	100.00	1.0	21	0.0009	0.0009	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990407-8E.Q.C.	100.00	1.0	578	0.0980	0.0980	0.1000	98.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%
	PG4009001	100.00	0.0000	1.00	10.0000	100.00	563	0.0954	1.0	0.0000
							560	0.0949	3.0	0.0000
註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數										

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 21

審核: [簽名]

附錄 III.4-66 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4009002	100.00	1.0	30	0.0024	0.0024	STD0	0.00	0.0000	18	<±10%
PG4011601	100.00	1.0	26	0.0017	0.0017	STD1	0.20	0.0200	129	1.6
PG4013101	100.00	1.0	23	0.0011	0.0011	STD2	0.50	0.0500	287	5.6
PG4013102	100.00	1.0	20	0.0005	0.0005	STD3	1.00	0.1000	583	1.0
						STD4	3.00	0.3000	1745	-0.6
						STD5	5.00	0.5000	2930	-1.8
						STD6	7.00	0.7000	3986	1.0
						標準溶液= 10.0000 mg				
						定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	8	-0.0015	-0.0015	相關係數 r= 0.9998				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢定濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990323-8E	1.00	100.00	574	0.0973	0.1000	-2.7				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG4009002	100.00	1.0	36	0.0034	0.0034	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990407-8E.Q.C.	100.00	1.0	613	0.1042	0.1042	0.1000	104.2	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%
	PG4009002	100.00	0.0024	1.00	10.0000	100.00	598	0.1016	1.0	0.2405
							589	0.1001	3.0	0.2405
註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數										

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 20

審核: [簽名]

附錄Ⅲ.4-67 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (鋅)

分析日期: 2010/4/8

分析項目： 2,4-二氯酚 (鈣)											分析日期： 2010/4/25		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG4009001	100.00	1.0	546	0.0112	0.0112		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG4008701	100.00	1.0	693	0.0141	0.0141		STD0	0.00	0.0000	24	<±10%		
PG4008702	100.00	1.0	1752	0.0349	0.0349		STD1	0.20	0.0200	976	1.7		
PG4009201	100.00	1.0	543	0.0112	0.0112		STD2	0.50	0.0500	2422	4.0		
PG4009202	100.00	1.0	560	0.0115	0.0115		STD3	1.00	0.1000	4955	2.3		
PG4009801	100.00	1.0	842	0.0170	0.0170		STD4	3.00	0.3000	15272	0.0		
PG4009802	100.00	1.0	824	0.0167	0.0167		STD5	5.00	0.5000	26068	-2.3		
PG4009901	100.00	1.0	8715	0.1714	0.1714		STD6	7.00	0.7000	35292	1.1		
PG4011301	100.00	1.0	28	0.0011	0.0011		標準溶液= 10.0000 mg 定置體積= 100.00 mL 相關係數 r = 0.9998 相當濃度 X= (Y- (26.6964)) / 51014.9575 註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。						
PG4011601	100.00	1.0	411	0.0086	0.0086								
方法空白	100.00	1.0	29	0.0011	0.0011								
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%							
990323-SE	1.00	100.00	5044	0.0994	0.1000	-0.6							
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG4009001	100.00	1.0	524	0.0108	0.0108	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	5286	0.10414	0.100	4.1		
990407-8E.QC	100.00	1.0	5327	0.1049	0.1049	104.9							
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
	PG4009001	100.00	0.0112	1.00	10.0000	100.00	5498	0.1083	1.0	1.1220	10.0000	97.1	0.2
							5507	0.1085	1.0	1.1220	10.0000	97.2	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 18

審核: 

附錄Ⅲ.4-68 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (鋅)

分析日期: 2010/4/8

分析項目: Zn (鉍)												分析日期: 2010/4/8	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG4009002	100.00	1.0	813	0.0165	0.0165		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG4013101	100.00	1.0	27	0.0011	0.0011		STD0	0.00	0.0000	24	<±10%		
PG4013102	100.00	1.0	27	0.0010	0.0010		STD1	0.20	0.0200	976	1.7		
							STD2	0.50	0.0500	2422	4.0		
							STD3	1.00	0.1000	4955	2.3		
							STD4	3.00	0.3000	15272	0.0		
							STD5	5.00	0.5000	26068	-2.3		
							STD6	7.00	0.7000	35292	1.1		
							標準溶液= 10.0000 mg						
							定置體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	29	0.0011	0.0011		相關係數 r= 0.9998						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (26.6964)) / 51014.9575						
990323-SE	1.00	100.00	5060	0.0997	0.1000	-0.3	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG4009002	100.00	1.0	779	0.0158	0.0158	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複分析濃度(mg/L)	回收率%						
990407-8E.QC	100.00	1.0	4991	0.0984	0.0984	0.1000	98.4	1.00	5286	0.10414	0.100	4.1	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %		
	PG4009002	100.00	0.0165	1.00	10.0000	100.00	5556	0.1094	1.0	1.6468	10.0000	93.0	
							5580	0.1099	1.0	1.6468	10.0000	93.4	0.4

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 19

審核: 

附錄 III.4-69 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/4/14

分析日期: 2010/4/14												
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG4005901	100.00	1.0	56	0.0007	0.0007	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG4002201	100.00	1.0	24	0.0003	0.0003	STD0	0.00	0.0000	28	<±10%		
PG4006001	100.00	1.0	54	0.0007	0.0007	STD1	0.30	0.0030	215	1.1		
PG4006101	100.00	1.0	25	0.0003	0.0003	STD2	0.50	0.0050	352	1.9		
PG4008501	100.00	1.0	14	0.0001	0.0001	STD3	1.00	0.0100	700	1.8		
PG4012101	100.00	1.0	15	0.0001	0.0001	STD4	3.00	0.0300	2112	0.8		
PG4012102	100.00	1.0	16	0.0002	0.0002	STD5	5.00	0.0500	3565	-0.5		
PG4012103	100.00	1.0	26	0.0003	0.0003	STD6	10.00	0.1000	7088	0.0		
PG4013201	100.00	1.0	33	0.0004	0.0004	標準溶液=	1.0000	mg				
PG4018401	100.00	1.0	20	0.0002	0.0002	定量體積=	100.00	mL				
方法空白	100.00	1.0	15	0.0001	0.0001	相關係數 r=	1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X=	(Y- 4.3189) /	70853.6524			
990323-8E	1.00	100.00	733	0.0103	0.0100	2.8	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG4005901	100.00	1.0	66	0.0009	0.0009	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	752	0.0106	0.010	5.6
990413-8E.QC	100.00	1.0	678	0.0095	0.0095	0.0100	95.0					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量 (μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L		μg	μg	%	%
	PG4005901	100.00	0.0007	1.00	1.0000	100.00	776	0.0109	1.0	0.0731	1.0000	101.6
							778	0.0109	1.0	0.0731	1.0000	101.9

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 53

審核: [Signature]

附錄 III.4-70 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/4/14

分析日期: 2010/4/14													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG4005901	100.00	1.0	43	0.0036	0.0036		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG4002201	100.00	1.0	10	0.0018	0.0018		STD0	0.00	0.0000	10	<±10%		
PG4006001	100.00	1.0	48	0.0039	0.0039		STD1	0.20	0.0200	353	-2.2		
PG4006101	100.00	1.0	51	0.0041	0.0041		STD2	0.50	0.0500	895	0.3		
PG4008501	100.00	1.0	31	0.0030	0.0030		STD3	1.00	0.1000	1790	1.6		
PG4012101	100.00	1.0	21	0.0024	0.0024		STD4	3.00	0.3000	5469	0.7		
PG4012102	100.00	1.0	60	0.0045	0.0045		STD5	5.00	0.5000	9225	-0.3		
PG4012103	100.00	1.0	36	0.0032	0.0032		STD6	7.00	0.7000	12880	0.0		
PG4013201	100.00	1.0	28	0.0028	0.0028		標準溶液=	10.0000	mg				
PG4018401	100.00	1.0	17	0.0022	0.0022		定量體積=	100.00	mL				
方法空白	100.00	1.0	15	0.0021	0.0021		相關係數 r=	1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X=	(Y- (23.6807)) /		18435.8000			
990323-8E	1.00	100.00	1871	0.1028	0.1000	2.8	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG4005901	100.00	1.0	43	0.0036	0.0036	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	分析距離(mg/L)	回收率%	1.00	1910	0.1049	0.100	4.9	
990413-8E.QC	100.00	1.0	1692	0.0931	0.0931	0.1000	93.1						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量 (μg)		定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %	
	PG4005901	100.00	0.0036	1.00	10.0000	100.00	1838	0.1010	1.0	0.3603	10.0000	97.4	0.5
							1848	0.1015	1.0	0.3603	10.0000	97.9	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 54

審核: [Signature]

附錄 III.4-71 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/4/14

分析項目: Cu (銅)											分析日期: 2010/4/12	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG4005901	100.00	1.0	354	0.0026	0.0026		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG4002201	100.00	1.0	251	0.0015	0.0015		STD0	0.00	0.0000	242	<±10%	
PG4006001	100.00	1.0	615	0.0053	0.0053		STD1	0.20	0.0200	2110	-2.7	
PG4006101	100.00	1.0	409	0.0032	0.0032		STD2	0.50	0.0500	4928	1.3	
PG4008501	100.00	1.0	366	0.0027	0.0027		STD3	1.00	0.1000	9746	1.4	
PG4012101	100.00	1.0	347	0.0025	0.0025		STD4	3.00	0.3000	29386	0.3	
PG4012102	100.00	1.0	354	0.0026	0.0026		STD5	5.00	0.5000	49152	-0.2	
PG4012103	100.00	1.0	361	0.0027	0.0027		STD6	7.00	0.7000	68390	0.0	
PG4013201	100.00	1.0	319	0.0022	0.0022		標準溶液= 10.0000 mg					
PG4018401	100.00	1.0	233	0.0014	0.0014		定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	243	0.0015	0.0015		相關係數 r= 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 99.9285) / 97877.5594					
990323-8E	1.00	100.00	10322	0.1044	0.1000	4.4	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG4005901	100.00	1.0	349	0.0025	0.0025	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複檢濃度(mg/L)	回收率%	1.00	10361	0.1048	0.100 4.8	
990413-8E.QC	100.00	1.0	9389	0.0949	0.0949	0.1000	94.9					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量 (μg)		定量體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)									
	PG4005901	100.00	0.0026	1.00	10.0000	100.00	10708	0.1023	1.0	0.2594	10.0000	99.7
						10182	0.1030	1.0	0.2594	10.0000	100.4	0.7

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 51

審核: Pqg

附錄 III.4-72 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/4/14

分析項目 : Re (蝦)											分析日期: 2010/4/11		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG4005901	100.00	1.0	34252	0.9482	9.4821		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG4006001	100.00	1.0	27282	0.7553	7.5528		STD0	0.00	0.0000	14	<±10%		
PG4006101	100.00	1.0	8332	0.2307	0.2307		STD1	0.10	0.1000	3564	1.2		
PG4008501	100.00	1.0	1462	0.0406	0.0406		STD2	0.30	0.3000	10513	3.0		
PG4012101	100.00	1.0	1049	0.0291	0.0291		STD3	0.50	0.5000	17873	1.0		
PG4012102	100.00	1.0	4623	0.1281	0.1281		STD4	1.00	1.0000	36404	-0.8		
PG4012103	100.00	1.0	1863	0.0517	0.0517		STD5	3.00	3.0000	109054	-0.6		
PG4013201	100.00	1.0	1516	0.0421	0.0421		STD6	5.00	5.0000	180205	0.2		
							標準溶液=	100.0000	mg				
							定量體積=	100.00	mL				
方法空白							相關係數 r =	1.0000					
檢量線查核							相當濃度 X = (Y - (3.7708)) / 36126.5994						
990323-8E							註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
重複分析編號							檢量線確認						
PG4005901							取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢量濃度(mg/L)	相對偏差值±10%		
查核樣品編號							體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	
990413-8E.QC							100.00	1.0	27479	0.7607	0.7607	0.8000 95.1	
添加標準品							分析編號						
分析							樣品含量(μg)						
							標準品添加量(μg)						
							定量體積						
							訊號強度						
							相當濃度						
							稀釋倍數						
							樣品總量						
							添加總量						
							添加回收率						
							重複分析差異值						
							μg						
							%						
							%						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						
							mg/L						

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 50

審核: Pqg

附錄Ⅲ.4-73 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Mn (錳)

分析日期: 2010/4/14

分析項目											分析日期: 2010/4/14	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG4005901	100.00	10.0	74140	0.1539	1.5392		標 準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比	
PG4006001	100.00	10.0	138795	0.2870	2.8701		STD0	0.00	0.0000	17	<±10%	
PG4006101	100.00	1.0	245171	0.5060	0.5060		STD1	0.20	0.0200	9281	-2.0	
PG4008501	100.00	1.0	518	0.0024	0.0024		STD2	0.50	0.0500	23326	1.4	
PG4012101	100.00	1.0	894	0.0031	0.0031		STD3	1.00	0.1000	47284	1.4	
PG4012102	100.00	1.0	84817	0.1759	0.1759		STD4	3.00	0.3000	144631	0.3	
PG4012103	100.00	1.0	9518	0.0209	0.0209		STD5	5.00	0.5000	243363	-0.5	
PG4013201	100.00	1.0	67230	0.1397	0.1397		STD6	7.00	0.7000	338945	0.1	
							標準溶液= 10.0000 mg					
							定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	26	0.0013	0.0013		相關係數 r= 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (629.0864)) / 485779.1345					
990323-8E	1.00	100.00	49258	0.1027	0.1000	2.7	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG4005901	100.00	10.0	73439	0.1525	1.5247	0.9	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複取樣濃度(mg/L)	回收率%	1.00	50401	0.1050	0.100	5.0
990413-8E-QC	100.00	1.0	44371	0.0926	0.0926	0.1000	92.6					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %	
	PG4005901	10.00	1.5392	1.00	10.0000	100.00	121582	0.2516	1.0	15.3916	10.0000	97.7

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 49

審核:

附錄Ⅲ.4-74 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/4/14

分析日期: 2010/4/14													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG4005901	100.00	1.0	52	0.0040	0.0040		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG400501	100.00	20.0	1890	0.1296	2.5929		STD0	0.00	0.0000	14	<±10%		
PG400502	100.00	10.0	3128	0.2143	2.1433		STD1	0.20	0.0200	285	0.5		
PG4002201	100.00	1.0	12	0.0012	0.0012		STD2	0.50	0.0500	715	1.4		
PG4006001	100.00	1.0	506	0.0350	0.0350		STD3	1.00	0.1000	1423	2.2		
PG4006101	100.00	1.0	79	0.0058	0.0058		STD4	3.00	0.3000	4387	-0.2		
PG4012101	100.00	1.0	56	0.0029	0.0029		STD5	5.00	0.5000	7355	-0.7		
PG4012102	100.00	1.0	59	0.0044	0.0044		STD6	7.00	0.7000	10194	0.3		
PG4012103	100.00	1.0	105	0.0076	0.0076		標準溶液= 10.0000 mg						
PG4013201	100.00	1.0	60	0.0045	0.0045		定量體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	16	0.0015	0.0015		相關係數 r= 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (5.8951)) / 14619.9600						
990323-8E	1.00	100.00	1497	0.1028	0.1000	2.8	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG4005901	100.00	1.0	45	0.0035	0.0035	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核確證濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1517	0.1042	0.100	4.2	
990413-8E-QC	100.00	1.0	1366	0.0939	0.0939	0.1000	93.9						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG4005901	100.00	0.0040	1.00	10.0000	100.00	1713	0.1177	1.0	0.3963	10.0000	113.7	0.3
						1720	0.1181	1.0	0.3963	10.0000	114.1		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 48

審核:

附錄Ⅲ.4-75 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/4/14

分析日期: 2010/4/14													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG4003901	100.00	1.0	25	0.0022	0.0022		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG4002201	100.00	1.0	25	0.0022	0.0022		STD0	0.00	0.0000	18	<±10%		
PG4006001	100.00	1.0	27	0.0025	0.0025		STD1	0.20	0.0200	156	-2.4		
PG4006101	100.00	1.0	29	0.0029	0.0029		STD2	0.50	0.0500	358	2.6		
PG4008501	100.00	1.0	24	0.0021	0.0021		STD3	1.00	0.1000	716	1.4		
PG4012101	100.00	1.0	27	0.0025	0.0025		STD4	3.00	0.3000	2160	-0.1		
PG4012102	100.00	1.0	33	0.0034	0.0034		STD5	5.00	0.5000	3606	-0.4		
PG4012103	100.00	1.0	30	0.0030	0.0030		STD6	7.00	0.7000	5018	0.2		
PG4013201	100.00	1.0	21	0.0017	0.0017		標準溶液= 10.0000 mg						
PG4018401	100.00	1.0	25	0.0022	0.0022		定置體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	27	0.0026	0.0026		相關係數 r= 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 8.7877) / 7167.1926						
990323-8E	1.00	100.00	739	0.1019	0.1000	1.9	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG4005901	100.00	1.0	32	0.0032	0.0032	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	760	0.1048	0.100	4.8		
990413-8E.QC	100.00	1.0	661	0.0910	0.0910	0.1000	91.0						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG4005901	100.00	0.0022	1.00	10.0000	100.00	782	0.1079	1.0	0.2197	10.0000	105.7	0.4
						785	0.1083	1.0	0.2197	10.0000	106.1		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 46

審核: Pgs

附錄Ⅲ.4-76 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (鋅)

分析日期: 2010/4/14

分析日期: 2010/4/14											
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線				
PG4005901	100.00	1.0	2079	0.0341	0.0341		標 準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4002201	100.00	1.0	21	0.0010	0.0010		STD0	0.00	0.0000	26	<±10%
PG4006001	100.00	1.0	2756	0.0450	0.0450		STD1	0.20	0.0200	1225	-1.9
PG4006101	100.00	1.0	1532	0.0253	0.0253		STD2	0.50	0.0500	3015	1.6
PG4008501	100.00	1.0	762	0.0129	0.0129		STD3	1.00	0.1000	6097	1.2
PG4012101	100.00	1.0	649	0.0111	0.0111		STD4	3.00	0.3000	18600	0.0
PG4012102	100.00	1.0	1029	0.0172	0.0172		STD5	5.00	0.5000	31116	-0.3
PG4012103	100.00	1.0	884	0.0149	0.0149		STD6	7.00	0.7000	43422	0.1
PG4013201	100.00	1.0	9293	0.1502	0.1502		標準溶液= 10.0000 mg 定置體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000 相當濃度 X= (Y- (41.8803)) / 62152.6826 註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
PG4018401	100.00	1.0	45	0.0014	0.0014						
方法空白	100.00	1.0	25	0.0011	0.0011						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%					
990323-8E	1.00	100.00	6255	0.1013	0.1000	1.3					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認				
PG4005901	100.00	1.0	2153	0.0353	0.0353	3.4	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	6474	0.1048	0.100	4.8
990413-8E.QC	100.00	1.0	5661	0.0918	0.0918	0.1000	91.8				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)								
	PG4005901	100.00	0.0341	1.00	10.0000	100.00	7084	0.1147	1.0	3.4118	10.0000

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 45

審核: Pgs

附錄Ⅲ.4-77 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4008601	100.00	1.0	18	0.0002	0.0002	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4003401	100.00	1.0	37	0.0005	0.0005	STD0	0.00	0.0000	11	<±10%
PG4003402	100.00	1.0	22	0.0002	0.0002	STD1	0.30	0.0030	214	-1.5
PG4003403	100.00	1.0	30	0.0004	0.0004	STD2	0.50	0.0050	352	-1.3
PG4003404	100.00	1.0	28	0.0003	0.0003	STD3	1.00	0.0100	676	1.9
PG4004201	100.00	1.0	215	0.0031	0.0031	STD4	3.00	0.0300	2044	0.5
PG4004202	100.00	1.0	226	0.0032	0.0032	STD5	5.00	0.0500	3436	-0.4
PG4005301	100.00	1.0	22	0.0002	0.0002	STD6	10.00	0.1000	6835	0.0
PG4005401	100.00	1.0	24	0.0003	0.0003	標準溶液= 1.0000 mg				
PG4005402	100.00	1.0	30	0.0004	0.0004	定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	27	0.0003	0.0003	相關係數 r = 1.0000				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相當濃度 X = (Y - 5.7886) / 68319.9957				
990323-8E	1.00	100.00	678	0.0098	0.0100	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認				
PG4008601	100.00	1.0	21	0.0002	0.0002	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對偏差百分比 ^註
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	回收率%			
990402-8E.QC	100.00	1.0	641	0.0093	0.0093	0.0100	92.9			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	重復分析總量
	體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L	mg/L	μg	μg	%	%
PG4008601	100.00	0.0002	1.00	1.0000	100.00	641	1.0	0.0180	1.0000	91.2
						636	1.0	0.0180	1.0000	90.5

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 11

審核: 

附錄Ⅲ.4-78 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4008602	100.00	1.0	28	0.0003	0.0003	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4005501	100.00	1.0	29	0.0003	0.0003	STD0	0.00	0.0000	11	<±10%
PG4008001	100.00	1.0	20	0.0002	0.0002	STD1	0.30	0.0030	214	-1.5
PG4008101	100.00	1.0	26	0.0003	0.0003	STD2	0.50	0.0050	352	-1.3
PG4008603	100.00	1.0	36	0.0004	0.0004	STD3	1.00	0.0100	676	1.9
						STD4	3.00	0.0300	2044	0.5
						STD5	5.00	0.0500	3436	-0.4
						STD6	10.00	0.1000	6835	0.0
						標準溶液= 1.0000 mg				
						定置體積= 100.00 mL				
						相關係數 r = 1.0000				
方法空白	100.00	1.0	23	0.0002	0.0002	相當濃度 X = (Y - 5.7886) / 68319.9957				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
990323-8E	1.00	100.00	678	0.0098	0.0100					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認				
PG4008602	100.00	1.0	28	0.0003	0.0003	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對偏差百分比 ^註
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	回收率%			
990402-8E.QC	100.00	1.0	701	0.0102	0.0102	0.0100	101.8			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	重復分析總量
	體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L	mg/L	μg	μg	%	%
PG4008602	100.00	0.0003	1.00	1.0000	100.00	759	1.0	0.0330	1.0000	106.9
						737	1.0	0.0330	1.0000	103.7

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 10

審核: 

附錄 III.4-79 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4008601	100.00	1.0	20	0.0021	0.0021	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4003401	100.00	1.0	39	0.0032	0.0032	STD0	0.00	0.0000	17	<±10%
PG4003402	100.00	1.0	30	0.0027	0.0027	STD1	0.20	0.0200	365	-6.2
PG4003403	100.00	1.0	43	0.0034	0.0034	STD2	0.50	0.0500	885	-0.1
PG4003404	100.00	1.0	17	0.0020	0.0020	STD3	1.00	0.1000	1728	3.3
PG4004201	100.00	1.0	171	0.0105	0.0105	STD4	3.00	0.3000	5374	0.4
PG4004202	100.00	1.0	187	0.0114	0.0114	STD5	5.00	0.5000	9027	-0.2
PG4005301	100.00	1.0	15	0.0019	0.0019	STD6	7.00	0.7000	12622	0.0
PG4005401	100.00	1.0	24	0.0024	0.0024	標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000				
PG4005402	100.00	1.0	31	0.0027	0.0027					
方法空白	100.00	1.0		0.0018	0.0018					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (18.7685)) / 18052.8219			
990323-8E	1.00	100.00	1662	0.0931	0.1000	-6.9	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG4008601	100.00	1.0	24	0.0024	0.0024	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1781	0.09969	0.100
990402-8E, QC	100.00	1.0	1671	0.0936	0.0936	0.1000	93.6			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L	μg	μg	%	%
	PG4008601	100.00	0.0021	1.00	10.0000	100.00	1681	0.0941	1.0	0.2147
							1689	0.0946	1.0	0.2147
									10.0000	92.0
									10.0000	92.4

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 7

審核: 

附錄 III.4-80 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4008602	100.00	1.0	20	0.0022	0.0022	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4005501	100.00	1.0	187	0.0114	0.0114	STD0	0.00	0.0000	17	<±10%
PG4008001	100.00	1.0	11	0.0017	0.0017	STD1	0.20	0.0200	365	-6.2
PG4008101	100.00	1.0	18	0.0020	0.0020	STD2	0.50	0.0500	885	-0.1
PG4008603	100.00	1.0	23	0.0023	0.0023	STD3	1.00	0.1000	1728	3.3
						STD4	3.00	0.3000	5374	0.4
						STD5	5.00	0.5000	9027	-0.2
						STD6	7.00	0.7000	12622	0.0
						標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000				
方法空白	100.00	1.0	12	0.0017	0.0017					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (18.7685)) / 18052.8219			
990323-8E	1.00	100.00	1677	0.0939	0.1000	-6.1	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG4008602	100.00	1.0	22	0.0023	0.0023	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1781	0.09969	0.100
990402-8E, QC	100.00	1.0	1718	0.0962	0.0962	0.1000	96.2			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L	μg	μg	%	%
	PG4008602	100.00	0.0022	1.00	10.0000	100.00	1868	0.1045	1.0	0.2174
							1801	0.1008	1.0	0.2174
									10.0000	102.3
									10.0000	98.6

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 6

審核: 

附錄 III.4-81 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/4/6

分析項目: 六六六(CU) (銅)											分析日期: 2010/4/6		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG4008601	100.00	1.0	375	0.0032	0.0032		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
PG4003401	100.00	1.0	350	0.0029	0.0029		STD0	0.00	0.0000	237	<±10%		
PG4003402	100.00	1.0	340	0.0028	0.0028		STD1	0.20	0.0200	2155	-6.1		
PG4003403	100.00	1.0	559	0.0050	0.0050		STD2	0.50	0.0500	4984	0.2		
PG4003404	100.00	1.0	366	0.0031	0.0031		STD3	1.00	0.1000	9766	1.7		
PG4004201	100.00	1.0	11012	0.1110	0.1110		STD4	3.00	0.3000	29369	1.0		
PG4004202	100.00	1.0	12697	0.1280	0.1280		STD5	5.00	0.5000	49524	-0.2		
PG4005301	100.00	1.0	241	0.0018	0.0018		STD6	7.00	0.7000	69225	-0.1		
PG4005401	100.00	1.0	400	0.0034	0.0034		標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000 相當濃度 X= (Y- 60.4128) / 98705.1594 註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
PG4005402	100.00	1.0	471	0.0042	0.0042								
方法空白	100.00	1.0	238	0.0018	0.0018								
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%							
990323-8E	1.00	100.00	9243	0.0930	0.1000	-7.0							
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%							
PG4008601	100.00	1.0	388	0.0033	0.0033	*							
去核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複分析濃度(mg/L)	回收率%						
990402-8E.QC	100.00	1.0	9336	0.0940	0.0940	0.1000	94.0	1.00	9767	0.09834	0.100	-1.7	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析濃度
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG4008601	100.00	0.0032	1.00	10.0000	100.00	9288	0.0935	1.0	0.3191	10.0000	90.3	0.3
						9259	0.0932	1.0	0.3191	10.0000	90.0		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 3

審核: [Signature]

附錄 III.4-82 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/4/6

分析項目：Cu (銅)											分析日期：2010/4/6	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG4008602	100.00	1.0	602	0.0055	0.0055		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG4005501	100.00	1.0	395	0.0034	0.0034		STD0	0.00	0.0000	237	<±10%	
PG4008001	100.00	1.0	260	0.0020	0.0020		STD1	0.20	0.0200	2155	-6.1	
PG4008101	100.00	1.0	234	0.0018	0.0018		STD2	0.50	0.0500	4984	0.2	
PG4008603	100.00	1.0	341	0.0028	0.0028		STD3	1.00	0.1000	9766	1.7	
							STD4	3.00	0.3000	29369	1.0	
							STD5	5.00	0.5000	49524	-0.2	
							STD6	7.00	0.7000	69225	-0.1	
							標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	251	0.0019	0.0019		相關係數 r= 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 60.4128) / 98705.1594					
990323-8E	1.00	100.00	9321	0.0930	0.1000	-6.2	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG4008602	100.00	1.0	567	0.0051	0.0051	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複分析濃度(mg/L)	回收率%	1.00	9767	0.09834	0.100 -1.7	
990402-8E.QC	100.00	1.0	9765	0.0983	0.0983	0.1000	98.3					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析濃度	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG4008602	100.00	0.0055	1.00	10.0000	100.00	10835	0.1092	1.0	0.5488	10.0000 103.7	
							10527	0.1060	1.0	0.5488	10.0000 100.6	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 2

審核: [Signature]

附錄 III.4-83 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/4/6

分析項目						分析日期: 2010/4/16					
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線					
PG4008601	100.00	1.0	13872	0.3978	0.3978	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比	
PG3037601	100.00	1.0	20204	0.5770	0.5770	STD0	0.00	0.0000	18	<±10%	
PG3037602	100.00	1.0	20127	0.5748	0.5748	STD1	0.10	0.1000	3489	-3.9	
PG3037603	100.00	1.0	36153	1.0284	1.0284	STD2	0.30	0.3000	10242	1.7	
PG4003201	100.00	1.0	6600	0.1919	0.1919	STD3	0.50	0.5000	17265	1.2	
PG4003202	100.00	1.0	4365	0.1287	0.1287	STD4	1.00	1.0000	35246	-0.3	
PG4003301	100.00	1.0	16642	0.4762	0.4762	STD5	3.00	3.0000	105685	0.1	
PG4005401	100.00	1.0	1830	0.0569	0.0569	STD6	5.00	5.0000	176540	0.0	
PG4005402	100.00	1.0	1870	0.0580	0.0580	標準溶液= 100.0000 mg					
PG4008603	100.00	1.0	87034	2.4687	2.4687	定置體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	24	0.0058	0.0058	相關係數 r= 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (180.1389)) / 35327.8075				
990323-8E	0.50	100.00	16747	0.4791	0.5000	-4.2	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差百分比%	檢量線確認				
PG4008601	100.00	1.0	13876	0.3979	0.3979	0.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L) 相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	0.50	17712	0.5065	0.500 1.3	
990402-8E.QC	100.00	1.0	25822	0.7360	0.7360	0.8000	92.0				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析變異係數
	體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L	μg	μg	%	%	
	PG4008601	100.00	0.3978	1.00	100.0000	100.00	46096	1.3099	1.0	39.7759	100.0000 91.2

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 1

審核: J1080911

附錄 III.4-84 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/4/6

分析日期: 2010/4/6											
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線				
PG4008602	100.00	1.0	19847	0.5669	0.5669		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比%
							STD0	0.00	0.0000	18	<±10%
							STD1	0.10	0.1000	3489	-3.9
							STD2	0.30	0.3000	10242	1.7
							STD3	0.50	0.5000	17265	1.2
							STD4	1.00	1.0000	35246	-0.3
							STD5	3.00	3.0000	105685	0.1
							STD6	5.00	5.0000	176540	0.0
							標準溶液= 100.0000 mg				
							定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	24	0.0058	0.0058		相關係數 r= 1.0000				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (180.1389)) / 35327.8075				
990323-8E	0.50	100.00	17038	0.4874	0.5000	-2.5	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認				
PG4008602	100.00	1.0	19857	0.5672	0.5672	0.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	0.50	17712	0.50646	0.500	1.3
990402-8E.QC	100.00	1.0	27764	0.7910	0.7910	0.8000	98.9				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析變異係數
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L		μg	μg	%	%
	PG4008602	100.00	0.5669	1.00	100.0000	100.00	57151	1.6228	1.0	56.6883	100.0000

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 60

審核: J1080911

附錄 III.4-85 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Mn (鉍)

分析日期: 2010/4/6

分析日期: 2010/4/6												
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG4008601	100.00	1.0	154334	0.3317	0.3317		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG3037601	100.00	5.0	84445	0.1823	0.9113		STD0	0.00	0.0000	20	<±10%	
PG3037602	100.00	1.0	222348	0.4772	0.4772		STD1	0.20	0.0200	8972	-4.1	
PG3037603	100.00	1.0	197549	0.4242	0.4242		STD2	0.50	0.0500	22489	0.5	
PG4003201	100.00	1.0	1516	0.0049	0.0049		STD3	1.00	0.1000	45241	1.6	
PG4003202	100.00	1.0	316972	0.6796	0.6796		STD4	3.00	0.3000	138485	0.7	
PG4003301	100.00	1.0	103664	0.2234	0.2234		STD5	5.00	0.5000	233628	-0.3	
PG4005401	100.00	1.0	157613	0.3388	0.3388		STD6	7.00	0.7000	326580	0.0	
PG4005402	100.00	1.0	151753	0.3262	0.3262		標準溶液= 10.0000 mg 定置體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000					
PG4008603	100.00	20.0	107414	0.2314	4.6277							
方法空白	100.00	1.0	44	0.0017	0.0017		相當濃度 X= (Y- (761.0915)) / 467510.3383					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
990323-8E	1.00	100.00	43127	0.0939	0.1000	-6.1						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG4008601	100.00	1.0	152888	0.3287	0.3287	0.9	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	定置體積(mg/L)	回收率%	1.00	46054	0.1001	0.100	0.1
990402-8E.QC	100.00	1.0	42546	0.0926	0.0926	0.1000	92.6					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析誤差值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG4008601	100.00	0.3317	1.00	10.0000	100.00	197585	0.4243	1.0	33.1747	10.0000	92.5

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 59

審核: P981

附錄 III.4-86 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Mn (鉍)

分析日期: 2010/4/6

分析項目: Mn (錳)						分析日期: 2010/4/2						
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG4008602	100.00	1.0	167945	0.3609	0.3609	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
						STD0	0.00	0.0000	20	<±10%		
						STD1	0.20	0.0200	8972	-4.1		
						STD2	0.50	0.0500	22489	0.5		
						STD3	1.00	0.1000	45241	1.6		
						STD4	3.00	0.3000	138485	0.7		
						STD5	5.00	0.5000	233628	-0.3		
						STD6	7.00	0.7000	326580	0.0		
						標準溶液= 10.0000 mg 定置體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000						
方法空白	100.00	1.0	51	0.0017	0.0017	相當濃度 X= (Y- (761.0915)) / 467510.3383						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%						
990323-8E	1.00	100.00	43772	0.0953	0.1000	-4.7						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%						
PG4008602	100.00	1.0	169607	0.3644	0.3644	1.0						
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	定置體積(mg/L)	回收率%	檢量線確認				
990402-8E.QC	100.00	1.0	144897	0.0977	0.0977	0.1000	97.7	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
	PG4008602	100.00	0.3609	1.00	10.0000	100.00	216505	0.4647	1.0	36.0861	10.0000	103.9

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 58

審核: P982

附錄Ⅲ.4-87 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4008601	100.00	1.0	40	0.0038	0.0038	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4001801	100.00	1.0	24	0.0026	0.0026	STD0	0.00	0.0000	13	<±10%
PG4002901	100.00	1.0	27	0.0028	0.0028	STD1	0.20	0.0200	285	-6.1
PG4003401	100.00	1.0	41	0.0038	0.0038	STD2	0.50	0.0500	687	0.2
PG4003402	100.00	1.0	25	0.0027	0.0027	STD3	1.00	0.1000	1352	2.7
PG4003403	100.00	1.0	31	0.0032	0.0032	STD4	3.00	0.3000	4149	1.0
PG4003404	100.00	1.0	28	0.0029	0.0029	STD5	5.00	0.5000	7051	-0.8
PG4004201	100.00	1.0	395	0.0291	0.0291	STD6	7.00	0.7000	9785	0.2
PG4004202	100.00	1.0	553	0.0403	0.0403	標準溶液= 10.0000 mg				
PG4005301	100.00	1.0	2	0.0010	0.0010	定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	9	0.0015	0.0015	相關係數 r= 1.0000				
檢查線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990323-8E	1.00	100.00	1307	0.0942	0.1000	相當濃度 X= (Y- (12.7871)) / 14018.4127				
						註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG4008601	100.00	1.0	33	0.0033	0.0033	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核控制濃度(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990402-8E.QC	100.00	1.0	1254	0.0903	0.0903	0.1000	90.3	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
								1.00	1396	0.10050
								0.100 0.5		
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L		μg	μg	%
	PG4008601	100.00	0.0038	1.00	10.0000	100.00	1.0	0.3794	10.0000	87.1
								1.0	0.3794	10.0000
								87.1		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 55

審核: P. 8/3

附錄Ⅲ.4-88 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4008602	100.00	1.0	45	0.0041	0.0041	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4005401	100.00	1.0	63	0.0054	0.0054	STD0	0.00	0.0000	13	<±10%
PG4005402	100.00	1.0	35	0.0034	0.0034	STD1	0.20	0.0200	285	-6.1
PG4008001	100.00	1.0	9	0.0016	0.0016	STD2	0.50	0.0500	687	0.2
PG4008101	100.00	1.0	8	0.0015	0.0015	STD3	1.00	0.1000	1352	2.7
PG4008603	100.00	1.0	39	0.0037	0.0037	STD4	3.00	0.3000	4149	1.0
						STD5	5.00	0.5000	7051	-0.8
						STD6	7.00	0.7000	9785	0.2
						標準溶液= 10.0000 mg				
						定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	15	0.0020	0.0020	相關係數 r= 1.0000				
檢查線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990323-8E	1.00	100.00	1332	0.0959	0.1000	相當濃度 X= (Y- (12.7871)) / 14018.4127				
						註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG4008602	100.00	1.0	64	0.0055	0.0055	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核控制濃度(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990402-8E.QC	100.00	1.0	1351	0.0973	0.0973	0.1000	97.3	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
								1.00	1396	0.10050
								0.100 0.5		
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL	mg/L	mg/L		μg	μg	%
	PG4008602	100.00	0.0041	1.00	10.0000	100.00	1.0	0.4134	10.0000	101.6
								1.0	0.4134	10.0000
								98.0		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 56

審核: P. 8/4

附錄 III.4-89 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4008601	100.00	1.0	15	0.0003	0.0003	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比%
PG4003401	100.00	1.0	31	0.0027	0.0027	STD0	0.00	0.0000	24	<±10%
PG4003402	100.00	1.0	23	0.0015	0.0015	STD1	0.20	0.0200	159	-6.2
PG4003403	100.00	1.0	29	0.0025	0.0025	STD2	0.50	0.0500	352	1.5
PG4003404	100.00	1.0	23	0.0015	0.0015	STD3	1.00	0.1000	683	2.8
PG4004201	100.00	1.0	914	0.1307	0.1307	STD4	3.00	0.3000	2072	0.5
PG4004202	100.00	1.0	829	0.1184	0.1184	STD5	5.00	0.5000	3483	-0.6
PG4004401	100.00	1.0	17	0.0006	0.0006	STD6	7.00	0.7000	4832	0.2
PG4005001	100.00	1.0	18	0.0008	0.0008	標準溶液= 10.0000 mg				
PG4005301	100.00	1.0	22	0.0013	0.0013	定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	14	0.0002	0.0002	相關係數 r= 1.0000				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相當濃度 X= (Y- 12.5139) / 6897.0977				
990323-8E	1.00	100.00	673	0.0957	0.1000	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差百分比%				
PG4008601	100.00	1.0	28	0.0023	0.0023	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990402-8E.QC	100.00	1.0	623	0.0885	0.0885	0.1000	88.5	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %
	PG4008601	100.00	0.0003	1.00	10.0000	100.00	622	0.0350	10.0000	89.0
							616	0.0350	10.0000	87.2

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 51

審核: Pgs

附錄 III.4-90 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG4008602	100.00	1.0	55	0.0062	0.0062	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比%
PG4005401	100.00	1.0	22	0.0014	0.0014	STD0	0.00	0.0000	24	<±10%
PG4005402	100.00	1.0	23	0.0015	0.0015	STD1	0.20	0.0200	159	-6.2
PG4008001	100.00	1.0	15	0.0004	0.0004	STD2	0.50	0.0500	352	1.5
PG4008101	100.00	1.0	16	0.0005	0.0005	STD3	1.00	0.1000	683	2.8
PG4008603	100.00	1.0	26	0.0019	0.0019	STD4	3.00	0.3000	2072	0.5
						STD5	5.00	0.5000	3483	-0.6
						STD6	7.00	0.7000	4832	0.2
						標準溶液= 10.0000 mg				
						定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	19	0.0009	0.0009	相關係數 r= 1.0000				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相當濃度 X= (Y- 12.5139) / 6897.0977				
990323-8E	1.00	100.00	660	0.0938	0.1000	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差百分比%				
PG4008602	100.00	1.0	46	0.0049	0.0049	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990402-8E.QC	100.00	1.0	681	0.0970	0.0970	0.1000	97.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %
	PG4008602	100.00	0.0062	1.00	10.0000	100.00	777	0.6219	10.0000	104.6
							742	0.6219	10.0000	99.6

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 50

審核: Pgs

附錄 III.4-91 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (銻)

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG4008601	100.00	1.0	676	0.0118	0.0118		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹²		
PG4003401	100.00	1.0	689	0.0121	0.0121		STD0	0.00	0.0000	30	<±10%		
PG4003402	100.00	1.0	415	0.0075	0.0075		STD1	0.20	0.0200	1201	-2.6		
PG4003403	100.00	1.0	629	0.0111	0.0111		STD2	0.50	0.0500	2952	0.9		
PG4003404	100.00	1.0	682	0.0119	0.0119		STD3	1.00	0.1000	5854	2.4		
PG4004201	100.00	1.0	12194	0.2027	0.2027		STD4	3.00	0.3000	18056	0.1		
PG4004202	100.00	1.0	21438	0.3558	0.3558		STD5	5.00	0.5000	30335	-0.6		
PG4005301	100.00	1.0	39	0.0013	0.0013		STD6	7.00	0.7000	42097	0.3		
PG4005401	100.00	1.0	1917	0.0324	0.0324		標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000 相當濃度 X= (Y- (38.2236)) / 60354.3099 註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。						
PG4005402	100.00	1.0	1040	0.0179	0.0179								
方法空白	100.00	1.0	33	0.0012	0.0012								
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%							
990323-8E	1.00	100.00	6020	0.1004	0.1000	0.4							
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG4008601	100.00	1.0	617	0.0109	0.0109	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複分析濃度(mg/L)	回收率%						
990402-8E-QC	100.00	1.0	6274	0.1046	0.1046	0.1000	104.6	1.00	6397	0.10663	0.100 6.6		
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG4008601	100.00	0.0118	1.00	10.0000	100.00	6209	0.1035	1.0	1.1829	10.0000	91.7	0.5
						6239	0.1040	1.0	1.1829	10.0000	92.2		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 41

審核: 8/3

附錄 III.4-92 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (銻)

分析日期: 2010/4/6

分析日期: 2010/4/6												
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度		標準檢量線					
					mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹²	
PG4008602	100.00	1.0	966	0.0166		0.0166						
PG4005501	100.00	1.0	1710	0.0290		0.0290	STD0	0.00	0.0000	30	<±10%	
PG4008001	100.00	1.0	39	0.0013		0.0013	STD1	0.20	0.0200	1201	-2.6	
PG4008101	100.00	1.0	43	0.0013		0.0013	STD2	0.50	0.0500	2952	0.9	
PG4008603	100.00	1.0	1415	0.0241		0.0241	STD3	1.00	0.1000	5854	2.4	
							STD4	3.00	0.3000	18056	0.1	
							STD5	5.00	0.5000	30335	-0.6	
							STD6	7.00	0.7000	42097	0.3	
							標準溶液= 10.0000 mg					
							定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	34	0.0012		0.0012	相關係數 r= 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (38.2236)) / 60354.3099					
990323-8E	1.00	100.00	6080	0.1014	0.1000	1.4	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG4008602	100.00	1.0	982	0.0169	0.0169	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	五個點誤差(mg/L)	回收率%	1.00	6397	0.10663	0.100	6.6
990402-8E-QC	100.00	1.0	6117	0.1020	0.1020	0.1000	102.0					
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG4008602	100.00	0.0166	1.00	10.0000	100.00	6605	0.1101	1.0	1.6639	10.0000	93.4
						6424	0.1071	1.0	1.6639	10.0000	90.4	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 46

審核: 8/4

附錄 III.4-93 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 硫酸鹽

分析日期: 2010/4/12

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度		樣品濃度		標準檢量線			製作日期: 2010/3/5	
					mg/L	mg/L	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 %≤10%		
PG4008501	10.00	1.00	478.507		44.712	44.712							
PG4013201	10.00	1.00	184.374		18.179	18.179	STD1	0.50	5.000	41.992	-6.7		
							STD2	1.00	10.000	87.041	6.0		
							STD3	5.00	50.000	517.995	3.5		
							STD4	10.00	100.000	1125.516	-3.1		
							STD5	20.00	200.000	2187.899	0.5		
							STD6						
							STD7						
							標準溶液= 1000.000 mg/L						
							定置體積= 100.00 mL						
							相關係數 r= 0.9997						
方法空白	10.00	1.00	ND		ND	ND	相當總量 X= (Y- -17.1470) / 11.0854						
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。						
981118-W415-2	5.00	10.00	517.801	48.257	50.000	-3.5							
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比≤15%	檢量線確認						
PG4013201	10.00	1.00	182.355	17.997	17.997	1.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 15%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	5.00	530.113	49.368	50.000	-1.3	
990412-W415-QC	10.00	1.00	529.693	49.330	49.330	50.000	98.7						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
	PG4013201	96.00	18.179	4.00	1000.000	100.00	587.152	54.513	1745.177	4000.000	3706.119	92.7	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 59

審核: vitzky 1/4

附錄 III.4-94 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 氯鹽

分析日期: 2010/4/12

分析報告						分析日期: 2010/4/12							
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			製作日期: 2010/3/5				
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 %≤10%			
PG4008501	10.00	1.00	127.110	8.866	8.866								
PG4013201	10.00	1.00	403.389	24.287	24.287	STD1	0.50	5.000	64.044	-6.9			
						STD2	1.00	10.000	137.368	5.6			
						STD3	5.00	50.000	844.152	2.2			
						STD4	10.00	100.000	1796.788	-2.1			
						STD5	20.00	200.000	3538.339	0.4			
						STD6							
						STD7							
						標準溶液=		1000.000	mg/L				
						定置體積=		100.00	mL				
						相關係數 r =		0.9999					
方法空白	10.00	1.00	ND	ND	ND	相當總量 X= (Y-		-31.7297	) /	17.9160			
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。					
981118-W415-2	5.00	10.00	867.789	50.208	50.000	0.4							
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比≤15%		檢量線確認					
PG4013201	10.00	1.00	399.234	24.055	24.055	1.0		取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 15%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	5.00	898.343	51.913	50.000	3.8	
990412-W415-QC	10.00	1.00	898.059	51.897	51.897	50.000	103.8						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)		標準品添加量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
	PG4013201	96.00	24.287	4.00	1000.000	100.00	1083.406	62.242	2331.514	4000.000	3892.732	97.3	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 58
附3.4-47

審核: vitzky 1/4

附錄 III.4-95 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 硫酸鹽

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			製作日期: 2010/3/5			
							標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 E ₂ ≤10%		
PG4012102	10.00	1.00	68.196		7.699	7.699							
PG4012103	10.00	1.00	434.177		40.713	40.713	STD1	0.50	5.000	41.992	-6.7		
PG4010301	10.00	1.00	913.072		83.914	83.914	STD2	1.00	10.000	87.041	6.0		
							STD3	5.00	50.000	517.995	3.5		
							STD4	10.00	100.000	1125.516	-3.1		
							STD5	20.00	200.000	2187.899	0.5		
							STD6						
							STD7						
							標準溶液= 1000.000 mg/L						
							定置體積= 100.00 mL						
							相關係數 r= 0.9997						
方法空白	10.00	1.00	ND		ND	ND	相當總量 X= (Y- -17.1470) / 11.0854						
檢查線表核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%		註: 濃度偏差百分比按量線第一點需≤15%・其餘需≤10%・				
981118-W415-2	5.00	10.00	489.705		45.722	50.000	-8.6						
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對誤差百分比<15%						
PG4010301	10.00	1.00	898.172		82.570	82.570	1.6						
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃 度(mg/L)	回收率%	檢量線確認 取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 15%
990408-W415.QC	10.00	1.00	495.624		46.256	46.256	50.000	92.5	5.00	494.056	46.115	50.000	-7.8
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)		標準品添加量 (μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
	PG4010301	96.00	83.914	4.00	1000.000	100.00	1325.808	121.146	8055.719	4000.000	4058.888	101.5	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次:

56

審核: 11/16/15 2 1/2

附錄 III.4-96 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 硫酸鹽

分析日期: 2010/4/8

分析日期: 2010/4/8												
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度	標準檢量線			製作日期: 2010/3/5		
				mg/L	mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 E ₂ ≤ 10%	
PG4008702	10.00	1.00	278.332	26.655	26.655							
PG4009001	10.00	1.00	75.264	8.336	8.336	STD1	0.50	5.000	41.992	-6.7		
PG4009002	10.00	5.00	729.239	67.330	336.652	STD2	1.00	10.000	87.041	6.0		
PG4009801	10.00	1.00	559.905	52.055	52.055	STD3	5.00	50.000	517.995	3.5		
PG4009802	10.00	1.00	1177.090	107.730	107.730	STD4	10.00	100.000	1125.516	-3.1		
PG4007401	10.00	1.00	1303.923	119.172	119.172	STD5	20.00	200.000	2187.899	0.5		
PG4007402	10.00	1.00	1419.459	129.594	129.594	STD6						
PG4007403	10.00	1.00	1534.108	139.937	139.937	STD7						
PG4012801	10.00	1.00	506.642	47.250	47.250	標準溶液= 1000.000 mg/L						
PG4012101	10.00	1.00	49.630	6.024	6.024	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	10.00	1.00	ND	ND	ND	相關係數 r = 0.9997						
檢查線表核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%	相當總量 X= (Y- -17.1470) / 11.0854					
981118-W415-2	5.00	10.00	495.397	46.236	50.000	-7.5	註: 濃度偏差百分比檢查線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。					
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<15%	檢查線確認					
PG4009001	10.00	1.00	74.613	8.278	8.278	0.7	取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對誤差值 15%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%					
990408-W415.QC	10.00	1.00	545.075	50.717	50.717	50.000	101.4	5.00	494.056	46.115	50.000	-7.8
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)	標準品添加量 (μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)	水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%	
	PG4009001	96.00	8.336	4.00	1000.000	100.00	469.884	43.934	800.281	4000.000	3593.156	89.8

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 55
附3.4-48

審核: 11/16/15 1 1/2

附錄 III.4-97 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 氯離子

分析日期: 2010/4/8

分析編號		水樣體積 mL		稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線			製作日期: 2010/3/5										
PG4012103		10.00		5.00		939.816		54.228		271.139		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 E _r ≤ 10%									
PG4010301		10.00		1.00		484.644		28.822		28.822		STD1	0.50	5.000	64.044	-6.9									
												STD2	1.00	10.000	137.368	5.6									
												STD3	5.00	50.000	844.152	2.2									
												STD4	10.00	100.000	1796.788	-2.1									
												STD5	20.00	200.000	3538.339	0.4									
												STD6													
												STD7													
												標準溶液= 1000.000 mg/L													
												定量體積= 100.00 mL													
												相關係數 r= 0.9999													
方法空白		10.00		1.00		ND		ND		ND		相當總量 X= (Y- -31.7297) / 17.9160													
檢量線查核		取量(mL)		水樣體積(mL)		訊號強度		相當濃度 (mg/L)		確認濃度 (mg/L)		相對誤差值±15%		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需 ≤ 15%, 其餘需 ≤ 10%。											
981118-W415-2		5.00		10.00		829.606		48.076		50.000		-3.8													
重複分析編號		水樣體積 (mL)		稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 (mg/L)		樣品濃度 (mg/L)		相對差異百分比<15%		檢量線確認											
PG4010301		10.00		1.00		475.983		28.339		28.339		1.7		取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 ±15%							
查核樣品編號		體積(mL)		稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 (mg/L)		樣品濃度 (mg/L)		查核配製濃度 (mg/L)		回收率%	5.00	833.146	48.274	50.000	-3.5						
990408-W415-QC		10.00		1.00		838.494		48.572		48.572		50.000		97.1											
添加標準品 分析		分析編號		樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		水樣體積		訊號強度		相當濃度		樣品總量		添加總量		添加		重複分析					
				體積(mL) × 濃度(mg/L)		體積(mL) × 濃度(mg/L)		mL				mg/L		μg		μg		回收量μg		差異值%					
		PG4010301		96.00		28.822		4.00		1000.000		100.00		1152.060		66.074		2766.906		4000.000		3840.539		96.0	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TEST-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 54

審核: VIZK 2 1/2

附錄 III.4-98 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 氯離子

分析日期: 2010/4/8

檢驗方法: 離子層析法 (HPLC-MS/MS)					分析項目: 安基		分析日期: 2010/4/8					
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			製作日期: 2010/3/5			
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 E _r ≤ 10%		
PG4009001	10.00	1.00	307.203	18.918	18.918							
PG4009002	10.00	1.00	649.423	38.019	38.019	STD1	0.50	5.000	64.044	-6.9		
PG4009801	10.00	1.00	390.349	23.559	23.559	STD2	1.00	10.000	137.368	5.6		
PG4009802	10.00	1.00	415.695	24.973	24.973	STD3	5.00	50.000	844.152	2.2		
PG4010001	10.00	5.00	937.971	54.125	270.624	STD4	10.00	100.000	1796.788	-2.1		
PG4007401	10.00	1.00	3518.256	198.148	198.148	STD5	20.00	200.000	3538.339	0.4		
PG4007402	10.00	1.00	3508.687	197.623	197.623	STD6						
PG4007403	10.00	5.00	747.016	43.466	217.332	STD7						
PG4012101	10.00	1.00	413.368	24.844	24.844	標準溶液= 1000.000 mg/L						
PG4012102	10.00	1.00	586.163	34.488	34.488	定量體積= 100.00 mL						
方法空白	10.00	1.00	ND	ND	ND	相關係數 r= 0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%	相當總量 X= (Y- -31.7297) / 17.9160					
981118-W415-2	5.00	10.00	833.817	48.311	50.000	-3.4	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需 ≤ 15%, 其餘需 ≤ 10%。					
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認					
PG4009001	10.00	1.00	307.843	18.954	18.954	0.2	取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 ±15%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	5.00	833.146	48.274	50.000	-3.5
990408-W415-QC	10.00	1.00	875.545	50.640	50.640	50.000	101.3					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)		標準品添加量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)	水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
	PG4009001	96.00	18.918	4.00	1000.000	100.00	1005.042	57.868	1816.117	4000.000	3970.732	99.3

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TEST-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 53
附3.4-49

審核: VIZK 1 1/2

附錄Ⅲ.4-99 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 硫酸鹽

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線	製作日期: 2010/3/5
標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 $E \leq 10\%$			
PG4005401	10.00	10.00	176.507	8.448	8.448		
PG4005402	10.00	10.00	184.666	18.205	18.205	STD1	0.50
PG4005801	10.00	10.00	1481.776	45.007	450.071	STD2	10.00
PG4005802	10.00	10.00	1483.102	45.145	451.448	STD3	50.00
PG4005803	10.00	10.00	1495.397	37.215	372.150	STD4	100.00
PG4005804	10.00	10.00	1468.219	43.784	437.842	STD5	200.00
PG4007201	10.00	10.00	1602.417	55.980	55.980	STD6	
PG4008601	10.00	10.00	1655.943	7.468	7.468	STD7	
PG4008602	10.00	10.00	1675.150	10.309	10.309	標準溶液=	1000.000 mg/L
PG4008603	10.00	10.00	1688.045	63.614	63.614	定量體積=	100.000 mL
方法空白	10.00	10.00	ND	ND	ND	相關係數 r =	0.9997
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 $\leq 15\%$	相當總量 X = (Y - -17.1470) / 11.0854
981118-W415.2	5.00	10.00	1018.868	46.820	50.000	-6.4	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點 $\leq 15\%$, 其餘 $\leq 10\%$.
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比 $\leq 15\%$	檢量線確認
PG4005401	10.00	10.00	177.010	8.494	8.494	0.5	取量(mL) 訊號強度 相當濃度 (mg/L) 確認濃度 (mg/L) 相對誤差值 $\leq 15\%$
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%
990406-W415.0G	10.00	10.00	1544.665	50.680	50.680	50.000	101.4
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg
分析	PG4005401	96.00	8.448	400	1000.000	100.00	811.046
							4000.000
							3581.896
							89.5
							重複分析 差異值%

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 51

審核: vicky 1/8

附錄Ⅲ.4-100 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 氯鹽

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線	製作日期: 2010/3/5
標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 $E \leq 10\%$			
PG4005401	10.00	10.00	310.743	19.115	19.115		
PG4005402	10.00	10.00	481.112	28.642	28.642	STD1	0.50
PG4007201	10.00	10.00	1442.405	26.464	26.464	STD2	10.00
PG4008601	10.00	10.00	1381.144	23.436	23.436	STD3	50.00
PG4008602	10.00	10.00	1398.781	24.029	24.029	STD4	100.00
PG4008603	10.00	10.00	1394.513	23.791	23.791	STD5	200.00
						STD6	
						STD7	
						標準溶液=	1000.000 mg/L
						定量體積=	100.000 mL
方法空白	10.00	10.00	ND	ND	ND	相關係數 r =	0.9999
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 $\leq 15\%$	相當總量 X = (Y - -31.7297) / 17.9160
981118-W415.2	5.00	10.00	855.587	49.404	50.000	-1.2	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點 $\leq 15\%$, 其餘 $\leq 10\%$.
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比 $\leq 15\%$	檢量線確認
PG4005401	10.00	10.00	1366.888	19.335	19.335	1.1	取量(mL) 訊號強度 相當濃度 (mg/L) 確認濃度 (mg/L) 相對誤差值 $\leq 15\%$
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%
990406-W415.0G	10.00	10.00	890.179	51.457	51.457	50.000	102.9
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg
分析	PG4005401	96.00	19.115	400	1000.000	100.00	1835.085
							4000.000
							3963.334
							99.1
							重複分析 差異值%

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 50

審核: vicky 1/8

附錄Ⅲ.4-103 濁度檢驗記錄表

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/4/7

檢驗方法:濁度計法 NIEA-W219.32C						分析日期: 2010/4/7	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)	
PG4009001	30.00	1.00		8.100		8.100	
PG4009002	30.00	1.00		2.130		2.130	
方法空白	30.00	1.00		0.196		0.196	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PG4009001	30.00	1.00		8.200		8.200	1.2
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990407-W219-QC	30.00	1.00	21.900	21.900	20.000	109.5	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 28

審核: vicky 1/9

附錄Ⅲ.4-104 濁度檢驗記錄表

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/4/6

檢驗方法:濁度計法 NIEA-W219.52C

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)			
PG4008601	30.00	1.00	1.400	1.400			
PG4008602	30.00	1.00	3.050	3.050			
PG4008603	30.00	1.00	6.170	6.170			
方法空白	30.00	1.00	0.177	0.177			
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值(NTU)	樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%		
PG4008601	30.00	1.00	1.390	1.390	0.7		
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990406-W219-QC	30.00	1.00	20.200	20.200	20.000	101.0	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 27

審核: vicky 1/9

附錄Ⅲ.4-105 濁度檢驗記錄表

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/4/3

分析日期: 2010/4/3

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)	
PG4005401	30.00	1.00		7.000		7.000	
PG4005402	30.00	1.00		0.830		0.830	
方法空白	30.00	1.00		0.179		0.179	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PG4005401	30.00	1.00		7.600		7.600	8.2
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990403-W219.QC	30.00	1.00	20.600	20.600	20.000	103.0	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 26

審核: vicky 1%

臺灣檢驗科技股份有限公司

As-990413G.xls

檢驗員: T06342

驗算員: T06192

附錄Ⅲ.4-106 砷檢驗記錄表

檢驗方法:自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B

分析日期: 4/13/2010

分析日期: 4/13/2010														
分析編號	水樣體積 mL	定量體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG4012101	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0010	-0.00018	-0.00036	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比%		
PG4002201	25.00	25.00	50.00	1.0	-0.0004	-0.00025	-0.00050	STD0	0.00	0.00000	-0.0008	<10%		
PG4008501	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0000	-0.00023	-0.00046	STD1	0.05	0.00100	0.0220	10.2		
PG4012102	25.00	25.00	50.00	1.0	-0.0001	-0.00023	-0.00047	STD2	0.25	0.00500	0.1017	0.4		
PG4012103	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0050	0.00003	0.00005	STD3	0.50	0.01000	0.2080	4.3		
PG4013201	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0008	-0.00019	-0.00038	STD4	0.75	0.01500	0.3103	4.5		
PG4006001	25.00	25.00	50.00	1.0	0.3360	0.01698	0.03397	STD5	1.00	0.02000	0.3811	3.5		
PG4006101	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0683	0.00327	0.00654	STD6						
								標準溶液=	1.00000	mg				
								定量體積=	50.00	mL				
方法空白	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0000	-0.00023	-0.00046	相關係數 r = 0.9981						
檢量線查核	取量(mL)		最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y-	0.004467	) /	19.5195276			
990401-AAS-1	0.50		50.00	0.1998	0.01001	0.01000	0.1	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。						
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認					
PG4012101	25.00	25.00	50.00	1.0	-0.0002	-0.00024	-0.00048	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核校對濃度(mg/L)	回收率%					
990413-AAS.QC	25.00	25.00	50.00	1.0	0.1104	0.00543	0.01085	0.01000	108.5	0.50	0.2079	0.01042	0.01000	4.2
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量μg	添加回收率%	重複分析差異值%		
	PG4012101	25.00	0.00000	0.25	1.0000	50.00	50	0.0988	0.00483	0.0000	0.2500	0.2416	96.7	0.1
								0.0989	0.00484			0.2419	96.8	

註: 砷濃度(mg/L)=檢量線求得砷濃度(mg/L)×2×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)

水樣經前處理步驟固定被稀釋2倍, 最終體積為50mL。

FORM-TESP-PW-434-01 發行日期: 96.11.10 版次: 5.0

頁次: 14
附3.4-53

審核: K84

附錄 III.4-107 砷檢驗記錄表

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B

分析日期: 4/8/2010

NIDA W434_C3B										分析日期: 4/8/2010				
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG4009002	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0009	-0.00006	-0.00012	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG4009201	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0143	0.00065	0.00129	STD0	0.00	0.00000	0.0010	<10%		
PG4009202	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0159	0.00073	0.00146	STD1	0.05	0.00100	0.0203	3.6		
PG4009801	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0017	-0.00002	-0.00004	STD2	0.25	0.00500	0.0986	2.0		
PG4009802	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0003	-0.00009	-0.00018	STD3	0.50	0.01000	0.1943	1.5		
PG4009901	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0556	0.00283	0.00566	STD4	0.75	0.01500	0.2814	1.6		
PG4011301	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0024	0.00002	0.00004	STD5	1.00	0.02000	0.3824	0.4		
PG4011601	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0568	0.00289	0.00578	STD6						
PG3012501	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0010	-0.00005	-0.00011	標準溶液= 1.00000 mg						
PG3012601	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0015	-0.00003	-0.00006	定置體積= 50.00 mL						
方法空白	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0010	-0.00005	-0.00011	相關係數 r=0.9998						
檢量線查核	取量(mL)		最終體積(mL)		訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)		相對誤差值±10%				
990401-AAS-1	0.50		50.00		0.1943	0.01015		0.01000		相當濃度 X= (Y- 0.00204) / 18.936378				
註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。														
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認				
PG4009002	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0014	-0.00003	-0.00007	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	重複濃度(mg/L)	相對總誤差值±10%
重複樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複樣品濃度(mg/L)	回收率%	0.50	0.2012	0.01052	0.01000	5.2
990408-AAS.QC	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0865	0.00446	0.00892	0.01000	89.2					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%	
	PG4009002	25.00	0.00000	0.25	1.0000	50.00	50	0.1024	0.00530	0.0000	0.2500	0.2650	106.0	0.5
								0.1029	0.00533			0.2663	106.5	

註: 砷濃度(mg/L)=檢量線求得砷濃度(mg/L)×2×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)

水樣經前處理步驟固定被稀釋 2倍, 最終體積為50mL。

FORM-TESP-PW-434-01 發行日期: 96.11.10 版次: 5.0

頁次: 12

審核: IT056501

附錄 III.4-108 砷檢驗記錄表

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B

分析日期: 4/8/2010

NIEA W434.53B													分析日期: 4/8/2010	
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG4007101	25.00	25.00	50.00	1.0	-0.0006	-0.00014	-0.00028	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG4008001	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0019	-0.00001	-0.00001	STD0	0.00	0.00000	0.0010	<10%		
PG4008101	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0008	-0.00007	-0.00013	STD1	0.05	0.00100	0.0203	3.6		
PG4008201	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0000	-0.00011	-0.00022	STD2	0.25	0.00500	0.0986	2.0		
PG4008601	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0043	0.00012	0.00024	STD3	0.50	0.01000	0.1943	1.5		
PG4008602	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0002	-0.00010	-0.00019	STD4	0.75	0.01500	0.2814	1.6		
PG4008603	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0161	0.00074	0.00148	STD5	1.00	0.02000	0.3824	0.4		
PG4008701	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0026	0.00003	0.00006	STD6						
PG4009001	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0342	0.00170	0.00340	標準溶液= 1.00000 mg						
方法空白	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0004	-0.00009	-0.00017	定置體積= 50.00 mL						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相關係數 r= 0.9998							
990401-AAS-1	0.50	50.00	0.1873	0.00978	0.01000	-2.2	相當濃度 X= (Y- 0.00204) / 18.936378							
							註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。							
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認					
PG4007101	25.00	25.00	50.00	1.0	-0.0004	-0.00013	-0.00026	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
重複樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複樣品濃度(mg/L)	回收率%	0.50	0.2012	0.01052	0.01000	5.2
990408-AAS.QC	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0968	0.00500	0.01001	0.01000	100.1					
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率%	重複分析差異值%		
分析	PG4007101	25.00	0.00000	0.25	1.0000	50.00	50	0.0926	0.00478	0.0000	0.2500	0.2391	95.6	0.9
								0.0918	0.00474			0.2370	94.8	

註: 砷濃度(mg/L)=檢量線求得砷濃度(mg/L)×2×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)

水樣經前處理步驟固定被稀釋 2倍, 最終體積為50mL。

FORM-TESP-PW-434-01 發行日期: 96.11.10 版次: 5.0

頁次: 11

審核: IT056501

分析日期: 4/8/2010

審核:

分析日期: 2010/4/9

案核: 100 分

附錄 III.4-111 總有機碳檢驗記錄表

儀器型號: OIA-1030W

檢驗方法: 過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 NIEA W532.52C

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4012801	5.00	1.0	3873	0.08	0.08	STD0	0.00	0.00	1562	<10%
PG4009801	5.00	1.0	11046	0.45	0.45	STD1	0.20	0.20	6169	0.8
PG4009802	5.00	1.0	13567	0.58	0.58	STD2	0.50	0.50	12682	7.2
PG4009901	5.00	1.0	8140	0.30	0.30	STD3	1.00	1.00	21531	0.9
PG4009902	5.00	1.0	46958	2.30	2.30	STD4	3.00	3.00	62016	2.4
PG4008701	5.00	1.0	37981	1.84	1.84	STD5	5.00	5.00	97686	1.9
PG4008702	5.00	1.0	48035	2.35	2.35	STD6	8.00	8.00	158611	0.4
PG4007401	5.00	1.0	94676	4.75	4.75	標準溶液= 100.00 mg/L				
PG4007402	5.00	1.0	106732	5.37	5.37	定置體積= 100.00 mL				
PG4007403	5.00	1.0	102056	5.13	5.13	相關係數 r= 0.9998				
方法空白	5.00	1.0	2400	0.01	0.01	相當濃度 X= (Y- 2245.42) / 19465.48				
檢量線查核	取量(mL)	定置體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
990104-TOC	3.00	100.00	62517	3.10	3.00	檢量線確認				
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%				
PG4012801	5.00	1.0	3914	0.09	0.09	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	無機碳去除率				
990408-TOC.QC	5.00	1.0	60054	2.97	2.97	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	去除率%
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加
	PG4012801	24.50	0.08	0.50	100.00	25.00	42128	2.05	2.05	50.00
									回收量μg	回收率%
									49.17	98.3
										差異值%

註: 總有機碳濃度(mg/L) = 檢量線求得總有機碳之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-532-01 發行日期: 98.12.15 版次: 5.1

頁次: 19

審核: K21

附錄 III.4-112 總有機碳檢驗記錄表

儀器型號: OIA-1030W

檢驗方法: 過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 NIEA W532.52C

分析日期: 2010/4/6

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG4008601	5.00	1.0	12575	0.54	0.54	STD0	0.00	0.00	1457	<10%
PG4008602	5.00	1.0	19180	0.37	0.37	STD1	0.20	0.20	6151	5.7
PG4008603	5.00	1.0	19520	0.90	0.90	STD2	0.50	0.50	12339	6.0
PG4005501	5.00	50.0	37234	1.81	90.58	STD3	1.00	1.00	21053	2.1
						STD4	3.00	3.00	61496	2.0
						STD5	5.00	5.00	97704	1.5
						STD6	8.00	8.00	157914	0.3
						標準溶液= 100.00 mg/L				
						定置體積= 100.00 mL				
						相關係數 r= 0.9999				
方法空白	5.00	1.0	1752	-0.02	-0.02	相當濃度 X= (Y- 2045.01) / 19423.67				
檢量線查核	取量(mL)	定置體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
990104-TOC	3.00	100.00	61489	3.06	3.00	檢量線確認				
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%				
PG4008601	5.00	1.0	12836	0.56	0.56	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	無機碳去除率				
990406-TOC.QC	5.00	1.0	59631	2.96	2.96	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	去除率%
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加
	PG4008601	24.50	0.54	0.50	100.00	25.00	50540	2.50	13.28	50.00
									回收量μg	回收率%
									49.14	98.3
										差異值%

註: 總有機碳濃度(mg/L) = 檢量線求得總有機碳之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-532-01 發行日期: 98.12.15 版次: 5.1

頁次: 18

審核: K21

檢驗員: T10015
驗算員: T09174

附錄Ⅲ.4-113 總有機碳檢驗記錄表

儀器型號：OIA-1030W

檢驗方法:過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 NIEA W532.52C

分析日期: 2010/4/2

檢方方法：標準品加量法										分析日期：2019/7/2			
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線							
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註			
PG4002901	5.00	1.0	18091	0.82	0.82	STD0	0.00	0.00	1304	<10%			
PG4003001	5.00	1.0	11385	0.47	0.47	STD1	0.20	0.20	6135	2.2			
PG4005401	5.00	1.0	32846	1.58	1.58	STD2	0.50	0.50	12394	5.2			
PG4005402	5.00	1.0	49302	2.43	2.43	STD3	1.00	1.00	21601	0.1			
						STD4	3.00	3.00	62517	3.4			
						STD5	5.00	5.00	96892	2.6			
						STD6	8.00	8.00	158551	0.5			
						標準溶液= 100.00 mg/L							
						定量體積= 100.00 mL							
						相關係數 r= 0.9997							
方法空白	5.00	1.0	3003	0.04	0.04	相當濃度 X= (Y- 2161.34) / 19449.98							
檢量線查核	取量(mL)	定量體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確切濃度(mg/L)	相對誤差值±15%		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。					
990104-TOC	3.00	100.00	61774	3.06	3.00	2.2		檢量線確認					
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對偏差值±15%	
PG4002901	5.00	1.0	17533	0.79	0.79	3.6		3.00	57532	2.85	3.00	-5.1	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	校核肥料含量(mg/L)	回收率%	無檢出之檢量					
990402-TOC-QC	5.00	1.0	62384	3.10	3.10	3.000	103.2	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	P 表精確%	
								3	59368	2.94	3.00	98	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		最終體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	差異值%
	PG4002901	24.50	0.82	0.50	100.00	25.00	57307	2.84	20.07	50.00	50.82	101.6	

註：總有機碳濃度(mg/L) = 檢量線求得總有機碳之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-532-01 發行日期：98.12.15 版次：5.1

頁次: 17

審核: keq⁴

SS-990408G

檢驗員: FR070374

驗算員 TT06231

附錄Ⅲ.4-114 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法:103°C-105°C 乾燥法(NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/4/8

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg) 2.5-200 mg	平均值 (mg/L)	重複分析 差異%
	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B (g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D (g)	總重 C(g)	SS (mg/L)			
✓ PG4009001					1000.00	1.4404	1.4496	9.20	9.20	9.20	
PG4009002					1000.00	1.3780	1.3814	3.40	3.40	3.40	
✓ PG4009801					1000.00	1.3875	1.3898	2.30	2.30	2.30	
✓ PG4009802					1000.00	1.4312	1.4343	3.10	3.10	3.10	
PG4010301					500.00	1.4472	1.4697	45.00	22.50	45.20	0.9
					500.00	1.4431	1.4658	45.40	22.70		
BLANK					1000.00	1.4363	1.4365	0.20	0.20	0.15	*
					1000.00	1.4420	1.4421	0.10	0.10		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

$$*SS(\text{mg/l})=(C-D)*1000000/V2$$
$$*DS(mg/l)=TS-SS \text{ or } (A-B)*1000000/V1$$

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25mg/L時，重複差異值應在20%以內；當樣品濃度大於25mg/L時，重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期：98.04.01 版次：7.1

頁次: 48

審核: VIZIKY 1 ψ/q

附錄Ⅲ.4-115 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103°C-105°C 乾燥法(NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/4/6

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg)	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)	2.5-200 mg		
PG4005401					500.00	1.4276	1.4322	9.20	4.60	9.40	4.3
PG4005402					500.00	1.4346	1.4394	9.60	4.80		
					1000.00	1.3923	1.3925	0.20	0.20	0.20	
PG4008601					1000.00	1.3861	1.3881	2.00	2.00	2.00	
PG4008602					1000.00	1.3859	1.3915	5.60	5.60	5.60	
PG4008603					1000.00	1.4162	1.4249	8.70	8.70	8.70	
BLANK					1000.00	1.3875	1.3875	0.00	0.00	0.05	*
					1000.00	1.4329	1.4330	0.10	0.10		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25mg/L時,重複差異值應在20%以內;當樣品濃度大於25mg/L時,重複差異值應在10%以內。

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體量為宜。

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 51審核: vickly 1 ¹/₈

附錄Ⅲ.4-116 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103°C-105°C 乾燥法(NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/4/12

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg)	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)	2.5-200 mg		
PG4012101					1000.00	1.3975	1.4071	9.60	9.60	9.60	
PG4012102					500.00	1.3739	1.3780	8.20	4.10	8.60	9.3
PG4012103					500.00	1.3697	1.3742	9.00	4.50		
PG4013201					1000.00	1.3866	1.3882	1.60	1.60	1.60	
					1000.00	1.3885	1.3976	9.10	9.10	9.10	
BLANK					1000.00	1.3879	1.3880	0.10	0.10	0.05	*
					1000.00	1.3730	1.3730	0.00	0.00		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25mg/L時,重複差異值應在20%以內;當樣品濃度大於25mg/L時,重複差異值應在10%以內。

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體量為宜。

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 51審核: vickly 1 ¹/₄

附錄 III.4-117 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/4/15

分析日期: 2014/4/15

分析編號	水樣體積	定置體積	分取體積	最終體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度	樣品濃度	標準檢量線						
	mL	mL	mL	mL			mg/L	mg/L	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹⁾		
PG4005901	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0002	-0.00002	-0.00005							
PG4006001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.00002	STD0	0.00	0.00000	0.0000	<10%		
PG4006101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0005	-0.00001	-0.00002	STD1	0.50	0.00050	0.0103			
PG4008501	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0003	-0.00002	-0.00004	STD2	1.00	0.00100	0.0221			
PG4013201	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0014	0.00003	0.00007	STD3	2.00	0.00200	0.0444			
PG4018401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0003	-0.00002	-0.00004	STD4	5.00	0.00500	0.1088	1.4		
									STD5	10.00	0.01000	0.2129	0.4		
									STD6						
									標準溶液= 0.10000 mg						
									定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0000	-0.00003	-0.00007	相關係數 r=0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 0.0006994) / 21.3137166				
990402-HG-1	2.00	100.00		0.0445		0.00206		0.00200	2.8		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認				
PG4005901	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0002	-0.00002	-0.00005	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0421	0.00194	0.00200	-2.9
990415-HG.QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0559	0.00259	0.00518	0.00500	103.6					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率%	重複分析差異值%	
		體積(mL) × 濃度(mg/L)		體積(mL) × 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%		
	PG4005901	50.00	0.00000	2.00	0.1000	50.00	100	0.0432	0.00399	0.0000	0.2000	0.1994	99.7	1.6	
								0.0439	0.00405	0.0000	0.2000	0.2027	101.3		

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)×前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 51

審核: R98

附錄 III.4-118 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/4/12

檢驗方法: 中藥殘留子吸收光譜法 NIDA W330.52A										分析日期: 2010/4/12						
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線							
PG4007301	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0004	0.00001	0.00002	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹⁾			
PG4007401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00006	0.00011	STD0	0.00	0.00000	0.0002	<10%			
PG4007402	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0011	0.00005	0.00009	STD1	0.50	0.00050	0.0091	6.8			
PG4007403	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0014	0.00006	0.00012	STD2	1.00	0.00100	0.0189	1.0			
PG4012101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00006	0.00011	STD3	2.00	0.00200	0.0383	1.0			
PG4012102	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0006	0.00002	0.00004	STD4	5.00	0.00500	0.0954	1.0			
PG4012103	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0004	0.00001	0.00002	STD5	10.00	0.01000	0.1882	0.3			
PG4013101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0001	-0.00001	-0.00002	STD6							
PG4013102	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0001	-0.00001	-0.00002	標準溶液= 0.10000 mg							
PG4002201	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	-0.0008	-0.00006	-0.00011	定置體積= 100.00 mL							
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00003	0.00006	相關係數 r= 1.0000							
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 0.0002461) / 18.8445077							
990402-HG-1	2.00	100.00	0.0391		0.00206		0.00200	3.1	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。							
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認						
PG4007301	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0001	-0.00001	-0.00002	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0358	0.00189	0.00200	-5.7	
990412-HG.QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0462	0.00244	0.00488	0.00500	97.5						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率%	重複分析差異值%		
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%			
	PG4007301	50.00		0.00002		2.00	0.1000	50.00	100	0.0403	0.00425	0.0008	0.2000	0.2117	105.9	1.2
										0.0408	0.00430	0.0008	0.2000	0.2144	107.2	

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)×前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 56
附3.4-59

審核: R98

附錄 III.4-119 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG-4009002	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00004	0.00009	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹⁾		
PG-4009201	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0010	0.00005	0.00011	STD0	0.00	0.00000	0.0003	<10%		
PG-4009202	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00005	0.00010	STD1	0.50	0.00050	0.0096	0.7		
PG-4009801	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0012	0.00006	0.00013	STD2	1.00	0.00100	0.0188	1.6		
PG-4009802	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0006	0.00003	0.00007	STD3	2.00	0.00200	0.0380	0.7		
PG-4009901	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0040	0.00021	0.00042	STD4	5.00	0.00500	0.0959	0.2		
PG-4011301	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0011	0.00006	0.00012	STD5	10.00	0.01000	0.1915	0.0		
PG-4011601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0018	0.00010	0.00019	STD6						
PG-3012501	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0004	0.00002	0.00005	標準溶液= 0.10000 mg						
PG-3012601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0002	0.00001	0.00003	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00004	0.00009	相關係數 r = 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度		相當濃度(mg/L)		確切濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X = (Y - -4.4E-05) / 19.1548093						
990402-11G-1	2.00	100.00	0.0384		0.00201		0.00200	0.4	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。						
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線檢定					
PG-4009002	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0006	0.00003	0.00007	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確切濃度(mg/L)	相對偏差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0382	0.00200	0.00200	-0.2
990408-11G-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0468	0.00245	0.00489	0.00500	97.8					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率%	重複分析差異值%	
	PG-4009002	50.00	0.00009	2.00	0.1000	50.00	100	0.0364	0.00381	0.0044	0.2000	0.1859	92.9	1.1	
									0.0368	0.00385	0.0044	0.2000	0.1879	94.0	

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)*稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 55

審核: P4/3

附錄 III.4-120 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG4005402	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00004	0.00009	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹⁾		
PG4005501	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00004	0.00009	STD0	0.00	0.00000	0.0003	<10%		
PG4007101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0002	0.00001	0.00003	STD1	0.50	0.00050	0.0096	0.7		
PG4008001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0000	0.00000	0.00000	STD2	1.00	0.00100	0.0188	1.6		
PG4008101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0000	0.00000	0.00000	STD3	2.00	0.00200	0.0380	0.7		
PG4008201	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	-0.0001	0.00000	-0.00001	STD4	5.00	0.00500	0.0959	0.2		
PG4008601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0006	0.00003	0.00007	STD5	10.00	0.01000	0.1915	0.0		
PG4008602	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0003	0.00002	0.00004	STD6						
PG4008603	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0004	0.00002	0.00005	標準溶液= 0.10000 mg						
PG4009001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0005	0.00003	0.00006	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0005	0.00003	0.00006	相關係數 r = 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度		相當濃度(mg/L)		實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- -4.4E-05) / 19.1548093						
990402-11G-1	2.00	100.00	0.0383		0.00200		0.00200	11.1	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。						
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%						
PG4005402	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0003	0.00002	0.00004	*						
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
990408-11G-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0470	0.00246	0.00491	0.00500	98.2	2.00	0.0382	0.00200	0.00200	-0.2
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率%	重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	回收量μg			
	PG4005402	50.00	0.00009	2.00	0.1000	50.00	100	0.0360	0.00376	0.0044	0.2000	0.1838	91.9	2.5	
								0.0369	0.00386	0.0044	0.2000	0.1885	94.2	0	

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)*稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 56

審核: P4/2

附錄 III.4-121 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/4/8

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG4001801	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0004	0.00002	0.00005	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
PG4002101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0002	0.00001	0.00003	STD0	0.00	0.00000	0.0003	<10%		
PG4003401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0011	0.00006	0.00012	STD1	0.50	0.00050	0.0096	0.7		
PG4003402	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0015	0.00008	0.00016	STD2	1.00	0.00100	0.0188	1.6		
PG4003403	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0018	0.00010	0.00019	STD3	2.00	0.00200	0.0380	0.7		
PG4003404	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0019	0.00010	0.00020	STD4	5.00	0.00500	0.0959	0.2		
PG4004101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0010	0.00005	0.00011	STD5	10.00	0.01000	0.1915	0.0		
PG4004201	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00004	0.00009	STD6						
PG4004202	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0006	0.00003	0.00007	標準溶液= 0.10000 mg						
PG4005401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00004	0.00009	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0001	0.00001	0.00002	相關係數 r=1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度			相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- -4.4E-05) / 19.1548093				
990402-IIG-1	2.00	100.00	0.0385			0.00201		0.00200	0.6		註：濃度偏差百分比檢量線第一點≤15%，其餘≤10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認				
PG4001801	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0005	0.00003	0.00006	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0382	0.00200	0.00200	-0.2
990408-IIG-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0478	0.00250	0.00500	0.00500	99.9					
添加標準品分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率%	重複分析差異值%	
	PG4001801	體積(mL) × 濃度(mg/L)		體積(mL) × 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg			
		50.00 0.00005		2.00 0.1000		50.00	100	0.0357	0.00373	0.0023	0.2000	0.1843	92.1	1.7	
								0.0363	0.00379	0.0023	0.2000	0.1874	93.7		

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)×前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 53

審核:

SLIS

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 III.4-122 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

採樣地點: *

使用/校正日期: 99.05.04

使用人員: 劉國智

儀器名稱			儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法	
☒ 溫度計/pH計	WTW PM 330i	T10	☐ 良好 ☐ 異常: _____	校正點			校正後確認 (pH=7.0)		零點偏移(mV) -23.1	斜率(mV/pH) -58.4	NIEA W217.51A W424.52A	
				pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10	溫度: >6.1				
				溫度	26.1	26.7	26.2	測值: 7.01				
				編號	990211-6-0	990211-6-02	AA9904	編號: ESPC9901				
				起始日期	990503	990503	990503	起始日期: 990503				
☒ 電導度計	WTW cond 3210	T06	☐ 良好 ☐ 異常: _____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm ⁻¹) 0.450-0.500	NIEA W203.51B		
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液		標準讀值 (μmho/cm)				
				26.5	1414	編號: ESPC9901	1412					
				起始日期: 990503								
☐ 餘氯計			☐ 良好 ☐ 異常: _____	波長(nm)	添加試劑及種 類/代號	標準溶液確認			測定值: 測定值: 測定值:	NIEA W408.51A		
						HACH CAT NO. 26353-00		Lot No.				
						保存期限:		測定值內標準品濃度在 ± 15 %				
						標準品濃度:						
						標準品濃度:						

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope), 電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用, 應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用, 應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			50mV/pH	

2. 確認作業時, 需記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 劉國智

附錄Ⅲ 4-123 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
□ DO計			☐ 良好 ☐ 異常:	飽和溶氧確認					NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
□ ORP計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準校正液 _____ mV					合格參考值±5%
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)				
☑ 水位計	Solixst	T01	☒ 良好 ☐ 異常:	---					

※ DO使用注意事項:

- 每日出檢前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

- ☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。
- ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
- ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。
- ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無銹蝕。
- ☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

FORM-TESP-PW-101 103 104 109 455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 劉敏法

附錄Ⅲ 4-124 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工程期間環境監測

使用/校正日期: 99.05.04

採樣地點: *

使用人員: 劉敏法

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法	
☑ 溫度計/pH計	WTW PH 3210	T11	☒ 良好 ☐ 異常:	校正點			校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV) 斜率(mV/pH) -22.1 -59.1	NIEA W217.51A W424.52A	
				pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10			溫度: >6.1
				溫度	26.3	26.3	26.1			測值: 7.01
				編號	990211-07	990211-07	QA9904			編號: ESPC9901
				起始日期	990503	990503	990503	起始日期: 990503		
☑ 導電度計	WTW Cond 7210	T09	☒ 良好 ☐ 異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm ⁻¹) 0.450~0.500 1413. 0.477	NIEA W203.51H
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)		標準讀值 (μmho/cm)			
				26.4	1416		編號: ESPC9901			
				起始日期: 990503		起始日期: 990503				
□ 餘氧計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準溶液確認					NIEA W408.51A	
				波長(nm)	添加試劑及種 類/代號		HACH CAT NO. 26353-00 Lot No. _____			
				保存期限: _____		測定值: _____				
				標準品濃度: _____		測定值: _____				
				標準品濃度: _____		測定值: _____				

※ pH使用注意事項:

- pH校正後會自動評估電極狀況,並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope);電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用,應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用,應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			50mV/pH	
		電極校正無效			電極校正無效

2.確認作業時,需記錄確認buffer液之溫度及測值,此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 劉敏智



附錄III.4-125 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
□ DO計			☐ 良好 ☐ 異常:	飽和溶氧確認					NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
□ ORP計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準校正液 _____ mV					合格參考值±5%
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)				
☑ 水位計	solinst	T-03	☒ 良好 ☐ 異常:						

※DO使用注意事項:

- 每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。

☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無損。

☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 劉振智

附錄III.4-126 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能回廠發電工程施工程期間環境監測使用/校正日期: 99.05.05採樣地點: *使用人員: 劉振智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法		
☑ 溫度計/pH計	WTW PH 330i	T10	☒ 良好 ☐ 異常:	校正點			校正後確認 (pH=7.0)		零點偏移(mV) 斜率(mV/pH) -2.1 -58.1	NIEA W217.51A W424.52A	
				pH	☒ pH=7	☐ pH=4	☒ pH=10				
				溫度	26.3	26.3	26.2	溫度: 26.1			
				編號	990211-6-01	990211-6-02	009904	測值: 7.01			
				起始日期	990503	990503	990503	編號: 690990 起始日期: 990503			
☑ 導電度計	WTW cond 3210	T06	☒ 良好 ☐ 異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm ⁻¹) 0.450~0.500 0.478	NIEA W203.51H	
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)		標準溶液				標準斜率 (μmho/cm)
				26.1	1415		編號: 690990 起始日期: 990503				1413
□ 餘氧計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準溶液確認					NIEA W408.51A		
				波長(nm)	添加試劑及種 類/代號		HACH CAT NO. 26353-00 Lot No. _____				
				保存期限: _____		測定值: _____					
				標準品濃度: _____		測定值: _____					

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀態,並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope),電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用,應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用,應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			電極校正無效	

2. 確認作業時,需記錄確認buffer液之溫度及測值,此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 劉振智

附錄Ⅲ.4-127 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
□DO計			☐ 良好 ☐ 異常:	飽和溶氧確認					NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
□ORP計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準校正液 mV					合格參考值±5%
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)				
☑外位計	Syinst	T02	☒ 良好 ☐ 異常:						

※DO使用注意事項:

- 每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無磨痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 劉致法

附錄Ⅲ.4-128 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

採樣地點: 外

使用/校正日期: 99.05.07

使用人員: 劉致法

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法		
☑溫度計/pH計	WTW pH 3301	T10	☒ 良好 ☐ 異常:	校正點:			校正後確認 (pH=7.0)		斜率(mV/pH) 23.1 -57.8	NIEA W217.51A W424.52A	
				pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10				
				溫度	20.2	20.2	20.1	溫度: 20.2			
				編號	990211-607	990211-602	990211-604	測值: 7.07			
				起始日期	990503	990503	990503	起始日期: 990503			
☑導電度計	WTW CONM 3210	T06	☒ 良好 ☐ 異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm ⁻¹) 0.450~0.500 0.478	NIEA W203.51B	
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)		標準溶液				標準讀值 (μmho/cm)
				20.1	1414		編號: 990211-607				1413
				起始日期: 990503							
□餘氯計			☐ 良好 ☐ 異常:	波長(nm)		標準溶液確認		NIEA W408.51A			
						HACH CAT NO. 26353-00 Lot No.					
						保存期限:					
						標準品濃度: 測定值:					

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope), 電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用, 應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用, 應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			電極校正無效	

2. 確認為常時, 當記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

附3.4-64

審核人員: 朱柏霖

附錄III.4-129 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐ DO計			☐ 良好 ☐ 異常:	溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455.50C
☐ ORP計			☐ 良好 ☐ 異常:	溫度(°C)	儀器讀值(mV)		合格參考值±5%		
☒ 水位計	Solinst	702	☒ 良好 ☐ 異常:						

※DO使用注意事項:

- 每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

- ☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。
- ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
- ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。
- ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無綫痕。
- ☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

FORM-TESP-PW-101 103 104 109 455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 朱柏森

附錄III.4-130 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能回廠發電工程施工程期間環境影響監測

使用/校正日期: 99.05.08

採樣地點: *

江國雄

使用人員: 江國雄

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法		
				校正點							
☒ 溫度計/pH計	WTW pH 330i	T08	☒ 良好 ☐ 異常:	pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10	校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217.51 W424.52
				溫度	20.4	20.5	20.4	溫度: 20.5	2x3	-58.8	
				編號	990211-6-07	990211-6-07	990211-6-07	測值: 6.99			
				起始日期	990503	990503	990503	編號: 59C9901			
								起始日期: 990503			
☒ 導電度計	WTW CON4 330i	T09	☒ 良好 ☐ 異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm ⁻¹)		NIEA W203.511
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液		標準讀值 (μmho/cm)	0.450~0.500		
				20.5	1414	編號: 59C9901		1413	0.482		
						起始日期: 990503					
☐ 餘氯計			☐ 良好 ☐ 異常:	波長(nm)	添加試劑及種 類/代號	標準溶液確認					NIEA W408.51A
						HACH CAT NO. 26353-00 Lot No. _____					
						保存期限: _____		測定值與標準品濃度差±15%			
						標準品濃度: _____		測定值: _____			
						標準品濃度: _____		測定值: _____			

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況,並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope),電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用,應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用,應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			50mV/pH	
		電極校正無效			電極校正無效

2. 確認作業時,需記錄確認buffer液之溫度及測值,此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 劉國雄

附錄Ⅲ.4-131 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐ DO計			☐ 良好 ☐ 異常: _____	飽和溶氧確認					NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ ORP計			☐ 良好 ☐ 異常: _____	標準校正液 _____ mV					合格參考值±5%
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)				
☒ 水位計	solinst		☒ 良好 ☐ 異常: _____						

※DO使用注意事項:

- 每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。

☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無損。

☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

FORM-TESP-PW-101 103 104 109 455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 劉懷智

附錄Ⅲ.4-132 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

使用/校正日期: 99.05.08

採樣地點: *

使用人員: 劉懷智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法	
☒ 溫度計/pH計	WTW pH 3301	T10	☒ 良好 ☐ 異常: _____	校正點			校正後確認		NIEA W217.51 W424.52	
				pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10	(pH=7.0)		
				溫度	20.1	20.2	20.1	溫度: 20.1		
				編號	99-011-6-01	99-011-6-02	0A9904	測值: 7.01		
				起始日期	99.05.03	99.05.03	99.05.03	起始日期: 99.05.03		
☒ 導電度計	WTW COND 3210	T06	☒ 良好 ☐ 異常: _____	標準溶液 0.01N KCl溶液					NIEA W203.511	
				溫度(°C)	儀器讀值		標準溶液			電極常數(cm ⁻¹)
				20.3	1416		編號: 69C99.01			0.450~0.500
				起始日期: 99.05.03		1413		0.678		
☐ 餘氯計			☐ 良好 ☐ 異常: _____	標準溶液確認					NIEA W405.51A	
				波長(nm)	添加試劑及種		HACH CAT NO. 26353-00 Lot No. _____			
					類/代號		保存期限: _____			
				標準品濃度: _____		測定值: _____				
				標準品濃度: _____		測定值: _____				

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀態,並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope),電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用,應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用,應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			50mV/pH	
		電極校正無效			電極校正無效

2. 確認作業時,需記錄確認buffer液之溫度及測值,此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

附3.4-66

審核人員: 江國華

附錄III.4-133 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
□ DO計			☐ 良好 ☐ 異常:	飽和溶氧確認					NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
□ ORP計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準校正液 _____ mV					合格參考值±5%
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)				
☑ 水位計	Solinst	T02	☒ 良好 ☐ 異常:						

※DO使用注意事項:

- 每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。

☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無損。

☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

FORM-TESP-PW-101 103 104 109 455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 江國華

附錄III.4-134 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

採樣地點: 女

使用/校正日期: 99.05.07

使用人員: 江國華

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法			
☑ 溫度計/pH計	WTW PH 330i	T08	☒ 良好 ☐ 異常:	校正點			校正後確認 (pH=7.0)		-22.7	-57.6	NIEA W217.51A W424.52A	
				pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10					
				溫度	22.4	22.5	22.4	溫度: 22.4				
				編號	990211-07	990211-02	990904	測值: 6.99				
				起始日期	990503	990503	990503	起始日期: 990503				
☑ 導電度計	WTW cond 330i	T04	☒ 良好 ☐ 異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm ⁻¹) 0.450~0.500	NIEA W203.51B		
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)		標準溶液				標準讀值 (μmho/cm)	
				22.5	1412		編號: ESPC9901				1413	
				起始日期: 990503		起始日期: 990503						
□ 餘氯計			☐ 良好 ☐ 異常:	波長(nm)		標準溶液確認			NIEA W408.51A			
						HACH CAT NO. 26225-00 Lot No. _____						
						保存期限: _____						
						標準品濃度: _____ 測定值: _____						

※pH使用注意事項:

- pH校正後會自動評估電極狀況,並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope)。電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH ¹	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用,應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用,應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			電極校正無效	

2.確認作業時,需記錄確認buffer液之溫度及測值,此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101 103 104 109 455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員: 劉耀智

附錄Ⅲ.4-135 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法	
☐ DO計			☐ 良好 ☐ 異常:	飽和溶氧確認					NIEA W455.50C	
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率		
☐ ORP計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準校正液 _____ mV					合格參考值±5%	
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)					
☒ 水位計	Solixse	T01	☒ 良好 ☐ 異常:							

※DO使用注意事項:

- 1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 2.量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。
- 3.校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

- ☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。
- ☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
- ☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。
- ☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。
- ☐是 ☐否-電極是否破損。

FORM-TESP-PW-101 103 104 109 455-02 版次：7.1 發行日期：98.09.15

審核人員：劉懷智

附錄Ⅲ.4-136 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位：核能四廠發電工程施工期間環境監測
採樣地點：B

使用/校正日期: 99. 5. 9

使用人員：劉懷智

儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況		儀器校正				校正後確切		檢驗方法	
☒ 溫度計/pH計	WTW PH 3307	T10	☒ 良好 ☐ 異常:	校正點				校正後確切 (pH=7.0)		零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217.51A W424.52			
				pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10								
				溫度	22.1	22.3	22.1	溫度: 22.1							
				編號	990111-6-01	990111-6-02	029904	測值: 7.01 編號: ESPC9901 起始日期: 990503							
起始日期				990503	990503	990503									
☒ 導電度計	WTW COND 3210	T06	☒ 良好 ☐ 異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液				標準溶液		電極常數(cm ⁻¹)	NIEA W203.51B				
				溫度(°C)		儀器增益 (μmho/cm)		標準溶液				標準值 (μmho/cm)			
				22.4		1416		編號: ESPC9901 起始日期: 990503				1413			
												0.450-0.500 0.478			
起始日期				990503	990503	990503									
☐ 餘氯計			☐ 良好 ☐ 異常:	波長(nm)		添加試劑及種 類/代號		標準溶液確認		NIEA W408.51A					
								HACH CAT NO. 26353-00 Lot No.							
								保存期限:							
								測定值:							
起始日期				990503	990503	990503									

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope) 電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用，應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			50mV/pH	
		電極校正無效		電極校正無效	

2. 電極作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次：7.1 發行日期：98.09.15

：審核人員。 

附錄 III.4-139 濁度檢驗記錄表

檢驗方法: 濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/5/5

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)			
✓ PG5006101	30.00	1.00	1.610	1.610			
✓ PG5006102	30.00	1.00	0.527	0.527			
✓ PG5008301	30.00	1.00	0.812	0.812			
✓ PG5008302	30.00	1.00	2.940	2.940			
方法空白	30.00	1.00	0.174	0.174			
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值(NTU)	樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值 25%		
PG5006101	30.00	1.00	1.510	1.510	6.4		
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值 25%
990505-W219-QC	30.00	1.00	21.100	21.100	20.000	105.5	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 33

審核: vicky 17

附錄 III.4-140 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法: 離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 硫酸鹽

分析日期: 2010/5/10

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線					製作日期: 2010/3/5
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ±10%	
PG5009601	10.00	1.00	161.125	16.082	16.082						
PG5010401	10.00	1.00	73.606	8.187	8.187	STD1	0.50	5.000	41.992	-6.7	
PG5010402	10.00	1.00	199.123	19.509	19.509	STD2	1.00	10.000	87.041	6.0	
PG5015001	10.00	1.00	98.066	10.393	10.393	STD3	5.00	50.000	517.995	3.5	
PG5015002	10.00	1.00	69.810	7.844	7.844	STD4	10.00	100.000	1125.516	-3.1	
PG5015003	10.00	1.00	735.715	67.915	67.915	STD5	20.00	200.000	2187.899	0.5	
PG5015701	10.00	1.00	55.325	6.538	6.538	STD6					
PG5015702	10.00	1.00	77.089	8.501	8.501	STD7					
PG5015703	10.00	1.00	534.787	49.789	49.789						
						標準溶液 = 1000.000 mg/L					
						定置體積 = 100.00 mL					
						相關係數 r = 0.9997					
方法空白	10.00	1.00	ND	ND	ND	相當總量 X = (Y - 17.1470) / 11.0854					
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。				
981204-1	5.00	10.00	554.411	51.559	50.000	3.1					
重複分析檢核	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認				
PG5015001	10.00	1.00	98.224	10.407	10.407	0.1	取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 ±15%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核製備濃 度(mg/L)	回收率%	5.00	522.068	48.642	50.000
990510-W415-QC	10.00	1.00	534.985	49.807	49.807	50.000	99.6				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含重(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)	標準品添加量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)	水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
	PG5015001	96.00	10.393	4.00	1000.000	100.00	502.479	46.875	997.747	4000.000	3689.725

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

附錄 III.4-141 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 氯鹽

分析日期: 2010/5/10

分析日期: 2010/5/10													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			製作日期: 2010/3/5			
							標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ±10%		
PG5010401	10.00	1.00		312.643	19.222	19.222							
PG5010402	10.00	1.00		413.227	24.836	24.836	STD1	0.50	5.000	64.044	-6.9		
PG5013601	10.00	1.00		219.064	13.998	13.998	STD2	1.00	10.000	137.368	5.6		
PG5015001	10.00	1.00		411.715	24.751	24.751	STD3	5.00	50.000	844.152	2.2		
PG5015002	10.00	1.00		412.425	24.791	24.791	STD4	10.00	100.000	1796.788	-2.1		
PG5015003	10.00	1.00		403.801	24.310	24.310	STD5	20.00	200.000	3538.339	0.4		
PG5015701	10.00	1.00		425.450	25.518	25.518	STD6						
PG5015702	10.00	1.00		613.021	35.987	35.987	STD7						
PG5015703	10.00	5.00		1209.050	69.255	346.277							
方法空白	10.00	1.00		ND	ND	ND							
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)		訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%						
981204-1	5.00	10.00		928.498	53.596	50.000	7.2						
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<15%						
PG5015001	10.00	1.00		412.425	24.791	24.791	0.2						
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%					
990810-W415.QC	10.00	1.00		897.397	51.860	51.860	50.000	103.7					
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)										
分析	PG5015001	96.00	24.751	4.00	1000.000	100.00	1122.891	64.446	2376.127	4000.000	4068.508	101.7	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 76

審核: 1

附錄 III.4-142 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 硫酸鹽

分析日期: 2010/5/7

試驗方法: 離子層析法 (HPLC) W415.525												分析項目: 硫酸鹽		分析日期: 2010/5/7	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度		樣品濃度		標準檢量線			製作日期: 2010/3/5		
						mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ±10%	
PG5008301	10.00	1:100		601.153		55.776		55.776							
PG5008302	10.00	1:100		1375.68		125.645		125.645		STD1	0.50	5.000	41.992	-6.7	
										STD2	1.00	10.000	87.041	6.0	
										STD3	5.00	50.000	517.995	3.5	
										STD4	10.00	100.000	1125.516	-3.1	
										STD5	20.00	200.000	2187.899	0.5	
										STD6					
										STD7					
										標準溶液= 1000.000 mg/L					
										定置體積= 100.00 mL					
方法空白	10.00	1:100		ND		ND		ND		相關係數 r= 0.9997					
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)		訊號強度		相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%		相當總量 X= (Y- -17.1470) / 11.0854					
981204-1	5.00	10.00		504.202		47.030	50.000	-5.9		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。					
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認					
PG5008301	10.00	1:100		601.961		55.849	55.849	0.1		取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值± 15%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃 度(mg/L)	回收率%	5.00	500.143	46.664	50.000	-6.7	
990507-W415.QC	10.00	1:100		495.071		46.206	46.206	50.000	92.4						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量 (μg)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%		
	PG5008301	96.00	55.776	4.00	1000.000	100.00	1066.958	97.796	5354.493	4000.000	4425.065	110.6			

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 77

審核: 1

附錄 III.4-143 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 氯鹽

分析日期: 2010/5/7

儀器方法:離子層析法 NIEA W415.52B												分析項目: 氯鹽		分析日期: 2010/5/7		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線			製作日期: 2010/3/5			
										標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 E _r ≤10%		
PG5008301	10.00	1.00		398.461		24.012		24.012		STD1	0.50	5.000	64.044	-6.9		
PG5008302	10.00	1.00		443.469		26.524		26.524		STD2	1.00	10.000	137.368	5.6		
PG5010501	10.00	1.00		185.620		12.132		12.132		STD3	5.00	50.000	844.152	2.2		
PG5010502	10.00	1.00		211.132		13.556		13.556		STD4	10.00	100.000	1796.788	-2.1		
										STD5	20.00	200.000	3538.339	0.4		
										STD6						
										STD7						
										標準溶液= 1000.000 mg/L						
										定量體積= 100.00 mL						
*方法空白	10.00	1.00		ND		ND		ND		相關係數 r = 0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)		訊號強度		相當濃度 (mg/L)		確認濃度 (mg/L)		相對誤差值±15%		相當總量 X= (Y- -31.7297) / 17.9160				
981204-I	5.00	10.00		844.426		48.904		50.000		-2.2		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。				
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 (mg/L)		樣品濃度 (mg/L)		相對差與百分比<15%		檢量線確認				
PG5008301	10.00	1.00		400.085		24.102		24.102		0.4		取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值± 15%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 (mg/L)		樣品濃度 (mg/L)		查核配製濃 度(mg/L)	回收率%	5.00	840.945	48.709	50.000	-2.6
990507-W415-QC	10.00	1.00		833.747		48.307		48.307		50.000	96.6					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量 (μg)		水樣體積 mL	訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%		
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)													
	PG5008301	96.00	24.012	4.00	1000.000	100.00	1131.814		64.944	2305.108	4000.000	4189.332	104.7			

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 32

審核: vrcley 8/10

附錄 III.4-144 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 硫酸鹽

分析日期: 2010/5/5

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B					分析項目: 硫酸鹽		分析日期: 2010/5/5						
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			製作日期: 2010/3/5			
							標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 E _r ≤10%		
PG5006101	10.00	1.00	80.558		8.814	8.814							
PG5006102	10.00	1.00	192.231		18.888	18.888	STD1	0.50	5.000	41.992	-6.7		
							STD2	1.00	10.000	87.041	6.0		
							STD3	5.00	50.000	517.995	3.5		
							STD4	10.00	100.000	1125.516	-3.1		
							STD5	20.00	200.000	2187.899	0.5		
							STD6						
							STD7						
							標準溶液= 1000.000 mg/L						
							定量體積= 100.00 mL						
方法空白	10.00	1.00			1.547	1.547	相關係數 r = 0.9997						
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值≤15%						
981204-I	5.00	10.00	549.331		51.101	50.000	相當總量 X = (Y - -17.1470) / 11.0854						
							註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。						
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比≤15%						
PG5006101	10.00	1.00	80.333		8.794	8.794	檢量線確認						
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 15%
990505-W415-QC	10.00	1.00	534.813		49.792	49.792	50.000	99.6	5.00	528.969	49.264	50.000	-1.5
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)										
	PG5006101	96.00	8.814	4.00	1000.000	100.00	497.024	46.383	846.127	4000.000	3792.136	94.8	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 31

審核: vrcley 8/10

附錄 III.4-145 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA.W415.52B

分析項目: 氯離子

分析日期: 2010/5/5

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度
PG5005101	10.00	1.00	1173.351	67.263	336.314	STD1	0.50	5.000	64.044
PG5005102	10.00	1.00	1587.026	90.353	90.353	STD2	1.00	10.000	137.368
PG5005103	10.00	1.00	134.968	9.304	9.304	STD3	5.00	50.000	844.152
PG5006101	10.00	1.00	324.113	19.862	19.862	STD4	10.00	100.000	1796.788
PG5006102	10.00	1.00	535.523	31.662	31.662	STD5	20.00	200.000	3538.339
						STD6			
						STD7			
						標準溶液= 1000.000 mg/L			
						定置體積= 100.00 mL			
						相關係數 r= 0.9999			
方法空白	10.00	1.00	ND	ND	ND	相當總量 X= (Y- -31.7297) / 17.9160			
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點≤15%, 其餘≤10%。			
981204-1	5.00	10.00	917.135	52.962	50.000				
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)				
PG5005103	10.00	1.00	133.388	9.216	9.216				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	檢量線確認	
990505-W415-QC	10.00	1.00	894.890	51.720	51.720	50.000	103.4	取量(mL)	訊號強度
								相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)
								51.094	50.000
								相對偏差係數 15%	2.2
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg
	PG5005103	96.00	9.304	100.00	847.998	49.103	893.223	4000.000	4017.068
									100.4
									差異值%

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 70

審核: vitzley 3/7

檢驗員: T06342

驗算員: T06231

分析日期: 2010/5/10

硬度 990510G

臺灣檢驗科技股份有限公司

附錄 III.4-146 總硬度檢驗記錄表

檢驗方法: EDTA滴定法 NIEA.W208.51A

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA測定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L
PG5015701	50.0	1.00	1.05	20.96
PG5015702	25.0	1.00	2.60	103.79
PG5015703	25.0	1.00	8.46	337.72
方法空白	100.0	1.00	0.00	0.00
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA測定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L
PG5015702	25.0	1.00	2.54	101.40
查核樣品編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA測定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L
990415-QC	25.0	1.0	3.72	148.50
樣品編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積 (mL)	相當濃度 (mg/L)
PG5015702	25.00	103.79	26.00	360
添加標準品 分析	樣品總量 (μg)	添加回收量 (μg)	添加 回收率%	相對差異百分比≤15%
	2594.81	1000.00	99.8	

EDTA測定濃度:

標準鈣濃度 (mg/L)	EDTA測定體積 (mL)	EDTA測定濃度 B (CaCO ₃ , mg/L)
1.00	0.02	0.9980
空白測定 D=	0.00	mL EDTA

※注意事項: 1. 總硬度 (以碳酸鈣表示, mg/L) = A × B × D × 1000 / V

A: 水樣測定時所用EDTA溶液體積扣除空白分析所用EDTA溶液體積(mL)。

2. 執行方法空白時, A直接以水樣測定時所用之EDTA溶液體積代入計算。

3. EDTA測定量不可超過 15mL, 超過時表示樣品總硬度濃度已超過 600 mg/L, 樣品應做稀釋。

4. 污水、廢水及含有懸浮固體之水樣應以稀酸-硫酸淨化法進行前處理, 而總硬度低於5 mg/L者, 應以低總硬度水樣之方法測定。

FORM-TESP-PW-208-01

發行日期: 97.11.01 版次: 5.0

頁次: 19

審核: vitzley 3/7

附錄 III. 4-148 總硬度檢驗記錄表
檢驗方法: EDTA 滴定法 NIEA W208.51A

分析日期: 2010/5/6

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L	
PG5006101	25.0	1.00	1.92	76.65	
PG5006102	25.0	1.00	3.30	131.74	
PG5008301	25.0	1.00	3.80	151.70	
PG5008302	25.0	1.00	8.84	352.89	
方法空白	100.0	1.00	0.00	0.00	
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L	相對差異百分比<15%
PG5006101	25.0	1.00	1.88	75.05	2.1
重複樣品編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L	重複樣品回收率 %
990415-礦 QC	25.0	1.0	143.71	150.00	95.8
添加標準品 分析	樣品編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	EDTA 滴定體積(mL)	相當濃度(mg/L)
	PG5006101	25.00	1.00	26.00	111.32
	PG5006101	1916.17	1000.00	978.04	97.8

EDTA 標定濃度:

標準鈣濃度 (mg/L)	EDTA 滴定體積 (mL)	EDTA 標定濃度 B (CaCO ₃ mg/L)
1.00	10.00	0.9980
空白滴定 B=	0.00	mL EDTA

※注意事項: 1. 總硬度 (以碳酸鈣表示, mg/L) = $A \times B \times D \times 1000 / V$
A: 水樣測定時所用 EDTA 溶液體積扣除空白分析所用 EDTA 溶液體積 (mL)。
2. 執行方法空白時, A 直接以水樣測定時所用之 EDTA 溶液體積代入計算。
3. EDTA 滴定量不可超過 15mL, 超過時表示樣品總硬度濃度已超過 600 mg/L, 樣品應做稀釋。
4. 污水、廢水及含有懸浮固體之水樣應以硝酸-硫酸消化法進行前處理, 而總硬度低於 5 mg/L 者, 應以低總硬度水樣之方法測定。

FORM-TESP-PW-208-01
發行日期: 97.11.01 版次: 5.0

頁次: 14

審核: wzy 17%

附錄 III. 4-147 總硬度檢驗記錄表
檢驗方法: EDTA 滴定法 NIEA W208.51A

分析日期: 2010/5/10

分析日期: 2010/5/10

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L	
PG5006705	5.0	1.00	7.10	1417.17	
PG5010201	5.0	1.00	4.38	854.29	
PG5010202	5.0	1.00	3.34	646.71	
PG5010203	5.0	1.00	3.20	638.72	
PG5010401	25.0	1.00	1.16	46.31	
PG5010402	25.0	1.00	2.02	80.64	
PG5013501	5.0	1.00	3.60	718.56	
PG5015001	25.0	1.00	1.50	59.88	
PG5015002	25.0	1.00	2.16	98.20	
PG5015003	25.0	1.00	4.20	167.66	
方法空白	100.0	1.00	0.00	0.00	
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L	相對差異百 分比<15%
PG5010401	25.0	1.00	1.14	45.51	1.7
重複樣品編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L	重複樣品回收率 %
990415-礦_QC	25.0	1.0	150.90	150.00	100.6
樣品編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	EDTA 滴定體積(mL)	EDTA 滴定體積(mL)	相當濃度(mg/L)
PG5010401	25.00	1.00	1000.00	2.12	81.38
	46.31				
添加標準品分析	樣品總量(μg)	添加總量(μg)	添加回收量(μg)	回收率%	相對差異百分比<15%
PG5010401	1157.68	1000.00	958.08	95.8	

EDTA 標定濃度:

標準鈣濃度 (mg/L)	EDTA 滴定體積 (mL)	EDTA 標定濃度 B (CaCO ₃ mg/L)
1.00	10.00	0.9980
空白滴定 B=	0.00	mL EDTA

※注意事項: 1. 總硬度 (以碳酸鈣表示, mg/L) = $A \times B \times D \times 1000 / V$
A: 水樣測定時所用 EDTA 溶液體積扣除空白分析所用 EDTA 溶液體積 (mL)。
2. 執行方法空白時, A 直接以水樣測定時所用之 EDTA 溶液體積代入計算。
3. EDTA 滴定量不可超過 15mL, 超過時表示樣品總硬度濃度已超過 600 mg/L, 樣品應做稀釋。
4. 污水、廢水及含有懸浮固體之水樣應以硝酸-硫酸消化法進行前處理, 而總硬度低於 5 mg/L 者, 應以低總硬度水樣之方法測定。

FORM-TESP-PW-208-01
發行日期: 97.11.01 版次: 5.0

頁次: 16

審核: wzy 27/12

附錄 III.4-150 化學需氧量檢驗記錄表

檢驗方法：重鉻酸鉀迴流法 NIT A W515.54A

低濃度

分析日期: 2010/5/12

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量 COD mg/L	
PG5010401	20.00	1.00	9.24	3.75	
PG5010402	20.00	1.00	9.26	3.55	
PG5015001	20.00	1.00	9.50	1.15	
PG5015002	20.00	1.00	9.29	3.25	
PG5015003	20.00	1.00	9.15	4.66	
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量 COD mg/L	相對差異百分比 ±15%
PG5010401	20.00	1.00	9.23	3.85	2.6
查核樣品編號	水樣體積 mL	硫酸亞鐵鉍體積 mL	化學需氧量 CODmg/L	查核樣品回收率 %	相對差異百分比 ±15%
9999-12-VS150G	20.00	7.88	17.37	86.8	5.6
	20.00	7.78	18.37	91.8	
K ₂ Cr ₂ O ₇	K ₂ Cr ₂ O ₇	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂		
體積V2 mL	濃度 M2	體積V1 mL	濃度M1		
10.00	0.004167	9.99	0.0250		
空白滴定 A1 =	9.63	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	相對差異百分比%		
空白滴定 A2 =	9.60	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	0.31		
空白平均 A =	9.62	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂			

※注意事項：1.化學需氧量COD(mg/L)={ (A-B)*N1*D*8000 } / V

2. 硫酸亞鐵銨滴定溶液之標定容許範圍 ~ 高濃度為 0.120-0.130N · 低濃度為 0.074-0.026N ·

空白樣品分析：每批次樣品至少執行二次空白分析，取測定 mL 數平均值，相對差異百分比需小於 1.0%，

空白樣品測定體積~高濃度必須<測定體積 $\times 0.975$ ，低濃度必須>測定體積 $\times 0.95$ 。

5. 若硫酸亞鐵鉍滴定體積小於 1.0 mL 時，樣品應予適當稀釋。

FORM-TESP-PW-515-01

發行日期：98.04.01 版次：8.1

頁次: 37

審核: 19211, 8/5

附錄Ⅲ. 4-149 化學需氧量檢驗記錄表

檢驗方法：重鉻酸鉀迴流法 NIEA W515.54A

低濃度

分析日期: 2010/5/14

分析編號	水樣體積 V (mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B (mL)	化學需氧量 COD mg/L
PG5015701	20.00	1.00	9.32	1.61
PG5015702	20.00	1.00	9.18	3.02
PG5015703	20.00	1.00	8.89	5.93
PG5015801	20.00	1.00	9.16	3.22
PG5016001	20.00	1.00	9.27	2.11
重複分析編號	水樣體積 V (mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B (mL)	化學需氧量 COD mg/L
PG5016001	20.00	1.00	9.25	2.31
重複樣品編號	水樣體積 mL	硫酸亞鐵鉍體積 mL	化學需氧量 COD mg/L	相對差異百分比 ±15%
9990514-N-315-QC	20.00	7.48	20.10	±15%
	20.00	7.56	19.30	4.1
K ₂ Cr ₂ O ₇ 體積 V2 mL	K ₂ Cr ₂ O ₇ 濃度 M2	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂ 體積 V1 mL	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂ 濃度 M1	相對差異百分比
10.00	0.004167	9.95	0.0251	
空白滴定 A1 =	9.47	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	相對差異百分比 %	
空白滴定 A2 =	9.49	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	0.21	
空白平均 A =	9.48	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂		

※注意事項：1.化學需氧量COD(mg/L)= $(A-B) \times N \times D \div 8000$ (V)

2. 硫酸亞鐵鉍滴定液之標定容許範圍～高濃度爲0.120-0.130M，低濃度爲0.024-0.026M。

3. 空白煤品分析：每批煤品至少執行二次空白分析，取測定平均值，相對差異百分之廿至小於10%。

4.空白樣品測定範圍~高濃度必須<標定濃度且>標定濃度 $\times 0.975$ ，低濃度必須<標定濃度且>標定濃度 $\times 0.95$ 。

5. 若硫酸亞鐵鉍滴定體積小於 1.0 mL 時，樣品應于適當稀釋。

FORM-TESP-PW-515-01

發行日期：98.04.01 版次：8.1

夏次: 78

实验: 117/411

附錄Ⅲ. 4-151 化學需氧量檢驗記錄表

分析日期: 2010/5/6

低濃度

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量 COD mg/L
PG5006101	20.00	1.00	9.41	1.55
PG5006102	20.00	1.00	9.33	2.35
PG5008301	20.00	1.00	9.24	3.26
PG5008302	20.00	1.00	9.35	2.15
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量 COD mg/L
PG5008301	20.00	1.00	9.36	2.05
重複樣品編號	水樣體積 mL	硫酸亞鐵鉍體積 mL	化學需氧量 CODmg/L	相對差異百分比 ±15%
99044WS15-QC	20.00	7.72	18.49	45.3
	20.00	7.67	18.99	±15%
K ₂ Cr ₂ O ₇	K ₂ Cr ₂ O ₇	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	2.7
體積V2 mL	濃度 M2	體積V1 mL	濃度M1	94.9
10.00	0.004167	9.98	0.0251	
空白滴定 A1 =	9.55	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	相對差異百分比%	
空白滴定 A2 =	9.58	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂		
空白平均 A =	9.57	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂		

※注意事項：1.化學需氧量COD(mg/L)={ (A-B)*MI÷D*8000 } /V

2. 硫酸亞鐵銨滴定溶液之標定容許範圍 ~ 高濃度爲 0.120-0.130N，低濃度爲 0.024-0.026N。

3.空白樣品分析:每批次樣品至少執行二次空白分析,取測定mL數不均值,相對標準百分比要小於1.0%,

4.空白藥品滴定體積~高濃度必須< 攝定體積且> 攝定體積 $\times 0.975$ 、低濃度必須< 攝定體積且、攝定體積 $\times 0.95$ 。

5.若硫酸亞鐵銨滴定體積小於1.0 mL時，樣品應予適當稀釋。

FORM-TESP-PW-515-01

發行日期：98.04.01 版次：8.1

頁次: 36

审核: vickey

附錄Ⅲ.4-152 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法:NIEA W510.54B

BOD-990510G

檢驗員: ITU82501

驗算員: TA06901

分析日期: 第0天: 2010/5/10
第5天: 2010/5/15

檢驗方法: NIEA W510.54B												第5天:	2010/5/15
樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%	
	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D5 (mg/L)							
PG5015001	201.00	8.96	8.982	201.00	7.99	8.008	250.0	0.974	OK	0.219	0.219		
PG5015002	201.00	8.95	8.972	201.00	7.48	7.496	250.0	1.475	OK	0.820	0.820		
PG5015003	201.00	8.95	8.972	201.00	7.08	7.096	250.0	1.876	OK	1.301	1.301		
PG5015701	201.00	8.96	8.982	201.00	8.06	8.078	250.0	0.904	OK	0.134	0.134		
PG5015702	201.00	8.97	8.992	201.00	8.02	8.038	250.0	0.954	OK	0.195	0.195		
PG5015703	201.00	8.96	8.982	201.00	8.03	8.048	250.0	0.934	OK	0.171	0.171		
稀釋水空白	201.00	8.97	8.992	201.00	8.80	8.819	300.0	0.173	-	-	-		
重複分析結果	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差異值%	
PG5015001	201.00	8.96	8.982	201.00	7.99	8.008	250.0	0.974	OK	0.219	0.219	0.0	
銜接樣品編號	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC濃度(mg/L)	肥養濃度(mg/L)	銜值 (330.5 mg/L)	QC回收率	QC重複分析差異值%	
990516-W510.QC	201.00	8.96	8.982	201.00	4.39	4.400		189.506		8.5	95.7	3.5	
	201.00	8.95	8.972	201.00	4.51	4.520	6.0	182.992	198.000	15.0	92.4		
	201.00	8.96	8.982	201.00	5.99	5.943	8.0					0.76	
植體控制	201.00	8.96	8.982	201.00	5.05	5.061	10.0	植體之比 f	0.20	植體溶氧消耗量(mg/L)		0.78	
	201.00	8.95	8.972	201.00	4.04	4.049	12.0					0.82	
硫代硫酸鈉	硫酸氫鉀		硫代硫酸鈉	硫代硫酸鈉									
標定	體積(mL) A	溫度 N	體積(mL)	平均值(mL) B	溫度 N								
0天	20.00	0.0250	19.97 20.00	19.99	0.0250								
5天	20.00	0.0250	19.96 20.02	19.99	0.0250								

溶氧 DO(mg/L) = $S \cdot N \cdot 8000 / V \cdot 300 / (300 - 2)$
標定: $BOD_5(mg/L) = ((D1 - D5) - (B1 - B5)) \cdot f / P$
(P = 稀釋後水樣中之菌體體積) / (植體控制中之菌體體積), 實驗室稀釋體積為 2.0 mL
P = 取量體積(mL) / 水樣體積 V (mL)

※樣品培養五天後，應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算，同時植種溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L，空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期：99.04.01 版次：8.4

頁次: 21

審核: $\checkmark$ (2/4) 1 $\frac{5}{18}$

附3.4-76

附錄Ⅲ.4-157 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法:103°C-105°C 乾燥法(NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/5/11

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg) 2.5-200 mg	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B (g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D (g)	總重 C(g)	SS (mg/L)			
PG5010401					1000.00	1.3871	1.3929	5.80	5.80	5.80	
PG5010402					1000.00	1.4107	1.4160	5.30	5.30		
PG5013601					200.00	1.4003	1.4230	113.50	22.70	117.50	6.8
					200.00	1.3779	1.4022	121.50	24.30		
PG5015001					1000.00	1.3739	1.3769	3.00	3.00	3.00	*
PG5015002					1000.00	1.3866	1.3887	2.10	2.10		
PG5015003					1000.00	1.3931	1.4007	7.60	7.60	7.60	
PG5015701					1000.00	1.4381	1.4463	8.20	8.20	8.20	
PG5015702					1000.00	1.4062	1.4104	4.20	4.20	4.20	
PG5015703					1000.00	1.3934	1.3951	1.70	1.70	1.70	
BLANK					1000.00	1.3964	1.3965	0.10	0.10	0.05	*
					1000.00	1.4001	1.4001	0.00	0.00		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

$$^{\ast}\text{SS}(\text{mg/L}) = (\text{C}-\text{D})^{\ast}1000000/\text{V}_2$$
$$^*DS(\text{mg/L}) = TS - SS \text{ or } (A - B) * 1000000 / V1$$

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時，重複差異值應在20%以內；當樣品濃度大於25 mg/L時，重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期：98.04.01 版次：7.1

頁次: 8

審核: viz 1/12

附錄Ⅲ.4-158 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法:103°C-105°C 乾燥法(NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/5/5

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg) 2.5-200 mg	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)			
PG5006101					1000.00	1.3679	1.3699	2.00	2.00	2.00	
PG5006102					1000.00	1.3692	1.3696	0.40	0.40	0.40	
BLANK					1000.00	1.3816	1.3817	0.10	0.10	-0.05	*
					1000.00	1.3793	1.3791	-0.20	-0.20		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

$$^*SS(\text{mg/L}) = (C - D) * 1000000 / V2$$
$$^*DS(mg/L)=TS-SS \text{ or } (A-B)*1000000/V1$$

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時，重複差異值應在20%以內；當樣品濃度大於25 mg/L時，重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期：98.04.01 版次：7.1

頁次: 4

審核: vick 1 5/6

附錄 III.4-159 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

驗算員: 1106231

檢驗方法: 103℃-105℃ 乾燒法 (NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/5/7

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg)	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B (g)	總重 A(g)	TS DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D (g)	總重 C(g)	SS (mg/L)	2.5-200 mg		
PG5008301					1000.00	1.4330	1.4336	0.60	0.60	0.60	
PG5008302					1000.00	1.4360	1.4400	4.00	4.00	4.00	
PG5009601					1000.00	1.4384	1.4392	0.80	0.80	0.80	
PG5010501					100.00	1.4331	1.4450	119.00	11.90	125.00	9.6
PG5010502					100.00	1.4221	1.4352	131.00	13.10	622.50	6.9
					100.00	1.4354	1.4955	601.00	60.10		
					100.00	1.4404	1.5048	644.00	64.40		
BLANK					1000.00	1.4413	1.4413	0.00	0.00	0.05	-
					1000.00	1.4407	1.4408	0.10	0.10		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體量為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時, 重複差異值應在20%以內; 當樣品濃度大於25 mg/L時, 重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 5

審核: 1107074 1%

附錄 III.4-160 砷檢驗記錄表

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B

分析日期: 5/10/2010

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 N18A W434.53B													分析日期: 5/10/2010	
分析編號	水樣體積 mL	定量體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
								標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5015001	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0004	0.00002	0.00004							
PG5013401	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0145	0.00072	0.00145	STD0	0.00	0.00000	0.0003	<10%		
PG5015002	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0038	0.00019	0.00038	STD1	0.05	0.00100	0.0217	8.3		
PG5015003	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0107	0.00053	0.00107	STD2	0.25	0.00500	0.1009	0.6		
PG5015701	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0014	0.00007	0.00014	STD3	0.50	0.01000	0.1940	3.3		
PG5015702	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0015	0.00008	0.00015	STD4	0.75	0.01500	0.3046	1.2		
PG5015703	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0055	0.00027	0.00055	STD5	1.00	0.02000	0.4014	0.1		
PG5010201	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0075	0.00037	0.00075	STD6						
PG5010202	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0116	0.00058	0.00116	標準溶液= 1.00000 mg						
PG5010203	25.00	25.00	50.00	1.0	0.1713	0.00854	0.01708	定量體積= 50.00 mL						
方法空白	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0010	0.00005	0.00010	相關係數 r= 0.9998						
檢量線查核	取量(mL)		最終體積(mL)		訊號強度	相當濃度(mg/L)		確認濃度(mg/L)		相對誤差值±10%				
990422-AAS-I	0.50		50.00		0.1907	0.00951		0.01000		-4.9				
重複分析編號	水樣體積	定量體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%						
PG5015001	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0022	0.00011	0.00022	*						
查核樣品編號	體積(mL)	定量體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%					
990510-AAS-QC	25.00	25.00	50.00	1.0	0.1032	0.00515	0.01029	0.01000	102.9					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%	
	PG5015001	25.00	0.00004	0.25	1.0000	50.00	50	0.1048	0.00523	0.0010	0.2500	0.2602	104.1	4.8
								0.1100	0.00548			0.2732	109.3	

註: 砷濃度(mg/L)=檢量線求得砷濃度(mg/L)×2×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定量體積(mL)/水樣取用體積(mL)

水樣經前處理步驟固定被稀釋 2倍, 最終體積為50mL.

附錄 III.4-161 砷檢驗記錄表

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B

分析日期: 5/10/2010

微機方法:自動化連續流動式重金屬原子吸收光譜法 NIEA W434.53B										分析日期: 5/10/2012				
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG5006701	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0019	0.00010	0.00019	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5006601	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0004	0.00002	0.00004	STD0	0.00	0.00000	0.0003	<10%		
PG5006702	25.00	25.00	50.00	1.0	0.1274	0.00635	0.01270	STD1	0.05	0.00100	0.0217	8.3		
PG5006703	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0310	0.00155	0.00309	STD2	0.25	0.00500	0.1009	0.6		
PG5006704	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0210	0.00105	0.00210	STD3	0.50	0.01000	0.1940	3.3		
PG5006705	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0050	0.00025	0.00050	STD4	0.75	0.01500	0.3046	1.2		
PG5010001	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0015	0.00008	0.00015	STD5	1.00	0.02000	0.4014	0.1		
PG5010101	25.00	25.00	50.00	1.0	-0.0005	-0.00002	-0.00005	STD6						
PG5010401	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0010	0.00005	0.00010	標準溶液= 1.00000 mg						
PG5010402	25.00	25.00	50.00	1.0	-0.0003	-0.00001	-0.00003	定置體積= 50.00 mL						
方法空白	25.00	25.00	50.00	1.0	-0.0007	-0.00003	-0.00007	相關係數 r=0.9998						
檢量線查核	取量(mL)		最終體積(mL)		訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- -1.33E-05) / 20.0584252				
990422-AAS-I	0.50		50.00		0.1960	0.00977	0.01000	-2.3		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認				
PG5006701	25.00	25.00	50.00	1.0	0.0022	0.00011	0.00022	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	0.50	0.1979	0.00987	0.01000	-1.3
990510-AAS.QC	25.00	25.00	50.00	1.0	0.1120	0.00558	0.01117	0.01000	111.7					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%	
	PG5006701	25.00	0.00019	0.25	1.0000	50.00	50	0.1087	0.00542	0.0048	0.2500	0.2662	106.5	5.2
								0.1145	0.00571			0.2807	112.3	

註: 砷濃度(mg/L)=檢量線求得砷濃度(mg/L)×2×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)

水樣經前處理步驟固定被稀釋 2 倍, 最終體積為 50mL。

FORM-TESP-PW-434-01 發行日期: 96.11.10 版次: 5.0

頁次: 71

審核: Kgy11

附錄 III.4-162 砷檢驗記錄表

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B

分析日期: 5/6/2010

分析日期: 5/6/2010															
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG5002601	25.00	25.00	50.00	1.0		-0.0002	-0.00002	-0.00004	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5002701	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0029	0.00014	0.00029	STD0	0.00	0.00000	-0.0004	<10%		
PG5006101	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0028	0.00014	0.00027	STD1	0.05	0.00100	0.0188	2.7		
PG5006102	25.00	25.00	50.00	1.0		-0.0005	-0.00004	-0.00007	STD2	0.25	0.00500	0.0989	3.1		
PG5008301	25.00	25.00	50.00	1.0		-0.0002	-0.00002	-0.00004	STD3	0.50	0.01000	0.1940	1.2		
PG5008302	25.00	25.00	50.00	1.0		-0.0007	-0.00005	-0.00009	STD4	0.75	0.01500	0.2778	3.3		
PG5009001	25.00	25.00	50.00	1.0		0.1254	0.00654	0.01308	STD5	1.00	0.02000	0.3883	1.4		
PG5009002	25.00	25.00	50.00	1.0		0.1227	0.00640	0.01280	STD6						
PG5009003	25.00	25.00	50.00	1.0		0.1576	0.00822	0.01645	標準溶液= 1.00000 mg						
PG5009401	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0012	0.00005	0.00011	定置體積= 50.00 mL						
方法空白	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0002	0.00000	0.00000	相關係數 r= 0.9994						
檢量線查核	取量(mL)		最終體積(mL)		訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 0.000171)/ 19.1445669				
990422-AAS-I	0.50		50.00		0.1794	0.00936		0.01000	-6.4		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認				
PG5002601	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0042	0.00021	0.00042	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	0.50	0.1854	0.00968	0.01000	-3.2
990506-AAS.QC	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0940	0.00490	0.00980	0.01000	98.0					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%		
	PG5002601	25.00	0.00000	0.25	1.0000	50.00	50	0.1008	0.00526	0.0000	0.2500	0.2628	105.1	0.2	
								0.1010	0.00527			0.2633	105.3		

註: 砷濃度(mg/L)=檢量線求得砷濃度(mg/L)×2×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)

水樣經前處理步驟固定被稀釋 2 倍, 最終體積為 50mL。

FORM-TESP-PW-434-01 發行日期: 96.11.10 版次: 5.0

頁次: 72

審核: Kgy10

附錄 III.4-163 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/5/10

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG5006601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0018	0.00005	0.000102	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5006701	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0023	0.00007	0.000149	STD0	0.00	0.00000	0.0003	<10%		
PG5006702	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0045	0.00018	0.000355	STD1	0.50	0.00050	0.0106	7.3		
PG5006703	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0057	0.00023	0.000467	STD2	1.00	0.00100	0.0222	0.7		
PG5006704	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0033	0.00012	0.000242	STD3	2.00	0.00200	0.0446	2.8		
PG5006705	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0023	0.00007	0.000149	STD4	5.00	0.00500	0.1075	0.1		
PG5010001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0010	0.00001	0.000027	STD5	10.00	0.01000	0.2138	0.1		
PG5010101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0003	-0.00002	-0.000039	STD6						
PG5010401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0007	0.00000	-0.000001	標準溶液= 0.10000 mg						
PG5010402	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0006	-0.00001	-0.000011	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.000017	相關係數 r=1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 0.000715) / 21.3356858				
990427-HG-1	2.00	100.00		0.0444		0.00205		0.00200	2.4		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認				
PG5006601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0014	0.00003	0.00006	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0407	0.00187	0.00200	-6.3
990510-IIG-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0557	0.00258	0.00515	0.00500	103.1					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收率	添加回收率	重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	μg		
	PG5006601	50.00	0.00010	2.00	0.1000	50.00	100	0.0457	0.00422	0.0051	0.2000	0.2058	102.9	0.9	
								0.0461	0.00425	0.0051	0.2000	0.2076	103.8		

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 12

審核: 

附錄 III.4-164 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/5/10

分析日期: 2010/5/24															
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG5013401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0021	0.00006	0.000130	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
PG5015001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00000	0.000008	STD0	0.00	0.00000	0.0003	<10%		
PG5015002	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.000017	STD1	0.50	0.00050	0.0106	7.3		
PG5015003	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0010	0.00001	0.000027	STD2	1.00	0.00100	0.0222	0.7		
PG5015701	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0012	0.00002	0.000045	STD3	2.00	0.00200	0.0446	2.8		
PG5015702	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.000017	STD4	5.00	0.00500	0.1075	0.1		
PG5015703	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0010	0.00001	0.000027	STD5	10.00	0.01000	0.2138	0.1		
PG5006901	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0005	-0.00001	-0.000020	STD6						
									標準溶液= 0.10000 mg						
									定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.000017	相關係數 r= 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度		相當濃度(mg/L)		確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 0.000715) / 21.3356858						
990427-IIG-1	2.00	100.00	0.0436		0.00201		0.00200	0.5	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。						
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認					
PG5013401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0015	0.00004	0.00007	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0407	0.00187	0.00200	-6.3
990510-IIG-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0536	0.00248	0.00496	0.00500	99.1					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值%		
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	回收率μg			
	PG5013401	50.00	0.00013	2.00	0.1000	50.00	100	0.0453	0.00418	0.0065	0.2000	0.2025	101.2	3.2	
								0.0439	0.00405	0.0065	0.2000	0.1959	98.0		

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 11

審核: 

附錄Ⅲ.4-165 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/5/6

分析編號										標準檢量線					
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
PG5008302	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0012	0.00002	0.000047	STD0	0.00	0.00000	0.0002	<10%		
PG5009001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0019	0.00006	0.000115	STD1	0.50	0.00050	0.0103	7.1		
PG5009002	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0018	0.00005	0.000105	STD2	1.00	0.00100	0.0211	1.2		
PG5009003	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0018	0.00005	0.000105	STD3	2.00	0.00200	0.0426	1.5		
PG5009401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0011	0.00002	0.000037	STD4	5.00	0.00500	0.1057	1.8		
PG5008201	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0005	-0.00001	-0.000021	STD5	10.00	0.01000	0.2060	0.5		
PG5017501	50.00	50.00	1.00	100.00	100.0	0.0491	0.00235	0.234564	STD6						
PG5017502	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0020	0.00006	0.000125							
									標準溶液= 0.10000 mg						
									定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0006	-0.00001	-0.000011	相關係數 r=0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 0.0007158) / 20.6273193								
990427-IIG-I	2.00	100.00	0.0419	0.00200	0.00200	-0.2	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。								
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認						
PG5008302	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00000	0.00001	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%					
990506-IIG-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0523	0.00250	0.00500	0.00500	100.0	2.00	0.0415	0.00198	0.00200	-1.1
添加標準品分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%	
	PG5008302	體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%		
		50.00	0.00005	2.00	0.1000	50.00	100	0.0411	0.00392	0.0023	0.2000	0.1934	96.7	2.2	
							0.0420	0.00400	0.0023	0.2000	0.1978	98.9			

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 10

審核: 1109107

附錄Ⅲ.4-166 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/5/6

檢驗方法: 市蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A										分析日期: 2010/5/6					
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG5002501	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.000018	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
PG5002601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.000018	STD0	0.00	0.00000	0.0002	<10%		
PG5002701	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0007	0.00000	-0.000002	STD1	0.50	0.00050	0.0103	7.1		
PG5002801	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0011	0.00002	0.000037	STD2	1.00	0.00100	0.0211	1.2 *		
PG5005701	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0010	0.00001	0.000028	STD3	2.00	0.00200	0.0426	1.5		
PG5005702	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0007	0.00000	-0.000002	STD4	5.00	0.00500	0.1057	1.8		
PG5005801	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0158	0.00073	0.001463	STD5	10.00	0.01000	0.2060	0.5		
PG5006101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.000018	STD6						
PG5006102	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0008	0.00000	0.000008	標準溶液= 0.10000 mg						
PG5008301	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0011	0.00002	0.000037	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.000018	相關係數 r= 0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 0.0007158) / 20.6273193				
990427-IIG-I	2.00	100.00		0.0416		0.00198		0.00200	-0.9		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認				
PG5002501	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00001	0.00002	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0415	0.00198	0.00200	-1.1
990506-IIG-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0526	0.00252	0.00503	0.00500	100.6					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%	
	PG5002501	體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg			
		50.00	0.00002	2.00	0.1000	50.00	100	0.0422	0.00402	0.0009	0.2000	0.2002	100.1	1.4	
							0.0428	0.00408	0.0009	0.2000	0.2031	101.6			

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 9

審核: 1109107

附錄 III.4-167 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (鉍)

分析日期: 2010/5/10

分析項目：Zn (鉍)											分析日期：2010/5/10			
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度		標準檢量線						
				mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5006101	100.00	1.0	968	0.0185		0.01848								
PG5002601	100.00	1.0	32	0.0013		0.00126		STD0	0.00	0.0000	58	<±10%		
PG5002701	100.00	1.0	33	0.0013		0.00128		STD1	0.20	0.0200	1054	-0.4		
PG5006102	100.00	1.0	2067	0.0387		0.03871		STD2	0.50	0.0500	2680	0.0		
PG5006601	100.00	1.0	25	0.0011		0.00115		STD3	1.00	0.1000	5341	1.1		
PG5006702	100.00	1.0	35504	0.6538		0.65385		STD4	3.00	0.3000	16232	0.2		
PG5006703	100.00	1.0	1132	0.0215		0.02150		STD5	5.00	0.5000	27044	0.4		
PG5006704	100.00	1.0	1052	0.0200		0.02003		STD6	7.00	0.7000	38107	-0.2		
PG5006705	100.00	1.0	941	0.0180		0.01799		標準溶液= 10.0000 mg						
PG5008201	100.00	1.0	30	0.0012		0.00123		定量體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	26	0.0012		0.00117		相關係數 r= 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (36.9999)) / 54356.6834						
990422-8E	1.00	100.00	5791	0.1072		0.1000	7.2	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG5006101	100.00	1.0	690	0.0134		0.0134	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	查核確證濃度(mg/L)	回收率%	1.00	5498	0.1018	0.100	1.8	
990507-8E.QC	100.00	1.0	5983	0.1108		0.1108	0.1000	110.8						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG5006101	100.00	0.0185	1.00	10.0000	100.00	6161	0.1140	1.00	1.8482	10.0000	95.5	3.2	
						5967	0.1105	1.00	1.8482	10.0000	92.0			

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 44

審核:

附錄 III.4-168 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (鉍)

分析日期: 2010/5/10

分析項目: Zn (鋅)												分析日期: 2010/5/10	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG5006701	100.00	1.0	463	0.0092		0.00921		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比	
PG5008301	100.00	1.0	1486	0.0280		0.02802		STD0	0.00	0.0000	58	<±10%	
PG5008302	100.00	1.0	2303	0.0430		0.04305		STD1	0.20	0.0200	1054	-0.4	
PG5009001	100.00	10.0	10007	0.1848		1.84772		STD2	0.50	0.0500	2680	0.0	
PG5009002	100.00	1.0	15659	0.2888		0.28876		STD3	1.00	0.1000	5341	1.1	
PG5009003	100.00	1.0	14562	0.2686		0.26858		STD4	3.00	0.3000	16232	0.2	
PG5009401	100.00	1.0	33	0.0013		0.00130		STD5	5.00	0.5000	27044	0.4	
PG5010001	100.00	1.0	38	0.0014		0.00138		STD6	7.00	0.7000	38107	-0.2	
PG5010101	100.00	1.0	32	0.0013		0.00126		標準溶液= 10.0000 mg.					
PG5010401	100.00	1.0	1918	0.0176		0.01757		定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	26	0.0012		0.00115		相關係數 r = 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (36.9999)) / 54356.6834					
990422-8E	1.00	100.00	5798	0.1073		0.1000	7.3	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG5006701	100.00	1.0	389	0.0078		0.0078	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	查核確證濃度(mg/L)	回收率%	1.00	5498	0.10183	0.100	1.8
990507-8E.QC	100.00	1.0	5439	0.1007		0.1007	0.1000	100.7					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		定量體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
	PG5006701	100.00	0.0092	1.00	10.0000	100.00	6411	0.1186	1.0	0.9206	10.0000	109.4	4.3
							6138	0.1136	1.0	0.9206	10.0000	104.4	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 41

審核:

附錄Ⅲ.4-169 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (鋅)

分析日期: 2010/5/10

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG5013401	100.00	1.0	703	0.0136		0.01361		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比註	
PG5010402	100.00	1.0	1221	0.0231		0.02314		STD0	0.00	0.0000	58	<±10%	
PG5015001	100.00	1.0	777	0.0150		0.01498		STD1	0.20	0.0200	1054	-0.4	
PG5015002	100.00	1.0	606	0.0118		0.01183		STD2	0.50	0.0500	2680	0.0	
PG5015003	100.00	1.0	1126	0.0214		0.02139		STD3	1.00	0.1000	5341	1.1	
PG5015701	100.00	1.0	940	0.0180		0.01798		STD4	3.00	0.3000	16232	0.2	
PG5015702	100.00	1.0	664	0.0129		0.01289		STD5	5.00	0.5000	27044	0.4	
PG5015703	100.00	1.0	1287	0.0244		0.02435		STD6	7.00	0.7000	38107	-0.2	
								標準溶液= 10.0000 mg					
								定置體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	31	0.0012		0.00125		相關係數 r= 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (36.9999)) / 54356.6834					
990422-8E	1.00	100.00	5594	0.1036		0.1000	3.6	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG5013401	100.00	1.0	711	0.0138		0.0138	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	1.00	5498	0.10183	0.100	1.8
990507-8E.QC	100.00	1.0	5414	0.1003		0.1003	0.1000	100.3					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量 (μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
	PG5013401	100.00	0.0136	1.00	10.0000	100.00	6385	0.1181	1.0	1.3609	10.0000	104.5	0.1
							6389	0.1182	1.0	1.3609	10.0000	104.6	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 46

審核: 8/13

附錄Ⅲ.4-170 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/5/10

分析日期: 2010/5/10													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG5006101	100.00	1.0	18	0.0023		0.00229		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG5002601	100.00	1.0	28	0.0040		0.00401		STD0	0.00	0.0000	15	<±10%	
PG5002701	100.00	1.0	17	0.0022		0.00219		STD1	0.20	0.0200	125	-2.4	
PG5006102	100.00	1.0	28	0.0040		0.00397		STD2	0.50	0.0500	290	3.2	
PG5006601	100.00	1.0	23	0.0032		0.00317		STD3	1.00	0.1000	595	0.2	
PG5006702	100.00	1.0	99	0.0160		0.01603		STD4	3.00	0.3000	1775	0.2	
PG5006703	100.00	1.0	37	0.0056		0.00563		STD5	5.00	0.5000	2953	0.3	
PG5006704	100.00	1.0	26	0.0037		0.00368		STD6	7.00	0.7000	4152	-0.2	
PG5006705	100.00	1.0	325	0.0542		0.05422		標準溶液= 10.0000 mg					
PG5008201	100.00	1.0	19	0.0025		0.00247		定置體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	14	0.0016		0.00161		相關係數 r= 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 4.0795) / 5914.5107					
990422-8E	1.00	100.00	623	0.1046		0.1000	4.6	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG5006101	100.00	1.0	21	0.0029		0.0029	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	1.00	607	0.1020	0.100	2.0
990507-8E.QC	100.00	1.0	641	0.1077		0.1077	0.1000	107.7					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量 (μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
	PG5006101	100.00	0.0023	1.00	10.0000	100.00	629	0.1056	1.0	0.2295	10.0000	103.3	1.6
							619	0.1039	1.0	0.2295	10.0000	101.7	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 45

審核: 8/11

附錄 III.4-171 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/5/10

分析項目: Pb (鉛)											分析日期: 2010/5/10		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
					標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註				
PG5006701	100.00	1.0	45	0.0070	0.00697		STD0	0.00	0.0000	15	<±10%		
PG5008301	100.00	1.0	27	0.0039	0.00394		STD1	0.20	0.0200	125	-2.4		
PG5008302	100.00	1.0	21	0.0028	0.00280		STD2	0.50	0.0500	290	3.2		
PG5009001	100.00	1.0	1808	0.3050	0.30503		STD3	1.00	0.1000	595	0.2		
PG5009002	100.00	1.0	738	0.1240	0.12402		STD4	3.00	0.3000	1775	0.2		
PG5009003	100.00	1.0	678	0.1139	0.11392		STD5	5.00	0.5000	2953	0.3		
PG5009401	100.00	1.0	16	0.0021	0.00208		STD6	7.00	0.7000	4152	-0.2		
PG5010001	100.00	1.0	20	0.0026	0.00262		標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r = 1.0000 相當濃度 X = (Y - 4.0795) / 5914.5107 註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
PG5010101	100.00	1.0	17	0.0021	0.00211								
PG5010401	100.00	1.0	24	0.0034	0.00337								
方法空白	100.00	1.0	21	0.0028	0.00279								
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	檢量線確認 取量(mL) 訊號強度 相當濃度(mg/L) 確證濃度(mg/L) 相對誤差值±10%						
990422-8E	1.00	100.00	634	0.1064	0.1000	6.4							
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%							
PG5006701	100.00	1.0	48	0.0075	0.0075	*							
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%						
990507-8E.QC	100.00	1.0	595	0.0998	0.0998	0.1000	99.8						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG5006701	100.00		0.0070	1.00	10.0000	100.00	651	0.1093	1.0	0.6967	10.0000	102.4
							617	0.1037	1.0	0.6967	10.0000	96.7	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 44

審核: 

附錄 III.4-172 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/5/10

分析項目：Pb (鉛)											分析日期： 2010/5/10		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG5013401	100.00	1.0	42	0.0064		0.00638		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG5010402	100.00	1.0	16	0.0020		0.00200		STD0	0.00	0.0000	15	<±10%	
PG5015001	100.00	1.0	24	0.0033		0.00330		STD1	0.20	0.0200	125	-2.4	
PG5015002	100.00	1.0	18	0.0023		0.00227		STD2	0.50	0.0500	290	3.2	
PG5015003	100.00	1.0	16	0.0021		0.00208		STD3	1.00	0.1000	595	0.2	
PG5015701	100.00	1.0	24	0.0034		0.00344		STD4	3.00	0.3000	1775	0.2	
PG5015702	100.00	1.0	28	0.0040		0.00396		STD5	5.00	0.5000	2953	0.3	
PG5015703	100.00	1.0	52	0.0080		0.00802		STD6	7.00	0.7000	4152	-0.2	
								標準溶液= 10.0000 mg					
								定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	23	0.0032		0.00321		相關係數 r = 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 4.0795) / 5914.5107					
990422-8E	1.00	100.00	611	0.1026		0.1000	2.6	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG5013401	100.00	1.0	37	0.0055		0.0055	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	1.00	607	0.10197	0.100	2.0
990507-8E.QC	100.00	1.0	550	0.0923		0.0923	0.1000	92.3					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量 (μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG5013401	100.00	0.0064	1.00	10.0000	100.00	555	0.0932	1.0	0.6383	10.0000	86.8	1.5
						563	0.0946	1.0	0.6383	10.0000	88.2		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 43

審核: 

附錄 III.4-173 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/5/10

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG5006101	100.00	1.0	35	0.0040	0.00402		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5002601	100.00	1.0	11	0.0021	0.00214		STD0	0.00	0.0000	10	<±10%		
PG5002701	100.00	1.0	22	0.0030	0.00297		STD1	0.20	0.0200	249	-5.4		
PG5006102	100.00	1.0	34	0.0039	0.00394		STD2	0.30	0.0500	616	-0.7		
PG5006601	100.00	1.0	12	0.0022	0.00223		STD3	1.00	0.1000	1227	1.0		
PG5006702	100.00	1.0	454	0.0374	0.03743		STD4	3.00	0.3000	3714	0.9		
PG5006703	100.00	1.0	40	0.0044	0.00441		STD5	5.00	0.5000	6217	0.7		
PG5006704	100.00	1.0	275	0.0232	0.02316		STD6	7.00	0.7000	8817	-0.5		
PG5006705	100.00	1.0	18	0.0027	0.00266		標準溶液= 10.0000 mg						
PG5008201	100.00	1.0	5	0.0016	0.00164		定置體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	17	0.0026	0.00260		相關係數 r = 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (15.6700)) / 12551.0365						
990422-8E	1.00	100.00	1292	0.1042	0.1000	4.2	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG5006101	100.00	1.0	31	0.0037	0.0037	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核確證濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1244	0.1004	0.100	0.4	
990507-8E.QC	100.00	1.0	1328	0.1072	0.1072	0.1000	107.2						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG5006101	100.00	0.0040	100	10.0000	100.00	1332	0.1074	1.0	0.4020	10.0000	103.4	1.5
						1312	0.1058	1.0	0.4020	10.0000	101.8		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 48

審核: 1

附錄 III.4-174 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/5/10

分析編號		水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線				
PG5006701		100.00	1.0	17	0.0026		0.00258		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比
PG5008301		100.00	1.0	34	0.0040		0.00395		STD0	0.00	0.0000	10	<±10%
PG5008302		100.00	1.0	24	0.0032		0.00317		STD1	0.20	0.0200	249	-5.4
PG5009001		100.00	1.0	687	0.0560		0.05599		STD2	0.50	0.0500	616	-0.7
PG5009002		100.00	1.0	416	0.0344		0.03438		STD3	1.00	0.1000	1227	1.0
PG5009003		100.00	1.0	379	0.0315		0.03145		STD4	3.00	0.3000	3714	0.9
PG5009401		100.00	1.0	18	0.0027		0.00269		STD5	5.00	0.5000	6217	0.7
PG5010001		100.00	1.0	6	0.0017		0.00169		STD6	7.00	0.7000	8817	-0.5
PG5010101		100.00	1.0	14	0.0024		0.00238		標準溶液= 10.0000 mg				
PG5010401		100.00	1.0	17	0.0026		0.00262		定置體積= 100.00 mL				
方法空白		100.00	1.0	7	0.0018		0.00181		相關係數 r = 1.0000				
檢量線查核		取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- (15.6700)) / 12551.0365				
990422-8E		1.00	100.00	1306	0.1053	0.1000	5.3		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。				
重複分析編號		水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認				
PG5006701		100.00	1.0	26	0.0033	0.0033	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號		體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1244	0.10036	0.100	0.4
990507-8E.QC		100.00	1.0	1226	0.0990	0.0990	0.1000	99.0					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG5006701	100.00	0.0026	1.00	10.0000	100.00	1268	0.1022	1.0	0.2575	10.0000	99.7	4.9
						1206	0.0973	1.0	0.2575	10.0000	94.8		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 49

審核: 12

附錄Ⅲ.4-175 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/5/10

分析項目：N1 (藥)											分析日期：2010/5/10		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG5013401	100.00	1.0	42	0.0046		0.00456		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG5010402	100.00	1.0	62	0.0062		0.00621		STD0	0.00	0.0000	10	<±10%	
PG5015001	100.00	1.0	12	0.0022		0.00221		STD1	0.20	0.0200	249	-5.4	
PG5015002	100.00	1.0	15	0.0024		0.00241		STD2	0.50	0.0500	616	-0.7	
PG5015003	100.00	1.0	43	0.0047		0.00470		STD3	1.00	0.1000	1227	1.0	
PG5015701	100.00	1.0	36	0.0041		0.00409		STD4	3.00	0.3000	3714	0.9	
PG5015702	100.00	1.0	21	0.0029		0.00290		STD5	5.00	0.5000	6217	0.7	
PG5015703	100.00	1.0	103	0.0094		0.00942		STD6	7.00	0.7000	8817	-0.5	
								標準溶液= 10.0000 mg					
								定置體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	16	0.0025		0.00251		相關係數 r= 1.0000					
檢量線重複	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	理論濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- (15.6700)) / 12551.0365					
990422-8E	1.00	100.00	1263	0.1019	0.1000	1.9		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認					
PG5013401	100.00	1.0	31	0.0037	0.0037	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	理論濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
重複樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複配製濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1244	0.10036	0.100	0.4	
990507-8E_QC	100.00	1.0	147	0.0927	0.0927	0.1000	92.7						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG5013401	100.00	0.0046	1.00	10.0000	100.00	1169	0.0944	1.0	0.4564	10.0000	89.9	0.6
							1176	0.0950	1.0	0.4564	10.0000	90.4	

附錄Ⅲ.4-177 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Mn (錳)

分析日期: 2010/5/10

分析項目：Mn (藍)											分析日期：2010/5/10			
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
								標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比%		
PG5006701	100.00	1.0	645	0.0031		0.00310		STD0	0.00	0.0000	20	<±10%		
PG5010402	100.00	1.0	53164	0.1264		0.12644		STD1	0.20	0.0200	8045	-2.4		
PG5013401	100.00	1.0	1254	0.0045		0.00453		STD2	0.50	0.0500	20602	0.1		
PG5013601	100.00	1.0	45345	0.1081		0.10807		STD3	1.00	0.1000	41556	0.8		
PG5015001	100.00	1.0	66619	0.1580		0.15804		STD4	3.00	0.3000	126631	0.3		
PG5015002	100.00	1.0	142411	0.3360		0.33603		STD5	5.00	0.5000	211088	0.5		
PG5015003	100.00	20.0	89891	0.2127		4.25377		STD6	7.00	0.7000	298443	-0.4		
PG5015701	100.00	1.0	1589	0.0053		0.00531		標準溶液= 10.0000 mg						
PG5015702	100.00	1.0	67616	0.1604		0.16038		定量體積= 100.00 mL						
PG5015703	100.00	1.0	9179	0.0231		0.02314		相關係數 r= 1.0000						
方法空白	100.00	1.0	27	0.0016		0.00165		相當濃度 X= (Y- (674.3914)) / 425811.1038						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。						
990422-8E	1.00	100.00	43660	0.1041	0.1000	4.1								
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認						
PG5006701	100.00	1.0	688	0.0032	0.0032	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	1.00	42258	0.10082	0.100	0.8		
990507-8E.QC	100.00	1.0	41765	0.0997	0.0997	0.1000	99.7							
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值			
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%	%			
	PG5006701	100.00	0.0031	1.00	10.0000	100.00	45376	0.1081	1.0	0.3097	10.0000	105.0	4.7	
							43277	0.1032	1.0	0.3097	10.0000	100.1		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 49

審核: 

附錄Ⅲ.4-178 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/5/10

分析項目: Fe (鐵)											分析日期: 2010/5/10			
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度		標準檢量線						
				mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比±		
PG5006101	100.00	1.0	3446		0.1030		0.10295	STD0	0.00	0.0000	24	<±10%		
PG5002701	100.00	1.0	26		-0.0024		-0.00243	STD1	0.10	0.1000	3482	-4.0		
PG5006102	100.00	1.0	3679		0.1101		0.11010	STD2	0.30	0.3000	9825	0.2		
PG5006702	100.00	200.0	80904		2.4897		497.94280	STD3	0.50	0.5000	16250	0.5		
PG5006703	100.00	1.0	6486		0.1966		0.19663	STD4	1.00	1.0000	32754	-0.6		
PG5006704	100.00	1.0	7218		0.2192		0.21918	STD5	3.00	3.0000	97177	0.3		
PG5006705	100.00	1.0	4953		0.1494		0.14937	STD6	5.00	5.0000	162509	-0.1		
PG5008301	100.00	1.0	1837		0.0534		0.05336	標準溶液= 100.0000 mg						
PG5008302	100.00	1.0	13412		0.4100		0.41004	定量體積= 100.00 mL						
PG5009601	100.00	1.0	4613		0.1389		0.13889	相關係數 r= 1.0000						
方法空白	100.00	1.0	11		-0.0029		-0.00290							
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 105.3207) / 32452.7952						
990422-8E	0.50	100.00	16787	0.5140	0.5000	2.8		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認						
PG5006101	100.00	1.0	3391	0.1012	0.1012	1.7		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	0.50	16472	0.5043	0.500	0.9		
990507-8E.QC	100.00	1.0	27427		0.8419	0.8419	0.8000	105.2						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG5006101	100.00	0.1030	1.00	100.0000	100.00	36123	1.1098	1.0	10.2955	100.0000	100.7		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 53

審核: 

附錄 III.4-179 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/5/10

分析報告： (密)													分析日期： 2010/5/10	
分析編號		水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
。									標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比	
PG5006701		100.00	1.0	1117	0.0312		0.03118		STD0	0.00	0.0000	24	<±10%	
PG5010401		100.00	1.0	5168	0.1560		0.15599		STD1	0.10	0.1000	3482	-4.0	
PG5010402		100.00	1.0	5028	0.1517		0.15168		STD2	0.30	0.3000	9825	0.2	
PG5013601		100.00	1.0	9422	0.2871		0.28708		STD3	0.50	0.5000	16250	0.5	
PG5015001		100.00	1.0	29691	0.9116		0.91164		STD4	1.00	1.0000	32754	-0.6	
PG5015002		100.00	1.0	32854	1.0091		1.00911		STD5	3.00	3.0000	97177	0.3	
PG5015003		100.00	1.0	76332	2.3489		2.34886		STD6	5.00	5.0000	162509	-0.1	
PG5015701		100.00	1.0	4704	0.1417		0.14169		標準溶液= 100.0000 mg 定置體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000					
PG5015702		100.00	1.0	13712	0.4193		0.41927							
PG5015703		100.00	1.0	8632	0.2627		0.26275		相當濃度 X= (Y- 105.3207) / 32452.7952					
方法空白		100.00	1.0	14	-0.0028		-0.00280		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
檢量線查核		取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		檢量線確認				
990422-8E		0.50	100.00	16928	0.5184		0.5000	3.7						
重複分析編號		水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%						
PG5006701		100.00	1.0	3132	0.0933		0.0933	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號		體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	0.50	16472	0.50433	0.500	0.9
990507-8E.QC		100.00	1.0	25268	0.7754		0.7754	0.8000	96.9					
添加標準品 分析		分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
			體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
		PG5006701	100.00	0.0312	1.00	100.0000	100.00	32775	1.0067	1.0	3.1177	100.0000	97.6	5.0
								31172	0.9573	1.0	3.1177	100.0000	92.6	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 52

審核: [Signature]

附錄 III.4-180 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/5/10

分析編號		水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線				
✓	PG5006101	100.00	1.0	719	0.0068		0.00680		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
	PG5002601	100.00	1.0	286	0.0021		0.00213		STD0	0.00	0.0000	240	<±10%
	PG5002701	100.00	1.0	248	0.0017		0.00172		STD1	0.20	0.0200	2006	-3.2
✓	PG5006102	100.00	1.0	771	0.0074		0.00736		STD2	0.50	0.0500	4731	0.1
	PG5006601	100.00	1.0	249	0.0017		0.00174		STD3	1.00	0.1000	9325	0.6
	PG5006702	100.00	1.0	185	0.0010		0.00105		STD4	3.00	0.3000	27857	0.4
	PG5006703	100.00	1.0	824	0.0079		0.00793		STD5	5.00	0.5000	46202	0.7
	PG5006704	100.00	1.0	1688	0.0172		0.01722		STD6	7.00	0.7000	65434	-0.5
	PG5006705	100.00	1.0	661	0.0062		0.00617		標準溶液= 10.0000 mg 定置體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000				
	PG5008201	100.00	1.0	250	0.0018		0.00175						
	方法空白	100.00	1.0	261	0.0019		0.00186		相當濃度 X= (Y- 87.6835) / 92922.2990				
檢量線查核		取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 87.6835) / 92922.2990				
990422-8E		1.00	100.00	9496	0.1012	0.1000	1.2		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。				
重複分析編號		水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認				
PG5006101		100.00	1.0	759	0.0072	0.0072	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號		體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	1.00	9399	0.1002	0.100	0.2
990507-8E.QC		100.00	1.0	10032	0.1070	0.1070	0.1000	107.0	添加標準品				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG5006101	100.00	0.0068	1.00	10.0000	100.00	10476	0.1118	1.0	0.6796	10.0000	105.0	3.0
							10172	0.1085	1.0	0.6796	10.0000	101.7	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 56

審核: [Signature]

附錄 III.4-181 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/5/10

分析報告 (鋼)													分析日期: 2010/5/10	
分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度		標準檢量線						
	mL				mg/L	mg/L	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註			
PG5006701	100.00	1.0	820	0.0079		0.00788		STD0	0.00	0.0000	240	<±10%		
PG5008301	100.00	1.0	433	0.0037		0.00372		STD1	0.20	0.0200	2006	-3.2		
PG5008302	100.00	1.0	427	0.0036		0.00365		STD2	0.50	0.0500	4731	0.1		
PG5009001	100.00	1.0	16214	0.1736		0.17355		STD3	1.00	0.1000	9325	0.6		
PG5009002	100.00	1.0	2887	0.0301		0.03012		STD4	3.00	0.3000	27857	0.4		
PG5009003	100.00	1.0	1224	0.0122		0.01223		STD5	5.00	0.5000	46202	0.7		
PG5009401	100.00	1.0	240	0.0016		0.00164		STD6	7.00	0.7000	65434	-0.5		
PG5010001	100.00	1.0	242	0.0017		0.00166		標準溶液= 10.0000 mg 定置體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000 相當濃度 X= (Y- 87.6835) / 92922.2990 註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
PG5010101	100.00	1.0	234	0.0016		0.00158								
PG5010401	100.00	1.0	374	0.0031		0.00308								
方法空白	100.00	1.0	246	0.0017		0.00171								
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 87.6835) / 92922.2990 註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
990422-8E	1.00	100.00	9598	0.1024		0.1000	2.4							
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認					
PG5006701	100.00	1.0	861	0.0083		0.0083	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	1.00	9399	0.10021	0.100	0.2	
990507-8E, QC	100.00	1.0	9104	0.0970		0.0970	0.1000	97.0						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG5006701	100.00	0.0079	1.00	10.0000	100.00	11142	0.1190	1.0	0.7884	10.0000	111.1	4.5	
						10654	0.1137	1.0	0.7884	10.0000	105.8			

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 55

審核:

附錄 III.4-182 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/5/10

分析項目：Cu (銅)														分析日期：2010/5/10		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線								
PG5013401	100.00	1.0	1637	0.0167		0.01667		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註				
PG5010402	100.00	1.0	362	0.0029		0.00295		STD0	0.00	0.0000	240	<±10%				
PG5015001	100.00	1.0	349	0.0028		0.00281		STD1	0.20	0.0200	2006	-3.2				
PG5015002	100.00	1.0	649	0.0060		0.00605		STD2	0.50	0.0500	4731	0.1				
PG5015003	100.00	1.0	384	0.0032		0.00319		STD3	1.00	0.1000	9325	0.6				
PG5015701	100.00	1.0	425	0.0036		0.00363		STD4	3.00	0.3000	27857	0.4				
PG5015702	100.00	1.0	371	0.0030		0.00305		STD5	5.00	0.5000	46202	0.7				
PG5015703	100.00	1.0	449	0.0039		0.00389		STD6	7.00	0.7000	65434	-0.5				
								標準溶液=		10.0000 mg.						
								定置體積=		100.00 mL.						
								相關係數 r = 1.0000								
方法空白		100.00	1.0	228	0.0015		0.00152		相當濃度 X= (Y- 87.6835) / 92922.2990							
檢量線查核		取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 87.6835) / 92922.2990							
990422-8E		1.00	100.00	9495	0.1012		0.1000		1.2		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號		水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認							
PG5013401		100.00	1.0	1632	0.0166		0.0166		*							
查核樣品編號		體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核樣品濃度(mg/L)	回收率%	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%			
990507-8E, QC		100.00	1.0	9112	0.0971		0.0971		0.1000		97.1	1.00	9399	0.10021	0.100	0.2
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值			
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%			
	PG5013401	100.00	0.0167	1.00	10.0000	100.00	11078	0.1183	1.0	1.6672	10.0000	101.6	0.0			
							1081	0.1183	1.0	1.6672	10.0000	101.6				

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 56

審核:

附錄 III.4-183 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/5/10

分析項目: Cr (鉻)											分析日期: 2010/5/10		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG5013401	100.00	1.0	85	0.0062		0.00621		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG5010402	100.00	1.0	25	0.0024		0.00239		STD0	0.00	0.0000	18	<±10%	
PG5015001	100.00	1.0	25	0.0024		0.00238		STD1	0.20	0.0200	312	-3.3	
PG5015002	100.00	1.0	13	0.0017		0.00165		STD2	0.50	0.0500	772	0.1	
PG5015003	100.00	1.0	21	0.0022		0.00216		STD3	1.00	0.1000	1542	1.0	
PG5015701	100.00	1.0	23	0.0023		0.00228		STD4	3.00	0.3000	4677	0.5	
PG5015702	100.00	1.0	32	0.0029		0.00286		STD5	5.00	0.5000	7790	0.6	
PG5015703	100.00	1.0	40	0.0034		0.00338		STD6	7.00	0.7000	11029	-0.4	
								標準溶液= 10.0000 mg					
								定量體積= 100.00 mL					
								相關係數 r= 1.0000					
方法空白	100.00	1.0	12	0.0016		0.00161		相當濃度 X= (Y- (12.8815)) / 15706.9321					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- (12.8815)) / 15706.9321				
990422-8E	1.00	100.00	1572	0.1009		0.1000	0.9		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認				
PG5013401	100.00	1.0	83	0.0061		0.0061	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	至儀器濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1565	0.10049	0.100	0.5
990507-8E.QC	100.00	1.0	1499	0.0962		0.0962	0.1000	96.2					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		定量體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
	PG5013401	100.00	0.0062	1.00	10.0000	100.00	1617	0.1038	1.0	0.6210	10.0000	97.6	0.6
							1626	0.1044	1.0	0.6210	10.0000	98.2	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 57

審核: Pq713

附錄 III.4-184 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/5/10

分析項目：Cr (絡)						分析日期：2010/5/10						
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG5006701	100.00	1.0	31	0.0028	0.00282	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
PG5008301	100.00	1.0	23	0.0023	0.00231	STD0	0.00	0.0000	18	<±10%		
PG5008302	100.00	1.0	15	0.0018	0.00176	STD1	0.20	0.0200	312	-3.3		
PG5009001	100.00	1.0	338	0.0223	0.02232	STD2	0.50	0.0500	772	0.1		
PG5009002	100.00	1.0	306	0.0203	0.02028	STD3	1.00	0.1000	1542	1.0		
PG5009003	100.00	1.0	205	0.0138	0.01385	STD4	3.00	0.3000	4677	0.5		
PG5009401	100.00	1.0	8	0.0013	0.00134	STD5	5.00	0.5000	7790	0.6		
PG5010001	100.00	1.0	9	0.0014	0.00137	STD6	7.00	0.7000	11029	-0.4		
PG5010101	100.00	1.0	7	0.0013	0.00127	標準溶液= 10.0000 mg						
PG5010401	100.00	1.0	23	0.0023	0.00227	定量體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	17	0.0019	0.00192	相關係數 r= 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (12.8815)) / 15706.9321					
990422-8E	1.00	100.00	1613	0.1035	0.1000	3.5	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG5006701	100.00	1.0	32	0.0028	0.0028	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	至儀器濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1565	0.10049	0.100	0.5
990507-8E.QC	100.00	1.0	1544	0.0991	0.0991	0.1000	99.1					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG5006701	100.00	0.0028	1.00	10.0000	100.00	1716	0.1101	1.0	0.2818	10.0000	107.3
						1632	0.1047	1.0	0.2818	10.0000	101.9	5.0

註：舊金屬濃度(mg/L)換算成新金屬濃度(mg/L)

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 58

審核: Pq716

附錄Ⅲ.4-185 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/5/10

分析項目：Cr (鉻)												分析日期：2010/5/10	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度		標準檢量線						
					mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5006101	100.00	1.0	14	0.0017		0.00174							
PG5002601	100.00	1.0	14	0.0017		0.00168	STD0	0.00	0.0000		18	<±10%	
PG5002701	100.00	1.0	11	0.0015		0.00154	STD1	0.20	0.0200		312	-3.3	
PG5006102	100.00	1.0	34	0.0030		0.00296	STD2	0.50	0.0500		772	0.1	
PG5006601	100.00	1.0	8	0.0014		0.00136	STD3	1.00	0.1000		1542	1.0	
PG5006702	100.00	1.0	19	0.0020		0.00204	STD4	3.00	0.3000		4677	0.5	
PG5006703	100.00	1.0	37	0.0032		0.00318	STD5	5.00	0.5000		7790	0.6	
PG5006704	100.00	1.0	27	0.0025		0.00254	STD6	7.00	0.7000		11029	-0.4	
PG5006705	100.00	1.0	37	0.0031		0.00314	標準溶液= 10.0000 mg						
PG5008201	100.00	1.0	12	0.0016		0.00160	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	16	0.0019		0.00187	相關係數 r= 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確切濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (12.8815)) / 15706.9321						
990422-8E	1.00	100.00	1602	0.1028	0.1000	2.8	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG5006101	100.00	1.0	24	0.0024	0.0024	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確切濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核相對濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1565	0.1005	0.100 0.5		
990507-8E.QC	100.00	1.0	1661	0.1066	0.1066	0.1000	106.6						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG5006101	100.00		0.0017	1.00	10.0000	100.00	1700	0.1091	1.0	0.1743	10.0000	107.3
							1659	0.1065	1.0	0.1743	10.0000	104.7	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 59

審核: 

附錄Ⅲ.4-186 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/5/10

分析項目: Cd (銅)											分析日期: 2010/5/10			
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度		標準檢量線						
				mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5006701	100.00	1.0	24		0.0004		0.00041							
PG5008301	100.00	1.0	16		0.0003		0.00027	STD0	0.00	0.0000	23		<±10%	
PG5008302	100.00	1.0	25		0.0004		0.00043	STD1	0.50	0.0030	183		-5.8	
PG5009001	100.00	1.0	39		0.0104		0.01038	STD2	0.50	0.0050	282		1.9	
PG5009002	100.00	1.0	338		0.0059		0.00588	STD3	1.00	0.0100	566		1.6	
PG5009003	100.00	1.0	100		0.0087		0.00867	STD4	3.00	0.0300	1713		0.7	
PG5009401	100.00	1.0	23		0.0004		0.00040	STD5	5.00	0.0500	2856		0.7	
PG5010001	100.00	1.0	29		0.0005		0.00050	STD6	10.00	0.1000	5765		-0.2	
PG5010101	100.00	1.0	20		0.0003		0.00034	標準溶液= 1.0000 mg 定置體積= 100.00 mL 相關係數 r= 1.0000						
PG5010401	100.00	1.0	10		0.0002		0.00017							
方法空白	100.00	1.0	27		0.0005		0.00045	相當濃度 X= (Y- 0.4442) / 57498.9881						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。							
990422-8E	1.00	100.00	605	0.0105	0.0100	5.1	檢量線確認							
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%			
PG5006701	100.00	1.0	24	0.0004	0.0004	*	1.00	587	0.01021	0.010	2.1			
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	檢量線確認							
990507-8E.QC	100.00	1.0	585	0.0102	0.0102	101.7								
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值			
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%	%			
	PG5006701	100.00	0.0004	1.00	1.0000	100.00	615	0.0107	1.0	0.0412	1.0000	102.8	4.1	
							591	0.0103	1.0	0.0412	1.0000	98.5		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 1

審核: 

附錄 III.4-187 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/5/10

分析項目: 六六六 (ppb)												分析日期: 2010/5/10	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG5013401	100.00	1.0	25	0.0004		0.00042		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG5010402	100.00	1.0	24	0.0004		0.00042		STD0	0.00	0.0000	23	<±10%	
PG5015001	100.00	1.0	29	0.0005		0.00050		STD1	0.30	0.0030	183	-5.8	
PG5015002	100.00	1.0	20	0.0003		0.00033		STD2	0.50	0.0050	282	1.9	
PG5015003	100.00	1.0	33	0.0006		0.00057		STD3	1.00	0.0100	566	1.6	
PG5015701	100.00	1.0	27	0.0005		0.00046		STD4	3.00	0.0300	1713	0.7	
PG5015702	100.00	1.0	23	0.0004		0.00040		STD5	5.00	0.0500	2856	0.7	
PG5015703	100.00	1.0	39	0.0007		0.00068		STD6	10.00	0.1000	5765	-0.2	
								標準溶液= 1.0000 mg					
								定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	17	0.0003		0.00029		相關係數 r= 1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 0.4442) / 57498.9881					
990422-8E	1.00	100.00	590	0.0103		0.0100	2.6	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG5013401	100.00	1.0	21	0.0004		0.0004	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	差誤絕對濃度(mg/L)	回收率%	1.00	587	0.01021	0.010	2.1
990507-8E.QC	100.00	1.0	531	0.0092		0.0092	0.0100	92.2					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG5013401	100.00	0.0004	1.00	1.0000	100.00	606	0.0105	1.0	0.0421	1.0000	101.0	0.1
							605	0.0105	1.0	0.0421	1.0000	100.9	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 60

審核: [Signature]

附錄 III.4-188 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/5/10

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG5006101	100.00	1.0	17	0.0003	0.00029		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5002601	100.00	1.0	8	0.0001	0.00013		STD0	0.00	0.0000	23	<±10%		
PG5002701	100.00	1.0	13	0.0002	0.00021		STD1	0.30	0.0030	183	-5.8		
PG5006102	100.00	1.0	31	0.0005	0.00054		STD2	0.50	0.0050	282	1.9		
PG5006601	100.00	1.0	16	0.0003	0.00026		STD3	1.00	0.0100	566	1.6		
PG5006702	100.00	1.0	2186	0.0380	0.03801		STD4	3.00	0.0300	1713	0.7		
PG5006703	100.00	1.0	60	0.0010	0.00103		STD5	5.00	0.0500	2856	0.7		
PG5006704	100.00	1.0	26	0.0004	0.00044		STD6	10.00	0.1000	5765	-0.2		
PG5006705	100.00	1.0	21	0.0004	0.00036		標準溶液=	1.0000	mg				
PG5008201	100.00	1.0	11	0.0002	0.00019		定量體積=	100.00	mL				
方法空白	100.00	1.0	17	0.0003	0.00029		相關係數 r=	1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X=	(Y- 0.4442) /	57498.9881				
990422-8E	1.00	100.00	597	0.0104	0.0100	3.7	註：	濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG5006101	100.00	1.0	19	0.0003	0.0003	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	差誤絕對濃度(mg/L)	回收率%	1.00	587	0.0102	0.010 2.1		
990507-8E.QC	100.00	1.0	628	0.0109	0.0109	0.0100	109.2						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		定量體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
	PG5006101	100.00	0.0003	1.00	1.0000	100.00	608 591	0.0106 0.0103	1.0 1.0	0.0286 0.0286	1.0000 1.0000	102.9 99.8	2.9

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 1

審核: [Signature]

附錄 III.4-189 硫化物檢驗記錄表

檢驗方法: 甲稀藍/分光光度計法 NIEA W433.51A

分析日期: 5/13/2010

分析編號	水樣體積	稀釋倍數	吸光度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG5010401	100.00	1.0	0.007	0.005	0.005	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度
PG5010402	100.00	1.0	0.005	0.003	0.003	STD0	0.00	0.000	0.000	0.000
PG5015001	100.00	1.0	0.005	0.003	0.003	STD1	2.00	3.680	0.037	0.033
PG5015002	100.00	1.0	0.002	0.000	0.000	STD2	5.00	9.200	0.092	0.086
PG5015003	100.00	1.0	0.006	0.004	0.004	STD3	10.00	18.400	0.184	0.162
PG5015701	100.00	1.0	0.006	0.004	0.004	STD4	20.00	36.800	0.368	0.322
PG5015702	100.00	1.0	0.005	0.003	0.003	STD5	30.00	55.200	0.552	0.480
PG5015703	100.00	1.0	0.004	0.002	0.002	STD6				
PG5018301	100.00	1.0	0.002	0.000	0.000	儲備溶液= 920.000 mg/L 中間溶液= 9.200 mg/L				
方法空白	100.00	1.0	0.000	-0.003	-0.003	中間溶液取用量(mL)= 100.00 標準溶液定置體積(mL)= 500.00				
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	吸光度	相當濃度 (mg/L)	確證濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%	檢量線定置體積(mL)= 100.00	相關係數 r= 0.9999	檢量線分取體積(mL)= 7.50	
990513-W433	10.00	100.00	0.161	0.183	0.184	-0.6	相當濃度 X= (Y- 0.0023) / 0.8671			
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<20%	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。			
PG5018301	100.00	1.0	0.002	0.000	0.000	0.0	檢量線確認			
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	取量(mL)	定置體積(mL)	吸光度
990513-W433-QC	100.00	1.0	0.330	0.378	0.378	0.376	100.5	10.00	100.00	0.176
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積 mL	吸光度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%
	PG5018301	98.00	0.000	2.00	9.200	100.00	0.000	18.400	18.298	99.4
									18.874	102.6
										3.1

硫代硫酸鈉標定濃度= 0.0250 N

碘酸鉀(N)	碘酸鉀(mL)	滴定體積(mL)
0.025	20.00	20.00

碘標準溶液標定濃度= 0.0254 N

碘標準溶液(mL)	硫代硫酸鈉滴定體積(mL)
20.00	20.30

硫化物儲備溶液濃度= 920.000 mg/L

儲備溶液體積(mL)	碘標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液滴定體積(mL)
2.00	10.00	5.55

硫化物確認溶液濃度= 940.000 mg/L

確認溶液體積(mL)	碘標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液滴定體積(mL)
2.00	10.00	5.45

註: 硫化物濃度 (mg/L) = 檢量線求得硫化濃度 (mg/L) * 稀釋倍數, 檢量線及樣品取用體積均為 7.5 mL。

FORM-TESP-PW-433-01 發行日期: 98.05.01 版次: 5.0

頁次: 8

審核: 106231 178

附錄 III.4-190 硫化物檢驗記錄表

檢驗方法: 甲稀藍/分光光度計法 NIEA W433.51A

分析日期: 5/6/2010

分析編號	水樣體積	稀釋倍數	吸光度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG5006101	100.00	1.0	0.006	0.006	0.006	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度
PG5006102	100.00	1.0	0.003	0.003	0.003	STD0	0.00	0.000	0.000	0.000
PG5008301	100.00	1.0	0.006	0.006	0.006	STD1	2.00	3.660	0.037	0.032
PG5008302	100.00	1.0	0.006	0.006	0.006	STD2	5.00	9.150	0.092	0.082
						STD3	10.00	18.300	0.183	0.158
						STD4	20.00	36.600	0.366	0.317
						STD5	30.00	54.900	0.549	0.476
						STD6				
方法空白	100.00	1.0	0.000	-0.001	-0.001	儲備溶液= 915.000 mg/L 中間溶液= 9.150 mg/L				
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	吸光度	相當濃度 (mg/L)	確證濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%	中間溶液取用量(mL)= 100.00	標準溶液定置體積(mL)= 500.00	檢量線分取體積(mL)= 7.50	
990506-W433	10.00	100.00	0.161	0.185	0.183	1.2	相當濃度 X= (Y- 0.0007) / 0.8653			
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<20%	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。			
PG5006101	100.00	1.0	0.007	0.007	0.007	17.1	檢量線確認			
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	取量(mL)	定置體積(mL)	吸光度
990506-W433-QC	100.00	1.0	0.308	0.355	0.355	0.374	95.0	10.00	100.00	0.167
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積 mL	吸光度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%
	PG5006101	98.00	0.006	2.00	9.150	100.00	0.004	18.300	17.578	96.1
									17.462	95.4
										0.6

硫代硫酸鈉標定濃度= 0.0250 N

碘酸鉀(N)	碘酸鉀(mL)	滴定體積(mL)
0.025	20.00	20.00

碘標準溶液標定濃度= 0.0254 N

碘標準溶液(mL)	硫代硫酸鈉滴定體積(mL)
20.00	20.35

硫化物儲備溶液濃度= 915.000 mg/L

儲備溶液體積(mL)	碘標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液滴定體積(mL)
2.00	10.00	5.60

硫化物確認溶液濃度= 935.000 mg/L

確認溶液體積(mL)	碘標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液滴定體積(mL)
2.00	10.00	5.50

註: 硫化物濃度 (mg/L) = 檢量線求得硫化濃度 (mg/L) * 稀釋倍數, 檢量線及樣品取用體積均為 7.5 mL。

FORM-TESP-PW-433-01 發行日期: 98.05.01 版次: 5.0

頁次: 9

審核: 106231 179

附錄 III.4-191 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位：核能四廠發電工程 施工期間環境監測

使用/校正日期：99.6.2

採樣地點：*

使用人員：劉政宏

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法								
☑溫度計/pH計	WTW PH 330i	Tof	☑良好 □異常：	校正點				校正後確認 (pH=7.0)	斜率(mV/pH)	NIEA W217.51A W424.52A						
				pH	☑ pH=7	☑ pH=4	☑ pH=10				溫度	26.6	24.7	24.5	溫度	24.5
				編號	990516-09	990211-05	990426-03				編號	ESPC9902	分裝日期	990531	990531	990531
				分裝日期	990531	990531	990531				分裝日期	990531	990531	990531		
☑導電度計	WTW COND 3310	Tof	☑良好 □異常：	標準溶液 0.01N KCl溶液				電極常數(cm ⁻¹)	NIEA W203.51B							
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)			0.450~0.500						
				25.1	1414	編號：990421-04	1413	0.481								
				分裝日期：990531												
☐餘氯計			☐良好 ☐異常：	標準溶液確認				NIEA W408.51A								
				波長(nm)	添加試劑及種類/代號	HACH CAT NO. 26353-00	Lot No.									
						保存期限：	測定值與標準品濃度在±15%									
						標準品濃度：	測定值：									
						標準品濃度：	測定值：									
自來水管路-自由有效餘氯測定				第一次測值：	第二次測值：	誤差值：	是否符合±10% ☐是 ☐否									
※pH使用注意事項：																
1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope)，電極允收範圍如下：																
校正		允收範圍		電極狀況		校正		允收範圍		電極狀況						
零點偏移		-25mV~25mV	OK	斜率		-61~-56mV/pH	OK	斜率		-61~-56mV/pH	OK					
		-30mV~-25mV	尚可使用，應儘速更換電極			-50~-56mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極			-50~-56mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極					
		25mV~30mV	尚可使用，應儘速更換電極			-62~-61mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極			-62~-61mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極					
		>30mV<-30mV	電極校正無效			50mV/pH	電極校正無效			50mV/pH	電極校正無效					
2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。																

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.2 發行日期：99.06.01

審核人員：劉政宏 6/2

附錄 III.4-192 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法			
☑DO計			☑良好 □異常：	飽和溶氧確認				NIEA W455.50C			
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)		斜率		
☐ORP計			☑良好 □異常：	標準校正液 _____ mV				合格參考值±5%			
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)						
☑水位計	solinst	T03	☑良好 □異常：								
※DO使用注意事項：											
1.每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。											
2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。											
3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。											
斜率值		電極狀況									
0.7~1.25		OK									
0.6~0.7		電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極									
<0.6或>1.25		電極校正無效									
4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)											
T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56
5.電極檢查：											
☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。											
☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。											
☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。											
☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無損。											
☐是 ☐否-電極是否破損。											

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.2 發行日期：99.06.01

審核人員：劉政宏 6/2

附錄Ⅲ.4-193 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

使用/校正日期: 99.6.2

採樣地點: *

使用人員: 劉敏

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	檢驗方法	
☑溫度計/pH計	WTW PH 3210	T12	☐良好 ☐異常:	校正點				(pH=7.0)	6.6	-59.1	NIEA W217.51A W424.52A	
				pH	☑ pH=7	☑ pH=4	☑ pH=10					
				溫度	24.7	24.5	24.7					
				編號	990516-6-07	990511-6-05	990416-6-03					
分裝日期	99.05.31	99.05.31	99.05.31	分裝日期: 99.05.31	測值: 7.01	編號: 65909902						
☑導電度計	WTW CON 3210	T06	☐良好 ☐異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液				電極常數(cm ⁻¹)	0.450~0.500	NIEA W203.51B		
				溫度(°C)	24.6	儀器讀值(μmho/cm)	1411				標準溶液	編號: 990421-6-09
				分裝日期: 99.05.31	標準讀值(μmho/cm)	1413						
				標準溶液確認	HACH CAT NO. 26353-00 Lot No.							
☐餘氯計			☐良好 ☐異常:	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準溶液確認		NIEA W408.51A				
						保存期限:	測定值:					
						標準品濃度:	測定值:					
						標準品濃度:	測定值:					
自來水管路-自由有效餘氯測定				第一次測值:	第二次測值:	誤差值:	是否符合±10% ☐是 ☐否					

※pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope)，電極允收範圍如下：

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用，應儘速更換電極。		-50~-56mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極。
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			電極校正無效	

2. 確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 劉敏 6/2

附錄Ⅲ.4-194 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☑DO計			☐良好 ☐異常:	飽和溶氧確認					NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☑ORP計			☐良好 ☐異常:	標準校正液 mV					合格參考值±5%
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	Solinst	T02	☑良好 ☐異常:						

※DO使用注意事項:

- 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無損痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 劉敏 4/2

附錄III.4-195 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 本溪能四廠發電工程施工期間環境監測

使用/校正日期: 99.6.3

採樣地點: 本溪能四廠

使用人員: 劉麗君

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法			
☑溫度計/pH計	WTW PH 3210	T12	☑良好 □異常:	校正點				校正後確認 (pH=7.0)	平均偏差(mV)	標準(mV/pH)	
				pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10				溫度: 26.1
				溫度	26.5	26.7	26.4				
				編號	990516-09	990211-05	990426-03				
分裝日期: 99.05.31				99.05.31	99.05.31	分裝日期: 99.05.31					
☑導電度計	WTW COND 3210	T06	☑良好 □異常:	標準溶液 0.01N KCl 溶液				電極常數(cm ⁻¹)	NIEA W203.51B		
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)			0.450~0.500	
				25.9	1416	編號: 990427-04	413				
				分裝日期: 99.05.31							
□餘氯計			□良好 □異常:	標準溶液確認				NIEA W408.51A			
				波長(nm)	添加試劑及種 類/代號	HACH CAT NO. 26353-00 Lot No.					
				保存期限:		測定值:					
				標準品濃度:		測定值:					

自來水管路-自由有效餘氯測定 第一次測值:

第二次測值:

誤差值:

是否符合±10% ☐是 ☐否

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope), 電極允許範圍如下:

校正	允許範圍	電極狀況	校正	允許範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用, 應儘速更換電極。		-50~-56mV/pH	尚可使用, 應儘速更換電極。
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			50mV/pH	
		電極校正無效			電極校正無效

2. 確認作業時, 需記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 朱柏霖

附錄III.4-196 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法	
☑DO計			☑良好 □異常:	飽和溶氧確認				NIEA W455.50C	
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)		斜率
□ORP計			☑良好 □異常:	標準校正液				合格參考值±5%	
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	Solinst	10007	☑良好 □異常:						

※DO使用注意事項:

1. 每日出發前, 需先進行飽和溶氧確認工作, 溶氧百分比允許範圍100±3%。

2. 量測時若為感潮河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。

3. 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完, 需更換電極填液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5. 電極檢查:

- ☐是 ☐否 電極內是否有氣泡。
☐是 ☐否 電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
☐是 ☐否 電極薄膜表面是否有氣泡。
☐是 ☐否 電極薄膜表面是否光滑且無損。
☐是 ☐否 電極是否破損。

不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 朱柏霖

附錄Ⅲ.4-197 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程 施工期間環境監測

使用/校正日期: 99.6.4

採樣地點: *

使用人員: 劉國華

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法				
☑溫度計/pH計	WTW PH 3210	T12	☑良好 □異常:	校正點				校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)		
				pH	☑pH=7	☐pH=4	☐pH=10				溫度: 24.1	
				溫度	24.3	24.3	24.1					
				編號	990516-6-05	990516-6-05	990516-6-05					測值: 7.01
				分裝日期	990531	990531	990531	分裝日期: 990531				
☑導電度計	WTW COND 3210	T06	☑良好 □異常:	標準溶液: 0.01N KCl溶液				電極常數(cm ⁻¹)	0.450-0.500	NIEA W217.51A W424.52A		
				溫度(°C)	24.5	儀器讀值 (μmho/cm)	1416				標準讀值 (μmho/cm)	1413
				編號: 990516-6-04							分裝日期: 990531	
				分裝日期: 990531								
☐餘氯計			☐良好 ☐異常:	標準溶液確認				NIEA W408.51A				
				波長(nm)	添加試劑及種 類/代號	HACH CAT NO: 26353-00 Lot No.						
				保存期限: 測定值: 標準品濃度: 測定值:								
				標準品濃度: 測定值:								
自來水管路-自由有效餘氯測定				第一次測值:	第二次測值:	誤差值:	是否符合±10% ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope), 電極允許範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV 25mV~30mV	尚可使用, 應儘速更換電極		-50~-56mV/pH -62~-61mV/pH	尚可使用, 應儘速更換電極
	>30mV<-30mV	電極校正無效		50mV/pH	電極校正無效

2. 確認作業時, 當記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02, 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 朱柏霖 6/4

附錄Ⅲ.4-198 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法	
☐DO計			☐良好 ☐異常:	飽和溶氧確認				NIEA W455.50C	
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)		
☐ORP計			☐良好 ☐異常:	標準校正液 mV				合格參考值±5%	
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	Solinst	T02	☑良好 ☐異常:						

※DO使用注意事項:

- 每日出發前, 需先進行飽和溶氧確認工作, 溶氧百分比允許範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完, 需要換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無損壞。

☐是 ☐否-電極是否破損。

附錄 III.4-199 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

採樣地點: 次

使用/校正日期: 99.6.5

使用人員: 陶國泰

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				校正後確認		檢驗方法							
☑ 溫度計/pH計	WTW pH 3210	T12	☑ 良好 □ 異常:	校正點				(pH=7.0)	-4	58.4	NIEA W217.51A W424.52A						
				pH	☑ pH=7	☑ pH=4	☑ pH=10					溫度	23.1	23.1	23.3	溫度	23.3
				編號	990516-6-9	990511-6-05	990416-6-0					編號	ESPC 9902	分裝日期	990531	990531	990531
				分裝日期	990531	990531	990531					分裝日期	990531	990531	990531		
☑ 導電度計	WTW Cond 3210	T06	☑ 良好 □ 異常:	標準溶液 0.01N KCl 溶液				電極常數 (cm ⁻¹)	0.450-0.500	NIEA W203.51B							
				溫度 (°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)				溫度	23.2	1469	編號: 990416-6-0	1413		
				編號	990531	990531	990531				分裝日期	990531	990531	990531			
				分裝日期	990531	990531	990531				分裝日期	990531	990531	990531			
☐ 餘氯計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準溶液確認				HACH CAT NO: 26353-00 Lot No.	測定值與標準品濃度在 ±15 %	NIEA W408.51A							
				波長 (nm)	添加試劑及種類/代號	標準品濃度:	測定值:				標準品濃度:	測定值:					
				標準品濃度:	測定值:	標準品濃度:	測定值:										
				標準品濃度:	測定值:	標準品濃度:	測定值:										

自來水管路-自由有效餘氯測定 第一次測值:

第二次測值:

誤差值:

是否符合 ±10% ☐ 是 ☐ 否

※ pH 使用注意事項:

1. pH 校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope), 電極允許範圍如下:

校正	允許範圍	電極狀況	校正	允許範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV ~ 25mV	OK	斜率	-61 ~ -56mV/pH	OK
	-30mV ~ -25mV	尚可使用, 應儘速更換電極		-50 ~ -56mV/pH	尚可使用, 應儘速更換電極
	25mV ~ 30mV	電極校正無效		-62 ~ -61mV/pH	電極校正無效
	>30mV < -30mV	電極校正無效		50mV/pH	電極校正無效

2. 確認作業時, 需記錄確認 buffer 液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之 pH buffer 理論值不可超出 ±0.05 之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 朱柏霖

附錄 III.4-200 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法
☐ DO 計			☐ 良好 ☐ 異常:	飽和溶氧確認				NIEA W455.50C
				溫度 (°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比 (%)	
☐ ORP 計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準校正液 mV				合格參考值 ±5%
				溫度 (°C)	儀器讀值 (mV)			
☑ 水位計	5011151	T02	☑ 良好 ☐ 異常:					

※ DO 使用注意事項:

- 每日出發前, 需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍 100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7 ~ 1.25	OK
0.56 ~ 0.7	電極液快用完, 需更換電極膜充液或清洗電極
<0.6 或 >1.25	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值 (mg/L)

T (°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

☐ 是 ☐ 否 電極內是否有氣泡。

☐ 是 ☐ 否 電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐ 是 ☐ 否 電極薄膜表面是否有氣泡。

☐ 是 ☐ 否 電極薄膜表面是否光滑且無損痕。

☐ 是 ☐ 否 電極是否破損。

附錄 III 4-201

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位：核能四廠發電工程施工程期間環境監測

使用/校正日期：99.6.5

採樣地點：*

使用人員：張柏青

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法			
☑溫度計/pH計	WTW pH 330i	T08	☑良好 □異常	校正點				校正後確認 (pH=7.0)	中點偏移(mV) -5	斜率(mV/pH) -58.9	
				pH	☑ pH=7	☑ pH=4	☑ pH=10				溫度：>3.3
				溫度	>3.2	>3.2	>3.3				
				編號	990816-09	990211-6-09	990406-6-09				
分裝日期	99.05.31	99.05.31	99.05.31	分裝日期：99.05.31	編號：C9C9902						
☑導電度計	WTW cond 330i	T04	☑良好 □異常	標準溶液 0.01N KCl溶液				電極常數(cm ⁻¹) 0.450-0.500	NIEA W217.51A W424.52A		
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)			1413	
				>3.3	1413	編號：990421-6-04					
				分裝日期：99.05.31	測值：7.0						
☐餘氯計			☑良好 □異常	標準溶液確認				NIEA W408.51A			
				波長(nm)	添加試劑及種 類/代號	HACH/CAT NO. 26353-00	Lot No.				
				保存期限	測定值	標準品濃度	測定值				
				標準品濃度	測定值	標準品濃度	測定值				

自來水管路-自由有效餘氯測定第一次測值：

第二次測值：

誤差值：

是否符合±10% ☐是 ☐否

※pH使用注意事項：

1. pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope)，電極允收範圍如下：

校正		電極狀況		校正		電極狀況	
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK		
	-30mV~-25mV	尚可使用，應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極		
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH			
	>30mV<-30mV			電極校正無效		50mV/pH	電極校正無效

2. 確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.2 發行日期：99.06.01

審核人員：張柏青

附錄 III 4-202

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法	
☐DO計			☐良好 ☐異常	飽和溶氧確認				斜率	NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)		
☐ORP計			☐良好 ☐異常	標準校正液				合格參考值±5%	
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)	mV			
☑水位計	Solinst	T03	☑良好 ☐異常						

※DO使用注意事項：

1. 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查：

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無翹痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

附錄 III.4-203

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

使用/校正日期: 99.6.6

採樣地點: *

使用人員: 朱柏龍

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法		
☑溫度計/pH計	WTW PH 330i	T08	☑良好 □異常:	校正點				校正後確認 (pH=7.0)	零點誤差(mV)	斜率(mV/pH)
				pH	☑ pH=7	☑ pH=4	☑ pH=10			
				溫度	22.1	22.1	22.2			
				編號	990518-6	990711-5	990406-02			
分裝日期	990531	990531	990531	測值: 6.99	-5	-58.5				
編號	990531	990531	990531	編號: 9904902						
☑導電度計	WTW COND 330i	T04	☑良好 □異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液				電極常數(cm ⁻¹)	NIEA W217.51A W424.52A	
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)			
				22.2	1408	編號: 990401-6-64	1413			
				分裝日期	990531	分裝日期	990531			
0.450-0.500	0.487	NIEA W203.51B								
☐餘氯計			☐良好 ☐異常:	標準溶液確認				NIEA W408.51A		
				波長(nm)	添加試劑及種 類/代號	HACH CAT NO. 26353-00	Lot No.			
						保存期限:	測定值:			
						標準品濃度:	測定值:			
自來水管路-自由有效餘氯測定				第一次測值:	第二次測值:	誤差值:	是否符合±10% ☐是 ☐否			

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope), 電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用, 應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用, 應儘速更換電極
	25mV~30mV	電極校正無效		-62~-61mV/pH	電極校正無效
	>30mV<-30mV			50mV/pH	

2. 確認作業時, 需記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 劉國智 6/6

附錄 III.4-204

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法
☐DO計			☐良好 ☐異常:	飽和溶氧確認				NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	
☐ORP計			☐良好 ☐異常:	標準校正液 mV				合格參考值±5%
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)			
☑水位計	Sol-455	T013	☑良好 ☐異常:					

※DO使用注意事項:

- 每日出發前, 需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完, 需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無損痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

附錄 III.4-205 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工期環境監測

使用/校正日期: 99.6.6

採樣地點: *

使用人員: 劉維智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法			
☒ 溫度計/pH計	WTW PH 3210	T12	☒ 良好 ☐ 異常:	校正點			校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV) -4	斜率(mV/pH) -59.1	NIEA W217.51A W424.52A	
				pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10				溫度: >2.3
				溫度	>2.1	>2.4	>2.3				測值: 7.01
				編號	990516-01	990711-01	990426-01				編號: E9C9902
				分裝日期	990531	990531	990531	分裝日期: 990531			
☒ 導電度計	WTW cond 320	T06	☒ 良好 ☐ 異常:	標準溶液 0.01N KCl 溶液				電極常數 (cm ⁻¹) 0.450~0.500	NIEA W203.51B		
				溫度 (°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)				
				>2.4	14.4	編號: 990021-6-04 分裝日期: 990531	14.4	0.488			
☐ 餘氯計			☐ 良好 ☐ 異常:	波長 (nm)		添加試劑及種類/代號		標準溶液確認		NIEA W408.51A	
								HACH CATNO. 26333-00	LogM6		
								保存期限:	測定值與標準品濃度在 ±15%		
								標準品濃度:	測定值:		
								標準品濃度:	測定值:		

自來水管路-自由有效餘氯測定 第一次測值:

第二次測值:

誤差值:

是否符合 ±10% ☐ 是 ☐ 否

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope), 電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用, 應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用, 應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			電極校正無效	

2. 確認作業時, 需記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 朱柏森

附錄 III.4-206 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表 (續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法
☐ DO計			☐ 良好 ☐ 異常:	飽和溶氧確認				NIEA W455.50C
				溫度 (°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比 (%)	
☐ ORP計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準校正液 mV				合格參考值 ±5%
				溫度 (°C)	儀器讀值 (mV)			
☒ 水質計	Solihyl	T012	☒ 良好 ☐ 異常:					

※DO使用注意事項:

1. 每日出發前, 需先進行飽和溶氧確認工作, 溶氧百分比允收範圍 100±3%。

2. 量測時若為感潮河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。

3. 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完, 需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5. 電極檢查:

- ☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。
☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。
☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無損痕。
☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

不同溫度之飽和溶氧值 (mg/L)

T (°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

附錄 III.4-207

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施作期間環境監測

使用/校正日期: 99.6.7

採樣地點: *

使用人員: 劉振豪

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				校正後確認		檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW PH 3210	T12	☑良好 □異常:	校正點				校正後確認 (pH=7.0)	斜率(mV/pH) -4	NIEA W217.51A W424.52A
				pH	☑pH=7	□pH=4	□pH=10			
				溫度	24.5	24.5	24.7			
				編號	990516-01	990216-05	990406-01			
分裝日期				99.06.01	99.06.01	99.06.01	分裝日期	99.06.01		
☑導電度計	WTW cond 3210	T06	☑良好 □異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液				電極常數(cm ⁻¹) 0.450~0.500	NIEA W203.51B	
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)			
				24.5	1416	編號: 990406-04 分裝日期: 99.06.01	1413			
				標準溶液確認						
□餘氯計			□良好 □異常:	波長(nm)	添加試劑及種 類/代號	標準溶液確認		NIEA W408.51A		
						HACH CAT NO. 26353-00	Lot No.			
						保存期限:	測定值:			
						標準品濃度:	測定值:			
自來水管路-自由有效餘氯測定 第一次測定:				第二次測定:		誤差值:		是否符合±10% ☐ 是 ☐ 否		

※pH使用注意事項:
1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope), 電極允許範圍如下:

校正	允許範圍	電極狀況	校正	允許範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用, 應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用, 應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV	電極校正無效		50mV/pH	電極校正無效

2. 確認作業時, 需記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 朱柏霖 6/5

附錄 III.4-208 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法
☑DO計			☑良好 □異常:	飽和溶氧確認				NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	
☑ORP計			☑良好 □異常:	標準校正液 mV				合格參考值±5%
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)			
☑水位計	Solinst	T02	☑良好 □異常:					

※DO使用注意事項:
1. 每日出發前, 需先進行飽和溶氧確認工作, 溶氧百分比允許範圍100±3%。
2. 量測時若為感潮河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值:

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完, 需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:
☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。
☐是 ☐否-電極隔膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
☐是 ☐否-電極隔膜表面是否有氣泡。
☐是 ☐否-電極隔膜表面是否光滑且無裂痕。
☐是 ☐否-電極是否被損。

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 朱柏霖 6/5

分析日期: 第0天: 2010/6/9
第5天: 2010/6/14

*樣品培養五天後，應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算，同時植種溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L，空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

審核: vlzky 16/4

分析日期: 第0天: 2010/6/7
第5天: 2010/6/12

※樣品培養五天後，應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算，同時植種溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L，空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

审核: vizley 6/4

附錄 III.4-211 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法: NIEA W510.54B

分析日期: 第0天: 2010/6/4
第5天: 2010/6/9

檢驗方法: NIEA W510.54B												第5天:	2010/6/9
樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD ₅ mg/L	平均值 mg/L	差異值%	
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)							
PG6006601	201.00	8.96	8.980	201.00	7.94	7.948	250.0	1.032	OK	0.485	0.485		
稀釋水空白	201.00	8.97	8.990	201.00	8.82	8.828	300.0	0.161					
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD ₅ mg/L	平均值 mg/L	重複分析差異值%	
PG6006601	201.00	8.96	8.980	201.00	7.94	7.948	250.0	1.032	OK	0.485	0.485	0.0	
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC濃度(mg/L)	配製濃度(mg/L)	整值 (0.05 mg/L)	QC回收率	QC重複分析差異值%	
990604-W510-QC	201.00	8.97	8.990	201.00	4.56	4.564	6.0	189.863	198.000	8.1	95.9	2.9	
	201.00	8.96	8.980	201.00	4.44	4.444		195.367		2.6	98.7		
植體控制	201.00	8.97	8.990	201.00	6.46	6.466	8.0	植體之比 f	0.20	植體溶氧的釋量(mg/L)		0.63	
	201.00	8.97	8.990	201.00	5.87	5.876	10.0					0.62	
	201.00	8.96	8.980	201.00	5.19	5.195	12.0					0.63	
硫代硫酸鈉	硫代硫酸鈉		硫代硫酸鈉		硫代硫酸鈉		溶氧DO(mg/L)=S*N*8000/V*300/(300-2) 植 種:BOD ₅ (mg/L)=(D1-D5)-(B1-B5)*f/P f=(稀釋後水樣中之面積體積)/(植體控制中之面積體積),實驗室植體體積為2.0 mL P=取量體積(mL)/水樣體積V(mL)						
標定	體積(mL)A	濃度 N	體積(mL)	平均值(mL)B	濃度 N								
0天	20.00	0.0250	20.00	19.99	0.0250								
			19.98										
5天	20.00	0.0250	20.03	20.02	0.0250								
			20.00										

*樣品培養五天後，應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋度計算，同時植體溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L，空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-S10-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 31

審核: Vicky 1/1

附錄 III.4-212 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法: NIEA W510.54B

分析日期: 第0天: 2010/6/4
第5天: 2010/6/9

檢驗方法: NIEA W510.54B											第5天:	2010/6/9
樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)						
PG6002701	201.00	8.96	8.980	201.00	2.07	2.072	250.0	6.908	OK	7.536	7.536	
	201.00	8.97	8.990	201.00	-	-	60.0	-	-	-	-	
PG6002702	201.00	8.97	8.990	201.00	7.55	7.557	250.0	1.433	OK	0.965	0.965	
PG6002703	201.00	8.96	8.980	201.00	8.09	8.098	250.0	0.882	OK	0.305	0.305	
PG6002704	201.00	8.96	8.980	201.00	-	-	250.0	-	-	-	17.885	
	201.00	8.97	8.990	201.00	4.78	4.785	60.0	4.205	OK	17.885		
PG6002901	201.00	8.96	8.980	201.00	8.04	8.048	250.0	0.932	OK	0.365	0.365	
PG6002902	201.00	8.96	8.980	201.00	7.92	7.928	250.0	1.052	OK	0.509	0.509	
	201.00	8.96	8.980	201.00	-	-	60.0	-	-	-	-	
PG6002903	201.00	8.97	8.990	201.00	7.84	7.847	250.0	1.142	OK	0.617	0.617	
PG6005101	201.00	8.96	8.980	201.00	7.59	7.597	250.0	1.383	OK	0.905	0.905	
	201.00	8.97	8.990	201.00	-	-	60.0	-	-	-	-	
PG6005102	201.00	8.95	8.970	201.00	7.99	7.998	250.0	0.972	OK	0.413	0.413	
苯甲酸	201.00	8.96	8.980	201.00	5.88	5.886	3.0	3.094	OK	246.598	245.256	1.1
	201.00	8.96	8.980	201.00	3.47	3.473	6.0	5.506	OK	243.914		
稀釋水空白	201.00	8.98	9.000	201.00	8.83	8.838	300.0	0.161	-	-	-	
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差異 值%
PG6002901	201.00	8.96	8.980	201.00	8.13	8.138	250.0	0.842	OK	0.257	0.311	
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC濃度(mg/L)	配製濃度(mg/L)	整值 (0.05 mg/L)	QC回收率	QC重複分析差異 值%
990604-W510-QC	201.00	8.96	8.980	201.00	4.38	4.384	6.0	198.370	198.000	-0.4	100.2	1.0
	201.00	8.96	8.980	201.00	4.42	4.424		196.368		L6	99.2	
	201.00	8.97	8.990	201.00	6.46	6.466	8.0					
植體控制	201.00	8.97	8.990	201.00	5.87	5.876	10.0	植體之比 r	0.20	植體溶氧消耗量(mg/L)	0.63	
	201.00	8.96	8.980	201.00	5.19	5.195	12.0				0.62	
硫代硫酸鈉	換數計算		硫代硫酸鈉		硫代硫酸鈉							
標定	體積(mL)A	濃度 N	體積(mL)	平均值(mL)B	濃度 N							
0天	20.00	0.0250	20.00	19.99	0.0250							
			19.98									
5天	20.00	0.0250	20.03	20.02	0.0250							
			20.00									
溶氧DO(mg/L)=S*N*8000/V*300/(300-2) 植 體-BOD ₅ (mg/L)=(D1-D5)-(B1-B5)*0/P P=(稀釋後水樣中之菌體體積)/(植體控制中之菌體體積), 實驗室植體體積為2.0 mL P=取量體積(mL)/水樣體積 V (mL)												

*樣品培養五天後，應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋度計算，同時植體溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L，空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-S10-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 30

審核: Vicky 1/1

附錄 III.4-213 生化需氧量檢驗記錄表
檢驗方法: NIEA W510.54B分析日期: 第0天: 2010/6/2
第5天: 2010/6/7

樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)						
PG6001501	201.00	8.95	8.970	201.00	7.73	7.737	250.0	1.232	OK	0.577	0.577	
PG6001502	201.00	8.96	8.980	201.00	7.72	7.727	250.0	1.252	OK	0.601	0.601	
PG6003501	201.00	8.96	8.980	201.00	7.57	7.577	250.0	1.403	OK	0.781	0.781	
PG6003502	201.00	8.97	8.990	201.00	6.99	6.997	250.0	1.993	OK	1.490	1.490	
稀釋水空白	201.00	8.98	9.000	201.00	8.83	8.838	300.0	0.161				
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差異值%
PG6003501	201.00	8.96	8.980	201.00	7.50	7.507	250.0	1.473	OK	0.865	0.823	10.2
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC濃度(mg/L)	配製濃度(mg/L)	差異 (0.05 mg/L)	QC回收率	QC重複分析差異值%
990602-W510-QC	201.00	8.97	8.990	201.00	4.20	4.204	6.0	201.707	198.000	-3.7	101.9	4.3
	201.00	8.96	8.980	201.00	4.36	4.364		193.198		4.8	97.6	
植體控制	201.00	8.98	9.000	201.00	6.04	6.046	8.0					0.74
	201.00	8.98	9.000	201.00	5.30	5.305	10.0					0.74
	201.00	8.98	9.000	201.00	4.37	4.374	12.0					0.77
硫代硫酸鈉	體積(mL)A	濃度 N	體積(mL)	平均值(mL)B	濃度 N	溶氧DO(mg/L)=S*N*8000/V*300/(300-2) 備註: BOD ₅ (mg/L)=((D1-D5)-(B1-B5))*f/P f=(稀釋後水樣中之菌體體積)/(植體控制中之菌體體積), 實驗室菌體體積為2.0 mL P=取量體積(mL)/水樣體積 V (mL)						
0天	20.00	0.0250	19.98	19.99	0.0250							
5天	20.00	0.0250	20.03	20.02	0.0250							

※樣品培養五天後, 應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算, 同時稀釋溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L, 空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 29

審核: 1/6

附錄 III.4-214 硫化物檢驗記錄表

檢驗方法: 甲烯藍/分光光度計法 NIEA W433.51A

檢驗員: T06342
驗算員: T06342

分析日期: 6/10/2010

檢驗方法:中烯藍/分光光度計法 NIEA W433.51A											分析日期: 6/10/2010			
分析編號	水樣體積	稀釋倍數	吸光度		相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線							
PG6009901	100.00	1.0	0.008		0.008	0.008	標 準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度	偏差百分比		
							STD0	0.00	0.000	0.000	0.000	<10%		
							STD1	2.00	3.840	0.038	0.034	2.0		
							STD2	5.00	9.600	0.096	0.088	-3.7		
							STD3	10.00	19.200	0.192	0.171	-1.4		
							STD4	20.00	38.400	0.384	0.329	2.1		
							STD5	30.00	57.600	0.576	0.507	-0.7		
							STD6							
							儲備溶液= 960.000 mg/L		中間溶液= 9.600 mg/L					
							中間溶液取用量(mL)= 100.00		標準溶液定置體積(mL)= 500.00					
							標準溶液= 1.920 mg/L		檢量線分取體積(mL)= 7.50					
							檢量線定置體積(mL)= 100.00		相關係數 r= 0.9998					
							相當濃度 X= (Y-		0.0012) /		0.8722)			
							註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。							
							檢量線確認							
方法空白	100.00	1.0	0.000		-0.001	-0.001								
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	吸光度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%							
990610-W433	10.00	100.00	0.162		0.184	0.192	-4.0							
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	吸光度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比≤10%							
PG6009901	100.00	1.0	0.007		0.007	0.007	15.8							
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	吸光度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	取量(mL)	定置體積(mL)	吸光度	查核濃度(mg/L)	配製濃度(mg/L)	相對誤差±15%
990610-W433-QC	100.00	1.0	0.340		0.388	0.388	0.380	102.2	10.00	100.00	0.171	0.195	0.190	2.5
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		最終體積 體積(mL) x 濃度(mg/L)	吸光度		相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析差異值%
	PG6009901	98.00	0.008	2.00	9.600	100.00	0.185		0.211	0.767	19.200	20.310	105.8	3.3
							0.179		0.204			19.622	102.2	

硫代硫酸鈉標準濃度= 0.0250 N

碘酸鉀(N)	碘酸鉀(mL)	滴定體積(mL)
0.025	20.00	20.00

碘標準溶液標準濃度= 0.0254 N

碘標準溶液(mL)	硫代硫酸鈉溶液體積(mL)
20.00	20.30

硫化物儲備溶液濃度= 960.000 mg/L

儲備溶液體積(mL)	標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液體積(mL)
2.00	10.00	5.35

硫化物確認溶液濃度= 950.000 mg/L

確認溶液體積(mL)	標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液體積(mL)
2.00	10.00	5.40

註: 硫化物濃度 (mg/L) = 檢量線求得硫化濃度 (mg/L) * 稀釋倍數, 檢量線及樣品取用體積均為7.5 mL。

FORM-TESP-PW-433-01 發行日期: 98.05.01 版次: 5.0

頁次: 20

審核: 1/1

附錄 III.4-215 硫化物檢驗記錄表

檢驗方法: 甲烯藍/分光光度計法 NIEA W433.51A

分析日期: 07/2010

分析編號	水樣體積	稀釋倍數	吸光度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6008203	100.00	1.0	0.008	0.007	0.007	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度
						STD0	0.00	0.000	0.000	<10%
						STD1	2.00	3.780	0.038	4.5
						STD2	5.00	9.450	0.095	-4.7
						STD3	10.00	18.900	0.189	-1.0
						STD4	20.00	37.800	0.378	0.9
						STD5	30.00	56.700	0.567	-0.2
						STD6				
方法空白	100.00	1.0	0.000	-0.002	-0.002	備備溶液= 945.000 mg/L 中間溶液= 9.450 mg/L				
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	中間溶液取用量(mL)= 100.00 標準溶液定置體積(mL)= 500.00				
990607-W433	10.00	100.00	0.156	0.179	0.189	標準溶液= 1.890 mg/L 檢量線分取體積(mL)= 7.50				
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線定置體積(mL)= 100.00 相關係數 r= 0.9999				
PG6008203	100.00	1.0	0.008	0.007	0.007	相當濃度 X= (Y- 0.0020) / 0.8593)				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
990607-W433.QC	100.00	1.0	0.315	0.364	0.364	檢量線確認				
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積	吸光度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	重複分析差異值%
PG6008203	98.00	0.007	2.00	9.450	100.00	0.186	0.688	18.900	17.935	94.9
						0.186			17.935	94.9

硫代硫酸鈉標準濃度= 0.0250 N

碘酸鉀(N)	碘酸鉀(mL)	滴定體積(mL)
0.025	20.00	20.00

碘標準溶液標準濃度= 0.0253 N

碘標準溶液(mL)	硫代硫酸鈉滴定體積(mL)
20.00	20.25

硫化物備備溶液濃度= 945.000 mg/L

備備溶液體積(mL)	碘標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液滴定體積(mL)
2.00	10.00	5.40

硫化物確認溶液濃度= 935.000 mg/L

確認溶液體積(mL)	碘標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液滴定體積(mL)
2.00	10.00	5.45

註: 硫化物濃度 (mg/L) = 檢量線求得硫化濃度 (mg/L) * 稀釋倍數, 檢量線及樣品取用體積均為 7.5 mL。

FORM-TESP-PW-433-01 發行日期: 98.05.01 版次: 5.0

頁次: 9

審核: 110212 6/9

附錄 III.4-216 硫化物檢驗記錄表

檢驗方法: 甲烯藍/分光光度計法 NIEA W433.51A

分析日期: 6/7/2010

分析編號	水樣體積	稀釋倍數	吸光度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6001501	100.00	1.0	0.006	0.005	0.005	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度
PG6001502	100.00	1.0	0.004	0.002	0.002	STD0	0.00	0.000	0.000	<10%
PG6005101	100.00	1.0	0.008	0.007	0.007	STD1	2.00	3.780	0.038	4.5
PG6005102	100.00	1.0	0.008	0.007	0.007	STD2	5.00	9.450	0.095	-4.7
PG6006001	100.00	1.0	0.005	0.004	0.004	STD3	10.00	18.900	0.189	-1.0
PG6008001	100.00	1.0	0.002	0.000	0.000	STD4	20.00	37.800	0.378	0.9
PG6008002	100.00	1.0	0.006	0.005	0.005	STD5	30.00	56.700	0.567	-0.2
PG6008003	100.00	1.0	0.006	0.005	0.005	STD6				
PG6008201	100.00	1.0	0.009	0.008	0.008	備備溶液= 945.000 mg/L 中間溶液= 9.450 mg/L				
PG6008202	100.00	1.0	0.009	0.008	0.008	中間溶液取用量(mL)= 100.00 標準溶液定置體積(mL)= 500.00				
方法空白	100.00	1.0	0.000	-0.002	-0.002	標準溶液= 1.890 mg/L 檢量線分取體積(mL)= 7.50				
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線定置體積(mL)= 100.00 相關係數 r= 0.9999				
990607-W433	10.00	100.00	0.161	0.185	0.189	相當濃度 X= (Y- 0.0020) / 0.8593)				
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
PG6001501	100.00	1.0	0.006	0.005	0.005	檢量線確認				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度	回收率%	取量(mL)	定置體積(mL)	吸光度
990607-W433.QC	100.00	1.0	0.319	0.369	0.369	0.374	98.6	10.00	100.00	0.156
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積	吸光度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	重複分析差異值%
PG6001501	98.00	0.005	2.00	9.450	100.00	0.203	0.459	18.900	19.792	104.7
						0.197			19.210	101.6

硫代硫酸鈉標準濃度= 0.0250 N

碘酸鉀(N)	碘酸鉀(mL)	滴定體積(mL)
0.025	20.00	20.00

碘標準溶液標準濃度= 0.0253 N

碘標準溶液(mL)	硫代硫酸鈉滴定體積(mL)
20.00	20.25

硫化物備備溶液濃度= 945.000 mg/L

備備溶液體積(mL)	碘標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液滴定體積(mL)
2.00	10.00	5.40

硫化物確認溶液濃度= 935.000 mg/L

確認溶液體積(mL)	碘標準溶液體積(mL)	硫代硫酸鈉溶液滴定體積(mL)
2.00	10.00	5.45

註: 硫化物濃度 (mg/L) = 檢量線求得硫化濃度 (mg/L) * 稀釋倍數, 檢量線及樣品取用體積均為 7.5 mL。

FORM-TESP-PW-433-01 發行日期: 98.05.01 版次: 5.0

頁次: 18

審核: 110212 6/9

附錄 III.4-217 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103°C-105°C 乾燥法(NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/6/8

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg)	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)	2.5-200 mg		
PG6006001					1000.00	1.3848	1.3924	7.60	7.60	7.60	
PG6008001					500.00	1.3824	1.3872	9.60	4.80	9.50	2.1
PG6008002					500.00	1.3754	1.3801	9.40	4.70		
PG6008003					1000.00	1.3948	1.3975	2.70	2.70	2.70	
PG6008003					1000.00	1.4335	1.4387	5.20	5.20	5.20	
PG6008201					500.00	1.3971	1.4018	9.40	4.70	9.60	4.2
PG6008202					500.00	1.4433	1.4482	9.80	4.90		
PG6008202					1000.00	1.4398	1.4406	0.80	0.80	0.80	
PG6008203					1000.00	1.4403	1.4455	5.20	5.20	5.20	
PG6008401					1000.00	1.4337	1.4377	4.00	4.00	4.00	
PG6009901					500.00	1.4002	1.4050	9.60	4.80	9.70	2.1
PG6009901					500.00	1.4330	1.4379	9.80	4.90		
BLANK					1000.00	1.3873	1.3875	0.20	0.20	0.00	*
BLANK					1000.00	1.4355	1.4353	-0.20	-0.20		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重: 前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時, 重複差異值應在20%以內; 當樣品濃度大於25 mg/L時, 重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 2/6

審核: V12ky 1/6

附錄 III.4-218 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103°C-105°C 乾燥法(NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/6/4

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg)	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)	2.5-200 mg		
PG6003602					200.00	1.4401	1.4485	42.00	8.40	43.25	5.8
PG6003701					200.00	1.3817	1.3906	44.50	8.90		
PG6003701					200.00	1.3858	1.4116	129.00	25.80	128.00	1.6
PG6005101					200.00	1.4022	1.4276	127.00	25.40		
PG6005101					500.00	1.4081	1.4122	8.20	4.10	8.40	4.8
PG6005102					500.00	1.3888	1.3931	8.60	4.30		
PG6005102					1000.00	1.3971	1.3979	0.80	0.80	0.80	
BLANK					1000.00	1.4016	1.4015	-0.10	-0.10	0.00	*
BLANK					1000.00	1.3979	1.3980	0.10	0.10		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重: 前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時, 重複差異值應在20%以內; 當樣品濃度大於25 mg/L時, 重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 3/4

審核: V12ky 2/8

附錄 III.4-219 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103°C-105°C 乾燥法 (NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/6/4

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg) 2.5-200 mg	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1 (mL)	蒸發皿重 B (g)	總重 A (g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2 (mL)	濾片重 D (g)	總重 C (g)	SS (mg/L)			
PG6001501					500.00	1.3899	1.3948	9.80	4.90	9.60	4.2
PG6001502					500.00	1.4395	1.4442	9.40	4.70		
					1000.00	1.3946	1.3948	0.20	0.20	0.20	
PG6002701					20.00	1.3941	1.4227	1430.00	28.60	1417.50	1.8
PG6002702					20.00	1.4364	1.4645	1405.00	28.10		
					500.00	1.3943	1.4298	71.00	35.50	73.30	6.3
PG6002703					500.00	1.3959	1.4337	75.60	37.80		
					500.00	1.3821	1.4040	43.80	21.90	45.70	8.3
PG6002704					500.00	1.3812	1.4050	47.60	23.80		
					20.00	1.3940	1.4251	1555.00	31.10	1550.00	0.6
					20.00	1.4000	1.4309	1545.00	30.90		
PG6002901					1000.00	1.3846	1.3850	0.40	0.40	0.40	
PG6002902					200.00	1.3922	1.4247	162.50	32.50	166.00	4.2
					200.00	1.3832	1.4171	169.50	33.90		
PG6002903					1000.00	1.3769	1.3777	0.80	0.80	0.80	
PG6003601					500.00	1.3980	1.4212	46.40	23.20	47.30	3.8
					500.00	1.3800	1.4041	48.20	24.10		
BLANK					1000.00	1.4000	1.4001	0.10	0.10	-0.05	*
					1000.00	1.4327	1.4325	-0.20	-0.20		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重: 前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時, 重複差異值應在20%以內; 當樣品濃度大於25 mg/L時, 重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 23

審核: vicky 1/8

附錄 III.4-220 濁度檢驗記錄表

檢驗方法: 濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)	
PG6008401	30.00	1.00	3.910		3.910	
PG6009901	30.00	1.00	9.020		9.020	
方法空白	30.00	1.00	0.094		0.094	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PG6008401	30.00	1.00	4.090		4.090	4.5
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%
990608-W219.QC	30.00	1.00	21.300	21.300	20.000	106.5

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 44

審核: vicky 1/9

附錄 III.4-221 濁度檢驗記錄表

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/6/7

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C						分析日期: 2010/6/7	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)	
✓ PG6008001	30.00	1.00		8.890		8.890	
✓ PG6008002	30.00	1.00		2.150		2.150	
✓ PG6008003	30.00	1.00		4.370		4.370	
✓ PG6008201	30.00	1.00		8.910		8.910	
✓ PG6008202	30.00	1.00		0.632		0.632	
✓ PG6008203	30.00	1.00		4.770		4.770	
方法空白	30.00	1.00		0.082		0.082	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PG6008001	30.00	1.00		9.110		9.110	2.4
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990607-W219.QC	30.00	1.00	20.700	20.700	20.000	103.5	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 42

審核: vicky 16/9

附錄 III.4-222 濁度檢驗記錄表

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/6/5

檢驗方法:濁度計法 NIEA-W219.52C						分析日期: 2010/6/5	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)	
PG6006601	30.00	1.00		6.680		6.680	
方法空白	30.00	1.00		0.086		0.086	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PG6006601	30.00	1.00		6.710		6.710	0.4
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990605-W219-QC	30.00	1.00	20.900	20.900	20.000	104.5	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 42

審核: vicky 16/9

附錄Ⅲ.4-223 濁度檢驗記錄表

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/6/4

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C						分析日期: 2010/6/4	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)	
PG6005101	30.00	1:00		7.410		7.410	
PG6005102	30.00	1:00		0.811		0.811	
方法空白	30.00	1:00		0.084		0.084	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PG6005101	30.00	1:00		7.220		7.220	2.6
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990604-W219-QC	30.00	1:00	19.700	19.700	20.000	98.5	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 41

審核: uizky 1/1

附錄Ⅲ.4-224 濁度檢驗記錄表

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/6/3

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C						分析日期: 2010/6/3	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)	
PG6001501	30.00	1:00		7.300		7.300	
PG6001502	30.00	1:00		0.460		0.460	
方法空白	30.00	1:00		0.087		0.087	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PG6001501	30.00	1:00		7.100		7.100	2.8
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990603-W219-QC	30.00	1:00	19.800	19.800	20.000	99.0	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 40

審核: uizky 1/1

附錄 III.4-225 氨氮檢驗記錄表

T06342

儀器廠牌: OI

檢驗方法: 靛酚法 NIEA W437.51C

分析日期: 2010/6/3

檢驗方法: 旋光法 NIEA W437.51C						分析日期:		2010/6/3					
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度	樣品濃度	標準檢量線						
					mg/L	mg/L	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比	
PG6001501	10.00	1.00	168		0.010	0.010	STD0	0.00	0.000	0.000	28	<±10%	
PG6001502	10.00	1.00	159		0.008	0.008	STD1	0.50	5.000	0.050	2325	1.6	
PG6002401	10.00	1.00	45983		0.837	0.837	STD2	1.00	10.000	0.100	5005	2.4	
PG6002402	10.00	1.00	192		0.011	0.011	STD3	3.00	30.000	0.300	16011	1.3	
PG6002501	10.00	1.00	6909		0.132	0.132	STD4	5.00	50.000	0.500	27457	-0.5	
PG6002502	10.00	1.00	2046		0.044	0.044	STD5	10.00	100.000	1.000	54661	0.7	
PG6002503	10.00	1.00	25924		0.475	0.475	STD6	20.00	200.000	2.000	110647	-0.2	
PG6002701	10.00	1.00	82384		1.494	1.494	標準溶液= 0.0000 mg/L 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r = 1.0000 相當總量 X = (Y - -402.55) / (55430.9) 註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需 ≤15%, 其餘需 ≤10%。						
PG6002702	10.00	1.00	318		0.013	0.013							
PG6002703	10.00	1.00	1344		0.032	0.032							
方法空白	10.00	1.00	16		0.008	0.008							
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%	檢量線確認 取量(mL) 訊號強度 相當總量(μg) 相當濃度 (mg/L) 確認濃度 (mg/L) 相對偏差 ¹⁾						
981208-W437	3.00	10.00	16148	0.299	0.300	-0.5							
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<15%							
PG6001501	10.00	1.00	71	0.009	0.009								
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	30.567 0.306 0.300 1.9					
990603-W437-QC	10.00	1.00	25478	0.467	0.467	0.478	97.7						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)									
	PG6001501	49.50	0.010	0.50	10.000	50.00	5302	0.103	0.510	5.000	4.636	92.7	2.6
						5156	0.100			4.504	90.1		

註: 氨氮濃度(mg/L) = 檢量線求得氨氮之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-437-01 發行日期: 98.04.15 版次: 3.0

頁次: 23

審核: vickey 1/4

附錄 III.4-226 氨氮檢驗記錄表

T06342

儀器廠牌: OI

檢驗方法: 靛酚法 NIEA W437.51C

分析日期: 2010/6/8

板效方法: 輔助法 NIEA W437.51C												分析日期: 2010/6/8	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線							
						標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹⁾		
PG6002901	10.00	1.00	286	0.011	0.011								
PG6002902	10.00	1.00	1153	0.027	0.027	STD0	0.00	0.000	0.000	28	<±10%		
PG6002903	10.00	1.00	1074	0.025	0.025	STD1	0.50	5.000	0.050	2289	3.8		
PG6005101	10.00	1.00	7388	0.144	0.144	STD2	1.00	10.000	0.100	4865	3.7		
PG6005102	10.00	1.00	8475	0.164	0.164	STD3	3.00	30.000	0.300	15558	1.1		
PG6006601	10.00	1.00	334	0.011	0.011	STD4	5.00	50.000	0.500	26726	-1.1		
PG6006801	10.00	1.00	80705	1.517	1.517	STD5	10.00	100.000	1.000	53043	0.1		
PG6008001	10.00	1.00	2435	0.051	0.051	STD6	20.00	200.000	2.000	106518	0.0		
PG6008002	10.00	10.00	15122	0.288	2.884	標準溶液= 10.0000 mg/L							
PG6008003	10.00	1.00	36443	0.688	0.688	定量體積= 100.000 mL							
方法空白	10.00	1.00	34	0.006	0.006	相關係數 r = 1.0000							
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%	相當總量 X = (Y - -278.46) / (53397.5)						
990604-W437	3.00	10.00	16056	0.306	0.300	2.0	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。						
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認						
PG6002901	10.00	1.00	305	0.011	0.011	3.3	取量(mL)	訊號強度	相當總量(μg)	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對偏差 ¹⁾ 15%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	5.00	16080	30.635	0.306	0.300	2.1
990608-W437-QC	10.00	1.00	24459	0.463	0.463	0.478	96.9						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析差異值%
	PG6002901	49.50	0.011	0.50	10.000	50.00	5842	0.115	0.523	5.000	5.208	104.2	1.4
							5757	0.113					

註: 氨氮濃度(mg/L) = 檢量線求得氨氮之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-437-01 發行日期: 98.04.15 版次: 3.0

頁次: 25

審核: vickey 1/4

附錄Ⅲ.4-227 氨氮檢驗記錄表

檢驗方法:靛酚法 NIEA W437.51C

分析日期: 2010/6/8

檢驗方法:旋光度 NIEA W437.51C										分析日期: 2010/6/8					
分析編號		水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線							
PG6008201		10.00	1.00	320		0.011	0.011	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比%		
PG6008202		10.00	1.00	18192		0.162	0.162	STD0	0.00	0.000	0.000	-28	<±10%		
PG6008203		10.00	1.00	25696		0.486	0.486	STD1	0.50	5.000	0.050	2289	3.8		
PG6008401		10.00	1.00	2152		0.046	0.046	STD2	1.00	10.000	0.100	4865	3.7		
PG6009901		10.00	1.00	202		0.009	0.009	STD3	5.00	30.000	0.300	15558	1.1		
								STD4	5.00	50.000	0.500	26726	-1.1		
								STD5	10.00	100.000	1.000	53043	0.1		
								STD6	20.00	200.000	2.000	106518	0.0		
								標準溶液=		10.000 mg/L					
								定量體積=		100.000 mL					
方法空白		10.00	1.00	20		0.006	0.006	相關係數 r =		1.0000					
檢量線查核		取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%		相當總量 X = (Y -		-278.46) / (53397.5)			
290604-W437		3.00	10.00	15982		0.305	0.300	1.5		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點稱<±15%, 其餘稱<±10%。					
重複分析編號		水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認					
PG6008201		10.00	1.00	328		0.011	0.011	1.3		取量(mL)	訊號強度	相當總量(μg)	相當濃度 (mg/L)	取樣濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%
查核樣品編號		體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	3.00	16800	30.635	0.306	0.300	2.1
290608-W437-QC		10.00	1.00	24743		0.469	0.469	0.478	98.0						
添加類標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析差異值%		
		值(mL) x 濃度(mg/L)		值(mL) x 濃度(mg/L)											
	PG6008201	49.50	0.011	0.50	10.000	50.00	4914	0.097	0.555	5.000	4.307	86.1	0.4		
							4892	0.097			4.287	85.7			

FORM-TESP-PW-437-01 發行日期：98.04.15 版次：3.0

頁次: 76

審核: Wizky 2 6/9

附錄Ⅲ.4-228 水中陰離子檢驗記錄表

- 檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目：硫酸鹽

分析日期: 2010/6/3

試驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B										分析項目: 硫酸鹽		分析日期: 2010/6/3	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度		樣品濃度		標準檢量線				
					mg/L	mg/L	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 $\leq 10\%$		
PG6001501	10.00	1.00	77.743		9.175		9.175		STD1	0.50	5.000	39.21	-13.2
PG6001502	10.00	1.00	177.165		18.245		18.245			1.00	10.000	85.44	1.2
PG6002701	10.00	1.00	902.658		84.430		84.430			5.00	50.000	499.66	4.7
PG6002702	10.00	1.00	1183.996		110.096		110.096			10.00	100.000	1100.17	-2.4
PG6002703	10.00	1.00	1754.365		162.129		162.129			20.00	200.000	2162.36	0.3
PG6002704	10.00	1.00	122.449		13.254		13.254						
										STD6			
									STD7				
									標準溶液= 1000.000 mg/L				
									定置體積= 100.00 mL				
方法空白	10.00	1.00	ND		ND		ND		相關係數 r= 0.9998				
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 $\leq 15\%$		相當總量 X= (Y- -22.8336) / 10.9617				
981204-1	5.00	10.00	539.442		51.295	50.000	2.6		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需 $\leq 15\%$, 其餘需 $\leq 10\%$ 。				
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比 $\leq 15\%$		檢量線確認				
PG6002701	10.00	1.00	914.003		85.465	85.465	1.2		取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 $\leq 15\%$
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	5.00	596.503	56.500	50.000	13.0
990603-W415.QC	10.00	1.00	539.932		51.341	51.341	50.000	102.7					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量 μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)									
	PG6002701	96.00	84.430	4.00	1000.000	100.00	1276.331	127.660	8105.272	4000.000	4660.726	116.5	

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期：98.01.15 版次：4.0

頁次: 14

審核: vizky 1 1/4

附錄 III.4-229 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 氯離子

分析日期: 2010/6/3

分析項目: 砷						分析日期: 2010/6/3					
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			製作日期: 2010/5/28		
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ±10%	
PG6001501	10.00	1.00	306.895	19.253	19.253						
PG6001502	10.00	1.00	490.547	29.503	29.503	STD1	0.50	5.000	62.982	-12.8	
PG6002701	10.00	1.00	63.710	5.681	5.681	STD2	1.00	10.000	133.311	4.3	
PG6002702	10.00	1.00	229.266	14.921	14.921	STD3	5.00	50.000	837.602	2.3	
PG6002703	10.00	1.00	346.230	21.449	21.449	STD4	10.00	100.000	1776.404	-1.3	
PG6002704	10.00	5.00	889.129	51.748	258.742	STD5	20.00	200.000	3539.238	0.2	
PG6003601	10.00	1.00	64.562	5.729	5.729	STD6					
PG6003602	10.00	1.00	199.651	13.268	13.268	STD7					
						標準溶液= 1000.000 mg/L					
						定量體積= 100.00 mL					
						相關係數 r= 0.9999					
方法空白 10.00 1.00 ND ND ND						相當總量 X= (Y- -38.0793) / 17.9176					
檢量線查核 取量(mL) 水樣體積(mL) 訊號強度 相當濃度 (mg/L) 確認濃度 (mg/L) 相對誤差值±15%						註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15% ,其餘需≤10%。					
981204-1 5.00 10.00 893.945 52.017 50.000 4.0											
重複分析編號 水樣體積 (mL) 稀釋倍數 訊號強度 相當濃度 (mg/L) 樣品濃度 (mg/L) 相對差異百分比<15%						檢量線確認					
PG6002701 10.00 1.00 63.461 5.667 5.667 0.2						取量(mL) 訊號強度 相當濃度 (mg/L) 確認濃度 (mg/L) 相對誤差值±15%					
查核樣品編號 體積(mL) 稀釋倍數 訊號強度 相當濃度 (mg/L) 樣品濃度 (mg/L) 查核配製濃度 (mg/L) 回收率%						5.00 984.817 57.089 50.000 14.2					
990603-W415.QC 10.00 1.00 899.055 52.302 52.302 50.000 104.6											
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)	標準品添加量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)	水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
	PG6002701	96.00 5.681	4.00 1000.000	100.00	742.519	43.566	545.372	4000.000	3811.222	95.3	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 12

審核: vitzley 1/4

附錄 III.4-230 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 硫酸鹽

分析日期: 2010/6/4

分析項目： 桐酸鹽												分析日期： 2010/6/4		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			製作日期： 2010/5/28			
								標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 E≤10%		
PG6002901	10.00		1.00		1023.567	95.460	95.460							
PG6002902	10.00		1.00		1289.796	119.747	119.747	STD1	0.50	5.000	39.21	-13.2		
PG6002903	10.00		1.00		857.610	80.320	80.320	STD2	1.00	10.000	85.44	1.2		
PG6005101	10.00		1.00		1328.241	123.255	123.255	STD3	5.00	50.000	499.66	4.7		
PG6005102	10.00		1.00		572.251	54.288	54.288	STD4	10.00	100.000	1100.17	-2.4		
PG6007301	10.00		5.00		454.295	43.527	217.635	STD5	20.00	200.000	2162.36	0.3		
								STD6						
								STD7						
								標準溶液= 1000.000 mg/L						
								定量體積= 100.00 mL						
方法空白	10.00		1.00	ND		ND		相關係數 r= 0.9998						
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%	相當總量 X= (Y- -22.8309) / 10.9616						
981204-1	5.00	10.00	493.323		47.087	50.000	-5.8	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%，其餘需≤10%。						
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認						
PG6002901	10.00	1.00	1023.659		95.468	95.468	0.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值± 15%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	5.00	481.176	45.979	50.000	-8.0	
990602-W415.QC	10.00	1.00	492.163		46.982	46.982	50.000	94.0						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量 (μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		水樣體積 mL	訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
	PG6002901	96.00	95.460	4.00	1000.000	100.00	1456.532		134.958	9164.167	4000.000	4331.664	108.3	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 13

審核: vitzley 1/4

附錄Ⅲ.4-233 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 氯鹽

分析日期: 2010/6/7

分析項目：水樣體積												分析日期：2010/5/28		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			製作日期：2010/5/28			
								標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 E ₁ ≤10%		
PG6006601	10.00	1.00		286.706		18.127	18.127							
PG6006801	10.00	1.00		161.390		11.133	11.133	STD1	0.50	5.000	62.982	-12.8		
PG6008001	10.00	1.00		403.501		24.645	24.645	STD2	1.00	10.000	133.311	4.3		
PG6008002	10.00	1.00		417.262		25.413	25.413	STD3	5.00	50.000	837.602	2.3		
PG6008003	10.00	1.00		390.021		23.893	23.893	STD4	10.00	100.000	1776.404	-1.3		
PG6008201	10.00	1.00		394.687		24.153	24.153	STD5	20.00	200.000	3539.238	0.2		
PG6008202	10.00	5.00		999.352		57.900	289.500	STD6						
PG6008203	10.00	1.00		607.488		36.030	36.030	STD7						
								標準溶液= 1000.000 mg/L						
								定量體積= 100.00 mL						
方法空白								相關係數 r= 0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)		訊號強度		相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值≤15%		相當總量 X= (Y- -38.0793) / 17.9176				
981204-1	5.00	10.00		852.513		49.705	50.000	-0.6		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%，其餘需≤10%。				
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比≤15%		檢量線確認				
PG6006801	10.00	1.00		161.710		11.150	11.150	0.2		取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 15%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	5.00	812.146	47.452	50.000	-5.1
990604-W415.QC	10.00	1.00		872.541		50.823	50.823	50.000	101.6					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		水樣體積 mL	訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
		體積(mL) × 濃度(mg/L)		體積(mL) × 濃度(mg/L)										
	PG6006801	96.00	11.133	4.00	1000.000	100.00	856.506		49.928	1068.727	4000.000	3924.040	98.1	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 17

審核: 111216 1/9

附錄Ⅲ.4-234 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 硫酸鹽

分析日期: 2010/6/9

分析方法:離子層析法 NIEA W415.52B										分析項目: 磷酸鹽		分析日期: 2010/6/9	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線			製作日期: 2010/5/28			
							標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 E ₁ ≤10%		
PG6008301	10.00	1.00	130.469		13.985	13.985							
PG6009201	10.00	1.00	835.353		78.290	78.290	STD1	0.50	5.000	39.21	-13.2		
PG6009901	10.00	1.00	183.434		18.817	18.817	STD2	1.00	10.000	85.44	1.2		
RG6010201	10.00	1.00	218.411		22.008	22.008	STD3	5.00	50.000	499.66	4.7		
							STD4	10.00	100.000	1100.17	-2.4		
							STD5	20.00	200.000	2162.36	0.3		
							STD6						
							STD7						
							標準溶液= 1000.000 mg/L						
							定量體積= 100.00 mL						
方法空白	10.00	1.00	ND		ND	ND	相關係數 r= 0.9998						
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值≤15%		相當總量 X= (Y- -22.8309) / 10.9616				
981204-1	5.00	10.00	496.157		47.346	50.000	-5.3		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需≤15%, 其餘需≤10%。				
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比≤15%		檢量線確認				
PG6008301	10.00	1.00	128.607		13.815	13.815	1.2		取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值 15%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度		相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃度 (mg/L)	回收率%	5.00	537.947	51.158	50.000	2.3
990609-W415.QC	10.00	1.00	561.494		53.306	53.306	50.000	106.6					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量 (μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
	PG6008301	96.00	13.985	4.00	1000.000	100.00	547.895	52.066	1342.574	4000.000	3864.006	96.6	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 20

審核: 111216 1/11

附錄Ⅲ.4-235 水中陰離子檢驗記錄表

檢驗方法:離子層析法 NIEA W415.52B

分析項目: 氯離子

分析日期: 2010/6/9

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線					製作日期: 2010/5/28
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ±10%	
PG6008301	10.00	1.00	197.068	13.124	13.124	STD1	0.50	5.000	62.982	-12.8	
PG6009901	10.00	1.00	416.534	25.372	25.372	STD2	1.00	10.000	133.311	4.3	
PG6010201	10.00	1.00	78.780	6.522	6.522	STD3	5.00	50.000	837.602	2.3	
						STD4	10.00	100.000	1776.404	-1.3	
						STD5	20.00	200.000	3539.238	0.2	
						STD6					
						STD7					
						標準溶液= 1000.000 mg/L					
						定盤體積= 100.00 mL					
						相關係數 r = 0.9999					
						相當總量 X = (Y - 38.0793) / 17.9176					
						註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需 ≤ 15%, 其餘需 ≤ 10%。					
						檢量線確認					
						取量(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	實際濃度 (mg/L)	相對偏差百分比 ±15%	
						5.00	879.426	51.207	50.000	2.4	
方法空白	10.00	1.00	ND	ND	ND						
檢量線查核	取量(mL)	水樣體積(mL)	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	確認濃度 (mg/L)	相對誤差值±15%					
981204-1	5.00	10.00	833.921	48.667	50.000	-2.7					
重複分析編號	水樣體積 (mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	相對差異百分比≤15%					
PG6008301	10.00	1.00	194.287	12.969	12.969	1.2					
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 (mg/L)	樣品濃度 (mg/L)	查核配製濃 (mg/L)	回收率%				
990609-W415.QC	10.00	1.00	933.264	54.323	54.323	50.000	108.6				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	水樣體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析 差異值%
	PG6008301	96.00	13.124	4.00	903.175	52.532	1259.885	4000.000	3993.347	99.8	

註: 陰離子濃度(mg/L) = 檢量線求得陰離子之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-415-01 發行日期: 98.01.15 版次: 4.0

頁次: 19

審核: 110123 1/1

檢驗員: 110123

驗算員: 706342

COD-990608G

臺灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-236 化學需氧量檢驗記錄表
檢驗方法: 重鉻酸鉀迴流法 NIEA W515.54A

分析日期: 2010/6/8

低濃度

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量 COD mg/L
PG6008201	20.00	1.00	9.18	3.64
PG6008202	20.00	1.00	8.94	6.07
PG6008203	20.00	1.00	9.20	3.44
PG6008401	20.00	1.00	8.91	6.38
PG6009901	20.00	1.00	8.67	8.81
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量 COD mg/L
PG6009901	20.00	1.00	8.75	8.00
查核樣品編號	水樣體積 mL	硫酸亞鐵鉍體積 mL	化學需氧量 CODmg/L	查核樣品回收率 %
990609-W515QC	20.00	7.53	20.35	101.7
K ₂ Cr ₂ O ₇ 濃度 M2	K ₂ Cr ₂ O ₇ 濃度 M1	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂ 體積 V1 mL	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂ 濃度 M1	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂ 相對差異百分比%
10.00	0.004167	9.88	0.0253	0.21
空白測定 A1 =	9.55	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	相對差異百分比%	
空白測定 A2 =	9.53	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂		
空白平均 A =	9.54	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂		

※注意事項: 1. 化學需氧量 COD(mg/L) = [(A-B) × M1 × D × 8000] / V

2. 硫酸亞鐵鉍濃度為 0.120-0.130M, 低濃度為 0.024-0.026M。

3. 空白樣品分析: 每批樣品至少執行二次空白分析, 取測定 mL 數平均值, 相對差異百分比需小於 1.0%。

4. 空白樣品濃度應與高濃度樣品濃度必須 < 0.975, 低濃度必須 < 0.925, 且 > 標準濃度 × 0.95。

5. 若硫酸亞鐵鉍濃度測定值小於 1.0 mL 時, 樣品應予適當稀釋。

FORM-TESP-PW-515-01

發行日期: 98.04.01 版次: 8.1

頁次: 19

審核: 110123 1/1

附錄 III.4-237 化學需氧量檢驗記錄表
檢驗方法: 重鉻酸鉀迴流法 NIEA W515.5.4A

低濃度

分析日期: 2010/6/7

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量 COD mg/L	
PG6001501	20.00	1.00	9.20	3.49	
PG6001502	20.00	1.00	9.50	0.50	
PG6004501	20.00	1.00	6.42	31.18	
PG6005101	20.00	1.00	9.17	3.79	
PG6005102	20.00	1.00	9.45	1.00	
PG6006601	20.00	1.00	9.34	2.09	
PG6008001	20.00	1.00	9.10	4.48	
PG6008002	20.00	1.00	9.13	4.18	
PG6008003	20.00	1.00	9.11	4.38	
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	硫酸亞鐵鉍體積 B(mL)	化學需氧量 COD mg/L	相對差異百分比 ±15%
PG6008003	20.00	1.00	8.98	5.68	25.7
查核樣品編號	水樣體積 mL	硫酸亞鐵鉍體積 mL	化學需氧量 CODmg/L	查核樣品回收率 %	相對差異百分比 ±15%
990602-TOC.QC	20.00	7.42	21.22	106.1	2.9
	20.00	7.48	20.62	103.1	
K ₂ Cr ₂ O ₇	K ₂ Cr ₂ O ₇	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂		
體積 V2 mL	體積 V1 mL	濃度 M1	濃度 M1		
10.00	10.04	0.0249	0.0249		
空白滴定 A1 =	9.59	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	相對差異百分比%		
空白滴定 A2 =	9.51	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂	0.84		
空白平均 A =	9.55	mL Fe(NH ₄) ₂ (SO ₄) ₂			

※注意事項: 1. 化學需氧量 COD(mg/L) = [(A-B) × N × D × 8000] / V

2. 硫酸亞鐵鉍滴定溶液之標準容許範圍 ~ 高濃度為 0.120-0.130N, 低濃度為 0.024-0.026M。

3. 空白樣品分析: 每批樣品至少執行二次空白分析, 取測定 mL 數平均值, 相對差異百分比小於 1.0%。

4. 空白樣品測定體積 ~ 高濃度必須 < 測定體積且 > 標準體積 x 0.975, 低濃度必須 < 測定體積且 > 標準體積 x 0.95。

5. 硫酸亞鐵鉍測定體積小於 1.0 mL 時, 樣品應予適當稀釋。

FORM-TESP-PW-515-01

發行日期: 98.04.01 版次: 8.1

頁次: 1/1

審核: LUE6431

臺灣檢驗科技股份有限公司

TOC-990608G

附錄 III.4-238 總有機碳檢驗記錄表

儀器型號: OIA-1030W

檢驗方法: 過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 NIEA W532.52C

檢驗員: T10015

驗算員: T09172

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
				mg/L			標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
PG6006801	5.00	1.0	60249		2.96	2.96	STD0	0.00	0.00	2334	<10%		
PG6006601	5.00	1.0	16207		0.67	0.67	STD1	0.20	0.20	7353	7.1		
PG6008001	5.00	1.0	17412		0.74	0.74	STD2	0.50	0.50	13726	9.0		
PG6008002	5.00	1.0	30493		1.41	1.41	STD3	1.00	1.00	22381	0.6		
PG6008003	5.00	1.0	32800		1.53	1.53	STD4	3.00	3.00	62173	2.0		
PG6008201	5.00	1.0	61964		3.05	3.05	STD5	5.00	5.00	97465	2.2		
PG6008202	5.00	1.0	9960		0.35	0.35	STD6	8.00	8.00	158257	0.6		
PG6008203	5.00	1.0	25649		1.16	1.16	標準溶液= 100.00 mg/L 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r= 0.9998 相當濃度 X= (Y- 3224.19) / 19272.30						
PG6009201	5.00	1.0	14948		0.61	0.61							
PG6009901	5.00	1.0	93941		4.71	4.71							
方法空白	5.00	1.0	1802		-0.07	-0.07							
檢量線查核	取量(mL)	定量體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±15%	註：濃度偏差百分比檢量線第一點應<15%，其餘應<10%。						
990602-TOC	3.00	100.00	62629	3.08	3.00	2.7	檢量線確認						
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比±15%	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±15%		
PG6006801	5.00	1.0	61981	3.05	3.05	3.0	3.00	58808	2.88	3.00	-3.9		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	無機碳去除率						
990608-TOC.QC	5.00	1.0	59407	2.92	2.92	3.000	97.2	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	去除率%	
								3	57625	2.82	3.00	94	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加	差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	μg	μg	回收量μg	回收率%	
	PG6006801	24.50	2.96	0.50	100.00	25.00	97173	4.87	72.49	50.00	49.38	98.8	

註: 總有機碳濃度(mg/L) = 檢量線求得總有機碳之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-532-01 發行日期: 98.12.15 版次: 5.1

頁次: 55

審核: LUE6431

附錄 III.4-239 總有機碳檢驗記錄表

檢驗員: T10015

驗算員: T00174

儀器型號: OIA 1030W

檢驗方法: 過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 NIEA W532.52C

分析日期: 2010/6/4

分析日期: 2010/6/4													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度		標準檢量線					
				mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG6002901	5.00	1.0	14694	0.63		0.63		STD0	0.00	0.00	2524	<10%	
PG6002902	5.00	1.0	14097	0.60		0.60		STD1	0.20	0.20	6752	7.4	
PG6002903	5.00	1.0	9992	0.39		0.39		STD2	0.50	0.50	12381	2.3	
PG6005101	5.00	1.0	18594	0.84		0.84		STD3	1.00	1.00	21234	2.2	
PG6005102	5.00	1.0	10980	0.44		0.44		STD4	3.00	3.00	60530	1.7	
PG6007301	5.00	1.0	47079	2.34		2.34		STD5	5.00	5.00	96019	1.6	
								STD6	8.00	8.00	155015	0.4	
								標準溶液= 100.00 mg/L					
								定置體積= 100.00 mL					
								相關係數 r= 0.9999					
方法空白	5.00	1.0	2370	-0.02		-0.02		相當濃度 X= (Y- 2678.72)/ 18966.33					
檢量線查核	取量(mL)	定置體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±15%		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。					
990602-TOC	3.00	100.00	60245	3.04	3.00	1.2		檢量線確認					
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±15%	
PG6002901	5.00	1.0	14867	0.64	0.64	1.4		3.00	58793	2.96	3.00	-1.4	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複分析濃度(mg/L)	回收率%	無機碳去除率					
990604-TOC.QC	5.00	1.0	59090	2.97	2.97	3.000	99.1	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	去除率%	
								3	58723	2.95	3.00	98	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加	差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	μg	μg	回收量μg	回收率%	
	PG6002901	24.50	0.63	0.50	100.00	25.00	51262	2.56	15.52	50.00	48.52	97.0	

註: 總有機碳濃度(mg/L) = 檢量線求得總有機碳之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-532-01 發行日期: 98.12.15 版次: 5.1

頁次: 54

審核: K98/1

附錄 III.4-240 總有機碳檢驗記錄表

檢驗員: T10015

驗算員: T00174

儀器型號: OIA 1030W

檢驗方法: 過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 NIEA W532.52C

分析日期: 2010/6/3

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度		標準檢量線					
				mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG6002501	5.00	1.0	43151		2.11		2.11	STD0	0.00	0.00	2846	<10%	
PG6002502	5.00	1.0	18000		0.80		0.80	STD1	0.20	0.20	7007	10.3	
PG6002503	5.00	1.0	16500		0.72		0.72	STD2	0.50	0.50	12802	4.7	
PG6002701	5.00	1.0	60356		3.01		3.01	STD3	1.00	1.00	21576	1.7	
PG6002702	5.00	1.0	16353		0.71		0.71	STD4	3.00	3.00	60105	0.0	
PG6002703	5.00	1.0	14849		0.63		0.63	STD5	5.00	5.00	96871	1.6	
PG6002704	5.00	1.0	96768		4.92		4.92	STD6	8.00	8.00	156633	0.6	
PG6001501	5.00	1.0	58090		2.89		2.89	標準溶液= 100.00 mg/L					
PG6001502	5.00	1.0	14559		0.62		0.62	定置體積= 100.00 mL					
								相關係數 r= 0.9999					
方法空白	5.00	1.0	1341		-0.08		-0.08	相當濃度 X= (Y- 2792.59) / 19112.53					
檢量線查核	取量(mL)	定置體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±15%		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。					
990602-TOC	3.00	100.00	61073	3.05	3.00	1.6		檢量線確認：					
重複分析編號	水樣體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±15%	
PG6002501	5.00	1.0	43315	2.12	2.12	0.4		3.00	58719	2.93	3.00	-2.5	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	未經調整濃度(mg/L)	回收率%	無機碳去除率					
990603-TOC.QC	5.00	1.0	58999	2.94	2.94	3.000	98.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	去除率%	
								3	59337	2.96	3.00	99	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加	差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	μg	μg	回收量μg	回收率%	
	PG6002501	24.50	2.11	0.50	100.00	25.00	79591	4.02	51.73	50.00	48.72	97.4	

註: 總有機碳濃度(mg/L) = 檢量線求得總有機碳之相當濃度(mg/L) × 稀釋倍數

FORM-TESP-PW-532-01 發行日期: 98.12.15 版次: 5.1

頁次: 57

審核: K98/1

附錄 III.4-243 總硬度檢驗記錄表

檢驗方法: EDTA 滴定法 NIEA W208.51A

分析日期: 2010/6/7

分析日期: 2010/06/

分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L	
✓ PG6001501	25.0	1.00	2.26	89.15	
✓ PG6001502	25.0	1.00	3.20	126.23	
✓ PG6005101	25.0	1.00	8.80	347.14	
✓ PG6005102	25.0	1.00	4.10	161.74	
✓ PG6006601	50.0	1.00	1.38	27.22	
✓ PG6006801	25.0	1.00	4.70	185.40	
✓ PG6008001	25.0	1.00	1.50	59.17	
✓ PG6008002	25.0	1.00	2.38	93.89	
✓ PG6008003	25.0	1.00	3.96	156.21	
✓ PG6008201	50.0	1.00	1.20	23.67	
方法空白	100.0	1.00	0.00	0.00	
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L	相對差異百 分比<15%
PG6001501	25.0	1.00	2.30	90.73	1.8
重複樣品編號	水樣體積 V(mL)	稀釋倍數 D	EDTA 滴定體積 (mL)	總硬度濃度 mg/L	重複樣品回收率 %
990521-HG-QC	25.0	1.0	4.78	185.00	101.9
樣品編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	EDTA 滴定體積 (mL)	EDTA 滴定體積 (mL)	相當濃度 (mg/L)
添加標準品 分析	25.00	1000.00	1.00	26.00	123.65
	樣品總量 (μg)	添加總量 (μg)	添加回收量 (μg)	回收率 %	相對差異百分比<15%
	PG6001501	2228.80	1000.00	986.19	98.6

EDTA 標定濃度:

標準鈣濃度 (mg/L)	EDTA 標定體積 (mL)	EDTA 標定濃度 B (CaCO ₃ mg/L)
1.00	10.00	0.9862
空白滴定 B =	0.00	mL EDTA

※注意事項: 1. 總硬度 (以碳酸鈣表示, mg/L) = A × B × D × 1000 / V

A: 水樣滴定所用 EDTA 溶液體積扣除空白分析所用 EDTA 溶液體積 (mL)。

2. 執行方法空白時, A 直接以水樣滴定所用之 EDTA 溶液體積代入計算。

3. EDTA 測定值不可超過 15mg/L, 超過時表示樣品總硬度已超過 600 mg/L, 樣品應做稀釋。

4. 污水、廢水及含有懸浮固體之水樣應以稀釋—硫酸消化法進行前處理, 而總硬度低於 5 mg/L 者, 應以低總硬度水樣之方法測定。

FORM-TESP-PW-208-01

發行日期: 97.11.01 版次: 5.0

頁次: 25

審核: xxyj-1/9

臺灣檢驗科技股份有限公司

HG-990610G

檢驗員: 106142
驗算員: 106101

附錄 III.4-244 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/6/10

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A													分析日期: 2010/6/10		
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
									標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
PG6000401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00004	0.000082	STD0	0.00	0.00000	0.0004	<10%		
PG6004601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0019	0.00007	0.000141	STD1	0.50	0.00050	0.0091	14.8		
PG6007401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0019	0.00007	0.000141	STD1	0.50	0.00050	0.0091	14.8		
PG6007501	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0015	0.00005	0.000102	STD2	1.00	0.00100	0.0196	5.6		
PG6007601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00004	0.000082	STD3	2.00	0.00200	0.0416	1.5		
PG6009701	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00002	0.000042	STD4	5.00	0.00500	0.1058	4.0		
PG6009901	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00004	0.000082	STD5	10.00	0.01000	0.2011	1.0		
PG6010001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00004	0.000082	STD6						
									標準溶液= 0.10000 mg						
									定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0003	-0.00001	-0.000017	相關係數 r = 0.9996						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		回收濃度(mg/L)	相對誤差值±10%						
990604-HG-1	2.00	100.00		0.0407		0.00199		0.00200	相當濃度 X= (Y- 0.00047) / 20.258395						
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。						
PG6000401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0012	0.00004	0.00007	檢量線確認						
重複樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複樣品濃度(mg/L)	回收率%	相對差異百分比<15%				
990610-HG-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0543	0.00266	0.00531	0.00500	106.3	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
											2.00	0.0421	0.00205	0.00200	2.7
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量μg	添加回收率%	重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg				
	PG6000401	50.00	0.00008	2.00	0.1000	50.00	100	0.0425	0.00415	0.0041	0.2000	0.2034	101.7	1.9	
								0.0433	0.00423	0.0041	0.2000	0.2073	103.7		

註: 汞濃度(mg/L) = 檢量線求得汞濃度(mg/L) × 稀釋倍數

稀釋倍數 = 前處理定置體積(mL) / 水樣取用體積(mL) × 前處理後樣品最終體積(mL) / 前處理後樣品分取體積(mL)

附錄 III.4-245 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/6/7

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6006601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00006	0.000118	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6008001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00006	0.000118	STD0	0.00	0.00000	0.0003	<10%
PG6008002	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0011	0.00005	0.000098	STD1	0.50	0.00050	0.0096	3.9
PG6008003	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0022	0.00010	0.000209	STD2	1.00	0.00100	0.0192	3.2
PG6008201	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0011	0.00005	0.000098	STD3	2.00	0.00200	0.0395	0.0
PG6008202	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00006	0.000118	STD4	5.00	0.00500	0.1001	1.6
PG6008203	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0015	0.00007	0.000138	STD5	10.00	0.01000	0.1963	0.3
PG6008601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00006	0.000118	STD6				
PG6008701	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0007	0.00003	0.000057	標準溶液= 0.10000 mg				
									定置體積= 100.00 mL				
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0010	0.00004	0.000087	相關係數 r = 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X = (Y - 0.000139) / 19.6846898		
990604-HG-1	2.00	100.00		0.0392		0.00198		0.00200	-0.8		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。		
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認		
PG6006601	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0012	0.00005	0.00011	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0399	0.00202
990607-HG-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0507	0.00257	0.00514	0.00500	102.7	0.00200	0.00200	1.0
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值%
	PG6006601	50.00	0.00012	2.00	0.1000	50.00	100	0.0404	0.00409	0.0059	0.2000	0.1986	99.3
								0.0408	0.00413	0.0059	0.2000	0.2007	100.3

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)*稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 28

審核: K982

附錄 III.4-246 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/6/7

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6001401	50.00	50.00	10.00	100.00	10.0	0.0403	0.00204	0.020402	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6002901	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0023	0.00011	0.000220	STD0	0.00	0.00000	0.0003	<10%
PG6002902	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0023	0.00011	0.000220	STD1	0.50	0.00050	0.0096	3.9
PG6002903	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0022	0.00010	0.000209	STD2	1.00	0.00100	0.0192	3.2
PG6004401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0020	0.00009	0.000189	STD3	2.00	0.00200	0.0395	0.0
PG6005101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0019	0.00009	0.000179	STD4	5.00	0.00500	0.1001	1.6
PG6005102	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0018	0.00008	0.000169	STD5	10.00	0.01000	0.1963	0.3
PG6006001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00006	0.000118	STD6				
PG6006002	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0015	0.00007	0.000138	標準溶液= 0.10000 mg				
PG6006101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0014	0.00006	0.000128	定置體積= 100.00 mL				
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0003	0.00001	0.000016	相關係數 r = 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X = (Y - 0.000139) / 19.6846898		
990604-HG-1	2.00	100.00		0.0411		0.00208		0.00200	4.0		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。		
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認		
PG6001401	50.00	50.00	10.00	100.00	10.0	0.0414	0.00210	0.02096	2.7		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0399	0.00202
990607-HG-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0488	0.00247	0.00494	0.00500	98.9	0.00200	0.00200	1.0
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值%
	PG6001401	10.00	0.02040	2.00	0.1000	50.00	100	0.0786	0.00797	0.2040	0.2000	0.1946	97.3

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)*稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 29

審核: K981

附錄 III.4-247 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析日期: 2010/6/3

吸光度法分析結果表 / 吸收光譜法 INEA W350.52A										分析日期: 2010/6/3					
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
PG5035901	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0001	0.00000	0.000004	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG5036001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	-0.0002	-0.00001	-0.000025	STD0	0.00	0.00000	0.0002	<10%		
PG5036101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0003	0.00001	0.000024	STD1	0.50	0.00050	0.0105	3.2		
PG5036401	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0001	0.00000	0.000004	STD2	1.00	0.00100	0.0197	2.9		
PG600101	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	-0.0003	-0.00002	-0.000035	STD3	2.00	0.00200	0.0403	0.5		
PG6001001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	-0.0006	-0.00003	-0.000065	STD4	5.00	0.00500	0.1017	0.5		
PG6001501	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	-0.0003	-0.00002	-0.000035	STD5	10.00	0.01000	0.2022	0.1		
PG6001502	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	-0.0003	-0.00002	-0.000035	STD6						
PG6002001	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0013	0.00006	0.000123	標準溶液= 0.10000 mg						
PG6002002	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0009	0.00004	0.000083	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0004	0.00002	0.000034	相關係數 r= 1.0000						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 5.63E-05) / 20.2303927					
990524-HG-1	2.00	100.00		0.0410		0.00202		0.00200	1.2	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15% , 其餘需<10%。					
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認					
PG5035901	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	-0.0003	-0.00002	-0.00004	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	0.0407	-0.00201	0.00200	0.5
990603-HG-QC	50.00	50.00	50.00	100.00	2.0	0.0529	0.00261	0.00522	0.00500	104.5					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%		
	PG5035901	50.00	0.00000	2.00	0.1000	50.00	100	0.0409	0.00404	0.0002	0.2000	0.2017	100.8	2.4	
								0.0419	0.00414	0.0002	0.2000	0.2066	103.3		

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)×前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-PW-330-01 發行日期: 96.05.01 版次: 5.0

頁次: 25

審核: 

附錄 III.4-248 砷檢驗記錄表

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B

分析日期: 6/7/2010

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIDA W434.53B													分析日期: 6/7/2010			
分析編號		水樣體積 mL	定置體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線							
PG6000101		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0023	-0.00001	-0.00002	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註			
PG6001001		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0006	-0.00010	-0.00019	STD0	0.00	0.00000	0.0000	<10%			
PG6001501		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0037	0.00006	0.00012	STD1	0.05	0.00100	0.0211	5.8			
PG6001502		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0032	0.00004	0.00007	STD2	0.25	0.00500	0.1055	4.3			
PG6002001		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0071	0.00023	0.00047	STD3	0.50	0.01000	0.2053	2.7			
PG6002002		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0105	0.00041	0.00081	STD4	0.75	0.01500	0.2899	3.0			
PG6002003		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0138	0.00057	0.00114	STD5	1.00	0.02000	0.4006	0.8			
PG6002501		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0280	0.00129	0.00258	STD6							
PG6002502		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0004	-0.00011	-0.00021	標準溶液= 1.00000 mg							
PG6002503		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0018	-0.00004	-0.00007	定置體積= 50.00 mL							
方法空白		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0001	-0.00012	-0.00024	相關係數 r=0.9994							
檢量線查核		取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 0.002496)/ 19.7533858						
990527-AAS-1		0.50	50.00		0.2045	0.01023		0.01000	2.3	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。						
重複分析編號		水樣體積	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%	檢量線確認						
PG6000101		25.00	25.00	50.00	1.0	0.0011	-0.00007	-0.00014	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	相對誤差值±10%			
查核樣品編號		體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	0.50 0.2103 0.01052 0.01000 5.2					
990607-AAS-QC		25.00	25.00	50.00	1.0	0.1077	0.00533	0.01065	0.01000	106.5						
添加標準品 分析		分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%	
		PG6000101	體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	μg		
			25.00	0.00000	0.25	1.0000	50.00	50	0.1064	0.00526	0.0000	0.2500	0.2630	105.2	2.6	
									0.1091	0.00540			0.2698	107.9		

註: 砷濃度(mg/L)=檢量線求得砷濃度(mg/L)×2×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL) 水樣經前處理步驟固定被稀釋2倍, 最終體積為50mL。

FORM-TESP-PW-434-01 發行日期: 96.11.10 版次: 5.0

頁次: 1

審核: 

附錄 III.4-249 砷檢驗記錄表

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B

分析日期: 6/7/2010

檢驗方法：自動化連續流動式重化物質原子吸收光譜法														NIEA W434.53B				分析日期：6/7/2016			
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢查線										
PG6006101	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0008	-0.00009		-0.00017		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比						
PG6005101	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0018	-0.00004		-0.00007		STD0	0.00	0.00000	0.0000	<10%						
PG6005102	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0027	0.00001		0.00002		STD1	0.05	0.00100	0.0211	5.8						
PG6006001	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0014	-0.00006		-0.00011		STD2	0.25	0.00500	0.1055	4.3						
PG6006002	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0013	-0.00006		-0.00012		STD3	0.50	0.01000	0.2053	2.7						
PG6006601	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0016	-0.00005		-0.00009		STD4	0.75	0.01500	0.2899	3.0						
PG6008601	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0006	-0.00010		-0.00019		STD5	1.00	0.02000	0.4006	0.8						
PG6008701	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0005	-0.00010		-0.00020		STD6										
PG6009701	25.00	25.00	50.00	1.0		-0.0001	-0.00013		-0.00026		標準溶液= 1.00000 mg										
											定置體積= 50.00 mL										
方法空白	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0002	-0.00012		-0.00023		相關係數 r=0.9994										
檢查線查核	取量(mL)		最終體積(mL)		訊號強度	相當濃度(mg/L)		實際濃度(mg/L)		相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 0.002496) / 19.7533858									
990527-AAS-1	0.50		50.00		0.2107	0.01054		0.01000		5.4		註：濃度偏差百分比按檢查線第一點算<15%，其餘皆<10%。									
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認										
PG6006101	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0020	-0.00003	-0.00005	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%						
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	0.50	0.2103	0.01052	0.01000	5.2						
990607-AAS-QC	25.00	25.00	50.00	1.0		0.1039	0.00513	0.01027	0.01000	102.7											
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%							
		體積(mL) × 濃度(mg/L)		體積(mL) × 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%								
	PG6006101	25.00	0.00000	0.25	1.0000	50.00	50	0.1057	0.00522	0.0000	0.2500	0.2612	104.5	0.6							
								0.1051	0.00519			0.2597	103.9								

註: 砷濃度(mg/L)=檢量線求得砷濃度(mg/L)×2×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)

水樣經前處理步驟固定被稀釋 2倍, 最終體積為50mL。

FORM-TESP-PW-434-01 發行日期: 96.11.10 版次: 5.0

頁次: 3

審核: 105659

附錄 III.4-250 砷檢驗記錄表

檢驗方法: 自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B

分析日期: 6/8/2010

儀器方法:自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 NIEA W434.53B										分析日期: 6/8/2010					
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢查線						
PG6008001	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0028	-0.00022	-0.00044	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
PG6004601	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0020	-0.00026	-0.00053	STD0	0.00	0.00000	0.0008	<10%		
PG6008002	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0084	0.00008	0.00016	STD1	0.05	0.00100	0.0237	9.2		
PG6008003	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0161	0.00050	0.00100	STD2	0.25	0.00500	0.0998	0.3		
PG6008201	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0022	-0.00025	-0.00051	STD3	0.50	0.01000	0.2092	9.2		
PG6008202	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0099	0.00016	0.00033	STD4	0.75	0.01500	0.2805	1.5		
PG6008203	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0018	-0.00027	-0.00055	STD5	1.00	0.02000	0.3720	1.4		
PG6009901	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0014	-0.00030	-0.00059	STD6						
									標準溶液= 1.00000 mg						
									定置體積= 50.00 mL						
方法空白	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0007	-0.00033	-0.00067	相關係數 r=0.9983						
檢查線查核	取量(mL)		最終體積(mL)		訊號強度	相當濃度(mg/L)		檢誤濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 0.006884) / 18.5234646				
990527-AAS-1	0.50		50.00		0.2066	0.01078		0.01000	7.8		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%,其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認				
PG6008001	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0025	-0.00024	-0.00047	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢誤濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	0.50	0.1984	0.01034	0.01000	3.4
990608-AAS-QC	25.00	25.00	50.00	1.0		0.0999	0.00502	0.01004	0.01000	100.4					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定置體積	最終體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量	添加回收率	重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	mL		mg/L	μg	μg	μg	%		
	PG6008001	25.00	0.00000	0.25	1.0000	50.00	50	0.1037	0.00523	0.0000	0.2500	0.2613	104.5	1.6	
								0.1053	0.00531			0.2657	106.3		

註: 砷濃度(mg/L)=檢量線求得砷濃度(mg/L)×2×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)

水樣經前處理步驟固定被稀釋 2倍, 最終體積為50mL。

FORM-TESP-PW-434-01 發行日期: 96.11.10 版次: 5.0

頁次: 4

審核: 105659

附錄 III.4-251 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6001501	100.00	1.0	20	0.0019	0.00191	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹²
PG6001001	100.00	1.0	26	0.0029	0.00287	STD0	0.00	0.0000	17	<±10%
PG6001502	100.00	1.0	21	0.0021	0.00215	STD1	0.20	0.0200	151	-5.0
PG6002702	100.00	1.0	20	0.0020	0.00196	STD2	0.50	0.0500	337	4.0
PG6002703	100.00	1.0	31	0.0036	0.00361	STD3	1.00	0.1000	685	1.4
PG6002704	100.00	1.0	15	0.0013	0.00132	STD4	3.00	0.3000	2055	0.8
PG6002901	100.00	1.0	32	0.0037	0.00373	STD5	5.00	0.5000	3488	-1.2
PG6002902	100.00	1.0	23	0.0024	0.00236	STD6	7.00	0.7000	4801	0.4
PG6002903	100.00	1.0	31	0.0036	0.00356	標準溶液= 10.0000 mg				
PG6004401	100.00	1.0	23	0.0024	0.00238	定量體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	20	0.0020	0.00197	相關係數 r= 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 6.4083) / 6879.8346			
990608-8E	1.00	100.00	711	0.1024	0.1000	2.4	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG6001501	100.00	1.0	31	0.0036	0.0036	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	0.0994	0.100	-0.6
990607-8E.Q.C.	100.00	1.0	721	0.1038	0.1038	0.1000	103.8			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
	PG6001501	100.00	0.0019	1.00	10.0000	100.00	699	0.1006	1.0	0.1908
							666	0.0959	1.0	0.1908
							μg		10.0000	98.7
							μg		10.0000	94.0
							%		%	
									4.8	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 24

審核: K94

附錄 III.4-252 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6002701	100.00	1.0	21	0.0022	0.00216	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹²
EG6004501	100.00	1.0	23	0.0024	0.00244	STD0	0.00	0.0000	17	<±10%
PG6004601	100.00	1.0	25	0.0027	0.00274	STD1	0.20	0.0200	151	-5.0
PG6004801	100.00	1.0	17	0.0015	0.00151	STD2	0.50	0.0500	337	4.0
PG6005102	100.00	1.0	31	0.0035	0.00351	STD3	1.00	0.1000	685	1.4
PG6006001	100.00	1.0	19	0.0019	0.00188	STD4	3.00	0.3000	2055	0.8
PG6006002	100.00	1.0	16	0.0015	0.00146	STD5	5.00	0.5000	3488	-1.2
PG6006101	100.00	1.0	15	0.0013	0.00128	STD6	7.00	0.7000	4801	0.4
PG6008001	100.00	1.0	23	0.0024	0.00241	標準溶液= 10.0000 mg				
PG6008002	100.00	1.0	13	0.0010	0.00101	定量體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	19	0.0018	0.00183	相關係數 r= 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 6.4083) / 6879.8346			
990608-8E	1.00	100.00	691	0.0995	0.1000	-0.5	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG6002701	100.00	1.0	30	0.0034	0.0034	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	0.09937	0.100	-0.6
990607-8E.Q.C.	100.00	1.0	668	0.0961	0.0961	0.1000	96.1			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
	PG6002701	100.00	0.0022	1.00	10.0000	100.00	708	0.1019	1.0	0.2156
							705	0.1016	1.0	0.2156
							μg		10.0000	99.8
							μg		10.0000	99.4
							%		%	
									0.4	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 33

審核: K94

附錄 III 4-253 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6005101	100.00	1.0	27	0.0030	0.00304	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6008003	100.00	1.0	34	0.0039	0.00394	STD0	0.00	0.0000	17	<±10%
PG6008201	100.00	1.0	15	0.0013	0.00132	STD1	0.20	0.0200	151	-5.0
PG6008202	100.00	1.0	31	0.0036	0.00361	STD2	0.50	0.0500	337	4.0
PG6008203	100.00	1.0	28	0.0032	0.00316	STD3	1.00	0.1000	685	1.4
PG6008301	100.00	1.0	21	0.0021	0.00206	STD4	3.00	0.3000	2055	0.8
PG6008601	100.00	1.0	23	0.0024	0.00245	STD5	5.00	0.5000	3488	-1.2
PG6008701	100.00	1.0	8	0.0003	0.00030	STD6	7.00	0.7000	4801	0.4
PG6009701	100.00	1.0	18	0.0017	0.00174	標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r = 0.9999 相當濃度 X = (Y - 6.4083) / 6879.8346 註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
PG6009901	100.00	1.0	25	0.0027	0.00266					
方法空白	100.00	1.0	19	0.0018	0.00178					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990608-8E	1.00	100.00	713	0.1027	0.1000	2.7				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG6005101	100.00	1.0	32	0.0037	0.0037	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核製備濃度(mg/L)	回收率%			
990607-8E.QC	100.00	1.0	717	0.1033	0.1033	0.1000	103.3	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
	PG6005101	100.00	0.0030	1.00	10.0000	100.00	584	0.0986	1.0	0.3040
							666	0.0959	1.0	0.3040
檢量線確認										
取量(mL) 訊號強度 相當濃度(mg/L) 回收率(mg/L) 相對誤差值±10%										
1.00 690 0.09937 0.100 -0.6										
重複分析差異值										
PG6005101 100.00 0.0030 1.00 10.0000 100.00 584 0.0986 1.0 0.3040 10.0000 95.5 % 2.7										

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 32

審核: P96/3

附錄 III 4-254 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6006601	100.00	1.0	29	0.0033	0.00333	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
						STD0	0.00	0.0000	17	<±10%
						STD1	0.20	0.0200	151	-5.0
						STD2	0.50	0.0500	337	4.0
						STD3	1.00	0.1000	685	1.4
						STD4	3.00	0.3000	2055	0.8
						STD5	5.00	0.5000	3488	-1.2
						STD6	7.00	0.7000	4801	0.4
方法空白	100.00	1.0	10	0.0006	0.00057	標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r = 0.9999 相當濃度 X = (Y - 6.4083) / 6879.8346 註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990608-8E	1.00	100.00	707	0.1018	0.1000	1.8				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG6006601	100.00	1.0	30	0.0034	0.0034	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核製備濃度(mg/L)	回收率%			
990607-8E.QC	100.00	1.0	710	0.1023	0.1023	0.1000	102.3	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
	PG6006601	100.00	0.0033	1.00	10.0000	100.00	747	0.1077	1.0	0.3331
							719	0.1036	1.0	0.3331
檢量線確認										
取量(mL) 訊號強度 相當濃度(mg/L) 回收率(mg/L) 相對誤差值±10%										
1.00 690 0.09937 0.100 -0.6										
重複分析差異值										
PG6006601 100.00 0.0033 1.00 10.0000 100.00 747 0.1077 1.0 0.3331 10.0000 104.3 % 3.9										

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 31

審核: P96/4

附錄Ⅲ.4-255 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6001501	100.00	1.0	39	0.0037	0.00365	STD0	0.00	0.0000	15	<±10%
PG6001001	100.00	1.0	17	0.0022	0.00217	STD1	0.20	0.0200	289	-1.2
PG6001502	100.00	1.0	56	0.0048	0.00479	STD2	0.50	0.0500	731	0.8
PG6002702	100.00	1.0	41	0.0038	0.00380	STD3	1.00	0.1000	1463	1.7
PG6002703	100.00	1.0	48	0.0042	0.00422	STD4	3.00	0.3000	4431	1.5
PG6002704	100.00	1.0	64	0.0053	0.00532	STD5	5.00	0.5000	7618	-1.5
PG6002901	100.00	1.0	38	0.0036	0.00359	STD6	7.00	0.7000	10470	0.4
PG6002902	100.00	1.0	31	0.0031	0.00312	標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r = 0.9999				
PG6002903	100.00	1.0	486	0.0334	0.03338					
PG6004401	100.00	1.0	15	0.0020	0.00202					
方法空白	100.00	1.0	20	0.0023	0.00234					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990608-8E	1.00	100.00	1488	0.0999	0.1000	-0.1	相當濃度 X = (Y - (15.7354)) / 15046.2730			
							註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG6001501	100.00	1.0	39	0.0037	0.0037	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	系統控制濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1469	0.0987
990607-8E.QC	100.00	1.0	1559	0.1047	0.1047	0.1000	104.7	0.100	-1.3	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%
	PG6001501	100.00	0.0037	1.00	10.0000	100.00	1.0	0.3651	10.0000	100.2
										5.3

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 37

審核: R991

附錄Ⅲ.4-256 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
						標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6002701	100.00	1.0	36	0.0034	0.00342	STD0	0.00	0.0000	15	<±10%
PG6004501	100.00	1.0	57	0.0048	0.00484	STD1	0.20	0.0200	289	-1.2
PG6004601	100.00	1.0	9	0.0016	0.00162	STD2	0.50	0.0500	731	0.8
PG6004801	100.00	1.0	13	0.0019	0.00188	STD3	1.00	0.1000	1463	1.7
PG6005102	100.00	1.0	27	0.0028	0.00282	STD4	3.00	0.3000	4431	1.5
PG6006001	100.00	1.0	15	0.0020	0.00202	STD5	5.00	0.5000	7618	-1.5
PG6006002	100.00	1.0	15	0.0020	0.00203	STD6	7.00	0.7000	10470	0.4
PG6006101	100.00	1.0	11	0.0017	0.00175	標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r = 0.9999				
PG6006601	100.00	1.0	34	0.0033	0.00333					
PG6008001	100.00	1.0	29	0.0030	0.00300					
方法空白	100.00	1.0	11	0.0017	0.00175					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990608-8E	1.00	100.00	1483	0.0996	0.1000	-0.4	相當濃度 X = (Y - (15.7354)) / 15046.2730			
							註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG6002701	100.00	1.0	40	0.0037	0.0037	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	系統控制濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1469	0.09869
990607-8E.QC	100.00	1.0	1418	0.0953	0.0953	0.1000	95.3	0.100	-1.3	
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%
	PG6002701	100.00	0.0034	1.00	10.0000	100.00	1.0	0.3424	10.0000	102.6
										2.0

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 36

審核: R992

附錄Ⅲ.4-257 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6005101	100.00	1.0	33	0.0032	0.00324	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6008002	100.00	1.0	25	0.0027	0.00272	STD0	0.00	0.0000	15	<±10%
PG6008003	100.00	1.0	46	0.0041	0.00409	STD1	0.20	0.0200	289	-1.2
PG6008201	100.00	1.0	38	0.0036	0.00357	STD2	0.50	0.0500	731	0.8
PG6008202	100.00	1.0	125	0.0093	0.00934	STD3	1.00	0.1000	1463	1.7
PG6008203	100.00	1.0	32	0.0032	0.00319	STD4	3.00	0.3000	4431	1.5
PG6008601	100.00	1.0	5	0.0013	0.00135	STD5	5.00	0.5000	7618	-1.5
PG6008701	100.00	1.0	22	0.0025	0.00254	STD6	7.00	0.7000	10470	0.4
PG6009701	100.00	1.0	7	0.0015	0.00151	標準溶液= 10.0000 mg				
PG6009901	100.00	1.0	79	0.0063	0.00628	定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	14	0.0020	0.00197	相關係數 r= 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (15.7354)) / 15046.2730			
990608-8E	1.00	100.00	1524	0.1023	0.1000	2.3	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG6005101	100.00	1.0	16	0.0021	0.0021	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1469	0.09869	0.100
990607-8E-QC	100.00	1.0	1542	0.1035	0.1035	103.5	相對誤差值±10%			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
	PG6005101	100.00	0.0032	1.00	10.0000	100.00	1.0	0.3245	10.0000	97.5
							1.0	0.3245	10.0000	93.8

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 35

審核: P96/3

附錄Ⅲ.4-258 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Mn (錳)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6001501	100.00	1.0	156846	0.3194	0.31939	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6001502	100.00	1.0	17416	0.0369	0.03693	STD0	0.00	0.0000	30	<±10%
PG6002702	100.00	1.0	1645	0.0050	0.00498	STD1	0.20	0.0200	9272	-2.2
PG6002703	100.00	1.0	23068	0.0484	0.04838	STD2	0.50	0.0500	23629	1.0
PG6002704	100.00	1.0	5267	0.0123	0.01232	STD3	1.00	0.1000	47724	1.7
PG6002901	100.00	1.0	608	0.0029	0.00288	STD4	3.00	0.3000	145063	1.5
PG6002902	100.00	1.0	2265	0.0062	0.00624	STD5	5.00	0.5000	249991	-1.6
PG6002903	100.00	1.0	2797	0.0073	0.00731	STD6	7.00	0.7000	342943	0.5
PG6003601	100.00	1.0	12979	0.0279	0.02794	標準溶液= 10.0000 mg				
PG6003602	100.00	1.0	105871	0.2161	2.16126	定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	43	0.0017	0.00173	相關係數 r= 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (813.1241)) / 493619.3244			
990608-8E	1.00	100.00	48966	0.1008	0.1000	0.8	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG6001501	100.00	1.0	158133	0.3220	0.3220	0.8	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	48191	0.0993	0.100
990607-8E-QC	100.00	1.0	50531	0.1040	0.1040	104.0	相對誤差值±10%			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
	PG6001501	100.00	0.3194	1.00	10.0000	100.00	1.0	31.9394	10.0000	106.9

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 40

審核: P96/4

附錄Ⅲ.4-259 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Mn (鐵)

分析日期: 2010/6/8

分析日期: 2010/6/8													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG6002701	100.00	1.0	35626	0.0738		0.07382		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG6003701	100.00	1.0	12021	0.0260		0.02600		STD0	0.00	0.0000	30	<±10%	
PG6005102	100.00	1.0	5828	0.0135		0.01345		STD1	0.20	0.0200	9272	-2.2	
PG6006601	100.00	1.0	8252	0.0184		0.01836		STD2	0.50	0.0500	23629	1.0	
PG6008001	100.00	1.0	67140	0.1377		0.13766		STD3	1.00	0.1000	47724	1.7	
PG6008002	100.00	1.0	171939	0.3500		0.34997		STD4	3.00	0.3000	145063	1.5	
PG6008003	100.00	20.0	95360	0.1948		3.89664		STD5	5.00	0.5000	249991	-1.6	
PG6008201	100.00	1.0	2609	0.0069		0.00693		STD6	7.00	0.7000	342943	0.5	
PG6008202	100.00	1.0	9787	0.0215		0.02147		標準溶液= 10.0000 mg					
PG6008203	100.00	1.0	84849	0.1735		0.17354		定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	40	0.0017		0.00173		相關係數 r= 0.9999					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- (813.1241)) / 493619.3244					
990608-8E	1.00	100.00	48076	0.0990	0.1000	-1.0		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認					
PG6002701	100.00	1.0	35732	0.0740	0.0740	0.3		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複分析濃度(mg/L)	回收率%	1.00	48191	0.09927	0.100	-0.7	
990607-8E.QC	100.00	1.0	46046	0.0949	0.0949	0.1000	94.9						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		定量體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %
	PG6002701	100.00	0.0738	1.00	10.0000	100.00	87214	0.1783	1.0	7.3820	10.0000	104.5	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 39

審核: [108631]

附錄Ⅲ.4-260 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Mn (鐵)

分析日期: 2010/6/8

分析報告 (驗)												分析日期: 2010/6/8		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG6005101	100.00	1.0	29606	0.0616		0.06162		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG6008401	100.00	1.0	21742	0.0457		0.04569		STD0	0.00	0.0000	30	<±10%		
PG6009901	100.00	1.0	46830	0.0965		0.09652		STD1	0.20	0.0200	9272	-2.2		
								STD2	0.50	0.0500	23629	1.0		
								STD3	1.00	0.1000	47724	1.7		
								STD4	3.00	0.3000	145063	1.5		
								STD5	5.00	0.5000	249991	-1.6		
								STD6	7.00	0.7000	342943	0.5		
								標準溶液= 10.0000 mg						
								定量體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	33	0.0017		0.00171		相關係數 r= 0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- (813.1241)) / 493619.3244						
990608-8E	1.00	100.00	49752	0.1024		0.1000		2.4		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認						
PG6005101	100.00	1.0	29728	0.0619		0.0619		0.4		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複分析濃度(mg/L)	回收率%	1.00 48191 0.09927 0.100 -0.7						
990607-8E.QC	100.00	1.0	49994	0.1029		0.1029		0.1000		102.9				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量 (μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG6005101	100.00	0.0616	1.00	10.0000	100.00	78894	0.1615	1.0	6.1624	10.0000	99.9		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 38

審核: [108631]

附錄 III.4-261 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6001501	100.00	1.0	5265	0.1311	0.13111	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6001001	100.00	1.0	18	-0.0063	-0.00627	STD0	0.00	0.0000	24	<±10%
PG6001502	100.00	1.0	7999	0.2027	0.20267	STD1	0.10	0.1000	4120	-1.1
PG6002702	100.00	1.0	4955	0.1230	0.12298	STD2	0.30	0.3000	11482	2.0
PG6002703	100.00	1.0	8766	0.2228	0.22276	STD3	0.50	0.5000	19084	1.4
PG6002704	100.00	1.0	30492	0.7916	0.79156	STD4	1.00	1.0000	38290	0.4
PG6002901	100.00	1.0	5644	0.1410	0.14102	STD5	3.00	3.0000	116814	-1.7
PG6002902	100.00	1.0	6386	0.1604	0.16044	STD6	5.00	5.0000	190136	0.6
PG6002903	100.00	1.0	8616	0.2188	0.21884	標準溶液= 100.0000 mg				
PG6003601	100.00	1.0	4850	0.1202	0.12023	定量體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	25	-0.0061	-0.00607	相關係數 r = 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相當濃度 X = (Y - 257.1381) / 38197.0365				
990608-8E	0.50	100.00	19430	0.5020	0.5000	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認				
PG6001501	100.00	1.0	4897	0.1215	0.1215	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對偏差百分比
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複分析濃度(mg/L)	回收率%			
990607-8E.QC	100.00	1.0	31210	0.8103	0.8103	0.50	19288	0.4982	0.500	-0.4
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
	PG6001501	100.00	0.1311	1.00	100.0000	100.00	1.0	13.1110	100.0000	103.2

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 43

審核: P9/91

附錄 III.4-262 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6002701	100.00	1.0	9894	0.2523	0.25228	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6003602	100.00	1.0	8227	0.2087	0.20866	STD0	0.00	0.0000	24	<±10%
PG6003701	100.00	1.0	5515	0.1377	0.13766	STD1	0.10	0.1000	4120	-1.1
PG6005102	100.00	1.0	6213	0.1559	0.15592	STD2	0.30	0.3000	11482	2.0
PG6006601	100.00	1.0	6433	0.1617	0.16170	STD3	0.50	0.5000	19084	1.4
PG6008001	100.00	1.0	30401	0.7892	0.78917	STD4	1.00	1.0000	38290	0.4
PG6008002	100.00	1.0	33675	0.8749	0.87488	STD5	3.00	3.0000	116814	-1.7
PG6008003	100.00	1.0	54592	1.4225	1.42250	STD6	5.00	5.0000	190136	0.6
PG6008201	100.00	1.0	5941	0.1488	0.14880	標準溶液= 100.0000 mg				
PG6008202	100.00	1.0	10197	0.2602	0.26021	定量體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	20	-0.0062	-0.00620	相關係數 r = 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相當濃度 X = (Y - 257.1381) / 38197.0365				
990608-8E	0.50	100.00	19281	0.4980	0.5000	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認				
PG6002701	100.00	1.0	9947	0.2537	0.2537	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對偏差百分比
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複分析濃度(mg/L)	回收率%			
990607-8E.QC	100.00	1.0	28635	0.7429	0.7429	0.50	19288	0.49824	0.500	-0.4
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
	PG6002701	100.00	0.2523	1.00	100.0000	100.00	1.0	25.2284	100.0000	101.6

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 42

審核: P9/92

附錄 III.4-263 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Fe (鐵)

分析日期: 2010/6/8

分析報告 (續)													分析日期: 2010/6/8	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG6005101	100.00	1.0	23615	0.6115		0.61151		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比%		
PG6008203	100.00	1.0	17942	0.4630		0.46298		STD0	0.00	0.0000	24	<±10%		
PG6008401	100.00	1.0	12561	0.3221		0.32212		STD1	0.10	0.1000	4120	-1.1		
PG6009901	100.00	1.0	9791	0.2496		0.24960		STD2	0.30	0.3000	11482	2.0		
								STD3	0.50	0.5000	19084	1.4		
								STD4	1.00	1.0000	38290	0.4		
								STD5	3.00	3.0000	116814	-1.7		
								STD6	5.00	5.0000	190136	0.6		
								標準溶液= 100.0000 mg						
								定量體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	29	-0.0060		-0.00598		相關係數 r= 0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 257.1381) / 38197.0365						
990608-8E	0.50	100.00	19857	0.5131		0.5000	2.6	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG6005101	100.00	1.0	23290	0.6030		0.6030	1.4	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	0.50	19288	0.49824	0.500	-0.4	
990607-8E.QC	100.00	1.0	31115	0.8079		0.8079	0.8000	101.0						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG6005101	100.00	0.6115	1.00	100.0000	100.00	61010	1.5905	1.0	61.1510	100.0000	97.9		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 44

審核: [Signature]

附錄 III.4-264 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/6/8

分析項目：Cu (銅)						分析日期： 2010/6/8						
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		標準檢量線						
				mg/L	mg/L	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比%		
PG6001501	100.00	1.0	351	0.0031	0.00311							
PG6001001	100.00	1.0	249	0.0021	0.00208	STD0	0.00	0.0000	242	<±10%		
PG6001502	100.00	1.0	370	0.0033	0.00330	STD1	0.20	0.0200	2117	-1.4		
PG6002702	100.00	1.0	395	0.0035	0.00355	STD2	0.50	0.0500	4920	1.8		
PG6002703	100.00	1.0	382	0.0034	0.00342	STD3	1.00	0.1000	9764	2.1		
PG6002704	100.00	1.0	663	0.0063	0.00625	STD4	3.00	0.3000	29429	1.4		
PG6002901	100.00	1.0	1318	0.0128	0.01285	STD5	5.00	0.5000	50465	-1.5		
PG6002902	100.00	1.0	361	0.0032	0.00320	STD6	7.00	0.7000	69249	0.5		
PG6002903	100.00	1.0	3209	0.0319	0.03187	標準溶液= 10.0000 mg						
PG6004401	100.00	1.0	239	0.0020	0.00198	定量體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	232	0.0019	0.00191	相關係數 r= 0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%						
990608-8E	1.00	100.00	9925	0.0995	0.1000	相當濃度 X= (Y- 42.4094) / 99334.4912						
						註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%						
PG6001501	100.00	1.0	353	0.0031	0.0031	*						
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%					
990607-8E.QC	100.00	1.0	10146	0.1017	0.1017	0.1000	101.7					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG6001501	100.00	0.0031	1.00	10.0000	100.00	10463	0.1049	1.0	0.3112	10.0000	101.8
							9926	0.0995	1.0	0.3112	10.0000	96.4

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 46

審核: [Signature]

附錄 III.4-265 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/6/8

分析項目：Cu (銅)											分析日期：2010/6/8		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
								標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG6002701	100.00	1.0	486	0.0045		0.00447		STD0	0.00	0.0000	242	<±10%	
PG6004501	100.00	1.0	842	0.0080		0.00805		STD1	0.20	0.0200	2117	-4.4	
PG6004601	100.00	1.0	246	0.0020		0.00205		STD2	0.50	0.0500	4920	1.8	
PG6004801	100.00	1.0	232	0.0019		0.00191		STD3	1.00	0.1000	9764	2.1	
PG6005102	100.00	1.0	472	0.0043		0.00433		STD4	3.00	0.3000	29429	1.4	
PG6006001	100.00	1.0	252	0.0021		0.00211		STD5	5.00	0.5000	50465	-1.5	
PG6006002	100.00	1.0	251	0.0021		0.00210		STD6	7.00	0.7000	69249	0.5	
PG6006101	100.00	1.0	240	0.0020		0.00199		標準溶液= 10.0000 mg 定量體積= 100.00 mL 相關係數 r = 0.9999 相當濃度 X= (Y- 42.4094) / 99334.4912 註：濃度偏差百分比檢量線第一點需≤±15%，其餘需≤±10%。					
PG6006601	100.00	1.0	409	0.0037		0.00369							
PG6008001	100.00	1.0	378	0.0034		0.00337							
方法空白	100.00	1.0	223	0.0018		0.00182							
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%						
990608-8E	1.00	100.00	9714	0.0974		0.1000	-2.6						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG6002701	100.00	1.0	482	0.0044		0.0044	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%					
990607-8E.QC	100.00	1.0	9227	0.0925		0.0925	0.1000	92.5	1.00	9899	0.09923	0.100	-0.8
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG6002701	100.00	0.0045	1.00	10.0000	100.00	10812	0.1084	1.0	0.4467	10.0000	103.9	1.7
							10634	0.1066	1.0	0.4467	10.0000	102.2	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 45

審核: [10061]

附錄 III.4-266 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/6/8

分析項目: Cu (銅)												分析日期: 2010/6/8	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
								標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG6005101	100.00	1.0	347	0.0031		0.00307							
PG6008002	100.00	1.0	319	0.0048		0.00480		STD0	0.00	0.0000	242	<±10%	
PG6008003	100.00	1.0	381	0.0034		0.00341		STD1	0.20	0.0200	2117	-4.4	
PG6008201	100.00	1.0	395	0.0035		0.00355		STD2	0.50	0.0500	4920	1.8	
PG6008202	100.00	1.0	432	0.0039		0.00392		STD3	1.00	0.1000	9764	2.1	
PG6008203	100.00	1.0	381	0.0034		0.00341		STD4	3.00	0.3000	29429	1.4	
PG6008601	100.00	1.0	235	0.0019		0.00194		STD5	5.00	0.5000	50465	-1.5	
PG6008701	100.00	1.0	253	0.0021		0.00212		STD6	7.00	0.7000	69249	0.5	
PG6009701	100.00	1.0	243	0.0020		0.00202		標準溶液= 10.0000 mg					
PG6009901	100.00	1.0	387	0.0035		0.00347		定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	253	0.0021		0.00212		相關係數 r = 0.9999					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X = (Y - 42.4094) / 99334.4912					
990608-8E	1.00	100.00	10136	0.1016	0.1000	1.6		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認					
PG6005101	100.00	1.0	387	0.0035	0.0035	*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	1.00	9899	0.09923	0.100	-0.8	
990607-8E.QC	100.00	1.0	10069	0.1009	0.1009	0.1000	100.9						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG6005101	100.00	0.0031	1.00	10.0000	100.00	10486	0.1051	1.0	0.3071	10.0000	102.1	3.1
						10170	0.1020	1.0	0.3071	10.0000	98.9		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 44

審核: [10061]

附錄Ⅲ.4-267 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/6/8

分析項目: C ₁ (鎘)											分析日期: 2010/6/8			
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線						
PG6001501	100.00	1.0	28	0.0028		0.00276		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG6001001	100.00	1.0	15	0.0020		0.00201		STD0	0.00	0.0000	16	<±10%		
PG6001502	100.00	1.0	48	0.0038		0.00385		STD1	0.20	0.0200	342	-3.1		
PG6002702	100.00	1.0	25	0.0025		0.00254		STD2	0.50	0.0500	847	1.2		
PG6002703	100.00	1.0	29	0.0028		0.00278		STD3	1.00	0.1000	1692	2.4		
PG6002704	100.00	1.0	58	0.0044		0.00445		STD4	3.00	0.3000	5168	1.4		
PG6002901	100.00	1.0	16	0.0020		0.00204		STD5	5.00	0.5000	8888	-1.6		
PG6002902	100.00	1.0	24	0.0025		0.00249		STD6	7.00	0.7000	12193	0.5		
PG6002903	100.00	1.0	34	0.0031		0.00310		標準溶液= 10.0000 mg						
PG6004401	100.00	1.0	9	0.0017		0.00166		定量體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	11	0.0017		0.00174		相關係數 r= 0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- (19.9416)) / 17536.0960					
990608-SE	1.00	100.00	1736	0.1001		0.1000	0.1		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)		相對差異百分比%		檢量線確認				
PG6001501	100.00	1.0	24	0.0025		0.0025		*		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)		實際濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1719	0.0992	0.100	-0.8
990607-SE.QC	100.00	1.0	1792	0.1033		0.1033		0.1000	103.3					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)		標準品添加量(μg) 體積(mL) × 濃度(mg/L)		定量體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	稀釋倍數	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加回收率 %	重複分析差異值 %	
	PG6001501	100.00	0.0028	1.00	10.0000	100.00	1873	0.1080	1.0	0.2759	10.0000	105.2	5.9	
							1764	0.1017	1.0	0.2759	10.0000	99.0		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 9

審核: K9/4

附錄Ⅲ.4-268 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/6/8

分析項目：Cr (鉻)												分析日期：2010/6/8	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG6002701	100.00	1.0	27	0.0027		0.00266		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
PG6004501	100.00	1.0	588	0.0347		0.03467		STD0	0.00	0.0000	16	<±10%	
PG6004601	100.00	1.0	7	0.0016		0.00156		STD1	0.20	0.0200	342	-3.1	
PG6004801	100.00	1.0	18	0.0022		0.00217		STD2	0.50	0.0500	847	1.2	
PG6005102	100.00	1.0	29	0.0028		0.00277		STD3	1.00	0.1000	1692	2.4	
PG6006001	100.00	1.0	12	0.0018		0.00181		STD4	3.00	0.3000	5168	1.4	
PG6006002	100.00	1.0	7	0.0015		0.00153		STD5	5.00	0.5000	8888	-1.6	
PG6006101	100.00	1.0	12	0.0018		0.00181		STD6	7.00	0.7000	12193	0.5	
PG6006601	100.00	1.0	52	0.0041		0.00413		標準溶液= 10.0000 mg					
PG6008001	100.00	1.0	20	0.0023		0.00229		定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	14	0.0019		0.00191		相關係數 r= 0.9999					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (19.9416)) / 17536.0960					
990608-SE	1.00	100.00	1734	0.1000		0.1000	0.0	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG6002701	100.00	1.0	28	0.0027		0.0027	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	實際濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1719	0.09916	0.100	-0.8	
990607-8E.QC	100.00	1.0	1643	0.0948		0.0948	0.1000	94.8					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG6002701	100.00	0.0027	1.00	10.0000	100.00	1938	0.1117	1.0	0.2655	10.0000	109.0	1.7
							1905	0.1098	1.0	0.2655	10.0000	107.1	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 8

審核: K9/2

附錄 III.4-269 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cr (鉻)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6005101	100.00	1.0	20	0.0023	0.00225	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6008002	100.00	1.0	19	0.0022	0.00224	STD0	0.00	0.0000	16	<±10%
PG6008003	100.00	1.0	31	0.0029	0.00289	STD1	0.20	0.0200	342	-3.1
PG6008201	100.00	1.0	30	0.0028	0.00283	STD2	0.50	0.0500	847	1.2
PG6008202	100.00	1.0	30	0.0028	0.00284	STD3	1.00	0.1000	1692	2.4
PG6008203	100.00	1.0	32	0.0029	0.00294	STD4	3.00	0.3000	5168	1.4
PG6008601	100.00	1.0	12	0.0018	0.00181	STD5	5.00	0.5000	8888	-1.6
PG6008701	100.00	1.0	9	0.0016	0.00163	STD6	7.00	0.7000	12193	0.5
PG6009701	100.00	1.0	5	0.0014	0.00144	標準溶液= 10.0000 mg				
PG6009901	100.00	1.0	25	0.0026	0.00257	定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	6	0.0015	0.00150	相關係數 r = 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X = (Y - (19.9416)) / 17536.0960			
990608-8E	1.00	100.00	1767	0.1019	0.1000	1.9	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG6005101	100.00	1.0	22	0.0024	0.0024	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	1719	0.09916	0.100
990607-8E.QC	100.00	1.0	1775	0.1023	0.1023	102.3	相對誤差值±10%			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%
	PG6005101	100.00	0.0023	1.00	1845	0.1063	1.0	0.2252	10.0000	104.1
					1777	0.1025	1.0	0.2252	10.0000	100.2
										3.7

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 41

審核: 1/9/03

附錄 III.4-270 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6001501	100.00	1.0	20	0.0002	0.00022	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6001001	100.00	1.0	16	0.0002	0.00016	STD0	0.00	0.0000	16	<±10%
PG6001502	100.00	1.0	45	0.0006	0.00060	STD1	0.30	0.0030	196	4.4
PG6002702	100.00	1.0	19	0.0002	0.00020	STD2	0.50	0.0050	336	0.6
PG6002703	100.00	1.0	13	0.0001	0.00012	STD3	1.00	0.0100	662	1.3
PG6002704	100.00	1.0	19	0.0002	0.00020	STD4	3.00	0.0300	1962	2.0
PG6002901	100.00	1.0	18	0.0002	0.00018	STD5	5.00	0.0500	3401	-2.1
PG6002902	100.00	1.0	22	0.0003	0.00026	STD6	10.00	0.1000	6637	0.3
PG6002903	100.00	1.0	25	0.0003	0.00030	標準溶液= 1.0000 mg				
PG6004401	100.00	1.0	13	0.0001	0.00011	定置體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	17	0.0002	0.00018	相關係數 r = 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X = (Y - 5.3860) / 66528.3240			
990608-8E	1.00	100.00	673	0.0100	0.0100	0.3	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。			
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
PG6001501	100.00	1.0	58	0.0008	0.0008	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	658	0.0098	0.010
990607-8E.QC	100.00	1.0	719	0.0107	0.0107	107.3	相對誤差值±10%			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定置體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%
	PG6001501	100.00	0.0002	1.00	683	0.0102	1.0	0.0215	1.0000	99.6
					645	0.0096	1.0	0.0215	1.0000	94.0
										5.7

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 52

審核: 1/9/04

附錄Ⅲ.4-271 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/6/8

分析項目：PC (銅)											分析日期：2010/6/8		
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L		樣品濃度 mg/L		標準檢量線					
PG6002701	100.00	1.0	27	0.0003		0.00033		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹²	
PG6004501	100.00	1.0	14	0.0001		0.00013		STD0	0.00	0.0000	16	<±10%	
PG6004601	100.00	1.0	12	0.0001		0.00010		STD1	0.30	0.0030	196	4.4	
PG6004801	100.00	1.0	14	0.0001		0.00013		STD2	0.50	0.0050	336	0.6	
PG6005102	100.00	1.0	22	0.0002		0.00024		STD3	1.00	0.0100	662	1.3	
PG6006001	100.00	1.0	18	0.0002		0.00020		STD4	3.00	0.0300	1962	2.0	
PG6006002	100.00	1.0	14	0.0001		0.00013		STD5	5.00	0.0500	3401	-2.1	
PG6006101	100.00	1.0	22	0.0003		0.00026		STD6	10.00	0.1000	6637	0.3	
PG6006601	100.00	1.0	14	0.0001		0.00014		標準溶液= 1.0000 mg					
PG6008001	100.00	1.0	18	0.0002		0.00020		定量體積= 100.00 mL					
方法空白	100.00	1.0	16	0.0002		0.00016		相關係數 r= 0.9999					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 5.3860) / 66528.3240					
990608-8E	1.00	100.00	657	0.0098		0.0100	-2.1	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG6002701	100.00	1.0	23	0.0003		0.0003	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	658	0.00981	0.010	-1.9	
990607-8E.QC	100.00	1.0	653	0.0097		0.0097	0.0100	97.4					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG6002701	100.00	0.0003	1.00	1.0000	100.00	681	0.0102	1.0	0.0329	1.0000	98.3	1.9
						668	0.0100	1.0	0.0329	1.0000	96.4		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 51

審核: K96/2

附錄Ⅲ.4-272 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應偶合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/6/8

分析報告 - 2010/6/8 (續)												
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度		標準檢量線				
				mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6005101	100.00	1.0	21	0.0002		0.00023		STD0	0.00	0.0000	16	<±10%
PG6008002	100.00	1.0	15	0.0001		0.00015		STD1	0.30	0.0030	196	4.4
PG6008003	100.00	1.0	38	0.0005		0.00049		STD2	0.50	0.0050	336	0.6
PG6008201	100.00	1.0	19	0.0002		0.00021		STD3	1.00	0.0100	662	1.3
PG6008202	100.00	1.0	15	0.0001		0.00014		STD4	3.00	0.0300	1962	2.0
PG6008203	100.00	1.0	21	0.0002		0.00024		STD5	5.00	0.0500	3401	-2.1
PG6008601	100.00	1.0	11	0.0001		0.00009		STD6	10.00	0.1000	6637	0.3
PG6008701	100.00	1.0	17	0.0002		0.00017		標準溶液= 1.0000 mg				
PG6009701	100.00	1.0	17	0.0002		0.00017		定量體積= 100.00 mL				
PG6009901	100.00	1.0	14	0.0001		0.00013		相關係數 r= 0.9999				
方法空白	100.00	1.0	20	0.0002		0.00022		相當濃度 X= (Y- 5.3860) / 66528.3240				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 5.3860) / 66528.3240					
990608-8E	1.00	100.00	683	0.0102	0.0100	1.9	註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。					
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
PG6005101	100.00	1.0	17	0.0002	0.0002	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	1.00	658	0.00981	0.010	-1.9	
990607-8E.QC	100.00	1.0	715	0.0107	0.0107	0.0100	106.6					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)	mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG6005101	100.00	0.0002	1.00	1.0000	100.00	728	0.0109	1.0	0.0234	1.0000	106.3
						704	0.0105	1.0	0.0234	1.0000	102.7	3.3

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 50

審核: K96/3

附錄Ⅲ.4-273 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (鋅)

分析日期: 2010/6/8

分析日期: 2010/6/8													
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線							
PG6001501	100.00	1.0	1010	0.0167	0.01669	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註			
PG6001001	100.00	1.0	17	0.0011	0.00113	STD0	0.00	0.0000	24	<±10%			
PG6001502	100.00	1.0	1587	0.0257	0.02573	STD1	0.20	0.0200	1225	-0.3			
PG6002702	100.00	1.0	2515	0.0403	0.04026	STD2	0.50	0.0500	3081	1.7			
PG6002703	100.00	1.0	7158	0.1130	0.11301	STD3	1.00	0.1000	6226	1.6			
PG6002704	100.00	1.0	1960	0.0316	0.03157	STD4	3.00	0.3000	18923	0.9			
PG6002901	100.00	1.0	2983	0.0476	0.04759	STD5	5.00	0.5000	32391	-1.7			
PG6002902	100.00	1.0	1918	0.0309	0.03092	STD6	7.00	0.7000	44331	0.7			
PG6002903	100.00	1.0	4297	0.0682	0.06819	標準溶液= 10.0000 mg							
PG6004401	100.00	1.0	19	0.0012	0.00116	定量體積= 100.00 mL							
方法空白	100.00	1.0	24	0.0012	0.00124	相關係數 r= 0.9999							
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	硫酸濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- (54.9812)) / 63823.4717						
990608-8E	1.00	100.00	6414	0.1014	0.1000	1.4	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%, 其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認						
PG6001501	100.00	1.0	1048	0.0173	0.0173	*	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	硫酸濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	表標配製濃度(mg/L)	回收率%	1.00	6254	0.0989	-1.1		
990607-8E:QC	100.00	1.0	6939	0.1096	0.1096	0.1000	109.6						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%
	PG6001501	100.00	0.0167	1.00	10.0000	100.00	7389	0.1166	1.0	1.6693	10.0000	99.9	4.1
						7090	0.1119	1.0	1.6693	10.0000	95.3		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 40

審核: 109174

附錄Ⅲ.4-274 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (鋅)

分析日期: 2010/6/8

分析項目：Zn (鉍)

分析日期：2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度		標準檢量線						
				mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
PG6002701	100.00	1.0	2978		0.0475		0.04751							
PG6004501	100.00	1.0	604		0.0103		0.01033	STD0	0.00	0.0000	24		<±10%	
PG6004601	100.00	1.0	34		0.0014		0.00140	STD1	0.20	0.0200	1225		-0.3	
PG6004801	100.00	1.0	32		0.0014		0.00137	STD2	0.50	0.0500	3081		1.7	
PG6005102	100.00	1.0	1444		0.0235		0.02349	STD3	1.00	0.1000	6226		1.6	
PG6006001	100.00	1.0	27		0.0013		0.00129	STD4	3.00	0.3000	18923		0.9	
PG6006002	100.00	1.0	38		0.0015		0.00146	STD5	5.00	0.5000	32391		-1.7	
PG6006101	100.00	1.0	24		0.0012		0.00124	STD6	7.00	0.7000	44331		0.7	
PG6006601	100.00	1.0	2094		0.0337		0.03367	標準溶液= 10.0000 mg						
PG6008001	100.00	1.0	1062		0.0175		0.01749	定量體積= 100.00 mL						
方法空白	100.00	1.0	29		0.0013		0.00131	相關係數 r= 0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	硫酸濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- (54.9812)) / 63823.4717						
990608-8E	1.00	100.00	6333	0.1001	0.1000	0.1		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<±15%，其餘需<±10%。						
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認						
PG6002701	100.00	1.0	3014	0.0481	0.0481	1.2		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	硫酸濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	表標配製濃度(mg/L)	回收率%	1.00	6254	0.0986	0.100	-1.1		
990607-8E:QC	100.00	1.0	6370	0.1007	0.1007	0.1000	100.7							
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量	添加總量	添加回收率	重複分析差異值	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg	μg	%	%	
	PG6002701	100.00	0.0475	1.00	10.0000	100.00	8878	0.1400	1.0	4.7515	10.0000	92.4		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 41

審核: 109174

附錄 III.4-275 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Zn (鋅)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PG6005101	100.00	1.0	767	0.0129	0.01287	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
PG6008002	100.00	1.0	1468	0.0239	0.02386	STD0	0.00	0.0000	24	<±10%
PG6008003	100.00	1.0	1162	0.0191	0.01907	STD1	0.20	0.0200	1225	-0.3
PG6008201	100.00	1.0	1284	0.0210	0.02098	STD2	0.50	0.0500	3081	1.7
PG6008202	100.00	1.0	1150	0.0189	0.01888	STD3	1.00	0.1000	6226	1.6
PG6008203	100.00	1.0	2034	0.0327	0.03273	STD4	3.00	0.3000	18923	0.9
PG6008601	100.00	1.0	28	0.0013	0.00130	STD5	5.00	0.5000	32391	-1.7
PG6008701	100.00	1.0	34	0.0014	0.00139	STD6	7.00	0.7000	44331	0.7
PG6009701	100.00	1.0	32	0.0014	0.00136	標準溶液= 10.0000 mg				
PG6009901	100.00	1.0	1333	0.0218	0.02175	定量體積= 100.00 mL				
方法空白	100.00	1.0	29	0.0013	0.00131	相關係數 r= 0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%				
990608-8E	1.00	100.00	6498	0.1027	0.1000	2.7				
重複分析編號	水樣體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%				
PG6005101	100.00	1.0	607	0.0104	0.0104	*				
查核樣品編號	體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核濃度(mg/L)	回收率%	檢量線確認		
990607-8E:QC	100.00	1.0	6917	0.1092	0.1092	0.1000	109.2	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
								1.00	6254	0.09886
										0.100
										-1.1
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		定量體積	訊號強度	相當濃度	稀釋倍數	樣品總量
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L		μg
	PG6005101	100.00	0.0129	1.00	10.0000	100.00	7610	0.1201	1.0	1.2874
							7375	0.1164	1.0	1.2874
										10.0000
										107.2
										103.5
										3.1

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

FORM-TESP-PW-311-01 發行日期: 98.09.15 版次: 5.0

頁次: 8

審核: 1708091

附 錄 III.5

海域水質品保品管記錄

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

99年第2季監測報告



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-1 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW4033101~08 (4月份海水(沿岸海域))

認 證	序 號	品 保 樣 品 名 稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果			重複樣品分析結果				
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	98.5	85~115%	-	-	-	-	1.16†	1.98†	0.9	0~25%
*	2	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(備註2.)	-
*	3	生化需氧量	NIEA W510.54B	198	+1.6 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	196	200	1.8	0~15%
*	4	總磷	NIEA W427.52B	0.0988	100.2	85~115%	1.00	0.956	95.6	80~120%	0.114	0.117	3.1	0~15%
*	5	海水中銅	NIEA W308.22B/W311.51B	0.00500	96.9	80~120%	3.00	3.14	104.8	80~120%	0.350	0.354	1.3	0~20%
*	6	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.51B	0.00500	95.6	80~120%	3.00	2.95	98.2	80~120%	0.311	0.318	2.0	0~20%
*	7	海水中錫	NIEA W308.22B/W311.51B	0.00200	106.8	80~120%	2.00	1.92	95.8	80~120%	0.195	0.197	0.8	0~20%
*	8	海水中鉍	NIEA W308.22B/W311.51B	0.0100	97.6	80~120%	8.00	7.34	91.8	80~120%	0.968	0.979	1.1	0~20%
	9	海水中鎳	NIEA W308.22B/W311.51B	0.00500	97.9	80~120%	3.00	2.94	97.9	80~120%	0.312	0.317	1.4	0~20%
	10	海水中鉻	NIEA W309.22A	0.0200	100.2	80~120%	20.0	19.8	99.0	75~125%	0.0198	0.0214	7.7	0~20%
*	11	汞	NIEA W330.52A	0.00600	99.2	80~120%	0.200	0.220	109.9	75~125%	0.00237	0.00227	4.4	0~20%
	12	銻	NIEA W311.51B	2.50	90.6	80~120%	500	502	100.4	80~120%	1304	1297	0.5	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位為NTU。
2.因樣品以全量過濾分析，故無法執行樣品重複分析。

(第3頁，共3頁)



Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.

This Test Report is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf or available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this Test Report is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 2031502

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No. 136-1 Wu Kung Road, Wuku Ind. Zone, Taipei County, Taiwan. / 台北縣五股工業區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3230

www.tw.sgs.com



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-2 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW5035901~08 (5月份海水(沿岸海域))

認 證	序 號	品 保 樣 品 名 稱 檢驗項目	品 名 稱 檢驗方法	查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
				配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	96.0	85~115%	-	-	-	-	0.402†	0.451†	11.5	0~25%
*	2	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(備註2.)	-
*	3	生化需氧量	NIEA W510.54B	198	-4.8 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	203	198	2.5	0~15%
*	4	總磷	NIEA W427.52B	0.0988	93.9	85~115%	1.00	1.02	102.0	80~120%	0.100	0.103	3.2	0~15%
*	5	海水中銅	NIEA W308.22B/W311.51B	0.00500	93.6	80~120%	3.00	3.29	109.8	80~120%	0.344	0.339	1.3	0~20%
*	6	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.51B	0.00500	89.7	80~120%	3.00	3.03	101.0	80~120%	0.308	0.303	1.8	0~20%
*	7	海水中錫	NIEA W308.22B/W311.51B	0.00200	87.3	80~120%	2.00	1.84	91.8	80~120%	0.186	0.184	1.2	0~20%
*	8	海水中鉍	NIEA W308.22B/W311.51B	0.0100	94.3	80~120%	8.00	8.60	107.5	80~120%	0.985	1.00	1.5	0~20%
	9	海水中鎳	NIEA W308.22B/W311.51B	0.00500	94.9	80~120%	3.00	3.03	101.0	80~120%	0.325	0.320	1.4	0~20%
	10	海水中鉻	NIEA W309.22A	0.0200	103.4	80~120%	20.0	21.6	107.8	75~125%	0.0216	0.0218	1.0	0~20%
*	11	汞	NIEA W330.52A	0.00600	95.0	80~120%	0.200	0.186	93.0	75~125%	0.00198	0.00208	4.9	0~20%
	12	銻	NIEA W311.51B	2.50	95.3	80~120%	500	498	99.5	80~120%	1297	1296	0.1	0~20%
		以下空白												
											</			

備註 1."†"表示濁度的分析值單位為NTU。
2.因樣品以全量過濾分析，故無法執行樣品重複分析。

(第3頁，共3頁)



Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.

This Test Report is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf or available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this Test Report is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 2033542

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No. 136-1 Wu Kung Road, Wuku Ind. Zone, Taipei County, Taiwan. / 台北縣五股工業區五工路136-1號

t (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3230

www.tw.sgs.com

台灣檢驗科技股份有限公司
附錄Ⅲ.5-3 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號
品保品管報告

品保品管報告

樣品編號：PW5036001 (5月份海水(漁港部分))

[illegible]

備註	1."十"表示濁度的分析值單位為NTU。
	2.因樣品以全量過濾分析，故無法執行樣品重覆分析。

(第3頁，共3頁)



Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.

This Test Report is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf or available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this Test Report is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 2033545

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No. 136-1 Wu Kung Road, Wuku Ind. Zone, Taipei County, Taiwan. / 台北縣五股工業區五工路136-1號

† 1886-21 2299-3939

f (886-2) 2299-3230

WWW.IW.SQS.COM

品保品管報告

樣品編號：PW6040301 (6月份海水(漁港部分))

[illegible]

備註	1."†"表示濁度的分析值單位為NTU。 2.因樣品以全量過濾分析，故無法執行樣品重覆分析。
----	--

(第3頁，共3頁)



Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.

除本報告外，此報告將被用於對該公司之披露信息。本報告亦未經本公司審計，不可作為投資參考。

This Report is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf or available on request and accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the fact that the Report is for the use of the Client only. No liability is accepted by the Company for any loss or damage arising from the use of the Report. The Company's findings are the property of the Company and are to be used by the Client for its own purposes only. The Company's findings are to be used by the Client for its own purposes only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted.

TWA 2382463

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No. 136-1 Wu Kung Road, Wuku Ind. Zone, Taipei County, Taiwan. / 台北縣五股工業區五工路136-1號

† (886-2) 2299-3939

f 1886-21 2299-3230

www.tw.sgs.com

附錄III.5-7 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位：核能四廠發電工程施工程期間環境監測

採樣地點：X

使用/校正日期：99.04.12

使用人員：朱柏霖

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法
☒ 溫度計/pH計	WTW PH 330i	T10	☒ 良好 ☐ 異常：	校正點 pH ☒ pH=7 ☒ pH=4 ☒ pH=10 溫度 25.3 25.4 25.3 編號 990211-6-01 990211-6-02 019811 起始日期 99.04.12 99.04.12 99.04.12 校正後確認 (pH=7.0) 溫度：25.1 測值：7.01 編號：ESP9901 起始日期：99.04.12				車路偏移(mV) 29.9 斜率(mV/pH) -59.6 NIEA W217.51A W424.52A
☒ 導電度計	WTW COND 330i	T04	☒ 良好 ☐ 異常：	標準溶液 0.01N KCl溶液 溫度(°C) 25.3 儀器讀值 (μmho/cm) 1426 標準溶液 編號：ESP9901 標準讀值 (μmho/cm) 1413 起始日期：99.04.12 電極常數(cm ⁻¹) 0.450~0.500 0.485 NIEA W203.51B				
☒ 餘氯計	Pocket color II	T02	☒ 良好 ☐ 異常：	波長(nm) 610 添加試劑及種類/代號 1056-69 標準溶液確認 HACH CAT NO. 26355-00 Lot No. A8270 保存期限：2010-09 標準品濃度：0.22±0.09 測定值：0.25 標準品濃度：0.92±0.10 測定值：0.99 測定值與標準品濃度±15% NIEA W408.51A				

※pH使用注意事項：

1. pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope)，電極允收範圍如下：

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用，應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極
	>30mV或<-30mV			50mV/pH	電極校正無效

2. 確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次：7.1 發行日期：98.09.15

審核人員：劉懷智

附錄III.5-8 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗方法
☒ DO計	WTW OXI 910	T10	☒ 良好 ☐ 異常：	飽和溶氧確認 溫度(°C) 25.3 飽和溶氧值 8.85 讀值 8.80 溶氧百分比(%) 101.7 斜率 0.83 NIEA W455.50C				
☐ ORP計			☐ 良好 ☐ 異常：	標準校正液 溫度(°C) 25.3 儀器讀值(mV) 合格參考值±5% NIEA W455.50C				
☐ 水位計			☐ 良好 ☐ 異常：					

※DO使用注意事項：

1. 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查：

- ☐是 ☒否-電極內是否有氣泡。
☐是 ☒否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
☐是 ☒否-電極薄膜表面是否有氣泡。
☒是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無銹痕。
☐是 ☒否-電極是否破損。

附錄 III.5-9 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/4/26

分析日期: 2010/4/26														
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線					
AW4020201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2110	0.035338	0.000353	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比	
AW4020202	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2038	0.033934	0.000339		STD0	0.00	0.0000	289	<10%
AW4020203	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2679	0.046336	0.000463		STD1	0.10	0.1000	5565	2.1
AW4020204	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2523	0.039458	0.000395		STD2	0.30	0.3000	15765	0.2
AW4020205	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2157	0.036235	0.000362		STD3	0.50	0.5000	26040	0.4
AW4020206	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2335	0.039684	0.000397		STD4	1.00	1.0000	51986	0.0
AW4020207	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2565	0.044136	0.000441		STD5	2.00	2.0000	103749	0.0
AW4020208	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2295	0.038902	0.000389		STD6				
									標準溶液= 100.0000 mg/L					
									定置體積= 100.00 mL					
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	879	0.011530	0.000115	相關係數 r= 1.0000					
檢出線審核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度			相當濃度(mg/L)		檢出濃度(mg/L)	相對誤差值±10%					
990426-W308.RC	0.50	100.00	26759			0.511940		0.500000	2.4					
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對偏差百分比%					
AW4020201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2368	0.040320	0.000403	13.2					
重複樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複檢樣濃度(mg/L)	回收率%					
990201-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00	0.01	25352	0.484733	0.004847	0.0050	96.9					
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)	標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量ug	添加回收率%	重複分析差異值%		
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug					
	AW4020201	1000.00	0.000353	0.30	10.0000	10.00	18372	0.349772	0.353383	3.000000	3.144335	104.8	1.3	
							18615	0.354475	0.353383	3.000000	3.191368	106.4		

附錄 III.5-11 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 鉛銹離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/4/26

分析日期: 2010/4/26																	
分析編號	水樣體積 mL	定盤體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線								
AW4020201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	116	0.003757	0.000038	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ²				
AW4020202	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	136	0.004012	0.000040		STD0	0.00	0.0000	54	<10%			
AW4020203	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	148	0.004150	0.000041		STD1	0.05	0.0500	3886	0.2			
AW4020204	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	157	0.004270	0.000043		STD2	0.10	0.1000	7949	0.0			
AW4020205	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	137	0.004020	0.000040		STD3	0.20	0.2000	15668	2.5			
AW4020206	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	155	0.004243	0.000042		STD4	0.30	0.3000	24204	0.1			
AW4020207	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	148	0.004148	0.000041		STD5	0.50	0.5000	40659	0.4			
AW4020208	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	134	0.003978	0.000040		STD6							
									標準溶液=	100.0000	mg/L						
									定盤體積=	100.00	mL						
方法空白									1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	84	0.003362	0.000034	相關係數 r= 0.9999
檢量線斜率	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y-	-189.92245)/	81355.01407					
990436-W308.RC	0.20	100.00		16518		0.205375		0.200000	2.7	註：誤差偏差百分比檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。							
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認							
AW4020201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	133	0.003968	0.000040	5.4	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	取樣體積(mg/L)	相對誤差±10%			
重複樣品編號	體積(mL)	定盤體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複取樣濃度(mg/L)						回收率%		
990201-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	17180	0.213511	0.002135	0.0020						106.8		
										2M4L= 0.0004mg/L							
添加標準品	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定盤體積	訊號強度	相當濃度	樣品體積	添加總量	添加	添加回收率%		重複分析差異值%			
		體積(mL) × 濃度(mg/L)		體積(mL) × 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug	回收量ug						
	分析	AW4020201	1000.00	0.000038	0.20	10.0000	10.00	15707	0.195400	0.037375	2.000000	1.916421	95.8	0.8			
							15827	0.196881	0.037375	2.000000	1.931232	96.6					

附錄 III.5-13 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 銼合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目:

Zn (鉍)

分析日期: 2010/4/29

分析日期: 2010/4/29

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
AW4020401	100.00	10.00	10.00	10.00	0.10	14191	0.214368	0.021437	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
AW4020203	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	9333	0.134757	0.001346	STD0	0.00	0.0000	214	<10%		
AW4020204	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	13345	0.200505	0.002005	STD1	0.50	0.5000	31931	1.0		
AW4020205	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	8942	0.128357	0.001284	STD2	0.80	0.8000	50478	1.1		
AW4020206	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	11971	0.177992	0.001780	STD3	1.00	1.0000	63379	2.0		
									STD4	1.50	1.5000	91470	1.3		
									STD5	2.00	2.0000	123108	0.0		
									STD6						
									標準溶液= 100.0000 mg/L						
									定置體積= 100.00 mL						
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	4604	0.057267	0.000573	相關係數 r= 0.9998						
檢定結果	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 1109.6544) / 61021.0164						
990429-W308.RC	1.00	100.00	61943		0.996917		1.000000	-0.3	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。						
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比	檢定結果					
AW4020401	100.00	10.00	10.00	10.00	0.10	14152	0.213729	0.021373	0.3	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核相當濃度(mg/L)	回收率%	1.00	63527	1.022880	1.000000 2.3	
990429-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	60724	0.976941	0.009769	0.0100	97.7	2MDL= 0.0040mg/L				
添加標準品	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	回收量ug		添加回收率%	重複分析差異值%
分析	AW4020401	體積(mL) × 濃度(mg/L)		體積(mL) × 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug					
		100.00	0.021437	0.80	10.0000	10.00	67001	1.079812	2.143682	8.000000	8.654436	108.2			

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-308-01 發行日期: 96.04.01 版次: 1.2

頁次: 23/4

審核: Cha 19/9

附錄 III.5-14 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 銼合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目:

Ni (鎳)

分析日期: 2010/4/26

分析日期: 2010/4/26															
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
AW4020201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	242	0.018695	0.000187	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比		
AW4020202	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	214	0.016260	0.000163	STD0	0.00	0.0000	57	<10%		
AW4020203	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	221	0.016864	0.000169	STD1	0.10	0.1000	1206	3.1		
AW4020204	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	265	0.020728	0.000207	STD2	0.30	0.3000	3416	1.1		
AW4020205	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	304	0.024117	0.000241	STD3	0.50	0.5000	5672	1.2		
AW4020206	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	242	0.018646	0.000186	STD4	1.00	1.0000	11487	0.4		
AW4020207	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	200	0.015042	0.000150	STD5	2.00	2.0000	22864	0.0		
AW4020208	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	196	0.014664	0.000147	STD6						
									標準溶液=	100.0000	mg/L				
									定置體積=	100.00	mL				
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	90	0.005338	0.000053	相關係數 r=	1.0000					
檢定結果表	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y-	28.604221) /	11417.87741				
990426-W308.RC	0.50	100.00	5879	0.512411		0.500000	2.5		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。						
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差百分比		檢定結果表				
AW4020201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	190	0.014144	0.000141			取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相關誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核相當濃度(mg/L)	回收率%	0.50	5957	0.519197	0.500000	3.8	
990426-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00	0.01	5615	0.489280	0.004893	0.0050	97.9	2MDL= 0.0008mg/L					
添加標準品	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加	重複分析差異值%		
		體積(mL) × 濃度(mg/L)		體積(mL) × 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug	面收量ug	率			
	分析	AW4020201	1000.00	0.000187	0.30	10.0000	10.00	3595	0.312362	0.186954	3.000000	2.936666	97.9	1.4	
							3646	0.316818	0.186954	3.000000	2.981223	99.4			

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-308-01 發行日期: 96.04.01 版次: 1.2

頁次: 23/4
附 3.5-7

審核: Cha 19/9

附錄 III.5-15 海水中重金屬檢驗記錄表 (AA)

檢驗方法: APDC 整合 MIBK 萃取原子吸收光譜法 NIEA W309.22A

檢測項目: Cr

分析日期: 2010/4/19

分析編號	水樣體積 mL	萃取體積 mL	稀釋倍數	吸光度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢查線				
AW4020201	800.00	33.00	1.0	-0.0001	-0.00040	-0.00040	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	吸光度	偏差百分比
AW4020202	800.00	33.00	1.0	0.0023	0.00052	0.00052	STD0	0.00	0.0000	-0.0011	<10%
AW4020203	800.00	33.00	1.0	0.0008	-0.00005	-0.00005	STD1	0.05	0.0050	0.0142	2.1
AW4020204	800.00	33.00	1.0	0.0018	0.00033	0.00033	STD2	0.10	0.0100	0.0295	9.9
AW4020205	800.00	33.00	1.0	-0.0008	-0.00067	-0.00067	STD3	0.20	0.0200	0.0529	0.0
AW4020206	800.00	33.00	1.0	-0.0016	-0.00098	-0.00098	STD4	0.30	0.0300	0.0782	0.9
AW4020207	800.00	33.00	1.0	0.0018	0.00033	0.00033	STD5	0.50	0.0500	0.1307	0.1
AW4020208	800.00	33.00	1.0	0.0003	-0.00025	-0.00025	STD6				
							標準溶液= 100.000 mg/L				
							定置體積= 1000.00 mL				
方法空白							相關係數 r=0.9995				
檢查線查核	取量(mL)	萃取體積(mL)	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±15%	相當濃度 X= (Y- 0.000939) / 2.5979661				
990419-AA-Cr+RC	0.20	33.00	0.0560	0.02119	0.02000	6.0	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積(mL)	萃取體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比	檢量線確認			
AW4020201	800.00	33.00	1.0	0.0009	-0.00002	-0.00002		取量(mL)	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)
查核樣品編號	水樣體積(mL)	萃取體積(mL)	稀釋倍數	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	回收率%	0.20	0.0518	0.01958	0.02000
981119-AA-Cr+QC	800.00	33.00	1.0	0.0530	0.02004	0.02004	100.2	2MDL= 0.0040mg/L			
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)	標準品添加量(ug)	萃取體積(mL)	吸光度	相當濃度(mg/L)	樣品總量(ug)	添加標準品(ug)	添加回收率%	重複分析差異值%	
	AW4020201	800.00	0.00000	0.20	100.0000	33.00	0.0524	0.01981	0.00000	20.00000	19.80819
							0.0565	0.02139	0.00000	20.00000	21.38635

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)

FORM-TESP-AW-309-01 發行日期: 98.05.15 版次: 1.4

頁次: 2/2

審核: P.0902/19

臺灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

Hg_AW40125.191.192.196.202.216.218.219.220(990415)

檢驗員: 7002
驗算員: 7002 1/6

附錄 III.5-16 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析項目: Hg (汞)

分析日期: 2010/4/15

分析項目: (Hg (汞))										分析日期: 2010/4/15					
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度		標準檢查線				
							mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比%
AW4020201	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0065	0.00017		0.00034						
AW4020202	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0039	0.00008		0.00016		STD0	0.00	0.000	0.0005	<10%
AW4020203	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0046	0.00010		0.00021		STD1	1.00	0.001	0.0319	2.2
AW4020204	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0049	0.00011		0.00023		STD2	2.00	0.002	0.0618	1.4
AW4020205	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0013	-0.00001		-0.00001		STD3	3.00	0.003	0.0911	0.4
AW4020206	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0005	-0.00003		-0.00007		STD4	4.00	0.004	0.1198	0.6
AW4020207	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	-0.0001	-0.00005		-0.00011		STD5	5.00	0.005	0.1501	0.1
AW4020208	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0017	0.00001		0.00001		STD6				
AW4021601	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0054	0.00013		0.00026		標準溶液= 0.100 mg/L				
											定置體積= 100.00 mL				
方法空白	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0035	0.00007		0.00013		相關係數 r=0.9999				
檢查線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±20%		相當濃度 X= (Y- 0.0015095) / 29.742851				
990415-AAHg-RC	3.00	100.00		0.0886		0.00293		0.00300	-2.4		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認				
AW4020201	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0078	0.00021	0.00042			取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核樣品濃度(mg/L)	回收率%	3.00	0.0860	0.00284	0.00300	-5.3
990106-AAHg-QC	50.00	100.00	100.00		2.0	0.0900	0.00298	0.00595	0.0060	99.2	2MDL= 0.0010mg/L				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加				
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug	回收率ug	添加回收率%		重複分析差異值%	
	AW4020201	50.00	0.00034	0.20	1.0000	100.00	0.0719	0.00237	0.01678	0.20000	0.21988	109.9	4.4		
							0.0689	0.00227	0.01678	0.20000	0.20980	104.9			

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)×前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-330-01 發行日期: 96.04.01 版次: 2.1

附頁 3.5-8

審核: P.0902/15

附錄 III.5-17 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51.B/M104.01C

分析項目: Mg (鎂)

分析日期: 2010/4/16

分析日期: 2010/4/16															
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
AW4020201	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	26622	6.0952	1219.0431	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ¹		
AW4020202	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	26653	6.0977	1219.5327	STD0	0.00	0.0000	26	<10%		
AW4020203	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	28288	6.4798	1295.9683	STD1	1.00	1.0000	4381	4.1		
AW4020204	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	28245	6.4701	1294.0191	STD2	3.00	3.0000	13206	0.1		
AW4020205	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	28343	6.4926	1298.5226	STD3	5.00	5.0000	22313	2.0		
AW4020206	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	28227	6.4658	1293.1646	STD4	10.00	10.0000	43654	0.3		
AW4020207	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	28212	6.4623	1292.4671	STD5	20.00	20.0000	86669	0.2		
AW4020208	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	28452	6.5177	1303.5435	STD6						
									標準溶液= 100.0000 mg/L						
									定置體積= 100.00 mL						
									相當濃度= 1.0000						
方法空白	100.00	100.00	100.000	100.00	1.0	37	-0.0447	-0.0447	相當濃度 X= (Y- 230.321216) / 4339.917369						
檢量線斜率	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		取量(mg/L)	相對誤差值±10%		注: 濃度偏差百分比檢量線第一點應<15% , 其餘應<10% .				
994116-WSAR.RC	5.00	100.00		22227		5.0803		5.0000	1.6						
重複分析結果	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%						
AW4020208	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	28320	6.4873	1297.4603	0.5						
表檢樣品檢核	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	表檢樣品訊號(mg/L)	回收率%	檢量線類型				
981117-WSAR.QC	100.00	100.00	100.00		1.0	10043	2.2662	2.2662	2.5000	90.6	5.00	22314	5.1002	5.0000	2.0
											2MDL			0.366mg/L	
添加標準品	分析編號	樣品含重(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總重	添加總重	添加				
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug	回收量ug	添加回收率%		重複分析差異值%	
分析	AW4020208	0.5000	1305.5435		0.50	1000.0000	100.00	50185	11.5370	651.7718	500.0000	501.9311	100.4		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-311-01 發行日期: 96.04.01 版次: 1.2

頁次: 17

審核: 709074

檢驗員: 709163
驗算員: 709000

CFU-990412W

臺灣檢驗科技股份有限公司

附錄 III.5-18 水中大腸桿菌菌群檢驗記錄表

檢驗方法: 濾膜法(NIEA E202.53B)

分析日期: 2010/4/16

分析編號	稀釋倍數	取樣體積 mL	具金屬光源之菌落數	檢驗結果 (CFU/100mL)	絕對差值
PW4009801	1	10	76	7.7E+02	0.01
PW4009802	100	10	83	8.7E+04	0.04
PW4009803	100	10	25	2.7E+04	0.06
PW4009804	1000	10	29	8.3E+05	0.04
PW4009805	10	10	34	3.7E+02	0.06
PW4009806	10	10	33	4.0E+02	0.14
PW4009807	10	10	27	3.1E+03	0.10
PW4009808	100	10	65	7.4E+05	0.10
PW4009809	100	10	125	1.3E+05	0.02
PW4009901	10	10	0	<10	0.00
試劑空白	10	10	0	<10	0.00
PW4033101	10	10	0	<10	0.00
PW4033102	10	10	0	<10	0.00
PW4033103	10	10	0	<10	0.00
PW4033104	10	10	0	<10	0.18
PW4033105	10	10	0	<10	0.00
PW4033106	10	10	0	<10	0.00
PW4033107	10	10	0	<10	0.00
PW4033108	10	10	0	<10	0.00
PW4033201	10	10	0	<10	0.00
PW4033301	10	10	0	<10	0.00
試劑空白	10	10	0	<10	0.00

1. 以含20至80個菌落之同一稀釋度的兩個培養皿計算其菌落數, 以菌落數(CFU)/100mL表示之。

2. 培養皿之菌落數不在20至80個菌落之間時, 則依菌落數與菌落數目以下列方式處理:

(1) 若菌落數及各種稀釋水樣中僅有一個稀釋度的一個培養皿菌落數在20至80個, 則以同一稀釋度的兩個培養皿計算。

(2) 若菌落數培養皿中均無菌落生長, 則菌落數以0表示; 若菌落數有菌落產生且少於20個, 亦應計數菌落數。

(3) 若各培養皿之菌落數均不在20至80個之間, 則選取最接近80個菌落數之同一稀釋度的兩個培養皿計算。

3. 若計算所得之菌落數小於10, 以"<10"表示; 菌落數小於100, 以整數表示(小數位數四捨五入), 菌落數大於100時, 只取兩位有效數字, 並以科學記號表示。

4. 若紅色金屬光源菌落數太多或雜菌菌落數太多造成判讀困難, 則以"菌落太多無法計數"(TNTC)表示。

5. 當總菌落數大於20個時, 樣品重複分析偏差容許範圍為分析值取對數, 其絕對差值應小於精密度管轄範圍。

FORM-TESP-PE-202-01 發行日期: 98.10.15 版次: 7.0 頁次: 8

審核: 709074

附錄Ⅲ.5-21 磷檢驗記錄表

■ 總磷 □ 正磷酸鹽

檢驗方法: 維生素丙比色法 NIEA W427.52B

分析日期: 2010/4/13

檢驗方法: 維生素丙比色法 NIEA W427.52B													分析日期: 2010/4/13		
分析編號	水樣體積	最終體積	稀釋倍數	吸光度		相當總量		樣品濃度		標準檢量線					
	mL	mL		ABS	μg	mg/L	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度	偏離百分比%			
PW4033106	50.00	50.00	1.00	0.046		0.7686		0.0154		STD0	0.00	0.000	0.000	0.000	<10%
PW4033107	50.00	50.00	1.00	0.066		1.0925		0.0219		STD1	0.50	0.250	0.005	0.015	-6.6
PW4033108	50.00	50.00	1.00	0.051		0.8495		0.0170		STD2	1.00	0.500	0.010	0.029	1.4
PW4033201	50.00	50.00	1.00	0.092		1.5137		0.0303		STD3	5.00	2.500	0.050	0.151	1.2
PW4033401	50.00	50.00	1.00	0.106		1.7404		0.0348		STD4	10.00	5.000	0.100	0.306	0.4
PW4033402	10.00	50.00	5.00	0.343		5.5793		0.5579		STD5	20.00	10.000	0.200	0.617	-0.2
PW4033403	50.00	50.00	1.00	0.208		3.3926		0.0679		STD6					0
											標準溶液= 0.500 mg/L				
											定量體積= 50.00 mL				
											相關係數 r= 1.0000				
方法空白											相當總量 X= (Y- -0.001448)/(0.061736)				
											註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
檢量線查核	取量(mL)	定量體積(mL)	吸光度		相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±15%		檢量線確認					
										取量(mL)	吸光度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對偏差值±15%
990204-W427	5.00	50.00	0.150		2.453	0.0491	0.0500	-1.9		5.00	0.153	2.502	0.050	0.050	0.1
重複分析編號	水樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)		相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%							
PW4033106	50.00	50.00	1.00	0.042		0.7038	0.0141	8.8							
查核樣品編號	體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)		相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%						
990413-TP-QC	50.00	50.00	1.00	0.323		5.2554	0.1051	0.0988	106.4						
添加標準品分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		最終體積	吸光度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加	重複分析差異值%		
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	ABS	mg/L	μg	μg	回收量μg	回收率%			
	PW4033106	48.00	0.0154	2.00	0.5000	50.00	0.106	0.0348	0.7378	1.0000	1.0026	100.3			

註: 磷濃度(mg P/L) = 檢量線求得磷含量(μg P) / 水樣體積(mL)

FORM-TESP-PW-427-01 發行日期: 96.11.01 版次: 5.0

54

46

臺灣檢驗科技股份有限公司

OIL-990415-PW

檢驗員: T06231
驗算員: T06342

附錄Ⅲ.5-22 油脂檢驗記錄表

檢驗方法: □ 索氏萃取重量法(NIEA W505.51C)

■ 直接萃取重量法(NIEA W506.21B)

分析日期: 2010/4/15

分析編號	水樣體積 (mL)	燒瓶空重 (g)	燒瓶末重 ^{1st} (g)	燒瓶末重 ^{2nd} (g)	總油脂量 (mg/L)	礦物油脂量 (mg/L)	動植物油脂量 (mg/L)
PW4032701	1000.00	103.9008	103.9010		0.20		
PW4032801	910.00	107.1586	107.1588		0.22		
PW4032901	990.00	108.9200	108.9203		0.30		
PW4033001	1000.00	104.5120	104.5123		0.30		
PW4033101	970.00	106.9058	106.9060		0.21		
PW4033102	950.00	105.3625	105.3627		0.21		
PW4033103	890.00	109.3353	109.3356		0.34		
PW4033104	980.00	106.8803	106.8805		0.20		
PW4033105	920.00	107.6493	107.6496		0.33		
PW4033106	1000.00	108.0155	108.0159		0.40		
BLANK	1000.00	103.5059	103.5060		0.10		

註: 燒瓶末重^{1st}=總油脂燒瓶末重燒瓶末重^{2nd}=礦物油脂燒瓶末重

總油脂量/礦物油脂量(mg/L)=(燒瓶末重-燒瓶空重)/水樣體積*1000000

動植物油脂量(mg/L)=總油脂量-礦物油脂量

附3.5-11

頁次: 1

FORM-TESP-PW-505_506-01 發行日期: 96.03.01 版次: 5.0

審核: 117 1/1 1/6

附錄Ⅲ.5-23 油脂檢驗記錄表

檢驗方法



索氏萃取重量法(NIEA W505.51C)



直接萃取重量法(NIEA W506.21B)

分析日期: 2010/4/15

分析編號	水樣體積 (mL)	燒瓶空重 (g)	燒瓶末重 ^{1st} (g)	燒瓶末重 ^{2nd} (g)	總油脂量 (mg/L)	礦物油脂量 (mg/L)	動植物油脂量 (mg/L)
PW4033107	990.00	107.5047	107.5047		0.00		
PW4033108	990.00	108.8603	108.8605		0.20		
PW4033201	900.00	107.5223	107.5224		0.11		
PW4033401	920.00	107.9270	107.9273		0.33		
PW4033402	980.00	108.7509	108.7511		0.20		
PW4033403	970.00	107.1511	107.1532		2.16		
PW4041501	1000.00	106.5122	106.6006		88.40		
PW4042901	500.00	108.6028	108.6039		2.20		
PW4049301	910.00	104.2377	104.2449		7.91		
PW4049302	870.00	107.6193	107.6200		0.80		
BLANK	1000.00	107.6889	107.6891		0.20		

註: 燒瓶末重^{1st}=總油脂燒瓶末重燒瓶末重^{2nd}=礦物油脂燒瓶末重

總油脂量/礦物油脂量(mg/L)=(燒瓶末重-燒瓶空重)/水樣體積*1000000

動植物油脂量(mg/L)=總油脂量-礦物油脂量

FORM-TESP-PW-505 506-01 發行日期: 96.03.01 版次: 5.0

頁次: 2

審核: 2010/4/15

臺灣檢驗科技股份有限公司

990414-PW

檢驗員: T06342

驗算員: T06341

附錄Ⅲ.5-24 濁度檢驗記錄表

檢驗方法: 濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/4/14

機械方法-濁度計法 NIEA-W219-S2C

分析日期: 2010/4/14

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)			
✓ PW4033101	30.00	1.00	1.160	1.160			
✓ PW4033102	30.00	1.00	1.650	1.650			
✓ PW4033103	30.00	1.00	0.887	0.887			
✓ PW4033104	30.00	1.00	1.280	1.280			
✓ PW4033105	30.00	1.00	0.648	0.648			
✓ PW4033106	30.00	1.00	0.903	0.903			
✓ PW4033107	30.00	1.00	0.882	0.882			
✓ PW4033108	30.00	1.00	1.680	1.680			
PW4033201	30.00	1.00	1.980	1.980			
✗ PW4033401	30.00	1.00	8.350	8.350			
方法空白	30.00	1.00	0.179	0.179			
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值(NTU)	樣品濁度值(NTU)	重複分析差異值±25%		
PW4033101	30.00	1.00	1.170	1.170	0.9		
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值(NTU)	樣品濁度值(NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品回收率%	重複分析差異值±25%
990414-W219-QC	30.00	1.00	19.700	19.700	20.000	98.5	

附3.5-12

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 2

審核: 2010/4/15

附錄Ⅲ.5-25 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103℃-105℃ 乾燥法(NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/4/14

分析項目	總固體量 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg) 2.5-200 mg	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	TS □ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)			
PW4033101					1000.00	1.3772	1.3790	1.80	1.80	1.80	
PW4033102					1000.00	1.3845	1.3866	2.10	2.10	2.10	
PW4033103					1000.00	1.3779	1.3787	0.80	0.80	0.80	
PW4033104					1000.00	1.3872	1.3886	1.40	1.40	1.40	
PW4033105					1000.00	1.3824	1.3839	1.50	1.50	1.50	
PW4033106					1000.00	1.4457	1.4494	3.70	3.70	3.70	
PW4033107					1000.00	1.4325	1.4348	2.30	2.30	2.30	
PW4033108					1000.00	1.3977	1.3997	2.00	2.00	2.00	
BLANK					1000.00	1.3865	1.3865	0.00	0.00	0.05	*
					1000.00	1.3895	1.3896	0.10	0.10		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時,重複差異值應在20%以內;當樣品濃度大於25 mg/L時,重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-Q1 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 11

審核: 11/11 1/16

附錄Ⅲ.5-26 水中大腸桿菌群檢驗記錄表

檢驗方法: 濾膜法(NIEA E202.53B)

分析日期: 2010/4/12

分析編號	稀釋倍數	取樣體積 mL	具金屬光澤之菌落數	檢驗結果 (CFU/100mL)	絕對差值
PW4009801	10	10	76	7.6E+02	0.01
PW4009802	100	10	83	8.3E+04	0.04
PW4009803	1000	10	25	2.7E+04	0.06
PW4009804	10000	10	79	8.3E+05	0.04
PW4009805		10	34	3.7E+02	0.06
PW4009806		10	33	4.0E+02	0.14
PW4009807	10	10	27	3.1E+03	0.10
PW4009808	1000	10	65	7.4E+05	0.10
PW4009809	100	10	125	1.3E+05	0.02
PW4009901		10	0	<10	0.00
試劑空白		10	0	<10	0.00
PW4033101		10	0	<10	0.00
PW4033102		10	0	<10	0.00
PW4033103		10	3	25	0.18E+03
PW4033104		10	0	<10	0.00
PW4033105		10	0	<10	0.00
PW4033106		10	0	<10	0.00
PW4033107		10	0	<10	0.00
PW4033108		10	0	<10	0.00
PW4033201		10	0	<10	0.00
PW4033301		10	0	<10	0.00
試劑空白		10	0	<10	0.00

1.以含20至80個菌落之同一稀釋度的兩個培養皿計算其菌落數,以菌落數(CFU)/100mL表示之。

2.培養皿之菌落數不在20至80個菌落之間時,則依菌落數實際數目以下列方式處理:

(1)若菌落及各種菌水樣中僅有一個菌落時,則菌落數在20至80個,則以同一稀釋度的兩個培養皿計算。

(2)若菌落及各種菌水樣中均無菌落生長,則菌落數以0表示;若菌落數有菌落產生且少於20個,亦應計算菌落數。

(3)若各培養皿之菌落數均不在20至80個之間,則選取最接近80個菌落之同一稀釋度的兩個培養皿計算。

3.若計算所得之菌落數小於10,以"<10"表示;菌落數小於100,以整數表示(小數位四捨五入),菌落數大於1000時,只取兩位有效數字,並以科學記號表示。

4.若紅色金屬光澤菌落太多或雜菌菌落太多造成判讀困難,則以"菌落太多無法計數"(TNTC)表示。

5.若總菌落數大於20個時,樣品重複分析菌落數範圍為分析菌落數,其絕對差值應小於精密度控制範圍。

FORM-TESP-PE-202-01 發行日期: 98.10.15 版次: 7.0 頁次: 8

審核: hwy4

附錄Ⅲ.5-27 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法:NIEA W510.54B

分析日期: 第0天: 2010/4/19
第5天: 2010/4/19

樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)						
PW4033001	201.00	8.96		201.00	7.71	7.719	250.0	1.297	OK	0.797	0.797	
PW4033101	201.00	8.96		201.00	7.75	7.759	250.0	1.257	OK	0.749	0.749	
PW4033102	201.00	8.95		201.00	7.61	7.619	250.0	1.387	OK	0.905	0.905	
PW4033103	201.00	8.96		201.00	8.17	8.180	250.0	0.836	OK	0.244	0.244	
PW4033104	201.00	8.95		201.00	7.65	7.659	250.0	1.347	OK	0.857	0.857	
PW4033105	201.00	8.96		201.00	7.79	7.799	250.0	1.216	OK	0.701	0.701	
PW4033106	201.00	8.96		201.00	7.56	7.569	250.0	1.447	OK	0.977	0.977	
PW4033107	201.00	8.96		201.00	7.59	7.599	250.0	1.417	OK	0.941	0.941	
PW4033108	201.00	8.96		201.00	7.63	7.639	250.0	1.377	OK	0.893	0.893	
PW4033201	201.00	8.95		201.00	7.69	7.699	250.0	1.307	OK	0.809	0.809	
稀釋空白	201.00	8.96		201.00	8.83	8.841	300.0	0.175	-	-	-	-
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差 異值%
PW4033101	201.00	8.96		201.00	7.75	7.759	250.0	1.257	OK	0.749	0.749	0.0
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC溫度(mg/L)	配製溫度(mg/L)	差值 (ΔT)S mg/L	QC回收率	QC重複分析差 異值%
990414-W510.QC	201.00	8.94	8.996	201.00	4.43	4.435	6.0	196.398	198.000	1.6	99.2	1.8
	201.00	8.95		201.00	4.37	4.375		199.904		-1.9	101.0	
植體控制	201.00	8.96		201.00	6.43	6.438	8.0					0.64
	201.00	8.96		201.00	5.86	5.867	10.0					0.63
	201.00	8.95		201.00	5.24	5.246	12.0					0.63
硫代硫酸鈉 標定	體積(mL)A	溫度 N	體積(mL)	平均值(mL)B	溫度 N	溶氧DO(mg/L)=S*N*8000/V*(300-2) 植體BOD5(mg/L)=((D1-D5)-(B1-B5)*f)/P f=(稀釋後水樣中之菌體體積)/(植體控制中之菌體體積), 實驗室植體體積為2.0 mL P=取量體積(mL)/水樣體積V(mL)						
0天	20.00	0.0250	19.91 19.92	19.92	0.0251							
5天	20.00	0.0250	20.01 20.00	20.01	0.0250							

※樣品培養五天後,應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋溫度計算,同時植體溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L,空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 41

審核: 2010/4/19

臺灣檢驗科技股份有限公司

OIL-990415-PW

檢驗員: IT06231

驗算員: IT06342

附錄Ⅲ.5-28 油脂檢驗記錄表

檢驗方法



索氏萃取重量法(NIEA W505.51C)



直接萃取重量法(NIEA W506.21B)

分析日期: 2010/4/15

分析編號	水樣體積 (mL)	燒瓶空重 (g)	燒瓶末重 ^{1st} (g)	燒瓶末重 ^{2nd} (g)	總油脂量 (mg/L)	礦物油脂量 (mg/L)	動植物油脂量 (mg/L)
PW4033107	990.00	107.5047	107.5047		0.00		
PW4033108	990.00	108.8603	108.8605		0.20		
PW4033201	900.00	107.5223	107.5224		0.11		
PW4033401	920.00	107.9270	107.9273		0.33		
PW4033402	980.00	108.7509	108.7511		0.20		
PW4033403	970.00	107.1511	107.1532		2.16		
PW4041501	1000.00	106.5122	106.6006		88.40		
PW4042901	500.00	108.6028	108.6039		2.20		
PW4049301	910.00	104.2377	104.2449		7.91		
PW4049302	870.00	107.6193	107.6200		0.80		
BLANK	1000.00	107.6889	107.6891		0.20		

註: 燒瓶末重1st=總油脂燒瓶末重

燒瓶末重2nd=礦物油脂燒瓶末重

總油脂量/礦物油脂量(mg/L)=(燒瓶末重-燒瓶空重)/水樣體積*1000000

動植物油脂量(mg/L)=總油脂量-礦物油脂量

附3.5-14

頁次: 2

FORM-TESP-PW-505_506-01 發行日期: 96.03.01 版次: 5.0

審核: 2010/4/19

附錄Ⅲ.5-29 磷檢驗記錄表

圖 總磷 ☐ 正磷酸鹽

檢驗方法: 維生素丙比色法 NIEA W427.52B

分析日期: 2010/4/13

微級方法:維生素丙內比色法										NIEA W427.52B		分析日期:		2010/4/13	
分析編號	水樣體積	最終體積	稀釋倍數	吸光度		相當總量	樣品濃度	標準檢量線							
	mL	mL		ABS	μg	mg/L	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度	精密度百分比			
PW4033106	50.00	50.00	1.00	0.046		0.7686	0.0154	STD0	0.00	0.000	0.000	0.000	<10%		
PW4033107	50.00	50.00	1.00	0.066		1.0925	0.0219	STD1	0.50	0.250	0.005	0.015	-6.6		
PW4033108	50.00	50.00	1.00	0.051		0.8495	0.0170	STD2	1.00	0.500	0.010	0.029	1.4		
PW4033201	50.00	50.00	1.00	0.092		1.5137	0.0303	STD3	5.00	2.500	0.050	0.151	1.2		
PW4033401	50.00	50.00	1.00	0.106		1.7404	0.0348	STD4	10.00	5.000	0.100	0.306	0.4		
PW4033402	10.00	50.00	5.00	0.343		5.5793	0.5579	STD5	20.00	10.000	0.200	0.617	-0.2		
PW4033403	50.00	50.00	1.00	0.208		3.3926	0.0679	STD6					0		
								標準溶液= 0.500 mg/L							
								定量體積= 50.00 mL							
								相關係數 r=1.0000							
方法空白	50.00	50.00	1.00	0.002		0.0558	0.0011	相當總量 X= (Y- -0.001448)/(0.061736)							
檢量線查核	取量(mL)	定置體積(mL)	吸光度		相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±15%							
990204-W427	5.00	50.00	0.150		2.453	0.0491	0.0500	-1.9							
重複分析編號	水樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)		相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%							
PW4033106	50.00	50.00	1.00	0.042		0.7038	0.0141	8.8							
查核樣品編號	體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)		相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	檢量線確認					
990413-TP.QC	50.00	50.00	1.00	0.323		5.2554	0.1051	0.0988	106.4	5.00	0.153	2.502	0.050	0.050	0.1
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)		標準品添加量(μg)		最終體積	吸光度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加	重複分析差異值%		
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	ABS	mg/L	μg	μg	回收量μg	回收率%			
	PW4033106	48.00	0.0154	2.00	0.5000	50.00	0.106	0.0348	0.7378	1.0000	1.0026	100.3			

註: 磷濃度(mg P/L) = 檢量線求得磷含量(μg P) / 水樣體積(mL)

FORM-TESP-PW-427-01 發行日期: 96.11.01 版次: 5.0

頁次: 54

審核: 1/17/10 1 4/6

臺灣檢驗科技股份有限公司

990414-PW

檢驗員: T06342
驗算員: T06342

附錄Ⅲ.5-30 濁度檢驗記錄表

檢驗方法: 濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/4/14

樣品名稱: 990414-W219-QC

分析日期: 2010/4/14

分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	濁度計讀值		樣品濁度值		
			(NTU)		(NTU)		
PW4033101	30.00	1.00	1.160		1.160		
PW4033102	30.00	1.00	1.650		1.650		
PW4033103	30.00	1.00	0.887		0.887		
PW4033104	30.00	1.00	1.280		1.280		
PW4033105	30.00	1.00	0.648		0.648		
PW4033106	30.00	1.00	0.903		0.903		
PW4033107	30.00	1.00	0.882		0.882		
PW4033108	30.00	1.00	1.680		1.680		
PW4033201	30.00	1.00	1.980		1.980		
PW4033401	30.00	1.00	8.350		8.350		
方法空白	30.00	1.00	0.179		0.179		
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值(NTU)	重複分析差異值±25%	
PW4033101	30.00	1.00	1.170		1.170	0.9	
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值(NTU)	樣品濁度值(NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品回收率%	重複分析差異值±25%
990414-W219-QC	30.00	1.00	19.700	19.700	20.000	98.5	

附3.5-15

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 51

審核: 1/17/10 1 4/6

附錄 III.5-31 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103°C-105°C 乾燥法 (NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/4/14

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg) 2.5-200 mg	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B (g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D (g)	總重 C(g)	SS (mg/L)			
PW4032801					1000.00	1.4323	1.4338	1.50	1.50	1.50	
PW4032901					200.00	1.4351	1.4565	107.00	21.40	110.75	6.8
PW4033001					200.00	1.4406	1.4635	114.50	22.90	16.80	2.4
					500.00	1.4410	1.4495	17.00	8.50		
PW4033201					500.00	1.4393	1.4476	16.60	8.30	5.80	
					1000.00	1.4339	1.4397	5.80	5.80		
PW4033401					1000.00	1.4361	1.4423	6.20	6.20	6.20	
PW4033402					500.00	1.4423	1.4558	27.00	13.50	26.70	2.2
					500.00	1.4442	1.4574	26.40	13.20		
PW4033403					1000.00	1.3915	1.3987	7.20	7.20	7.20	
PW4036701					200.00	1.4394	1.4425	15.50	3.10	16.00	6.2
					200.00	1.4307	1.4340	16.50	3.30		
pw4040101					100.00	1.4399	1.4523	124.00	12.40	119.50	7.5
					100.00	1.4399	1.4514	115.00	11.50		
pw4040201					1000.00	1.4411	1.4439	2.80	2.80	2.80	
BLANK					1000.00	1.3857	1.3855	-0.20	-0.20	-0.15	*
					1000.00	1.3841	1.3840	-0.10	-0.10		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重: 前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時, 重複差異值應在20%以內; 當樣品濃度大於25 mg/L時, 重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 22

審核: Vicky 5/6



台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 III.5-32 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

採樣地點: *

使用/校正日期: 99.05.10

使用人員: 劉懷智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
☒ 溫度計/pH計	WTW PH 3301	T10	☒ 良好 ☐ 異常:	校正點				校正後確認 (pH=7.0)	平均偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217.51A W424.52A
				pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10				
				溫度	21.3	21.2	21.4	溫度: 21.4			
				編號	990211-6-01	990211-6-02	990211-6-03	測值: 7.01			
				起始日期	990503	990503	990503	編號: E9C9901			
								起始日期: 990503			
☒ 導電度計	WTW COND 2210	T06	☒ 良好 ☐ 異常:	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm ⁻¹) 0.450~0.500	NIEA W203.51B	
				溫度(°C)	儀器讀值 (µmho/cm)		標準溶液				標準讀值 (µmho/cm)
				21.1	1416		編號: E9C9901	1413			
						起始日期: 990503					
☒ 餘氯計	pocket color II	T02	☒ 良好 ☐ 異常:	波長(nm)	添加試劑及種 類/代號	標準溶液確認				NIEA W408.51A	
						HACH CAT NO. 26353-00	Lot No. A8270				
						保存期限: 240.09	測定值與標準品濃度在±15%				
						標準品濃度: 0.22±0.09	測定值: 0.25				
						標準品濃度: 0.92±0.10	測定值: 0.93				

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移 (Asymmetry) 及斜率 (Slope), 電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用，應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			電極校正無效	

2. 確認作業時, 需記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

附3.5-16

FORM-TESP-PW-101_103_104_109_455-02 版次: 7.1 發行日期: 98.09.15

審核人員:

朱柏霖

附錄Ⅲ.5-33 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☒ DO計	WTW OXI 330i	T04	☒ 良好 ☐ 異常:	飽和溶氧確認 溫度(°C) 21.6 飽和溶氧值 8.81 讀值 8.96 溶氧百分比(%) 101.8 斜率 1.11					NIEA W455.50C
☐ ORP計			☐ 良好 ☐ 異常:	標準校正液 _____ mV 溫度(°C) _____ 儀器讀值(mV) _____ 合格參考值±5%					
☐ 水位計			☐ 良好 ☐ 異常:						

※DO使用注意事項:

- 每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐ 是 ☒ 否-電極內是否有氣泡。
☐ 是 ☒ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。
☒ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無翹屑。
☐ 是 ☒ 否-電極是否破損。

 檢驗員: J109163
 驗算員: J109000

CFU-990510w

臺灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-34 水中大腸桿菌群檢驗記錄表

檢驗方法: 濾膜法(NIEA E202.53B)

分析日期: 2010/05/10

分析編號	稀釋倍數	取樣體積 mL	具金屬光澤之菌落數	檢驗結果 (CFU/100mL)	絕對差值
PW5031801	100	10	126	1.3E+05	0.04
PW5031802	100	10	145	1.5E+05	0.03
PW5031901	1	10	0	<10	0.00
PW5032001	1000	10	53	5.7E+05	0.05
PW5032002	100	10	75	7.7E+04	0.05
PW5032101	1	10	0	<10	0.00
PW5032601	1	10	78	8.4E+02	0.06
PW5032701	1	10	0	<10	0.00
PW5032901	1	10	37	3.9E+02	0.03
PW5032902	1	10	26	2.8E+02	0.05
試劑空白	1	10	0	<10	0.00
PW5032903	100	10	26	2.8E+04	0.06
PW5032904	100	10	51	5.5E+04	0.06
PW5032905	100	10	68	7.3E+04	0.05
PW5032906	100	10	38	3.9E+04	0.02
PW5033001	1	10	0	<10	0.00
PW5033101	1	10	1	10	0.00
PW5033201	1	10	0	<10	0.00
PW5035901	1	10	9	1.1E+02	0.16
PW5035902	1	10	15	1.2E+02	0.22
PW5035903	1	10	25	3.1E+02	0.16
試劑空白	1	10	0	<10	0.00

1.以含20至80個菌落之同一稀釋度的兩個培養皿計算其菌落數,以菌落數(CFU)100mL表示之。

2.培養皿之菌落數不在20至80個菌落之間時,則依菌落數實際數目以以下列方式處理:

(1)若菌落及各種稀釋水樣中僅有一個稀釋度的一個培養皿菌落數在20至80個,則以同一稀釋度的兩個培養皿計算。

(2)若菌落及各種稀釋水樣中均無菌落生長,則菌落數以0表示;若僅原液有菌落產生且少於20個,亦應計算菌落數。

(3)若各培養皿之菌落數均不在20至80個之間,則選取最接近80個菌落之同一稀釋度的兩個培養皿計算。

3.若計算所得之菌落數小於10,以"<10"表示;菌落數小於100,以整數表示(小數位數四捨五入),菌落數大於1000時,

只取兩位有效數字,並以科學記號表示。

4.若紅色金屬光澤菌落太多或雜菌菌落太多造成判斷困難,則以"菌落太多無法計數"(TNTC)表示。

5.當總菌落數大於20個時,樣品重複分析偏差分析範圍為分析值絕對數,其絕對差值應小於精密度管制範圍。

附錄Ⅲ.5-35 水中大腸桿菌群檢驗記錄表

檢驗方法: 濾膜法(NIEA E202.53B)

分析編號	稀釋倍數	取樣體積 mL	具金屬光澤之菌落數	檢驗結果 (CFU/100mL)	絕對差值
PW5035904	1	10	16	1.5E+02	0.06
PW5035905	1	10	27	2.4E+02	0.13
PW5035906	1	10	13	1.5E+02	0.09
PW5035907	1	10	3	25	0.18
PW5035908	1	10	19	1.7E+02	0.13
PW5036001	1	10	63	6.8E+02	0.06
PW5036101	1	10	0	<10	0.00
PW5036201	100	10	43	4.1E+04	0.05
PW5036202	100	10	79	8.3E+04	0.04
PW5036203	100	10	48	5.2E+04	0.06
試劑空白	1	10	0	<10	0.00
PW5036301	1	10	0	<10	0.00
PW5039401	1000	10	45	4.2E+05	0.06
PW5039402	100	10	68	7.5E+04	0.08
試劑空白	1	10			

1.以含20至80個菌落之間一稀釋度的兩個培養皿計算其菌落數，以菌落數(CFU)/100mL表示之。

2.培養皿之菌落數不在20至80個菌落之間時，則依菌落數按以下列方式處理：

(1)若原液及各稀釋水樣中僅有一個稀釋度的一個培養皿菌落數在20至80個，則以同一稀釋度的兩個培養皿計算。

(2)若原液培養皿中均無菌落生長，則菌落數以小於10(<10)表示；若原液有菌落產生且少於20個，亦應計數菌落數。

(3)若各培養皿之菌落數均不在20至80個之間，則選取最接近80個菌落數之同一稀釋度的兩個培養皿計算。

3.若計算所得之菌落數小於10，以"<10"表示；菌落數小於100，以整數表示(小數位數四捨五入)，菌落數大於100時，只取兩位有效數字，並以科學記號表示。

4.若紅色金屬光澤菌落太多或雜菌菌落太多造成判斷困難，則以"菌落太多無法計數"(TNTC)表示。

5.當總菌落數大於20個時，樣品重複分析偏差容許範圍為分析值取對數，其絕對差值應小於精密管理範圍。

臺灣檢驗科技股份有限公司

OIL-990513-PW

檢驗員: T10090
驗算員: T10090

附錄Ⅲ.5-36 油脂檢驗記錄表

檢驗方法



索氏萃取重量法(NIEA W505.51C)



直接萃取重量法(NIEA W506.21B)

分析日期: 2010/5/13

分析編號	水樣體積 (mL)	燒瓶空重 (g)	燒瓶末重 ^{1st} (g)	燒瓶末重 ^{2nd} (g)	總油脂量 (mg/L)	礦物油脂量 (mg/L)	動植物油脂量 (mg/L)
PW5035701	920.00	109.1640	109.1646		0.65		
PW5035901	1000.00	111.8386	111.8395		0.90		
PW5035902	920.00	102.8361	102.8365		0.43		
PW5035903	1000.00	107.3225	107.3228		0.30		
PW5035904	1000.00	102.5916	102.5920		0.40		
PW5035905	1000.00	105.8830	105.8837		0.70		
PW5035906	1000.00	105.1938	105.1941		0.30		
PW5035907	1000.00	103.6950	103.6953		0.30		
PW5035908	1000.00	111.2408	111.2415		0.70		
PW5036001	990.00	103.9024	103.9027		0.30		
BLANK	1000.00	107.1608	107.1608		0.00		

註: 燒瓶末重^{1st}=總油脂燒瓶末重燒瓶末重^{2nd}=礦物油脂燒瓶末重

總油脂量/礦物油脂量(mg/L)=(燒瓶末重-燒瓶空重)/水樣體積*1000000

動植物油脂量(mg/L)=總油脂量-礦物油脂量

附錄 III.5-37 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103°C-105°C 乾燒法 (NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/5/11

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg)	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)	2.5-200 mg		
PW5035901					1000.00	1.4237	1.4260	2.30	2.30	2.30	
PW5035902					1000.00	1.4324	1.4347	2.30	2.30	2.30	
PW5035903					1000.00	1.3900	1.3919	1.90	1.90	1.90	
PW5035904					1000.00	1.4352	1.4381	2.90	2.90	2.90	
PW5035905					1000.00	1.3858	1.3869	3.10	3.10	3.10	
PW5035906					1000.00	1.4453	1.4479	2.60	2.60	2.60	
PW5035907					1000.00	1.3874	1.3904	3.00	3.00	3.00	
PW5035908					1000.00	1.4395	1.4446	5.10	5.10	5.10	
PW5036001					1000.00	1.4152	1.4208	5.60	5.60	5.60	
BLANK					1000.00	1.3843	1.3844	0.10	0.10	-0.05	*
					1000.00	1.3972	1.3970	-0.20	-0.20		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時,重複差異值應在20%以內;當樣品濃度大於25 mg/L時,重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 5

審核: WZky 1/2

附錄 III.5-38 濁度檢驗記錄表

檢驗方法: 濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/5/10

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C						分析日期: 2010/5/10	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)	
PW5009301	30.00	1.00		0.402		0.402	
PW5009302	30.00	1.00		0.477		0.477	
PW5009303	30.00	1.00		0.450		0.450	
PW5009304	30.00	1.00		0.607		0.607	
PW5009305	30.00	1.00		0.906		0.906	
PW5009306	30.00	1.00		0.421		0.421	
PW5035901	30.00	1.00		1.010		1.010	
PW5035902	30.00	1.00		1.220		1.220	
PW5035903	30.00	1.00		1.870		1.870	
PW5035904	30.00	1.00		1.480		1.480	
方法空白	30.00	1.00		0.171		0.171	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PW5009301	30.00	1.00		0.451		0.451	11.5
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990510-W219-QC	30.00	1.00	19.200	19.200	20.000	96.0	

附錄 III.5-39 濁度檢驗記錄表

檢驗方法: 濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/5/10

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C			分析日期: 2010/5/10				
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)		
✓ PW5035905	30.00	1.00	1.060		1.060		
✓ PW5035906	30.00	1.00	1.100		1.100		
✓ PW5035907	30.00	1.00	1.370		1.370		
✓ PW5035908	30.00	1.00	1.560		1.560		
PW5036001	30.00	1.00	3.300		3.300		
PW5036201	30.00	1.00	3.350		3.350		
PW5036202	30.00	1.00	11.600		11.600		
PW5036203	30.00	1.00	19.000		19.000		
方法空白	30.00	1.00	0.173		0.173		
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%	
PW5035905	30.00	1.00	1.120		1.120	5.5	
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990510-W219-QC	30.00	1.00	19.800	19.800	20.000	99.0	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 45

審核: vicky 2/12

臺灣檢驗科技股份有限公司

BOD-990512W

檢驗員: 1106001
驗算員: 1106001

附錄 III.5-40 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法: NIEA W510.54B

分析日期: 第0天: 2010/5/12
第5天: 2010/5/17

樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值 %
	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D5 (mg/L)						
PW5035906	201.00	8.96	8.971	201.00	7.55	7.548	250.0	1.423	OK	0.824	0.824	
PW5035907	201.00	8.95	8.961	201.00	7.56	7.558	250.0	1.403	OK	0.800	0.800	
PW5035908	201.00	8.96	8.971	201.00	7.60	7.598	250.0	1.373	OK	0.764	0.764	
PW5036001	201.00	8.97	8.981	201.00	4.30	4.299	250.0	4.682	OK	4.735	4.735	
PW5036201	201.00	8.96	8.971	201.00	7.26	7.258	250.0	1.713	OK	1.172	1.172	
PW5036202	201.00	8.96	8.971	201.00	7.62	7.618	250.0	1.353	OK	0.740	0.740	
PW5036203	201.00	8.95	8.961	201.00	7.21	7.208	250.0	1.753	OK	1.220	1.220	
PW5036401	201.00	8.57	8.580	201.00	2.54	2.539	10.0	6.041	OK	159.138	159.138	
PW5036402	201.00	8.96	8.971	201.00	1.90	1.899	250.0	7.071	OK	7.602	7.602	
PW5040301	201.00	8.95	8.961	201.00	7.00	6.998	250.0	1.963	OK	1.472	1.472	
稀釋水空白	201.00	8.96	8.971	201.00	8.80	8.797	300.0	0.173	-	-	-	
重複分析編號	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差異值 %
PW5035906	201.00	8.97	8.981	201.00	7.44	7.438	250.0	1.543	OK	0.968	0.896	
查核樣品編號	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積 V(mL)	硫代硫酸鈉 S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積 (mL)	QC 濃度 (mg/L)	配製濃度 (mg/L)	差值 (BOD5 mg/L)	QC 回收率	QC 重複分析差異值 %
990510-W510-QC	201.00	8.95	8.961	201.00	4.38	4.379	6.0	201.278	198.000	-3.3	101.7	4.6
植體控制	201.00	8.96	8.971	201.00	5.01	5.008	8.0	192.280		5.7	97.1	
	201.00	8.95	8.961	201.00	5.29	5.288	10.0		植體之比 f	0.20		0.74
	201.00	8.96	8.971	201.00	4.56	4.559	12.0					0.73
												0.74
硫代硫酸鈉	濃度 (mg/L) A	濃度 N	體積 (mL)	平均值 (mL) B	硫代硫酸鈉	濃度 N						
0天	20.00	0.0250	20.00	20.01	0.0250		溶氧 DO (mg/L) = S * N * 8000 / V * 300 / (300 - 2)					
5天	20.00	0.0250	20.04	20.04	0.0250		植體: BOD5 (mg/L) = ((D1 - D5) - (B1 - B5) * f) / P					
							f = (稀釋後水樣中之菌體濃度) / (植體控制中之菌體濃度), 實驗室植體濃度為 2.0 mL					
							P = 取量體積 (mL) / 水樣體積 V (mL)					

※樣品培養五天後, 應選擇溶氧消耗量大於 2.0 mg/L 且殘餘溶氧在 1.0 mg/L 以上稀釋濃度計算, 同時植體溶氧消耗量應介於 0.6 至 1.0 mg/L, 空白溶氧消耗量應小於 0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 46 5-20

審核: vicky 5/19

附錄 III.5-41 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法: NIEA W510.54B

分析日期: 2010/5/12
第5天: 2010/5/17

樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)						
PW5032902	201.00	8.96	8.971	201.00	8.16	8.158	250.0	0.813	OK	0.092	0.092	
PW5032903	201.00	8.95	8.961	201.00	7.66	7.658	250.0	1.303	OK	0.680	0.680	
PW5032904	201.00	8.96	8.971	201.00	7.49	7.488	250.0	1.483	OK	0.896	0.896	
PW5032905	201.00	8.95	8.961	201.00	7.01	7.008	250.0	1.953	OK	1.460	1.460	
PW5032906	201.00	8.96	8.971	201.00	7.23	7.228	250.0	1.743	OK	1.208	1.208	
PW5035901	201.00	8.96	8.971	201.00	7.53	7.528	250.0	1.443	OK	0.848	0.848	
PW5035902	201.00	8.96	8.971	201.00	7.60	7.598	250.0	1.373	OK	0.764	0.764	
PW5035903	201.00	8.96	8.971	201.00	7.58	7.578	250.0	1.393	OK	0.788	0.788	
PW5035904	201.00	8.97	8.981	201.00	7.44	7.438	250.0	1.543	OK	0.968	0.968	
PW5035905	201.00	8.97	8.981	201.00	7.50	7.498	250.0	1.483	OK	0.896	0.896	
稀釋水空白	201.00	8.96	8.971	201.00	8.82	8.817	300.0	0.153	-	-	-	-
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差異值%
PW5035901	201.00	8.97	8.981	201.00	7.55	7.548	250.0	1.433	OK	0.836	0.842	1.4
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC濃度(mg/L)	配製濃度(mg/L)	差值 (mg/L)	QC回收率	QC重複分析差異值%
990512-W510.QC	201.00	8.95	8.961	201.00	4.17	4.169	6.0	202.776	198.000	-4.8	102.4	2.5
植種控制	201.00	8.96	8.971	201.00	4.28	4.279	8.0	197.779	0.20	0.2	99.9	0.74
	201.00	8.95	8.961	201.00	5.29	5.288	10.0					0.73
	201.00	8.96	8.971	201.00	4.36	4.359	12.0					0.74
硫代硫酸鈉	- 硫代硫酸鈉		- 硫代硫酸鈉		- 硫代硫酸鈉		溶氧DO(mg/L)=S*N*8000/V*300/(300-2)					
標定	體積(mL)A	濃度N	體積(mL)	平均值(mL)B	濃度N		植種:BOD ₅ (mg/L)=(D1-D5)-(B1-B5)*f/P					
0天	20.00	0.0250	20.00	20.01	0.0250		f=(稀釋後水樣中之菌體體積)/(植種控制中之菌體體積), 實驗室菌體體積為2.0 mL					
5天	20.00	0.0250	20.04	20.04	0.0250		P=取量體積(mL)/水樣體積V(mL)					

※樣品培養五天後, 應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算, 同時應選擇溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L, 空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 43

審核: vczey 4 79

附錄 III.5-42 磷檢驗記錄表

總磷 ☒ 正磷酸鹽 ☐

檢驗方法: 維生素丙比色法 NIEA W427.52B

分析日期: 2010/5/12

檢驗方法:維生素丙比色法 NIEA W427.52B												分析日期: 2010/5/12			
分析編號	水樣體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	吸光度 ABS	相當總量 μg	樣品濃度 mg/L	標準檢量線								
PW5032905	50.00	50.00	1.00	0.310	5.0108	0.1002	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度	殘差百分			
PW5032906	50.00	50.00	1.00	0.241	3.9017	0.0780	STD0	0.00	0.000	0.000	0.000	<10%			
PW5035901	50.00	50.00	1.00	0.043	0.7189	0.0144	STD1	0.50	0.250	0.005	0.014	-1.1			
PW5035902	50.00	50.00	1.00	0.038	0.6385	0.0128	STD2	1.00	0.500	0.010	0.029	1.2			
PW5035903	50.00	50.00	1.00	0.037	0.6224	0.0124	STD3	5.00	2.500	0.050	0.152	1.2			
PW5035904	50.00	50.00	1.00	0.041	0.6867	0.0137	STD4	10.00	5.000	0.100	0.309	0.1			
PW5035905	50.00	50.00	1.00	0.035	0.5903	0.0118	STD5	20.00	10.000	0.200	0.621	-0.1			
PW5035906	50.00	50.00	1.00	0.087	1.4261	0.0285	STD6								
PW5035907	50.00	50.00	1.00	0.039	0.6546	0.0131	標準溶液= 0.500 mg/L								
PW5035908	50.00	50.00	1.00	0.063	1.0403	0.0208	定置體積= 50.00 mL								
方法空白	50.00	50.00	1.00	0.002	0.0598	0.0012	相關係數 r = 1.0000								
檢量線查核	取量(mL)	定置體積(mL)	吸光度		相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±15%		相當總量 X= (Y- -0.001719)/(0.062209)					
990204-W427	5.00	50.00	0.151		2.455	0.0491	0.0500	-1.8		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。					
重複分析編號	水樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)		相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認					
PW5032905	50.00	50.00	1.00	0.320		5.1716	0.1034	3.2		取量(mL)	吸光度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±15%
查核樣品編號	體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)		相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	5.00	0.151	2.455	0.049	0.050	-1.8
990512-TP.QC	50.00	50.00	1.00	0.287		4.6411	0.0928	0.0988	93.9						
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		標準品添加量 (μg) 體積(mL) x 濃度(mg/L)		最終體積 mL	吸光度 ABS		相當濃度 mg/L	樣品總量 μg	添加總量 μg	添加 回收量μg	添加 回收率%	重複分析差異值%	
	PW5032905	48.00	0.1002	2.00	0.5000	50.00	0.361		0.1166	4.8104	1.0000	1.0203	102.0		
註: 濃度(mg/L) = 檢量線求得含量(μg) / 檢量線取量(mL)															

註: 磷濃度(mg P/L) = 檢量線求得磷含量($\mu\text{g P}$) / 水樣體積(mL)

附錄 III.5-43 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:銼合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) /感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Cu (銅)

分析日期: 2010/5/18

分析日期: 2010/5/18

分析編號	水樣體積	定置體積	分取體積	最終體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度	樣品濃度	標準檢量線						
	mL	mL	mL	mL			mg/L	mg/L							
AW5025101	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2031	0.026654	0.000267	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
AW5025201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	51130	0.963046	0.009630	STD0	0.00	0.0000	1001	<10%		
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1378	0.014212	0.000142	STD1	0.10	0.1000	5903	0.5		
AW5025402	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1785	0.021972	0.000220	STD2	0.30	0.3000	16061	1.9		
AW5025403	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	7164	0.124563	0.001246	STD3	0.50	0.5000	26507	1.3		
AW5025404	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1965	0.025408	0.000254	STD4	1.00	1.0000	53310	0.5		
AW5025405	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1795	0.022172	0.000222	STD5	2.00	2.0000	105511	0.0		
AW5025406	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1685	0.020068	0.000201	STD6						
AW5025407	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1862	0.023443	0.000234	標準溶液=	100.0000	mg/L				
AW5025408	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2063	0.027273	0.000273	定置體積=	100.00	mL				
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2273	0.031277	0.000313	相關係數 r=	1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 632.89023) / 52434.85709				
990518-W308.RC	0.50	100.00		26160		0.486834		0.500000	-2.6		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析檢核	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線圖表				
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1314	0.012982	0.000130	9.0		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核樣品濃度(mg/L)	回收率%	0.50	26660	0.496367	0.500000	-0.7
990201-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	25175	0.468050	0.004680	0.0050	93.6	2MDL= 0.0008mg/L				
添加標準品	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加回收率%		重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug	回收量ug				
	分析	AW5025401	1000.00	0.000142	0.30	10.0000	10.00	18647	0.343560	0.142121	3.000000	3.293479	109.8	1.3	
							18423	0.339277	0.142121	3.000000	3.250645	108.4			

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

附錄 III.5-44 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:銼合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) /感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Pb (鉛)

分析日期: 2010/5/18

分析日期: 2010/5/18

分析編號	水樣體積	定置體積	分取體積	最終體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度	樣品濃度	標準檢量線						
	mL	mL	mL	mL			mg/L	mg/L	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
AW5025101	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	170	0.025086	0.000251							
AW5025201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	794	0.155090	0.001551	STD0	0.00	0.0000	66	<10%		
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	74	0.005028	0.000050	STD1	0.10	0.1000	539	2.0		
AW5025402	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	78	0.006018	0.000060	STD2	0.30	0.3000	1467	1.6		
AW5025403	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	300	0.052185	0.000522	STD3	0.50	0.5000	2430	0.8		
AW5025404	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	101	0.010785	0.000108	STD4	1.00	1.0000	4863	0.3		
AW5025405	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	100	0.010549	0.000105	STD5	2.00	2.0000	9646	0.0		
AW5025406	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	62	0.002517	0.000025	STD6						
AW5025407	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	140	0.018792	0.000188	標準溶液= 100.0000 mg/L						
AW5025408	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	164	0.023747	0.000237	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	88	0.008091	0.000081	相關係數 r= 1.0000						
檢查線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 49.608198)/ 4798.212798				
990518-W308.RC	0.50	100.00		2429		0.495958		0.500000	-0.8		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析檢核	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線圖表				
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	56	0.001330	0.000013			取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核樣品濃度(mg/L)	回收率%	0.50	2420	0.493920	0.500000	-1.2
990201-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	2202	0.448587	0.004486	0.0050	89.7	2MDL= 0.0008mg/L				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加回收率%		重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug	回收量ug				
	AW5025401	1000.00	0.000050	0.30	10.0000	10.00	1528	0.308146	0.050280	3.000000	3.031180	101.0	1.8		
						1502	0.302775	0.050280	3.000000	2.977466	99.2				

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

附錄 III.5-45 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/5/18

分析日期: 2010/5/18														
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線					
AW5025101	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	94	0.002698	0.000027	標 準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註	
AW5025201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	247	0.004495	0.000045	STD0	0.00	0.0000	79	<10%	
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	100	0.002768	0.000028	STD1	0.50	0.0500	4179	1.0	
AW5025402	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	115	0.002943	0.000029	STD2	1.00	0.1000	8403	0.1	
AW5025403	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	109	0.002877	0.000029	STD3	2.00	0.2000	16513	2.6	
AW5025404	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	91	0.002661	0.000027	STD4	3.00	0.3000	25527	0.1	
AW5025405	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	87	0.002614	0.000026	STD5	5.00	0.5000	42738	0.4	
AW5025406	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	83	0.002566	0.000026	STD6					
AW5025407	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	117	0.002969	0.000030	標準溶液= 10.0000 mg/L					
AW5025408	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	93	0.002690	0.000027	定置體積= 100.00 mL					
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	81	0.002548	0.000025	相關係數 r = 0.9999					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- -136.76749) / 85442.84989			
990518-W308.RC	2.00	100.00		16855		0.198870		0.200000	-0.6		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。			
重複分析檢核	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認			
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	97	0.002737	0.000027	1.1		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品檢核	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核檢量濃度(mg/L)	回收率%	2.00	16921	0.199638	0.200000
990201-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	14789	0.174683	0.001747	0.0020	87.3	2MDL= 0.0004mg/L			
添加標準品	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加回收率%		重複分析差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug	回收量ug			
	分析	AW5025401	1000.00	0.000028	0.20	10.0000	10.00	15794	0.186453	0.027680	2.000000	1.836853	91.8	1.2
							15604	0.184220	0.027680	2.000000	1.814520	90.7		

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)*稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

附錄 III.5-46 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Zn (鋅)

分析日期: 2010/5/18

分析日期: 2010/5/18

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
AW5025101	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	21054	0.325549	0.003255	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
AW5025201	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	39598	0.626976	0.006270	STD0	0.00	0.0000	214	<10%		
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	8708	0.124870	0.001249	STD1	0.50	0.5000	32164	1.2		
AW5025402	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	12353	0.184126	0.001841	STD2	0.80	0.8000	50632	0.8		
AW5025403	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	18857	0.289838	0.002898	STD3	1.00	1.0000	63596	1.7		
AW5025404	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	13733	0.206562	0.002066	STD4	1.50	1.5000	92389	1.0		
AW5025405	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	11102	0.163795	0.001638	STD5	2.00	2.0000	123983	0.1		
AW5025406	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	10490	0.153851	0.001539	STD6						
AW5025407	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	20645	0.318911	0.003189	標準溶液= 100.0000 mg/L						
AW5025408	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	9221	0.133221	0.001332	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	8694	0.124657	0.001247	相關係數 r = 0.9998						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度		相當濃度(mg/L)		檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X = (Y - 1025.3346) / 61521.48638					
990518-W308.RC	1.00	100.00	64157		1.026177		1.000000	2.6		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。					
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認				
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	9022	0.129974	0.001300	4.0		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核檢量濃度(mg/L)	回收率%	1.00	65597	1.049575	1.000000	5.0
990201-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	59042	0.943032	0.009430	0.0100	94.3	2MDL = 0.0040mg/L				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加 回收量ug	添加回收率%		重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)	體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL			mg/L	ug	ug					
	AW5025401	1000.00	0.001249	0.80	10.0000	10.00	61616	0.984873	1.248698	8.000000	8.600028	107.5		1.5	
							62550	1.000049	1.248698	8.000000	8.751788	109.4			

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)*稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

附錄 III.5-47 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) /感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/5/18

分析日期: 2010/5/18															
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
									標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	299	0.021643	0.000216	標準						
AW5025402	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	262	0.018549	0.000185	STD0	0.00	0.0000	56	<10%		
AW5025403	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	384	0.028829	0.000288	STD1	0.10	0.1000	1292	5.8		
AW5025404	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	293	0.021189	0.000212	STD2	0.30	0.3000	3549	1.0		
AW5025405	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	288	0.020739	0.000207	STD3	0.50	0.5000	5891	1.0		
AW5025406	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	288	0.020700	0.000207	STD4	1.00	1.0000	11843	0.1		
AW5025407	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	306	0.022270	0.000223	STD5	2.00	2.0000	23681	0.1		
AW5025408	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	273	0.019502	0.000195	STD6						
									標準溶液=	100.0000	mg/L				
									定置體積=	100.00	mL				
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	90	0.003997	0.000040	相關係數 r=	1.0000					
檢查線審核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 43.140795)/ 11808.53065				
990518-W308.RC	0.50	100.00		5870		0.493484		0.500000	-1.3		註: 濃度偏差百分比檢查線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析誤差	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢查線確認				
AW5025401	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	280	0.020095	0.000201	7.4		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
審核樣品檢限	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	審核認證濃度(mg/L)	回收率%	0.50	5887	0.494878	0.500000	-1.0
990201-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	5648	0.474629	0.004746	0.0050	94.9	2MDL= 0.0008mg/L				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積 mL	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品總量 ug	添加總量 ug	添加 回收量ug	添加回收率%	重複分析差異值%		
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)											
	AW5025401	1000.00	0.000216	0.30	10.0000	10.00	3877	0.324671	0.216428	3.000000	3.030285	101.0	1.4		
							3823	0.320059	0.216428	3.000000	2.984166	99.5			

附錄 III.5-49 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析項目: Hg (汞)

分析日期: 2010/5/17

分析編號	水樣體積 mL	定量體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
AW5025401	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0019	0.00012	0.00024	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
AW5025402	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0027	0.00014	0.00029	STD0	0.00	0.000	-0.0006	<10%
AW5025403	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0016	0.00011	0.00022	STD1	1.00	0.001	0.0290	3.5
AW5025404	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0017	0.00011	0.00022	STD2	2.00	0.002	0.0623	0.3
AW5025405	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0011	0.00009	0.00019	STD3	3.00	0.003	0.0929	1.3
AW5025406	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0013	0.00010	0.00020	STD4	4.00	0.004	0.1261	0.0
AW5025407	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0011	0.00009	0.00019	STD5	5.00	0.005	0.1590	0.6
AW5025408	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0010	0.00009	0.00018	STD6				
AW5025701	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0008	0.00008	0.00017	標準溶液= 0.100 mg/L				
AW5025702	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0011	0.00009	0.00019	定量體積= 100.00 mL				
方法空白	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	-0.0009	0.00003	0.00006	相關係數 r=0.9999				
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度		相當濃度(mg/L)		確認濃度(mg/L)	相對誤差值±20%	相當濃度 X= (Y- -0.001876) / 31.9971429				
990517-AAHg.RC	3.00	100.00	0.0883		0.00282		0.00300	-6.1	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定量體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認				
AW5025401	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0010	0.00009	0.00018	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±20%
查核樣品編號	體積(mL)	定量體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數		訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	3.00 0.0810 0.00259 0.00300 -13.7		
990106-AAHg.QC	50.00	100.00	100.00	2.0		0.0893	0.00285	0.00570	0.0060	95.0	2MDL= 0.0010mg/L		
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定量體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加回收率%	重複分析差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug	回收量ug		
	AW5025401	50.00	0.00024	0.20	1.0000	100.00	0.0614	0.00198	0.01180	0.20000	0.18595	93.0	4.9
							0.0646	0.00208	0.01180	0.20000	0.19595	98.0	

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定量體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-330-01 發行日期: 96.04.01 版次: 2.1

圖 12-1

圖 12-1

附錄 III.5-50 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51BM104.01C

分析項目: Mg (鎂)

分析日期: 2010/5/13

分析日期: 2016/3/15															
分析編號	水樣體積 mL	定量體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
AW5025401	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27730	6.4840	1296.8094	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
AW5025402	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27815	6.5041	1300.8293	STD0	0.00	0.0000	27	<10%		
AW5025403	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27685	6.4735	1294.6912	STD1	1.00	1.0000	4378	1.2		
AW5025404	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27507	6.4315	1286.2983	STD2	3.00	3.0000	13063	1.1		
AW5025405	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27548	6.4411	1288.2283	STD3	5.00	5.0000	21438	0.1		
AW5025406	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27576	6.4479	1289.5839	STD4	10.00	10.0000	42818	0.4		
AW5025407	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27693	6.4754	1295.0725	STD5	20.00	20.0000	85061	0.1		
AW5025408	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27617	6.4576	1291.5186	STD6						
									標準溶液= 100.0000 mg/L						
									定量體積= 100.00 mL						
									相關係數 r= 1.0000						
方法空白	100.00	100.00	100.000	100.00	1.0	53	-0.0299	-0.0299							
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 180.06191) / 4248.849132					
990513-WSAR.RC	5.00	100.00		21167		4.9395		5.0000	-1.2	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。					
重複分析編號	水樣體積	定量體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
AW5025401	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27715	6.4805	1296.1034	0.1	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	
查核樣品編號	體積(mL)	定量體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	5.00	21104	4.9247	5.0000	-1.5
990513-WSAR.QC	100.00	100.00	100.00		1.0	10308	2.3837	2.3837	2.5000	95.3	2MDL= 0.366mg/L				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定量體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加 回收量ug	添加回收率%		重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug					
	AW5025401	0.5000	1296.8094	0.50	1000.0000	100.00	48858	11.4568	648.4047	500.0000	497.2735	99.5			

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定量體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

附錄Ⅲ.5-51 水中大腸桿菌群檢驗記錄表

檢驗方法：濾膜法(NIEA E202.53B)

分析編號	稀釋倍數	取樣體積 mL	具金屬光澤之菌落數		檢驗結果 (CFU/100mL)	絕對差值
PW5035904	1	10	16	14	1.5E+02	0.06
PW5035905	1	10	27	20	2.4E+02	0.13
PW5035906	1	10	13	16	1.5E+02	0.09
PW5035907	1	10	5	2	25	0.18
PW5035908	1	10	19	14	1.7E+02	0.13
PW5036001	1	10	63	72	6.8E+02	0.06
PW5036101	1	10	0	0	<10	0.00
PW5036201	100	10	43	38	4.1E+04	0.05
PW5036202	100	10	79	87	8.3E+04	0.04
PW5036203	100	10	48	55	5.2E+04	0.06
試劑空白	1	10	0	0	<10	0.00
PW5036301	1	10	0	0	<10	0.00
PW5039401	1000	10	45	39	4.2E+05	0.06
PW5039402	100	10	58	81	7.5E+04	0.08
試劑空白	1	10				

1.以含20至80個菌落之同一稀釋度的兩個培養皿計算其菌落數，以菌落數(CFU)/100ml表示之。

2.培養皿之菌落數不在20至80個菌落之間時，則依菌落數實際數目以下列方式處理：

(1)若原液及各稀釋水樣中僅有一個稀釋度的一個培養皿落數在20至80個，則以同一稀釋度的兩個培養皿計算。

(2)若原液培養皿中均無菌落生長，則菌落數以小於10 (小於10)表示；若原液有菌落產生且少於20個，亦應計數菌落數。

(3)若各培養皿之菌落數均不在20至80個之間，則選取最接近80個菌落數之同一稀釋度的兩培養皿計算。

3.若計算所得之菌落數小於10，以“<10”表示；菌落數小於100，以整數表示(小數位數四捨五入)，菌落數大於100時，

只取兩位有效數字，並以科學記號表示。

若紅色金屬光澤菌落太多或雜菌菌落太多造成判斷困難，則以“菌落太多無法計數”(TNTC)表示。

5. 當總菌落數大於20個時，樣品重複分析偏差容許範圍為分析值取對數，其絕對差值應小於精密度管制範圍。

FORM-TESP-PE-202-01 發行日期：98.10.15 版次：7.0 頁次：11

审核: UN5/22

臺灣檢驗科技股份有限公司

OIL-990513-PW

檢驗員: T10090

驗算員: _____

附錄Ⅲ.5-52 油脂檢驗記錄表

檢驗方法

☐

索氏萃取重量法(NIEA W505.51C)



直接萃取重量法(NIEA W506.21B)

分析日期: 2010/5/13

分析編號	水樣體積 (mL)	燒瓶空重 (g)	直接萃取重量法 (NIEA W506.21B)		總油脂量 (mg/L)	礦物油脂量 (mg/L)	動植物油脂量 (mg/L)
			燒瓶末重 ^{1st} (g)	燒瓶末重 ^{2nd} (g)			
PW5035701	920.00	109.1640	109.1646		0.65		
PW5035901	1000.00	111.8386	111.8395		0.90		
PW5035902	920.00	102.8361	102.8365		0.43		
PW5035903	1000.00	107.3225	107.3228		0.30		
PW5035904	1000.00	102.5916	102.5920		0.40		
PW5035905	1000.00	105.8830	105.8837		0.70		
PW5035906	1000.00	105.1938	105.1941		0.30		
PW5035907	1000.00	103.6950	103.6953		0.30		
PW5035908	1000.00	111.2408	111.2415		0.70		
PW5036001	990.00	103.9024	103.9027		0.30		
BLANK	1000.00	107.1608	107.1608		0.00		

註：燒瓶末重1st=總油脂燒瓶末重

$$\text{燒瓶末重}_{2\text{nd}} = \text{礦物油脂燒瓶末重}$$
$$\text{總油脂量/礦物油脂量(mg/L)} = (\text{燒瓶末重} - \text{燒瓶空重}) / \text{水樣體積} * 1000000$$
$$\text{動植物油脂量(mg/L)} = \text{總油脂量} - \text{礦物油脂量}$$

附錄 III.5-53 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103°C-105°C 乾燥法 (NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/5/11

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg) 2.5-200 mg	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1 (mL)	蒸發皿重 B (g)	總重 A (g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2 (mL)	濾片重 D (g)	總重 C (g)	SS (mg/L)			
PW5035901					1000.00	1.4237	1.4260	2.30	2.30	2.30	
PW5035902					1000.00	1.4324	1.4347	2.30	2.30	2.30	
PW5035903					1000.00	1.3900	1.3919	1.90	1.90	1.90	
PW5035904					1000.00	1.4352	1.4381	2.90	2.90	2.90	
PW5035905					1000.00	1.3858	1.3869	3.10	3.10	3.10	
PW5035906					1000.00	1.4453	1.4479	2.60	2.60	2.60	
PW5035907					1000.00	1.3874	1.3904	3.00	3.00	3.00	
PW5035908					1000.00	1.4395	1.4446	5.10	5.10	5.10	
PW5036001					1000.00	1.4152	1.4208	5.60	5.60	5.60	
BLANK					1000.00	1.3843	1.3844	0.10	0.10	-0.05	*
					1000.00	1.3972	1.3970	-0.20	-0.20		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重: 前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時, 重複差異值應在20%以內; 當樣品濃度大於25 mg/L時, 重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 57

審核: vickey 1/2

臺灣檢驗科技股份有限公司

990510-PW

檢驗員: T06342驗算員: T06231

附錄 III.5-54 濁度檢驗記錄表

檢驗方法: 濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/5/10

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C					分析日期: 2010/5/10	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	
PW5035905	30.00	1.00		1.060	1.060	
PW5035906	30.00	1.00		1.100	1.100	
PW5035907	30.00	1.00		1.370	1.370	
PW5035908	30.00	1.00		1.560	1.560	
PW5036001	30.00	1.00		3.300	3.300	
PW5036201	30.00	1.00		3.350	3.350	
PW5036202	30.00	1.00		11.600	11.600	
PW5036203	30.00	1.00		19.000	19.000	
方法空白	30.00	1.00		0.173	0.173	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)	樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PW5035905	30.00	1.00		1.120	1.120	5.5
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%
990510-W219-QC	30.00	1.00	19.800	19.800	20.000	99.0

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 315-27

審核: vickey 2/2

附錄 III.5-55 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法: NIEA W510.54B

分析日期: 第0天: 2010/5/12
第5天: 2010/5/17

樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)						
PW5035906	201.00	8.96	8.971	201.00	7.55	7.548	250.0	1.423	OK	0.824	0.824	
PW5035907	201.00	8.95	8.961	201.00	7.56	7.558	250.0	1.403	OK	0.800	0.800	
PW5035908	201.00	8.96	8.971	201.00	7.60	7.598	250.0	1.373	OK	0.764	0.764	
PW5036001	201.00	8.97	8.981	201.00	4.30	4.299	250.0	4.682	OK	4.735	4.735	
PW5036201	201.00	8.96	8.971	201.00	7.26	7.258	250.0	1.713	OK	1.172	1.172	
PW5036202	201.00	8.96	8.971	201.00	7.62	7.618	250.0	1.353	OK	0.740	0.740	
PW5036203	201.00	8.95	8.961	201.00	7.21	7.208	250.0	1.753	OK	1.220	1.220	
PW5036401	201.00	8.97	8.980	201.00	2.54	2.539	10.0	6.041	OK	159.138	159.138	
PW5036402	201.00	8.96	8.971	201.00	1.90	1.899	250.0	7.071	OK	7.602	7.602	
PW5040301	201.00	8.95	8.961	201.00	7.00	6.998	250.0	1.963	OK	1.472	1.472	
稀釋空白	201.00	8.96	8.971	201.00	8.80	8.797	300.0	0.173	-	-	-	-
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差 異值%
PW5035906	201.00	8.97	8.981	201.00	7.44	7.438	250.0	1.543	OK	0.968	0.896	
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC值(mg/L)	配製濃度(mg/L)	發值 (30.0 mg/L)	QC回收率	QC重複分析差 異值%
990512-W510.QC	201.00	8.97	8.981	201.00	4.22	4.219	6.0	201.278	198.000	-3.3	101.7	4.6
植體控制	201.00	8.95	8.961	201.00	6.01	6.008	8.0			5.7	97.1	0.74
	201.00	8.96	8.971	201.00	5.28	5.288	10.0					0.73
	201.00	8.96	8.971	201.00	4.56	4.559	12.0					0.74
硫代硫酸鈉 標定	體積(mL)A	濃度 N	體積(mL)	平均值(mL)B	硫代硫酸鈉 濃度 N	溶氧DO(mg/L)=S*N*8000/V*300/(300-2) 植體:BOD ₅ (mg/L)=((D1-D5)-(B1-B5))*f/P f=(稀釋後水樣中之菌體體積)/(植體控制中之菌體體積), 實驗室植體體積為2.0 mL P=取量體積(mL)/水樣體積V(mL)						
0天	20.00	0.0250	20.00	20.01	0.0250							
5天	20.00	0.0250	20.04	20.04	0.0250							

※樣品培養五天後, 應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算, 同時植體溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L, 空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 44

審核: vizky 5 89

臺灣檢驗科技股份有限公司

TP-990512W

檢驗員: T09204

驗算員: T06231

附錄 III.5-56 磷檢驗記錄表

總磷 ☒ 正磷酸鹽 ☐

檢驗方法: 維生索丙比色法 NIEA W427.52B

分析日期: 2010/5/12

檢驗方法:維生素內比色法 NIEA W427.52B												分析日期: 2010/5/12			
分析編號	水樣體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	吸光度		相當總量		樣品濃度		標準檢量線					
				ABS		μg		mg/L		標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度	偏差百分比
PW5036001	50.00	50.00	1.00	0.127		2.0691		0.0414		STD0	0.00	0.000	0.000	0.000	<10%
PW5036201	50.00	50.00	1.00	0.279		4.5125		0.0903		STD1	0.50	0.250	0.005	0.014	
PW5036202	50.00	50.00	1.00	0.120		1.9566		0.0391		STD2	1.00	0.500	0.010	0.029	
PW5036203	50.00	50.00	1.00	0.281		4.5447		0.0909		STD3	5.00	2.500	0.050	0.152	1.2
PW5045501	0.25	50.00	200.00	0.289		4.6733		18.6931		STD4	10.00	5.000	0.100	0.309	0.1
										STD5	20.00	10.000	0.200	0.621	-0.1
										STD6					
										標準溶液= 0.500 mg/L					
										定量體積= 50.00 mL					
方法空白	50.00	50.00	1.00	0.001		0.0437		0.0009		相關係數 r=1.0000					
檢量線查核	取量(mL)	定量體積(mL)	吸光度		相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±15%		相當總量 X= (Y- -0.001719)/(0.062209)					
990204-W427	5.00	50.00	0.152		2.471	0.0494	0.0500	-1.2		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。					
重複分析編號	水樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)		相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%		檢量線確認					
PW5036001	50.00	50.00	1.00	0.122		1.9888	0.0398	4.0		取量(mL)	吸光度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±15%
查核樣品編號	體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)		相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	5.00	0.151	2.455	0.049	0.050	-1.8
990512-TP.QC	50.00	50.00	1.00	0.312		5.0430	0.1009	0.0988	102.1						
添加標準品 分析	分析編號	標品含量(μg)		標準品添加量(μg)		最終體積	吸光度		相當濃度	標品總量	添加總量	添加	添加	重複分析差異值%	
	PW5036001	體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL	ABS		mg/L	μg	μg	回收量μg	回收率%		
		48.00 0.0414		2.00 0.5000		50.00	0.188		0.0610	1.9864	1.0000	1.0633	106.3		

註: 磷濃度(mg P/L) = 檢量線求得磷含量(μg P) / 水樣體積(mL)

附錄 III.5-57

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位: 核能四廠發電工程施工程環境監測

使用/校正日期: 99.6.8

採樣地點: *

使用人員: 張柏?

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正				檢驗			
☑溫度計/pH計	WTW PH 3210	T12	☐良好 ☐異常: _____	校正點			校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NI W21 W42	
				pH	☑ pH=7	☑ pH=4	☑ pH=10				
				溫度	25.3	25.1	25.1				溫度: 25.2
				編號	990516-07	990211-05	990426-07				測值: 7.01 編號: ESP9902
分裝日期	99-06-01	99-06-07	99-06-09	分裝日期: 99-06-09							
☑導電度計	WTW COND 3210	T06	☐良好 ☐異常: _____	標準溶液 0.01N KCl溶液				電極常數(cm ⁻¹)	NI W20		
				溫度(°C)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)				
				25.1	1414	編號: 990421-04 分裝日期: 99-06-09	1413			0.450~0.500 0.488	
☑餘氯計	HACH POCKET COLOV II	T02	☑良好 ☐異常: _____	波長(nm)	添加試劑及種 類/代號	標準溶液確認		NI W405			
				528	編號: 990421-04 分裝日期: 99-06-09	HACH CAT NO. 26353-00 Lot No. A0106 保存期限: 2012.04 附定值與標準品誤差在±15%					
						標準品濃度: 0.23 ± 0.09 測定值: 0.25 標準品濃度: 0.91 ± 0.10 測定值: 0.93					
自來水管路-自由有效餘氯測定 第一次測值:				第二次測值:				誤差值:		是否符合±10% ☐是 ☐否	

※pH使用注意事項:

1. pH校正後會自動評估電極狀況, 並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope), 電極允收範圍如下:

校正	允收範圍	電極狀況	校正	允收範圍	電極狀況
零點偏移	-25mV~25mV	OK	斜率	-61~-56mV/pH	OK
	-30mV~-25mV	尚可使用，應儘速更換電極		-50~-56mV/pH	尚可使用，應儘速更換電極
	25mV~30mV			-62~-61mV/pH	
	>30mV<-30mV			電極校正無效	50mV/pH

2. 確認作業時, 需記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次: 7.2 發行日期: 99.06.01

審核人員: 張柏? 6/8

附錄 III.5-58 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☑DO計	WTW OXI 3210	T10	☑良好 ☐異常: _____	飽和溶氧確認					NIEA W455.50C
				溫度(°C)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
				21.8	7.86	8.03	101.9	0.88	
☐ORP計			☐良好 ☐異常: _____	標準校正液 _____ mV		合格參考值±5%			
				溫度(°C)	儀器讀值(mV)				
☐水位計			☐良好 ☐異常: _____						

※DO使用注意事項:

- 每日出發前, 需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 量測時若為感潮河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。
- 校正後儀器會自動評估電極狀態, 並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完, 需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

- ☐是 ☑否-電極內是否有氣泡。
- ☐是 ☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
- ☐是 ☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。
- ☑是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無銹痕。
- ☐是 ☑否-電極是否破損。

附錄Ⅲ.5-59 油脂檢驗記錄表

檢驗方法



索氏萃取重量法(NIEA W505.51C)



直接萃取重量法(NIEA W506.21B)

分析日期: 2010/6/9

分析編號	水樣體積 (mL)	燒瓶空重 (g)	燒瓶末重 ^{1st} (g)	燒瓶末重 ^{2nd} (g)	總油脂量 (mg/L)	礦物油脂量 (mg/L)	動植物油脂量 (mg/L)
PW6031601	970.00	109.1640	109.1645		0.52		
PW6031801	910.00	111.8382	111.8386		0.44		
PW6031901	920.00	102.8362	102.8372		1.09		
PW6032001	980.00	107.3215	107.3225		1.02		
PW6033101	900.00	102.5895	102.5936		4.56		
PW6033102	890.00	105.8831	105.8840		1.01		
PW6039701	1000.00	105.1950	105.1954		0.40		
PW6039702	1000.00	103.7207	103.7211		0.40		
PW6039901	1000.00	111.2456	111.2459		0.30		
✓ PW6040201	990.00	103.9137	103.9141		0.40		
BLANK	1000.00	107.1604	107.1606		0.20		

註: 燒瓶末重^{1st}=總油脂燒瓶末重燒瓶末重^{2nd}=礦物油脂燒瓶末重

總油脂量/礦物油脂量(mg/L)=(燒瓶末重-燒瓶空重)/水樣體積*1000000

動植物油脂量(mg/L)=總油脂量-礦物油脂量

FORM-TESP-PW-505_506-01 發行日期: 96.03.01 版次: 5.0

頁次: 2

審核: vitzky 2 6/11

附錄Ⅲ.5-60 油脂檢驗記錄表

檢驗方法



索氏萃取重量法(NIEA W505.51C)



直接萃取重量法(NIEA W506.21B)

分析日期: 2010/6/9

分析編號	水樣體積 (mL)	燒瓶空重 (g)	燒瓶末重 ^{1st} (g)	燒瓶末重 ^{2nd} (g)	總油脂量 (mg/L)	礦物油脂量 (mg/L)	動植物油脂量 (mg/L)
✓ PW6040202	990.00	106.7411	106.7415		0.40		
✓ PW6040203	980.00	104.5176	104.5179		0.31		
✓ PW6040204	1000.00	106.9071	106.9074		0.30		
✓ PW6040205	1000.00	105.3605	105.3609		0.40		
✓ PW6040206	1000.00	109.3191	109.3196		0.50		
✓ PW6040207	990.00	107.5056	107.5059		0.30		
✓ PW6040208	980.00	110.6938	110.6941		0.31		
PW6040301	980.00	107.9957	107.9964		0.71		
PW6040501	990.00	103.5028	103.5036		0.81		
PW6040502	990.00	107.5064	107.5074		1.01		
BLANK	1000.00	108.8587	108.8589		0.20		

註: 燒瓶末重^{1st}=總油脂燒瓶末重燒瓶末重^{2nd}=礦物油脂燒瓶末重

總油脂量/礦物油脂量(mg/L)=(燒瓶末重-燒瓶空重)/水樣體積*1000000

動植物油脂量(mg/L)=總油脂量-礦物油脂量

FORM-TESP-PW-505_506-01 發行日期: 96.03.01 版次: 5.0

頁次: 3
附3.5-30

審核: vitzky 3 6/11

附錄 III.5-61 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法: NIEA W510.54B

分析日期: 第0天: 2010/6/10

第5天: 2010/6/15

樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)						
PW6033101	201.00	8.96	8.971	201.00	3.76	3.763	30.0	5.208	OK	45.007	45.007	
	201.00	8.23	8.240	201.00	-	-	60.0	-	-	-	-	
PW6033102	201.00	8.32	8.330	201.00	2.40	2.402	250.0	5.928	OK	6.265	6.265	
	201.00	8.95	8.961	201.00	-	-	60.0	-	-	-	-	
PW6039701	201.00	8.73	8.740	201.00	3.31	3.312	250.0	5.428	OK	5.665	5.665	
	201.00	8.96	8.971	201.00	-	-	60.0	-	-	-	-	
PW6039702	201.00	8.97	8.981	201.00	5.99	5.994	250.0	2.987	OK	2.735	2.735	
	201.00	8.95	8.961	201.00	6.56	6.565	250.0	2.396	OK	2.027	2.027	
	201.00	8.96	8.971	201.00	-	-	60.0	-	-	-	-	
PW6040201	201.00	8.78	8.791	201.00	4.80	4.803	250.0	3.987	OK	3.936	3.936	
	201.00	8.83	8.841	201.00	4.91	4.913	250.0	3.927	OK	3.864	3.864	
PW6040203	201.00	8.96	8.971	201.00	5.62	5.624	250.0	3.347	OK	3.167	3.167	
	201.00	8.95	8.961	201.00	5.57	5.574	250.0	3.387	OK	3.215	3.215	
PW6040204	201.00	8.96	8.971	201.00	5.81	5.814	250.0	3.157	OK	2.939	2.939	
	201.00	8.96	8.971	201.00	-	-	60.0	-	-	-	-	
稀釋空白	201.00	8.98	8.991	201.00	8.82	8.826	300.0	0.165	-	-	-	
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差 異值%
PW6040201	201.00	8.80	8.811	201.00	5.07	5.074	250.0	3.737	OK	3.636	3.786	7.9
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC溫度(mg/L)	配製溫度(mg/L)	差值 (±0.5 mg/L)	QC回收率	QC重複分析差異 值%
990610-W510.QC	201.00	8.97	8.981	201.00	4.37	4.373	6.0	195.016	198.000	3.0	98.5	
	201.00	8.97	8.981	201.00	6.19	6.194	8.0	-	-	-	-	0.70
	201.00	8.97	8.981	201.00	5.48	5.484	10.0	-	-	-	-	0.70
	201.00	8.97	8.981	201.00	4.65	4.653	12.0	-	-	-	-	0.72
硫代硫酸鈉 標定	體積(mL)A	溫度 N	體積(mL)	平均值(mL)B	溫度 N	溶氧DO(mg/L)=S*N*8000/V*300/(300-2)						
0天	20.00	0.0250	20.00	20.01	0.0250	植 種:BOD ₅ (mg/L)=[(D1-D5)-(B1-B5)*f]/P						
	20.00	-	20.02	-	-	f=(稀釋後水樣中之菌體體積)/(植菌控制中之菌體體積), 實驗室植菌體積為2.0 mL						
5天	20.00	-0.0250	20.03	20.02	0.0250	P=取量體積(mL)/水樣體積V(mL)						
	20.00	-	20.01	-	-							

※樣品培養五天後, 應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算, 同時植菌溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L, 空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 16

審核: vicky 2/17

附錄 III.5-62 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法: NIEA W510.54B

分析日期: 第0天: 2010/6/10

第5天: 2010/6/15

樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)						
PW6040206	201.00	8.97	8.981	201.00	5.80	5.804	250.0	3.177	OK	2.963	2.963	
	201.00	8.96	8.971	201.00	5.79	5.794	250.0	3.177	OK	2.963	2.963	
PW6040207	201.00	8.96	8.971	201.00	5.79	5.794	250.0	3.177	OK	2.963	2.963	
	201.00	8.95	8.961	201.00	5.72	5.724	250.0	3.237	OK	3.035	3.035	
PW6040301	201.00	8.57	8.580	201.00	5.32	5.324	250.0	3.257	OK	3.059	3.059	
	201.00	8.96	8.971	201.00	7.04	7.045	250.0	1.926	OK	1.462	1.462	
PW6040501	201.00	8.96	8.971	201.00	7.04	7.045	250.0	1.926	OK	1.462	1.462	
	201.00	8.97	8.981	201.00	6.44	6.445	250.0	2.536	OK	2.195	2.195	
	201.00	8.97	8.981	201.00	-	-	60.0	-	-	-	-	
PW6040503	201.00	8.96	8.971	201.00	6.75	6.755	250.0	2.216	OK	1.810	1.810	
	201.00	8.85	8.861	201.00	6.39	6.394	250.0	2.466	OK	2.111	2.111	
PW6041101	201.00	8.94	8.951	201.00	-	-	250.0	-	-	-	-	
	201.00	8.96	8.971	201.00	5.95	5.954	60.0	3.017	OK	11.546	11.546	
PW6041102	201.00	8.95	8.961	201.00	-	-	250.0	-	-	-	-	
	201.00	8.97	8.981	201.00	5.79	5.794	60.0	3.187	OK	12.397	12.397	
稀釋空白	201.00	8.97	8.981	201.00	8.83	8.836	300.0	0.145	-	-	-	
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差 異值%
PW6040901	201.00	8.87	8.881	201.00	6.44	6.445	250.0	2.436	OK	2.074	2.093	1.7
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC溫度(mg/L)	配製溫度(mg/L)	差值 (±0.5 mg/L)	QC回收率	QC重複分析差異 值%
990610-W510.QC	201.00	8.96	8.971	201.00	4.10	4.103	6.0	208.025	198.000	-10.0	105.1	4.2
	201.00	8.98	8.991	201.00	4.29	4.293	6.0	199.520	198.000	-1.5	100.8	
	201.00	8.97	8.981	201.00	6.19	6.194	8.0	-	-	-	-	0.70
	201.00	8.97	8.981	201.00	5.48	5.484	10.0	-	-	-	-	0.70
	201.00	8.97	8.981	201.00	4.65	4.653	12.0	-	-	-	-	0.72
硫代硫酸鈉 標定	體積(mL)A	溫度 N	體積(mL)	平均值(mL)B	溫度 N	溶氧DO(mg/L)=S*N*8000/V*300/(300-2)						
0天	20.00	0.0250	20.00	20.01	0.0250	植 種:BOD ₅ (mg/L)=[(D1-D5)-(B1-B5)*f]/P						
	20.00	-	20.02	-	-	f=(稀釋後水樣中之菌體體積)/(植菌控制中之菌體體積), 實驗室植菌體積為2.0 mL						
5天	20.00	-0.0250	20.03	20.02	0.0250	P=取量體積(mL)/水樣體積V(mL)						
	20.00	-	20.01	-	-							

※樣品培養五天後, 應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算, 同時植菌溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L, 空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L。

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 17

審核: vicky 3/17

附錄Ⅲ.5-63濁度檢驗記錄表

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/6/9

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C						分析日期: 2010/6/9	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值 (NTU)		樣品濁度值 (NTU)	
PW6040201	30.00	1.00		3.830		3.830	
PW6040202	30.00	1.00		3.740		3.740	
PW6040203	30.00	1.00		1.460		1.460	
PW6040204	30.00	1.00		1.660		1.660	
PW6040205	30.00	1.00		0.793		0.793	
PW6040206	30.00	1.00		0.669		0.669	
PW6040207	30.00	1.00		0.904		0.904	
PW6040208	30.00	1.00		0.973		0.973	
PW6040301	30.00	1.00		1.960		1.960	
PW6040501	30.00	1.00		12.900		12.900	
方法空白	30.00	1.00		0.094		0.094	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PW6040201	30.00	1.00		4.090		4.090	6.6
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990609-W219-QC	30.00	1.00	20.700	20.700	20.000	103.5	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 7

審核: vicky 1/1

檢驗員: T09163
驗算員: T09163

CJU-990608w.2

臺灣微驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-64水中大腸桿菌群檢驗記錄表

檢驗方法: 濾膜法(NIEA E202.53B)

分析日期: 2010/6/8

分析編號	稀釋倍數	取樣體積 mL	具金屬光澤之菌落數	檢驗結果 (CFU/100mL)	絕對差值
PW6040001		10	0	<10	0.00
PW6040201		10	2	25	0.18
PW6040202		10	2	15	0.30
PW6040203		10	0	<10	0.00
PW6040204		10	0	<10	0.00
PW6040205		10	0	<10	0.00
PW6040206		10	16	1.7E+02	0.05
PW6040207		10	0	<10	0.00
PW6040208		10	11	10	0.00
PW6040301		10	0	<10	0.00
試劑空白		10	0	<10	0.00
PW6040401		10	0	<10	0.00
PW6040501		10	42	3.8E+03	0.10
PW6040502		10	25	2.5E+03	0.02
PW6040503		10	21	2.5E+03	0.03
PW6040601		10	0	<10	0.00
PW6040901		10	107	1.1E+05	0.02
PW6041001		10	0	<10	0.00
PW6041101		10	36	3.2E+04	0.12
PW6041102		10	45	5.2E+05	0.11
PW6041201		10	0	<10	0.00
試劑空白		10	0	<10	0.00

1.以含20至80個菌落之同一稀釋度的兩個培養皿計算其菌落數,以菌落數(CFU)/100mL表示之。

2.培養皿之菌落數不在20至80個菌落之間時,則依菌落數最接近數目以下列方式處理:

(1)若原液及各稀釋液培養皿中均無菌落生長,則菌落數以0表示;若菌落數在20至80個,則以同一稀釋度的兩個培養皿計算。

(2)若原液培養皿中均無菌落生長,則菌落數以0表示;若菌落數在20至80個,則以同一稀釋度的兩個培養皿計算。

(3)若各培養皿之菌落數均不在20至80個之間,則選取最接近80個菌落數之同一稀釋度的兩個培養皿計算。

3.若計數所得之菌落數小於10,以"<10"表示;菌落數小於100,以整數表示(小數位數四捨五入),菌落數大於100時,只取兩位有效數字,並以科學記號表示。

4.若紅色金屬光澤菌落太多或菌落數太多造成判讀困難,則以"菌落太多無法計數"(TNTC)表示。

5.當菌落數大於20個時,樣品重複分析偏差容許範圍為分析值取對數,其絕對差值應小於精密度管制範圍。

FORM-TESP-PE-202-01 發行日期: 98.10.15 版次: 7.0 頁次: 11

審核: yue 1/1

附錄 III.5-65 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103℃-105℃ 乾燥法(NTEA W210.57A)

分析日期: 2010/6/10

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg)	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)	2.5-200 mg		
PW6030334					1000.00	1.4455	1.4515	6.00	6.00	6.00	
PW6030335					1000.00	1.4060	1.4126	6.60	6.60	6.60	
PW6030336					1000.00	1.4292	1.4354	6.20	6.20	6.20	
PW6030337					1000.00	1.4318	1.4380	6.20	6.20	6.20	
PW6030338					1000.00	1.4382	1.4442	6.00	6.00	6.00	
PW6030339					1000.00	1.4244	1.4299	5.50	5.50	5.50	
✓ PW6040201					1000.00	1.4411	1.4466	5.50	5.50	5.50	
✓ PW6040202					1000.00	1.4495	1.4562	6.70	6.70	6.70	
✓ PW6040203					1000.00	1.3764	1.3783	1.90	1.90	1.90	
✓ PW6040204					1000.00	1.4411	1.4429	1.80	1.80	1.80	
BLANK					1000.00	1.4435	1.4435	0.20	0.20	0.05	*
					1000.00	1.4385	1.4384	-0.10	-0.10		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時,重複差異值應在20%以內;當樣品濃度大於25 mg/L時,重複差異值應在10%以內。

* FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 4

審核: vicky 4/4

附錄 III.5-66 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103℃-105℃ 乾燥法(NTEA W210.57A)

分析日期: 2010/6/10

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg)	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)	2.5-200 mg		
✓ PW6040205					1000.00	1.3876	1.3902	2.60	2.60	2.60	
✓ PW6040206					1000.00	1.4361	1.4404	4.30	4.30	4.30	
✓ PW6040207					1000.00	1.4293	1.4313	2.00	2.00	2.00	
✓ PW6040208					1000.00	1.4374	1.4397	2.30	2.30	2.30	
PW6040301					1000.00	1.4465	1.4493	2.80	2.80	2.80	
BLANK					1000.00	1.4358	1.4358	0.00	0.00	0.05	*
					1000.00	1.4391	1.4392	0.10	0.10		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重:前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體重為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時,重複差異值應在20%以內;當樣品濃度大於25 mg/L時,重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 35-33

審核: vicky 5/4

附錄 III.5-67 磷檢驗記錄表

■ 總磷 □ 正磷酸鹽

檢驗方法: 維生素丙比色法 NIEA W427.52B

分析日期: 2010/6/9

分析編號	水樣體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	吸光度 ABS	相當總量 μg	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PW6040208	50.00	50.00	1.00	0.037	0.6009	0.0120	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度
PW6040301	50.00	50.00	1.00	0.197	3.1533	0.0631	STD0	0.00	0.000	0.000	0.000
PW6040501	50.00	50.00	1.00	0.150	2.4035	0.0481	STD1	0.50	0.250	0.005	0.015
PW6040502	50.00	50.00	1.00	0.334	5.3389	0.1068	STD2	1.00	0.500	0.010	0.032
PW6040503	50.00	50.00	1.00	0.182	2.9140	0.0583	STD3	5.00	2.500	0.050	0.156
PW6042101	10.00	50.00	5.00	0.180	2.8821	0.2882	STD4	10.00	5.000	0.100	0.309
PW6042102	10.00	50.00	5.00	0.168	2.6907	0.2691	STD5	20.00	10.000	0.200	0.628
PW6042301	2.50	50.00	20.00	0.494	7.8914	3.1566	STD6				
PW6042302	5.00	50.00	10.00	0.341	5.4506	1.0901	標準溶液= 0.500 mg/L				
PW6042601	50.00	50.00	1.00	0.100	1.6059	0.0321	定置體積= 50.00 mL				
方法空白	50.00	50.00	1.00	0.005	0.0904	0.0018	相關係數 r = 1.0000				
檢量線查核	取量(mL)	定置體積(mL)	吸光度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相當總量 X = (Y - -0.000664) / (0.062684)				
990204-W427	5.00	50.00	0.154	2.467	0.0493	0.0500	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)	相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認				
PW6040208	50.00	50.00	1.00	0.035	0.5689	0.0114	5.5	取量(mL)	吸光度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)	相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	5.00	0.150	2.404
990609-TP.QC	50.00	50.00	1.00	0.310	4.9560	0.0991	0.0988	100.3	0.048	0.050	-3.9
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積	吸光度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加	重複分析差異值%
	PW6040208	48.00	0.0120	2.00	0.5000	50.00	0.097	0.0312	0.5768	1.0000	0.9812
									μg	μg	回收量μg
									μg	回收率%	回收率%

註: 磷濃度(mg P/L) = 檢量線求得磷含量(μg P) / 水樣體積(mL)

FORM-TESP-PW-427-01 發行日期: 96.11.01 版次: 5.0

頁次: 24

審核: VIZky 80

附錄 III.5-68 磷檢驗記錄表

■ 總磷 □ 正磷酸鹽

檢驗方法: 維生素丙比色法 NIEA W427.52B

分析日期: 2010/6/9

分析編號	水樣體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	吸光度 ABS	相當總量 μg	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
PW6002801	50.00	50.00	1.00	0.319	5.0996	0.1020	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度
PW6033101	2.50	50.00	20.00	0.365	5.8334	2.3334	STD0	0.00	0.000	0.000	0.000
PW6033102	2.50	50.00	20.00	0.166	2.6588	1.0635	STD1	0.50	0.250	0.005	0.015
PW6040201	50.00	50.00	1.00	0.080	1.2868	0.0257	STD2	1.00	0.500	0.010	0.032
PW6040202	50.00	50.00	1.00	0.076	1.2230	0.0245	STD3	5.00	2.500	0.050	0.156
PW6040203	50.00	50.00	1.00	0.046	0.7444	0.0149	STD4	10.00	5.000	0.100	0.309
PW6040204	50.00	50.00	1.00	0.052	0.8401	0.0168	STD5	20.00	10.000	0.200	0.628
PW6040205	50.00	50.00	1.00	0.066	1.0635	0.0213	STD6				
PW6040206	50.00	50.00	1.00	0.039	0.6328	0.0127	標準溶液= 0.500 mg/L				
PW6040207	50.00	50.00	1.00	0.040	0.6487	0.0130	定置體積= 50.00 mL				
方法空白	50.00	50.00	1.00	0.005	0.0904	0.0018	相關係數 r = 1.0000				
檢量線查核	取量(mL)	定置體積(mL)	吸光度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相當總量 X = (Y - -0.000664) / (0.062684)				
990204-W427	5.00	50.00	0.158	2.531	0.0506	0.0500	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)	相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	檢量線確認				
PW6002801	50.00	50.00	1.00	0.350	5.5942	0.1119	9.2	取量(mL)	吸光度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)
查核樣品編號	體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)	相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	5.00	0.150	2.404
990609-TP.QC	50.00	50.00	1.00	0.307	4.9082	0.0982	0.0988	99.4	0.048	0.050	-3.9
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積	吸光度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加	重複分析差異值%
	PW6002801	48.00	0.1020	2.00	0.5000	50.00	0.372	0.1189	4.8956	1.0000	1.0495
									μg	μg	回收量μg
									μg	回收率%	回收率%

註: 磷濃度(mg P/L) = 檢量線求得磷含量(μg P) / 水樣體積(mL)

FORM-TESP-PW-427-01 發行日期: 96.11.01 版次: 5.0

頁次: 23
附3.5-34

審核: VIZky 2 80

附錄 III.5-69 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) /感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目:

Cu (銅)

分析日期: 2010/6/18

分析編號	水樣體積 mL	定量體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
									標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2609	0.037011	0.000370	STD0	0.00	0.0000	250	<10%
AW6026502	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	4898	0.079690	0.000797	STD1	0.10	0.1000	5682	5.7
AW6026503	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1506	0.016440	0.000164	STD2	0.30	0.3000	16150	3.5
AW6026504	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1238	0.011437	0.000114	STD3	0.50	0.5000	28767	5.0
AW6026505	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1849	0.022841	0.000228	STD4	1.00	1.0000	54541	0.5
AW6026506	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1442	0.015240	0.000152	STD5	2.00	2.0000	107500	0.4
AW6026507	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1418	0.014800	0.000148	STD6				
AW6026508	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	1775	0.021452	0.000215					
AW6027801	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	14243	0.253950	0.002540	標準溶液= 100.0000 mg/L				
AW6027802	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	8068	0.138806	0.001388	定量體積= 100.00 mL				
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	656	0.000588	0.000006	相關係數 r = 0.9998				
檢量線審核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 624.23612) / 53626.84969		
990618-W308.RC	0.50	100.00		29251		0.533813		0.500000	6.8		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。		
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線驗證		
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2502	0.035020	0.000350	5.5		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
重複樣品編號	體積(mL)	定量體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複濃度(mg/L)	回收率%	0.50	29284	0.534435
990501-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	26439	0.481373	0.004814	0.0050	96.3	2MDL= 0.0008mg/L		
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定量體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量ug	添加回收率%	重複分析差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug			
	AW6026501	1000.00	0.000370	0.30	10.0000	10.00	19409	0.350285	0.370111	3.000000	3.132735	104.4	1.1
							19613	0.354095	0.370111	3.000000	3.170839	105.7	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定量體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-308-01 發行日期: 96.04.01 版次: 1.2

頁次: 84

審核: 181024/9

附錄 III.5-70 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) /感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目:

Pb (鉛)

分析日期: 2010/6/18

分析編號	水樣體積 mL	定量體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
									標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	177	0.021171	0.000212	STD0	0.00	0.0000	43	<10%
AW6026502	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	152	0.016296	0.000163	STD1	0.10	0.1000	533	7.1
AW6026503	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	61	-0.002121	-0.000021	STD2	0.30	0.3000	1493	4.8
AW6026504	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	64	-0.001420	-0.000014	STD3	0.50	0.5000	2724	6.6
AW6026505	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	199	0.025729	0.000257	STD4	1.00	1.0000	5049	0.0
AW6026506	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	82	0.002212	0.000022	STD5	2.00	2.0000	10000	0.3
AW6026507	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	101	0.006044	0.000060	STD6				
AW6026508	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	81	0.001954	0.000020					
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	55	-0.003255	-0.000033	標準溶液= 100.0000 mg/L				
檢量線審核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		檢量濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 71.127482) / 4978.697464		
990618-W308.RC	0.50	100.00		2584		0.504701		0.500000	0.9		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。		
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線驗證		
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	174	0.020619	0.000206	2.6		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)
重複樣品編號	體積(mL)	定量體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複濃度(mg/L)	回收率%	0.50	2620	0.512003
990501-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	2340	0.455744	0.004557	0.0050	91.1	2MDL= 0.0008mg/L		
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定量體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量ug	添加回收率%	重複分析差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug			
	AW6026501	1000.00	0.000212	0.30	10.0000	10.00	1591	0.305183	0.211711	3.000000	2.840123	94.7	1.2
							1572	0.301508	0.211711	3.000000	2.803372	93.4	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定量體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-308-01 發行日期: 96.04.01 版次: 1.2

附3.535
頁次: 94

審核: 181024/9

附錄 III.5-71 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Cd (鎘)

分析日期: 2010/6/18

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
									標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	186	0.000942	0.000009	STD0	0.00	0.0000	50	<10%
AW6026502	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	180	0.000874	0.000009	STD1	0.50	0.0500	4396	4.4
AW6026503	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	109	0.000091	0.000001	STD2	1.00	0.1000	8857	2.6
AW6026504	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	107	0.000067	0.000001	STD3	2.00	0.2000	18806	4.1
AW6026505	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	90	-0.000121	-0.000001	STD4	3.00	0.3000	26994	0.2
AW6026506	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	105	0.000038	0.000000	STD5	5.00	0.5000	44842	0.4
AW6026507	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	104	0.000035	0.000000	STD6				
AW6026508	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	136	0.000383	0.000004					
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	65	-0.000398	-0.000004					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 101.1639) / 89858.78558						
990618-W308.RC	2.00	100.00	18112	0.200435	0.200000	0.2	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。						
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	181	0.000888	0.000009	5.9	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	2.00	18237	0.201829	0.200000 0.9
990501-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00	0.01	16993	0.187987	0.001880	0.0020	94.0	2MDL= 0.004mg/L			
添加標準品	分析編號	樣品含量(ug)	標準品添加量(ug)	定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加回收率%	重複分析差異值%		
分析	AW6026501	1000.00	0.000009	0.20	10.0000	10.00	16298	0.180251	0.009424	2.000000	1.793087	89.7	1.3
							16088	0.177909	0.009424	2.000000	1.769667	88.5	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)×前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-308-01 發行日期: 96.04.01 版次: 1.2

百力. h. l.

10/27/99

臺灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

Zn-chelex-AW60435.465(990618)

檢驗員: 10/27
驗算員: 10/27/99

附錄 III.5-72 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法: 鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) / 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Zn (鋅)

分析日期: 2010/6/18

分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
									標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	37139	0.592465	0.005925	STD0	0.00	0.0000	67	<10%
AW6026502	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	19285	0.301571	0.003016	STD1	0.50	0.5000	31307	0.5
AW6026503	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	9111	0.135805	0.001358	STD2	0.80	0.8000	50084	0.4
AW6026504	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	7462	0.108938	0.001089	STD3	1.00	1.0000	63952	2.9
AW6026505	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	11302	0.171494	0.001715	STD4	1.50	1.5000	92054	0.9
AW6026506	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	13492	0.207186	0.002072	STD5	2.00	2.0000	123176	0.3
AW6026507	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	14918	0.230408	0.002304	STD6				
AW6026508	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	10220	0.153871	0.001539					
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	2196	0.023142	0.000231					
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±10%	相當濃度 X= (Y- 775.9927) / 61376.56748						
990618-W308.RC	1.00	100.00	61674	0.992199	1.000000	-0.8	註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。						
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認			
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	34016	0.541569	0.005416	9.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	1.00	62102	0.999184	1.000000 -0.1
990501-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00	0.01	61358	0.987048	0.009870	0.0100	98.7	2MDL= 0.0040mg/L			
添加標準品	分析編號	樣品含量(ug)	標準品添加量(ug)	定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加回收率%	重複分析差異值%		
分析	AW6026501	1000.00	0.005925	0.80	10.0000	10.00	78248	1.262247	5.924650	8.000000	6.697820	83.7	

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)×前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

附錄Ⅲ.5-73 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308.22B) /感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311.51B)

分析項目: Ni (鎳)

分析日期: 2010/6/18

分析編號	水樣體積	定置體積	分取體積	最終體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度		樣品濃度	標準檢量線					
	mL	mL	mL	mL			mg/L		mg/L		標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	401	0.025674		0.000257						
AW6026502	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	362	0.022591		0.000226		STD0	0.00	0.0000	44	<10%
AW6026503	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	256	0.014206		0.000142		STD1	0.10	0.1000	1280	
AW6026504	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	287	0.016645		0.000166		STD2	0.30	0.3000	3693	
AW6026505	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	335	0.020480		0.000205		STD3	0.50	0.5000	6717	
AW6026506	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	239	0.012851		0.000129		STD4	1.00	1.0000	12625	
AW6026507	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	256	0.014222		0.000142		STD5	2.00	2.0000	25250	
AW6026508	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	270	0.015289		0.000153		STD6				
											標準溶液= 100.0000 mg/L				
											定置體積= 100.00 mL				
方法空白	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	365	0.022882		0.000229		相關係數 r= 0.9998				
檢量線審核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		取置濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 77.005223)/ 12601.66511				
990618-W308.RC	0.50	100.00		6535		0.512493		0.500000	2.5		註：濃度偏差百分比按檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	最終體積(mL)	取置體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線驗證				
AW6026501	1000.00	10.00	10.00	10.00	0.01	397	0.025381	0.000254	1.1		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	取置濃度(mg/L)	相對誤差值±10%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	0.50	6571	0.515337	0.500000	3.1
990501-W308.QC	1000.00	1000.00	10.00		0.01	5827	0.456327	0.004563	0.0050	91.3	2MDL= 0.0008mg/L				
添加標準品分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量ug	添加回收率%		重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug					
	AW6026501	1000.00		0.000257	0.30	10.0000	10.00	3900	0.303371	0.256740	3.000000	2.776966	92.6		1.0
							3863	0.300428	0.256740	3.000000	2.747544	91.6			

附錄 III.5-75 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析項目: Hg (汞)

分析日期: 2010/6/11

分析報告										分析日期: 2010/6/11					
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線						
AW6019701	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0091	0.00032	0.00065	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
AW6019702	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0030	0.00012	0.00025	STD0	0.00	0.000	0.0002	<10%		
AW6020001	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0022	0.00010	0.00020	STD1	1.00	0.001	0.0285	4.1		
AW6026501	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0023	0.00010	0.00020	STD2	2.00	0.002	0.0600	0.5		
AW6026502	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0019	0.00009	0.00018	STD3	3.00	0.003	0.0909	0.1		
AW6026503	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0018	0.00009	0.00017	STD4	4.00	0.004	0.1221	0.6		
AW6026504	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0021	0.00010	0.00019	STD5	5.00	0.005	0.1517	0.2		
AW6026505	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0017	0.00008	0.00016	STD6						
AW6026506	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0024	0.00010	0.00021	標準溶液= 0.100 mg/L						
AW6026507	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0022	0.00010	0.00020	定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0023	0.00010	0.00020	相關係數 r=0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		確證濃度(mg/L)	相對誤差值±20%		相當濃度 X= (Y- -0.000805) / 30.5485714				
990611-AAHg.RC	3.00	100.00		0.0895		0.00296		0.00300	-1.5		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%	檢量線確認					
AW6019701	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0093	0.00033	0.00066	2.0	取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±20%	
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	3.00	0.0900	0.00297	0.00300	-0.9
990106-AAHg.QC	50.00	100.00	100.00		2.0	0.0819	0.00271	0.00541	0.0060	90.2	2MDL= 0.0010mg/L				
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量ug	添加回收率%	重複分析差異值%		
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug					
	AW6019701	50.00	0.00065	0.20	1.0000	100.00	0.0619	0.00205	0.03242	0.20000	0.17284	86.4	3.6		
							0.0642	0.00213	0.03242	0.20000	0.18037	90.2			

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-330-01 發行日期: 96.04.01 版次: 2.1

頁次: 2/1

審核: 1. 10 4/5

附錄 III.5-76 汞檢驗記錄表

檢驗方法: 冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA W330.52A

分析項目: Hg (汞)

分析日期: 2010/6/11

分析編號	水樣體積	定置體積	分取體積	最終體積	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度	樣品濃度	標準檢量線						
	mL	mL	mL	mL			mg/L	mg/L	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註		
AW6027601	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0075	0.00027	0.00054	STD0	0.00	0.000	0.0002	<10%		
AW6026508	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0030	0.00012	0.00025	STD1	1.00	0.001	0.0285	4.1		
									STD2	2.00	0.002	0.0600	0.5		
									STD3	3.00	0.003	0.0909	0.1		
									STD4	4.00	0.004	0.1221	0.6		
									STD5	5.00	0.005	0.1517	0.2		
									STD6						
									標準溶液= 0.100 mg/L						
									定置體積= 100.00 mL						
方法空白	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0039	0.00015	0.00031	相關係數 r=0.9999						
檢量線查核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		確證濃度(mg/L)	相對誤差值±20%		相當濃度 X= (Y- -0.000805)/ 30.5485714				
990611-AAHg.RC	3.00	100.00		0.0900		0.00297		0.00300	-0.9		註：濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%，其餘需<10%。				
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線確認				
AW6027601	50.00	100.00	100.00	100.00	2.0	0.0063	0.00023	0.00047	15.6		取量(mL)	訊號強度	相當濃度(mg/L)	確證濃度(mg/L)	相對誤差值±20%
查核樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	3.00	0.0912	0.00301	0.00300	0.4
990106-AAHg.QC	50.00	100.00	100.00		2.0	0.0828	0.00274	0.00547	0.0060	91.2	2MDL= 0.0010mg/L				
添加標準品分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加回收量ug	添加回收率%		重複分析差異值%	
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug					
	AW6027601	50.00	0.00054	0.20	1.0000	100.00	0.0643	0.00213	0.02719	0.20000	0.18593	93.0		1.2	
						0.0651	0.00216	0.02719	0.20000	0.18855	94.3				

註: 汞濃度(mg/L)=檢量線求得汞濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-330-01 發行日期: 96.04.01 版次: 2.1

附3.5-38

頁次: 2/1

審核: 1. 10 4/5

附錄 III.5-77 重金屬及微量元素檢驗記錄表

檢驗方法:感應耦合電漿原子發射光譜法 NIEA W311.51B/M104.01C

分析項目: Mg (鎂)

分析日期: 2010/6/15

分析日期: 2010/6/15													
分析編號	水樣體積 mL	定置體積 mL	分取體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度 mg/L	樣品濃度 mg/L	標準檢量線				
AW6026501	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	26476	6.0989	1219.7781	標準	取量(mL)	濃度(mg/L)	訊號強度	偏差百分比 ^註
AW6026502	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	19523	4.4801	896.0294	STD0	0.00	0.0000	12	<10%
AW6026503	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	26398	6.0806	1216.1277	STD1	1.00	1.0000	4473	2.4
AW6026504	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	26188	6.0316	1206.3266	STD2	3.00	3.0000	13355	1.5
AW6026505	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27546	6.3479	1269.5706	STD3	5.00	5.0000	22039	1.3
AW6026506	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	28119	6.4813	1296.2594	STD4	10.00	10.0000	43213	0.0
AW6026507	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27566	6.3526	1270.5204	STD5	20.00	20.0000	86104	0.1
AW6026508	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	27594	6.3592	1271.8334	STD6				
									標準溶液= 100.0000 mg/L				
									定置體積= 100.00 mL				
									相關係數 r= 1.0000				
方法空白	100.00	100.00	100.000	100.00	1.0	38	-0.0560	-0.0560	相當濃度 X= (Y- 279.037566)/ 4295.430813				
檢量線校核	取量(mL)	最終體積(mL)		訊號強度		相當濃度(mg/L)		殘留濃度(mg/L)	相對誤差值±10%		相當濃度 X= (Y- 279.037566)/ 4295.430813		
990615-WSAR.RC	5.00	100.00		21850		5.0219		5.0000	0.4		註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。		
重複分析編號	水樣體積	定置體積(mL)	分取體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比%		檢量線校核		
AW6026501	0.50	100.00	100.000	100.00	200.0	26476	6.0987	1219.7362	0.0		取量(mL) 訊號強度 相當濃度(mg/L) 殘留濃度(mg/L) 相對誤差值±10%		
重複樣品編號	體積(mL)	定置體積(mL)	最終體積(mL)		稀釋倍數	訊號強度	相當濃度(mg/L)	樣品濃度(mg/L)	重複樣品濃度(mg/L)	回收率%	5.00 21605 4.9649 5.0000 -0.7		
990585-WSAR.QC	100.00	100.00	100.00		1.0	11320	2.5704	2.5704	2.5000	102.8	2MDL= 0.366mg/L		
添加標準品 分析	分析編號	樣品含量(ug)		標準品添加量(ug)		定置體積	訊號強度	相當濃度	樣品總量	添加總量	添加	添加回收率%	重複分析差異值%
		體積(mL) x 濃度(mg/L)		體積(mL) x 濃度(mg/L)		mL		mg/L	ug	ug	回收量ug		
	AW6026501	0.5000	1219.7781	0.50	1000.0000	100.00	48287	11.1766	609.8891	500.0000	507.7698	101.6	

註: 濃度偏差百分比檢量線第一點需<15%, 其餘需<10%。

註: 重金屬濃度(mg/L)=檢量線求得重金屬濃度(mg/L)×稀釋倍數

稀釋倍數=前處理定置體積(mL)/水樣取用體積(mL)*前處理後樣品最終體積(mL)/前處理後樣品分取體積(mL)

FORM-TESP-AW-311-01 發行日期: 96.04.01 版次: 1.2

49

b/n

臺灣檢驗科技股份有限公司

OIL-990609-PW

檢驗員: 1110090

驗算員: 1110231

附錄 III.5-78 油脂檢驗記錄表

檢驗方法



索氏萃取重量法(NIEA W505.51C)



直接萃取重量法(NIEA W506.21B)

分析日期: 2010/6/9

分析編號	水樣體積 (mL)	燒瓶空重 (g)	燒瓶末重 ^{1st} (g)	燒瓶末重 ^{2nd} (g)	總油脂量 (mg/L)	礦物油脂量 (mg/L)	動植物油脂量 (mg/L)
PW6040202	990.00	106.7411	106.7415		0.40		
PW6040203	980.00	104.5176	104.5179		0.31		
PW6040204	1000.00	106.9071	106.9074		0.30		
PW6040205	1000.00	105.3605	105.3609		0.40		
PW6040206	1000.00	109.3191	109.3196		0.50		
PW6040207	990.00	107.5056	107.5059		0.30		
PW6040208	980.00	110.6938	110.6941		0.31		
PW6040301	980.00	107.9957	107.9964		0.71		
PW6040501	990.00	103.5028	103.5036		0.81		
PW6040502	990.00	107.5064	107.5074		1.01		
BLANK	1000.00	108.8587	108.8589		0.20		

註: 燒瓶末重^{1st}=總油脂燒瓶末重燒瓶末重^{2nd}=礦物油脂燒瓶末重

總油脂量/礦物油脂量(mg/L)=(燒瓶末重-燒瓶空重)/水樣體積*1000000

動植物油脂量(mg/L)=總油脂量-礦物油脂量

附錄 III.5-79 生化需氧量檢驗記錄表

檢驗方法: NIEA W510.54B

分析日期:

第0天:

2010/6/10

第5天:

2010/6/15

樣品編號	0天溶氧量			5天溶氧量			取量體積 (mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	差異值%
	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)						
PW6040206	201.00	8.97	8.981	201.00	5.80	5.804	250.0	3.177	OK	2.963	2.963	
PW6040207	201.00	8.96	8.971	201.00	5.79	5.794	250.0	3.177	OK	2.963	2.963	
PW6040208	201.00	8.95	8.961	201.00	5.72	5.724	250.0	3.237	OK	3.035	3.035	
PW6040301	201.00	8.57	8.580	201.00	5.32	5.324	250.0	3.257	OK	3.059	3.059	
PW6040501	201.00	8.96	8.971	201.00	7.04	7.045	250.0	1.926	OK	1.462	1.462	
PW6040502	201.00	8.97	8.981	201.00	6.44	6.445	250.0	2.536	OK	2.195	2.195	
PW6040503	201.00	8.96	8.971	201.00	6.75	6.755	250.0	2.216	OK	1.810	1.810	
PW6040901	201.00	8.85	8.861	201.00	6.39	6.394	250.0	2.466	OK	2.111	2.111	
PW6041101	201.00	8.94	8.951	201.00	-	-	250.0	-		-	12.546	
PW6041102	201.00	8.95	8.961	201.00	5.95	5.954	60.0	3.017	OK	11.546	12.397	
稀釋水空白	201.00	8.97	8.981	201.00	5.79	5.794	60.0	3.187	OK	12.397		
重複分析編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	溶氧消耗量 D1-D5 mg/L	稀釋判斷	BOD5 mg/L	平均值 mg/L	重複分析差異值%
PW6040901	201.00	8.87	8.881	201.00	6.44	6.445	250.0	2.436	OK	2.074	2.093	1.7
查核樣品編號	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D1 (mg/L)	水樣體積V(mL)	硫代硫酸鈉S(mL)	D5 (mg/L)	取量體積(mL)	QC濃度(mg/L)	配製濃度(mg/L)	差異值 (±0.5 mg/L)	QC回收率	QC重複分析差異值%
990610-W510.QC	201.00	8.96	8.971	201.00	4.10	4.103	6.0	208.025	198.000	-10.0	105.1	4.2
植體控制	201.00	8.98	8.991	201.00	4.29	4.293	8.0	199.520	植體之比 f	0.20	植體溶氧消耗量(mg/L)	0.70
	201.00	8.97	8.981	201.00	6.19	6.194	10.0	0.70				
	201.00	8.97	8.981	201.00	5.48	5.484	12.0	0.72				
硫代硫酸鈉 標定	體積(mL)A	濃度 N	體積(mL)	平均值(mL)B	濃度 N	溶氧DO(mg/L)=S*N*8000/V*300/(300-2) 植 體:BOD ₅ (mg/L)=(D1-D5)-(B1-B5)*f/P f=(稀釋後水樣中之菌體體積)/(植體控制中之菌體體積)·實驗室植體體積為2.0 mL P=取量體積(mL)/水樣體積 V (mL)						
0天	20.00	0.0250	20.02	20.01	0.0250							
5天	20.00	0.0250	20.03	20.02	0.0250							

※樣品培養五天後,應選擇溶氧消耗量大於2.0 mg/L且殘餘溶氧在1.0 mg/L以上稀釋濃度計算,同時植體溶氧消耗量應介於0.6至1.0 mg/L,空白溶氧消耗量應小於0.2 mg/L

FORM-TESP-PW-510-01 發行日期: 99.04.01 版次: 8.4

頁次: 17

審核: VIZKY 3/1

附錄 III.5-80 濁度檢驗記錄表

檢驗方法: 濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期:

2010/6/9

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C							分析日期: 2010/6/9
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值		樣品濁度值	
				(NTU)		(NTU)	
✓ PW6040502	30.00	1.00		92.100		92.100	
✓ PW6040503	30.00	1.00		3.320		3.320	
PW6042901	30.00	1.00		0.741		0.741	
PW6042902	30.00	1.00		0.619		0.619	
方法空白	30.00	1.00		0.089		0.089	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PW6040502	30.00	1.00		94.500		94.500	2.6
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990609-W219.QC	30.00	1.00	20.400	20.400	20.000	102.0	

附錄 III.5-81 濁度檢驗記錄表

檢驗方法: 濁度計法 NIEA W219.52C

分析日期: 2010/6/9

檢驗方法:濁度計法 NIEA W219.52C						分析日期: 2010/6/9	
分析編號	水樣體積 mL	稀釋倍數		濁度計讀值		樣品濁度值	
				(NTU)		(NTU)	
PW6040201	30.00	1.00		3.830		3.830	
PW6040202	30.00	1.00		3.740		3.740	
PW6040203	30.00	1.00		1.460		1.460	
PW6040204	30.00	1.00		1.660		1.660	
PW6040205	30.00	1.00		0.793		0.793	
PW6040206	30.00	1.00		0.669		0.669	
PW6040207	30.00	1.00		0.904		0.904	
PW6040208	30.00	1.00		0.973		0.973	
PW6040301	30.00	1.00		1.960		1.960	
PW6040501	30.00	1.00		12.900		12.900	
方法空白	30.00	1.00		0.094		0.094	
重複分析編號	水樣體積mL	稀釋倍數		濁度計讀值(NTU)		樣品濁度值 (NTU)	重複分析差異值± 25%
PW6040201	30.00	1.00		4.090		4.090	6.6
查核樣品編號	水樣體積mL	稀釋倍數	濁度計讀值 (NTU)	樣品濁度值 (NTU)	QC濃度(NTU)	查核樣品 回收率%	重複分析差異值± 25%
990609-W219-QC	30.00	1.00	20.700	20.700	20.000	103.5	

FORM-TESP-PW-219-01 發行日期: 98.09.01 版次: 8.0

頁次: 7

審核: vicky 1/1

附錄 III.5-82 水中大腸桿菌檢驗記錄表

檢驗方法: 濾膜法(NIEA E202.53B)

分析編號	稀釋倍數	取樣體積 mL	具金屬光澤之菌落數	檢驗結果 (CFU/100mL)	絕對差值
PW6040001	1	10	0	<10	0.00
PW6040201	1	10	2	25	0.18
PW6040202	1	10	2	15	0.30
PW6040203	1	10	0	<10	0.00
PW6040204	1	10	0	<10	0.00
PW6040205	1	10	0	<10	0.00
PW6040206	1	10	16	1.7E+02	0.05
PW6040207	1	10	0	<10	0.00
PW6040208	1	10	1	10	0.00
PW6040301	1	10	0	<10	0.00
試劑空白	1	10	0	<10	0.00
PW6040401	1	10	0	<10	0.00
PW6040501	10	10	2	3.8E+03	0.10
PW6040502	10	10	25	2.5E+03	0.02
PW6040503	10	10	24	2.5E+03	0.03
PW6040601	1	10	0	<10	0.00
PW6040901	100	10	107	1.1E+05	0.02
PW6041001	1	10	0	<10	0.00
PW6041101	100	10	36	3.2E+04	0.12
PW6041102	1000	10	25	5.2E+05	0.11
PW6041201	1	10	0	<10	0.00
試劑空白	1	10	0	<10	0.00

1.以含20至80個菌落之同一稀釋度的兩個培養皿計算其菌落數,以菌落數(CFU)/100mL表示之。

2.培養皿之菌落數不在20至80個菌落之間時,則依菌落數實際數目以下列方式處理:

(1)若菌落及各種水樣中僅有一個稀釋度的一個培養皿菌落數在20至80個,則以同一稀釋度的兩個培養皿計算。

(2)若菌落培養皿中均無菌落生長,則菌落數以少於10(<10)表示;若菌落有菌落產生且少於20個,亦應計數菌落數。

(3)若各培養皿之菌落數均不在20至80個之間,則應取最接近80個菌落數之同一稀釋度的兩個培養皿計算。

3.若計算所得之菌落數小於10,以<10表示;菌落數小於100,以整數表示(小數位數四捨五入),菌落數大於100時,只取兩位有效數字,並以科學記號表示。

4.若紅色金屬光澤菌落太多或雜菌菌落太多造成判讀困難,則以"菌落太多無法計數"(TNTC)表示。

5.當總菌落數大於20個時,樣品重複分析兩培養皿菌落數分析值取對數,其絕對差值應小於前密度管菌落數。

FORM-TESP-PE-202-01 發行日期: 98.10.15 版次: 7.0 頁次: 11

審核: yue 1/1

附錄 III.5-83 總溶解固體及懸浮固體檢驗記錄表

檢驗方法: 103°C-105°C 乾燥法 (NIEA W210.57A)

分析日期: 2010/6/10

分析項目	☐ 總固體量 ☐ 總溶解固體				總懸浮固體量				淨重 (mg)	平均值 (mg/L)	重複分析 差異值%
分析編號	水樣體積 V1(mL)	蒸發皿重 B(g)	總重 A(g)	☐ TS ☐ DS (mg/L)	水樣體積 V2(mL)	濾片重 D(g)	總重 C(g)	SS (mg/L)	2.5-200 mg		
PW6040501					1000.00	1.3913	1.4007	9.40	9.40	9.40	
PW6040502					200.00	1.3791	1.3925	67.00	13.40	68.25	3.7
PW6040503					200.00	1.3860	1.3999	69.50	13.90		
					1000.00	1.3973	1.4025	5.20	5.20	5.20	
PW6040901					1000.00	1.3879	1.3935	5.60	5.60	5.60	
PW6041101					200.00	1.4505	1.4560	27.50	5.50	26.75	5.6
PW6041102					200.00	1.3826	1.3878	26.00	5.20	22.70	6.2
					500.00	1.4026	1.4136	22.00	11.00		
PW6041301					500.00	1.3795	1.3912	23.40	11.70	12.70	11.0
					500.00	1.3843	1.3903	12.00	6.00		
PW6041302					500.00	1.4079	1.4146	13.40	6.70	22.60	5.3
					500.00	1.4001	1.4111	22.00	11.00		
PW6041701					500.00	1.3869	1.3985	23.20	11.60	91.50	3.3
					200.00	1.3995	1.4175	90.00	18.00		
PW6041801					200.00	1.3965	1.4151	93.00	18.60	22.80	5.3
					500.00	1.3879	1.3990	22.20	11.10		
BLANK					500.00	1.3948	1.4065	23.40	11.70	0.05	*
					1000.00	1.3790	1.3792	0.20	0.20		
					1000.00	1.3862	1.3861	-0.10	-0.10		

註: *TS(mg/L)=(A-B)*1000000/V1

*SS(mg/L)=(C-D)*1000000/V2

*DS(mg/L)=TS-SS or (A-B)*1000000/V1

*恆重: 前後兩次重量差在0.5 mg範圍內。

*樣品量以能獲得2.5至200 mg間之固體量為宜。

*TS及TDS測試時重複差異值應在10%以內。

*SS測試時當樣品濃度小於25 mg/L時, 重複差異值應在20%以內; 當樣品濃度大於25 mg/L時, 重複差異值應在10%以內。

FORM-TESP-PW-210-01 發行日期: 98.04.01 版次: 7.1

頁次: 55

審核: V12ky 9/4

附錄 III.5-84 磷檢驗記錄表

☒ 總磷 ☐ 正磷酸鹽

檢驗方法: 維生來丙比色法 NIEA W427.52B

分析日期: 2010/6/9

分析編號	水樣體積 mL	最終體積 mL	稀釋倍數	吸光度 ABS	相當總量 μg	樣品濃度 mg/L	檢量線確認				
PW6040208	50.00	50.00	1.00	0.037	0.6009	0.0120	標準	取量(mL)	總量(μg)	濃度(mg/L)	吸光度
PW6040301	50.00	50.00	1.00	0.197	3.1533	0.0631	STD0	0.00	0.000	0.000	0.000
PW6040501	50.00	50.00	1.00	0.150	2.4035	0.0481	STD1	0.50	0.250	0.005	0.015
PW6040502	50.00	50.00	1.00	0.334	5.3389	0.1068	STD2	1.00	0.500	0.010	0.032
PW6040503	50.00	50.00	1.00	0.182	2.9140	0.0583	STD3	5.00	2.500	0.050	0.156
PW6042101	10.00	50.00	5.00	0.180	2.8821	0.2882	STD4	10.00	5.000	0.100	0.309
PW6042102	10.00	50.00	5.00	0.168	2.6907	0.2691	STD5	20.00	10.000	0.200	0.628
PW6042301	2.50	50.00	20.00	0.494	7.8914	3.1566	STD6				
PW6042302	5.00	50.00	10.00	0.341	5.4506	1.0901	標準溶液= 0.500 mg/L				
PW6042601	50.00	50.00	1.00	0.100	1.6059	0.0321	定置體積= 50.00 mL				
方法空白	50.00	50.00	1.00	0.005	0.0904	0.0018	相關係數 r = 1.0000				
檢量線審核	取量(mL)	定置體積(mL)	吸光度	相當總量(μg)	相當濃度(mg/L)	確認濃度(mg/L)	相對誤差值±15%				
990204-W427	5.00	50.00	0.154	2.467	0.0493	0.0500	相當總量 X = (Y - 0.000664) / (0.062684)				
重複分析編號	水樣體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)	相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	相對差異百分比<15%				
PW6040208	50.00	50.00	1.00	0.035	0.5689	0.0114	檢量線確認				
查核樣品編號	體積(mL)	最終體積(mL)	稀釋倍數	吸光度(ABS)	相當總量(μg)	樣品濃度(mg/L)	查核配製濃度(mg/L)	回收率%	取量(mL)	吸光度	相當總量(μg)
990609-TP.QC	50.00	50.00	1.00	0.310	4.9560	0.0991	0.0988	100.3	5.00	0.150	2.404
										0.048	0.050
											相對誤差值±15%
											-3.9
添加標準品	分析編號	樣品含量(μg)	標準品添加量(μg)	最終體積(mL)	吸光度(ABS)	相當濃度(mg/L)	樣品總量(μg)	添加總量(μg)	添加回收量(μg)	添加回收率%	重複分析差異值%
分析	PW6040208	48.00	0.0120	2.00	0.097	0.0312	0.5768	1.0000	0.9812	98.1	

註: 磷濃度(mg P/L) = 檢量線求得磷含量(μg P) / 水樣體積(mL)